



DELTACO GAMING



4-IN-1 RGB GAMING GEAR KIT

ENG | Instruction manual

SWE | Användarmanual

FIN | Käyttöopas

DAN | Brukermanual



KEYBOARD

Key combinations

FN + F1 = Open media player
 FN + F2 = Decrease volume
 FN + F3 = Increase volume
 FN + F4 = Mute/unmute sound
 FN + F5 = Stop
 FN + F6 = Previous
 FN + F7 = Play/pause
 FN + F8 = Next
 FN + F9 = Open email program
 FN + F10 = Home
 FN + F11 = Lock/unlock keyboard
 FN + F12 = Open calculator

Backlight modes

FN + Arrow Up = Increase brightness
 FN + Arrow Down = Decrease brightness
 FN + Right Arrow = LED speed down
 FN + Left Arrow = LED speed up
 FN + Ins = Cycles though LED colors
 FN + Home = Change LED color
 FN+ Page Up = Customize LED
 FN+ Page Down = LED off
 FN + Del = Running RGB
 FN + End = Enable or change breathing mode.

There are 2 breathing modes, 1 that changes color and 1 that keeps the same color. If you change LED speed, you will have to press FN + End again to save and enable the speed change, if you don't save, then keyboard will not change the LED color.

Customization LED groups

Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LED flashes as response. Choose which group to modify (from 1 to 6) by pressing FN + a number from 1 to 6. Then set the colors you want. Press FN + Page Up again to confirm the customization. You can set up to 6 groups. Short summary:

1. FN + Page Up
2. FN + a number (1 to 6)
3. Set color
4. FN+ Page Up

HEADSET

The headset LED lights are powered by USB, 5V DC. Speaker and microphone is powered through 3.5 mm connectors. The volume control is on the headset.

MOUSE

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Mouse wheel button
4. Forward
5. Backward
6. Increase DPI
7. Decrease DPI

Mouse wheel + forward button = Change LED mode.

Connect to a USB port (5V DC) to use the mouse.

MOUSEPAD

1. Switch between modes

Hold the button to power off

The mousepad's LED lights are powered by USB, 5V DC.



DELTACO GAMING

SWE - Användarmanual

TANGENTBORD

Tangentkombinationer

FN + F1 = Öppna mediaspelaren
 FN + F2 = Sänk volymen
 FN + F3 = Öka volymen
 FN + F4 = Inaktivera/aktivera ljudet
 FN + F5 = Stopp
 FN + F6 = Föregående
 FN + F7 = Spela upp/pausa
 FN + F8 = Nästa
 FN + F9 = Öppna e-postprogrammet
 FN + F10 = Hem
 FN + F11 = Lås/lås upp tangentbordet
 FN + F12 = Öppna miniräknaren

Bakgrundsbelysningslägen

FN + Pil upp = Öka ljusstyrkan
 FN + Pil ner = Minska ljusstyrkan
 FN + Högerpil = Minska LED-hastigheten
 FN + Vänsterpil = Öka LED-hastigheten
 FN + Ins = Bläddra igenom LED-färger
 FN + Home = Ändra LED-färg
 FN + Page up = Anpassa LED
 FN + Page down = LED av
 FN + Del = Spela upp/stoppa RGB LED slinga.
 (Running RGB)
 FN + End = Aktivera eller byt pulserande-läge.
 (Breathing mode)

Det finns 2 pulserandelägen, 1 som ändrar färg och 1 som håller samma färg. Om du ändrar LED-hastigheten måste du trycka på FN + END igen för att spara och aktivera hastighetsändringen, om du inte sparar, så kommer tangentbordet inte att byta LED-färg.

Anpassningsbara LED-grupper

Tryck på FN + Page Up för att aktivera anpassningsbart läge. Tangentbordets LED blinkar som svar. Välj vilken grupp som ska ändras (från 1 till 6) genom att trycka på FN + ett tal från 1 till 6. Ange sedan de färger du vill ha. Tryck på FN + Page Up igen för att bekräfta ändringen. Du kan ställa in upp till 6 grupper. Kort summering:

1. FN + Page Up
2. FN + ett tal (1 till 6)
3. Välj färg
4. FN+ Page Up

HEADSET

Lysdioderna drivs via USB, 5V DC.

Högtalare och mikrofon drivs via 3,5 mm-kontakterna.

Volymkontrollen finns på headsetet.

GAMINGMUS

1. Vänster musknapp
2. Höger musknapp
3. Mushulsknapp
4. Framåt
5. Bakåt
6. Öka DPI
7. Minska DPI

Mushul + framåtknapp = Ändra LED-läge.

Anslut till en USB-port (5V DC) för att använda musen.

MUSMATTÄ

1. Växla mellan lägen

Håll knappen intryckt för att släcka lysdioderna.

Musmattans LED-lampor drivs med USB, 5V DC.

NÄPPÄIMISTÖ

Näppäinyhdistelmät

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
 FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
 FN + F3 = Suurenna äänenvoimakkuutta
 FN + F4 = Kytke ääni päälle tai pois päältä
 FN + F5 = Pysätyä
 FN + F6 = Edellinen kappale
 FN + F7 = Toista tai keskeytä
 FN + F8 = Seuraava kappale
 FN + F9 = Avaa sähköpostiohjelma
 FN + F10 = Kotisivu
 FN + F11 = Lukitse näppäimistö tai poista sen lukitus
 FN + F12 = Avaa laskin

Taustavalon toimintatilat

FN + nuoli ylös = Suurenna kirkkautta
 FN + nuoli alas = Pienennä kirkkautta
 FN + nuoli oikealle = Pienennä LED-tehosteen nopeutta
 FN + nuoli vasemmalle = Suurenna LED-tehosteen nopeutta
 FN + Ins = Värisiirtymätehoste
 FN + Home = Muuta LED-valon väriä
 FN+ Page Up = Mukauta LED-ryhmää
 Fn+ Page Down = LED-valo pois päältä
 FN + Del = Näppäimestä toiseen liikkova tehoste
 FN + End = Ota hehkumistehoste käyttöön tai vaihda sen toimintatilaan

Hehkumistehosteella on kaksi toimintatilaa. Ensimmäinen näistä vaihtaa väriä, kun taas toisessa tämä pysyy koko ajan samana. Jos vaihdat LED-tehosteen nopeutta, sinun tarvitsee tallentaa muutos painamalla yhdistelmää FN + END uudestaan. Muussa tapauksessa värin muutos ei tule käyttöön.

LED-ryhmien mukauttaminen

Jos haluat mukauttaa LED-ryhmiä, paina näppäimiä FN + Page Up. Taustavalot vilkkuvat merkininä mukautustilaan siirtymisestä. Valitse muokattava ryhmä (1-6) painamalla yhdistelmää FN + jokin numero 1:n ja 6:n väliltä. Aseta tämän jälkeen haluamasi värin. Vahvista muutokset painamalla FN + Page Up uudestaan. Lyhyt yhteenvetto:

1. FN + Page Up
2. FN + luku väliltä 1-6
3. Värien valinta
4. FN + Page Up

KUULOKEMIKROFONI

LED-valot saavat virtansa (5 V DC) USB-portin kautta.

Kuulokemikrofoni sisältää 3,5 mm:n liitännän, jolla se kytetään tietokoneeseen.

Näiden lisäksi tuotteessa on kiinteä äänenvoimakkuuden säädin.

PELIHIIRI

1. Vasemmanpuoleinen painike
2. Oikeanpuoleinen painike
3. Rullan painike
4. Eteenpäin-painike
5. Taaksepäin-painike
6. Suurenna DPI-lukemaa
7. Pienennä DPI-lukemaa

Rullan painike + eteenpäin-painike = Vaihda valaistustila

Hiiri kytketään USB-porttiin (5 V DC).

HIIRIMATTO

1. Vaihda valaistustila

Pidä painiketta pohjassa, jos haluat kytkeä LED-valot pois päältä.

Hiirimaton valaistus saa virtansa USB-väylästä, 5 V DC.



FIN - Käyttöopas

DELTACO GAMING



DELTA CO GAMING

DAN - Brugermanual

KEYBOARD

Tastaturnevedeje

FN + F1 = Åben medie afspiller

FN + F2 = Mindske lyd

FN + F3 = Øge lyd

FN + F4 = Tænd/Sluk lyd

FN + F5 = Stop

FN + F6 = Forrige

FN + F7 = Play/pause

FN + F8 = Næste

FN + F9 = Åben e-mail program

FN + F10 = Hjem

FN + F11 = Lås/Lås op af keyboard

FN + F12 = Åben lommeregner

Baggrundslys funktioner

FN + Pil op = Øge lysstyrke

FN + Pil ned = Dæmpe lysstyrke

FN + Pil til højre = LED hastighed ned

FN + Pil til venstre = LED hastighed op

FN + Ins = Bladre gennem LED farver

FN + Home = Ændre LED farve

FN+ Page Up = Tilpas LED

Fn+ Page Down = Sluk LED

FN + Del = Tænd/sluk Running RGB

FN + End = Tænd eller ændre pulserende lys (Breathing mode).

Der er 2 pulserende lys valgmuligheder: 1 der skifter farve og 1 som ikke skifter farve.

Hvis du vil ændre LED hastigheden, skal du trykke FN + END igen for at gemme og aktivere hastighedsændringen. Hvis du ikke gemmer ændringen, skifter tastaturet ikke LED farve.

Tilpasning af LED grupper

Tryk FN + Page Up for at kunne tilpasse LED grupperne. Tastaturets LED-lys vil nu blinke.

Vælg hvilken gruppe du vil tilpasse (fra 1 til 6) ved at trykke FN + et tal fra 1 til 6. Nu kan du vælge de ønskede farver. Tryk FN + Page Up igen for at bekræfte tilpasningen. Du kan danne og tilpasse op til 6 grupper.

Kort opsummering:

1. FN + Page Up
2. FN + et nummer (1 til 6)
3. Vælg farve
4. FN+ Page Up

HEADSET

LED lyset i headsettet får strøm fra USB, 5V DC.

Lyden og mikrofonen får strøm via en 3.5mm forbindelse.

Volumen styres direkte på headsettet.

MUS

1. Venstre muse-knap

2. Højre muse-knap

3. Scroll-knap

4. Fremad

5. Tilbage

6. Forøg DPI

7. Sænk DPI

Scroll + fremad-knappen = Skift LED mode.

Musen skal forbindes til en USB port (5V DC).

MUSEMÅTTE

1. Skift imellem LED modes

Hold sluk-knappen need.

Musemåttens LED får strøm via USB, 5V DC.



DELTACO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco / www.deltaco.eu

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden