

MUSE

MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BV MT-201 BTP/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB




FR SYSTEME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- | | |
|--|--|
| 1. Plateau | 12. Prise casque |
| 2. Axe | 13. Cartouche avec stylét |
| 3. Adaptateur 45 tours | 14. Support de bras de lecture |
| 4. Bras de lecture | 15. Levier de bras |
| 5. Levier de bras | 16. Poignée |
| 6. BOUTON PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau) | 17. Haut-parleurs |
| 7. MODE (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, disque, AUX IN, USB) | 18. Prises de sortie pour appareil externe (AUX) |
| 8. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78) | 19. Prises CC / Alimentation |
| 9. Mode indicateur | 20. Port USB |
| 10. ALIMENTATION MIA et contrôle du volume (MIN/MAX) | 21. RECHERCHE ARRIÈRE |
| 11. AUTO STOP ON/OFF (INTERRUPTEUR MIA, ARRÊT AUTOMATIQUE) | 22. REC / ►► (Enregistrement / Lecture) |
| | 23. SPLIT ►►► (Enregistrement segmenté/ RECHERCHE AVANT) |

ALIMENTATION

Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur:
Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0-4A
sortie 5V = 2000mA



Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

- Manuel de l'utilisateur
 - User Manual
 - Manual do Utilizador
 - Benutzerhandbuch
 - Manual de instrucciones
 - ES Manuale di istruzioni
 - IT Handleiding
- Attention:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
* Utilisez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
* Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le casser ou l'écraiser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

- Pour allumer l'unité, tourez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et réglez le volume (MIN/MAX) sur un niveau assez bas.
- Lorsque vous avez terminé l'unité, tourez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre l'unité.

ÉCOUTER UN DISQUE

- Lorsque l'unité est allumée, tourez le commutateur MODE pour choisir le mode PHONO jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de fonction passe au rouge.
- Enlevez la protection du stylét et détachez le support du bras de lecture.
- Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.
- REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
- Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déclenchez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
- Réglez le volume (MIN/MAX) sur le niveau désiré.
- Si AUTO STOP ON/OFF (INTERRUPTEUR MIA, ARRÊT AUTOMATIQUE) est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (ou certains enregistrements vinyl, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'arriveront pas à la fin). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

IMPORTANT:

N'écoutez pas ou n'ajustez pas le tourne disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacez ou secour le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pour éviter de l'abîmer ou de le casser.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
- Lorsque l'unité est allumée, tourez le commutateur MODE pour choisir le mode AUX IN. L'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et rouge. Utilisez normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
- Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
- Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
- Lorsque l'unité est allumée, tourez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur ►► pour faire une pause, l'indicateur rester rouge sans clignoter.
- Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
- Appuyez une fois sur la touche ►►► pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche ◀◀ pour revenir au début de la page en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes. Tenez la touche ◀◀ ou ►►► appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
- Appuyez sur ►► pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez en essayer un autre.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

FONCTION BLUETOOTH

- Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
 - Lorsque l'unité est allumée, tourez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur ►► pour faire une pause, l'indicateur rester rouge sans clignoter.
 - Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
 - Appuyez une fois sur la touche ►►► pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche ◀◀ pour revenir au début de la page en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes. Tenez la touche ◀◀ ou ►►► appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
 - Appuyez sur ►► pour arrêter la lecture USB.
- Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.
- Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez en essayer un autre.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un point de déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefaire-demmesdechets.fr

ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

- Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
- Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
- Pour écouter l'enregistrement, tourez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur ◀◀ ►►► pour écouter votre enregistrement.

FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton ►► pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale 5 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Align de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

- Alumez votre équipement audio.
- Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

- Soulevez le bras de lecture.
- Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placez un tournevis à l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
- L'adaptateur enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use. So, immediately turn off power, unplug the adapter from the wall outlet.
- * Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

- To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
- When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU Tournedisque

- When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function indicator light becomes red.
- Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm spring.
- Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
- NOTE: If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
- Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
- Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
- Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
- If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
- Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
- Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

Power: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puisissance de sortie: DC 5V = 2000mA
Puisissance de sortie max: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Version Bluetooth: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS:

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne placez pas ce qui empêche la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- N'exposez l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- La fiche ou le cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un point de déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefaire-demmesdechets.fr

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MT-201BT.
- Appuyez sur la touche ►► pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- MODE (Pour sélectionner un mode BLUETOOTH, TOCA-DISQUES, ENTRADA AUXILIAR, USB)
- SELETOUR DE VELOCIDADE (33/45/78)
- Indicador (indicateur de mode)
- LIGAR/DESLIGAR e ajustador de volume (MIN/MAX)
- AUTO STOP ON/OFF (Interruptor para PARADA AUTOMÁTICA, LIGADO/ DESLIGADO)

ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

- Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
- Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
- Pour écouter l'enregistrement, tourez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur ◀◀ ►►► pour écouter votre enregistrement.

FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton ►► pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale 5 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Align de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

- Alumez votre équipement audio.
- Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

- Soulevez le bras de lecture.
- Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placez un tournevis à l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
- L'adaptateur enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use. So, immediately turn off power, unplug the adapter from the wall outlet.
- * Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

- To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
- When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU Tournedisque

- When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function indicator light becomes red.
- Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm spring.
- Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
- NOTE: If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
- Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
- Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
- Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
- If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
- Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
- Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

Power: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puisissance de sortie: DC 5V = 2000mA
Puisissance de sortie max: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Version Bluetooth: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS:

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne placez pas ce qui empêche la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- N'exposez l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- La fiche ou le cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit être facilement accessible lors de son utilisation.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un point de déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefaire-demmesdechets.fr

Utiliser un appareil Bluetooth

- Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MT-201BT.
- Appuyez sur la touche ►► pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
- MODE (Pour sélectionner un mode BLUETOOTH, TOCA-DISQUES, ENTRADA AUXILIAR, USB)
- SELETOUR DE VELOCIDADE (33/45/78)
- Indicador (indicateur de mode)
- LIGAR/DESLIGAR e ajustador de volume (MIN/MAX)
- AUTO STOP ON/OFF (Interruptor para PARADA AUTOMÁTICA, LIGADO/ DESLIGADO)

ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

- Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
- Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
- Pour écouter l'enregistrement, tourez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur ◀◀ ►►► pour écouter votre enregistrement.

FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton ►► pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale 5 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Align de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

- Alumez votre équipement audio.
- Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLET DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

- Soulevez le bras de lecture.
- Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placez un tournevis à l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
- L'adaptateur enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use. So, immediately turn off power, unplug the adapter from the wall outlet.
- * Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

- To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
- When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU Tournedisque

- When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function indicator light becomes red.
- Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm spring.
- Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
- NOTE: If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
- Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
- Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
- Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
- If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
- Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
- Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil MUSE MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB/ MT-201 BTG/ MT-201 BVB est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

Power: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puisissance de sortie: DC 5V = 2000mA
Puisissance de sortie max: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Version Bluetooth: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement:
Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.
- Le symbole de foudre terminée par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS:

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne placez pas ce qui empêche la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- N'exposez l'appareil à des gouttes d'eau ou d'éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- La fiche ou le cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement et doit être facilement

