

TERMO INOX**Mod. 835-836-837-838****INSTRUCCIONES DE USO**

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.
- Lave el termo antes de usarlo.
- No lo introduzca nunca en el microondas ni en hornos convencionales, ni lo coloque sobre fuentes de calor.
- Para mantener alimentos calientes es aconsejable verter agua caliente en su interior y mantenerlo cerrado durante unos minutos. A continuación vaciarlo y verter los alimentos de inmediato.
- Para mantener alimentos fríos vierta agua fría en su interior y manténgalo cerrado durante unos minutos. A continuación vaciarlo y verter los alimentos de inmediato.
- El termo ofrece su máximo rendimiento si no se llena totalmente. Deje uno o dos cm de espacio al llenarlo. Si se llena menos, la temperatura variará más rápidamente.
- Para servir las bebidas no es necesario abrir el tapón del termo. Retire la tapa y pulse el botón del tapón indicado "OPEN". Para cerrarlo de nuevo pulse el botón indicado "CLOSE".
- Lave su interior después de cada uso utilizando un detergente apto para vajillas.
- Para una buena conservación y si no lo usa frecuentemente déjelo abierto.
- Algunos componentes de los alimentos como la sal, el hierro o el azúcar pueden hacer aparecer puntos en el acero. Estos puntos son totalmente inocuos.

**CONDICIONES DE GARANTÍA**

- El presente certificado garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa garante, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.

PORTRUGUÊS: Nos restantes países, o titular da garantia disfrutará de todos os direitos que a legislação vigente do seu país lhe conceder.

ENGLISH: In the rest of countries, the holder of the guarantee will enjoy all the rights that his legislation in force concedes.

**DECA,S.A.****ESPAÑA**

Zubibarre, 6
48220 ABADIANO / Bizkaia
Tel. 902 200 160 / 94 681 61 44
Fax 902 200 159 / 93 579 45 69
www.jata.es

PORTUGAL

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco
Torre 2-3, Sala 3 / 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355
Fax 213 867 398
www.jata.pt



TERMO INOX

Mod. 835-836-837-838

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para futuras consultas.
- Lave o termo antes de o usar.
- Nunca o introduza no microondas, em fornos convencionais ou o coloque sobre fontes de calor.
- Para manter os alimentos quentes é aconselhável deitar água quente no seu interior e mantê-lo fechado durante alguns minutos. Seguidamente, esvazie-o e deite-lhe imediatamente os alimentos.
- Para manter os alimentos frios deite água fria no seu interior e mantenha-o fechado durante alguns minutos. Seguidamente, esvazie-o e deite-lhe imediatamente os alimentos.
- O termo proporciona o seu máximo rendimento se for completamente cheio. Ao enchê-lo deixe um ou dois centímetros de espaço. Se o encher menos a temperatura variará mais rapidamente.
- Para servir as bebidas não é necessário abrir a tampa do termo. Retire a tampa e carregue no botão da tampa onde indica "OPEN". Para o fechar novamente carregue no botão indicado com "CLOSE".
- Depois de cada utilização lave o seu interior com detergente próprio para louça.
- Para uma boa conservação e se o não usa com frequência deixe-o aberto.
- Alguns componentes dos alimentos como o sal o ferro e o açúcar podem fazer aparecer marcas no aço. Essas marcas são totalmente inócuas.

STAINLESS STEEL VACUUM FLASK

Mod. 835-836-837-838

INSTRUCTIONS OF USE

- Read carefully these instructions and keep it for future enquiries.
- Wash the flask before using it.
- Never insert the flask in the microwave or conventional ovens, or place it over heat sources.
- To keep the food hot, it is advisable to pour hot water inside the item and keep it closed for a few minutes. Then empty the flask and pour the food immediately.
- To keep the food cold pour cold water inside the flask and keep it closed for a few minutes. Next empty the flask and pour the food immediately.
- The flask provides the maximum performance when it is not totally filled. Leave around one or two cm free space. If you fill less, the temperature will change faster.
- To pour the drink, it is not necessary to open the lid of the flask. Take out the cup and push, where "OPEN" is showed. To close it push again where "CLOSE" is showed.
- You can clean the inner side of the flask with any detergent suitable for the tableware.
- For a good maintenance and if you don't use it frequently you can store it with the lid opened.
- Some ingredients of the food like salt, iron or sugar can bring up some marks in the steel areas. Those marks are harmless.