

# SHARP



## Quick start guide

DR-I470 Pro

Stereo internet radio

BG

CS

DA

EL

ET

FI

HR

HU

LT

LV

NO

PT

RO

SK

SL

SR

SV

UA

Product images are for illustration purposes only.



## БЪЛГАРСКИ

### 1 Панели за управление

- MODE (Режим)** – използва се за превключване на различните режими: DAB/DAB+, FM, Интернет радио, Bluetooth, AUX IN. Бутонът може да бъде използван и с други функции, след като бъде зададено от <Key> в меню **КОНФИГУРИРАНЕ**: Аларма, Регулатор на осветеността, Еквалайзер, Местно радио, Режим, Програмирани станции, Таймер за заспиване, Таймер.  
**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Функцията по подразбиране за този бутон е превключване на различните режими.
- STANDBY (Режим на готовност)** – включване/преминаване в режим на готовност.
- MENU (Меню)** – влизане в интерфейса за настройка от МЕНЮТО.
- SLEEP (Сън)** – натиснете неколкократно, за да изберете желаните времеви период за заспиване.
- ◀ – ако натиснете бутона, докато сте в екрана за настройване, ще бъдете върнати към предишния си избор. При кратко натискане, докато слушате радио, честотата ще бъде понижавана в стъпки от 0,05MHz.
- ▶ – ако натиснете бутона, докато сте в екрана за настройване, ще преминете към следващия си избор. При кратко натискане, докато слушате радио, честотата ще бъде повишавана в стъпки от 0,05MHz.
- DIMMER (Регулатор на осветеността)** – задаване на ниво на фоновата подсветка.
- PRESET (Програмирани)** – при натискане на бутона, докато се изпълнява възпроизвеждане от Интернет (Internet radio), ще превключите на екран Радио/Музика.
- ДИСПЛЕЙ** – показване на информация.

### 2 Заден панел

- Прибор за управление на силата на звука / селектор / бутон ОК** – докато се изпълнява възпроизвеждане, завъртете селектора, за да регулирате силата на звука. Завъртете селектора, докато се намирате в менюто, за да изберете опция. Натиснете, за да потвърдите избора си.
- FM антена** – приемане на FM сигнал.
- Гнездо** – 3,5 мм жак за слушалки.
- Входно гнездо AUX IN** – възможност за свързване на аудио кабел с жак 3,5 мм за възпроизвеждане на музика от външно устройство.
- Гнездо за захранване с постоянно напрежение** – DC 12V

### 3 Дистанционно управление

- РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ** – събуждане на устройството или преминаване в режим на готовност.
- SOURCE (Източник)** – превключване на различните режими на възпроизвеждане: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Интернет радио.  
**Забележки:** Този бутон може да бъде използван за други функции, след като бъде зададено от <Key> в меню **КОНФИГУРИРАНЕ**: Аларма, Регулатор на осветеността, Еквалайзер, Местно радио, Режим, Програмирани станции, Таймер за заспиване, Таймер.
- MENU (Меню)** – натиснете бутон **MENU** върху дистанционното управление или предния панел, за да влезете в менюто, след което натиснете **СТРЕЛКИТЕ** или завъртете селектора за преглед на различните опции: Интернет радио, FM, DAB/DAB+, Spotify,

Информационен център, AUX, Bluetooth, Конфигуриране, Местно радио.

- НАГОРЕ / 5. ОК / 6. НАЛЯВО / 7. НАДОЛУ / 17. НАДЯСНО** – с помощта на бутони **НАГОРЕ** и **НАДОЛУ**, или чрез завъртане на селектора, можете да прегледате различните опции, след което натиснете бутон **ОК**, за да потвърдите избора си.
- VOL- (Намаляване на силата на звука) / 18. VOL+ (Увеличаване на силата на звука)** – силата на звука може да бъде регулирана с помощта на бутони **VOL+** и **VOL-**, както и чрез завъртане на съответния прибор.
- ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА** – при еднократно натискане възпроизвеждането се прекратява, а ако бутонът бъде натиснат повторно – се възобновява.
- ПРЕДИШЕН / 19. СЛЕДВАЩ** – по време на възпроизвеждане можете да преминете към предишния или следващия запис с помощта на бутони **ПРЕДИШЕН** или **СЛЕДВАЩ**. Докато слушате радио, натиснете бутони **ПРЕДИШЕН** или **СЛЕДВАЩ**, за да преминете към предишната или следващата запаметена станция.
- ALARМ (Аларма)** – използва се за преглед и създаване на опции за аларма.
- SLEEP (Сън)** – натиснете бутон **SLEEP** неколкократно, за да изберете желаното времетрае за активност на режима.
- БУКВЕНО-ЦИФРЕНИ БУТОНИ** – изписване на цифри или букви.
- WPS** – WPS настройки
- MUTE (Без звук)** – можете да изключите звука по всяко време чрез натискане на бутон **MUTE**. За да възстановите нормалната му сила, натиснете бутона още веднъж, натиснете бутони **VOL+/-** на дистанционното управление или завъртете селектора върху горния панел.
- INFO (Информация)** – чрез натискане на бутон **INFO** можете да изведете подробна информация за станцията върху дисплея.
- EQ (Еквалайзер)** – при всяко натискане на бутон **EQ** ще бъдат избирани различни програмирани настройки на еквалайзера, подходящи за всеки стил: Нормална, Неутрална, Джаз, Рок, Филмова музика, Класика, Поп, Новини, Мой EQ.
- FAV (Любими)** – натиснете и задръжте бутон **FAV**, за да запаметите избраната станция. С кратко натискане на бутон **FAV** можете да прегледате запаметените любими станции.
- DIMMER** – с натискане на бутон **DIMMER** можете да зададете ниво на фоновата подсветка.

### Стартиране на Интернет радиосистемата

Включете адаптера за захранване в гнездото. Върху дисплея ще бъде изписано "Welcome" (Добре дошли).

Уверете се, че антената е разпъната максимално. По този начин приеманият сигнал ще бъде с най-високо качество. Ако използвате радиосистемата за пръв път, след началния екран ще можете да изберете език чрез превъртане със **селектора** и да потвърдите избора си с натискане на бутон **ОК**.

След тази стъпка върху екрана ще бъде показано съобщение "Активиране на проверка за налични мрежи при включване?". Можете да зададете "ДА" или "НЕ" за избор дали устройството да изпълнява проверка за налични мрежи, след като бъде включено.

#### Ръчно задаване на безжична мрежа

След като гореописаната настройка бъде изпълнена, ще бъде показано съобщение "Желаете ли да конфигурирате мрежата сега?".

- Ако изберете "ДА", радиосистемата ще започне сканиране за достъпни мрежи. След като сканирането бъде завършено, трябва да изберете мрежата, към която желаете да бъдете свързани. Въведете необходимите знаци чрез завъртане на **селектора** или натискане на **БУКВЕНО-ЦИФРЕНИТЕ** бутони, докато правилният знак бъде показан. След това натиснете бутон **НАДЯСНО** за преминаване към

следващия знак. След като приключите с въвеждането, натиснете бутон **OK** за потвърждение.

- В случай че изберете **"HE"**, можете да изпълните тази настройка по-късно от опциите за конфигуриране.

## Безжична мрежа (WPS PBC)

Ако при изписване на съобщението **"Желаєте ли да конфигурирате мрежата сега?"** изберете **"ДА(WPS)"**, радиосистемата ще започне търсене на безжични мрежи.

След този избор ще разполагате със 120 секунди, за да щракнете върху бутон **WPS** на модема си. По този начин радиосистемата ще бъде свързана към безжичната мрежа без да се налага да попълвате пароли.

## Интернет радио

С помощта на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или чрез завъртане на **селектора** можете да изберете **<Internet Radio>** (Интернет радио) от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за активиране. Ще Ви бъдат предоставени няколко опции:

**Любими:** Любителите Ви станции ще бъдат запаменени за улеснен достъп. С натискане на бутон **FAV** можете директно да видите списъка си с любими станции.

**Радио/Музика:** С помощта на тази опция можете да разглеждате Интернет радиостанции в категории: 20-те чепли места в световните класации, Жанрове, Държава/Местоположение, Най-доброто. Намерете станции в съответните категории и изберете от тях с натискане на бутон **OK**.

**Местно радио:** Радиосистемата се настройва за автоматично намиране на десетте най-популярни станции в страната, всички станции и разнообразие от жанрове в категории по азбучен ред. Изберете желаната категория с бутон **OK**, след което продължете да прегледате, докато намерите подходяща станция.

**Радио за заспиване:** Избор на различни звуци за релаксация.

**Хронология:** Преглед на станциите, които сте слушали напоследък.

**Услуги:** Търсене на станции, добавяне на нови станции или приложения.

- При търсене на станции можете да използвате **БУКВЕНО-ЦИФРЕНИТЕ** бутони.
- За да добавите нова станция, използвайте **БУКВЕНО-ЦИФРЕНИТЕ** бутони за маркиране на избрания знак, след което щракнете бутон **НАДЯСНО** за преминаване към следващата позиция. За връщане към предишната позиция натиснете бутон **НАЛЯВО**, така че знакът да бъде маркиран. Натиснете бутон **OK** за търсене на Интернет станция.

## Запамятване на любими Интернет станции

Когато намерите желаната станция, натиснете и задръжте бутон **FAV**, докато преминете в екран **"Добавяне към любими"**. Завъртете **селектора** или натиснете бутони **НАГОРЕ/НАДОЛУ**, за да изберете желания номер, на който станцията да бъде запаменена, след което натиснете бутон **OK** за потвърждение.

## FM радио

**Диапазонът на честота FM е от 87,5 MHz до 108,00 MHz. Антената трябва да бъде разпъната докрай, така че да приема максимално добър сигнал за всяка станция.**

С помощта на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или завъртане на **селектора** можете да изберете **<FM >** от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за влизане в екран FM.

## Настройване на станции

Можете да регулирате честотата в стъпки от **0,05 MHz** с помощта на бутони **НАГОРЕ/НАДОЛУ** върху дистанционното управление или бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** върху предния панел.

Натиснете и задръжте бутон **НАЛЯВО/НАДЯСНО** на дистанционно управление за преминаване към предишната или следващата станция с най-силен сигнал. След като станцията бъде намерена, сканирането се прекратява автоматично.

Натиснете бутон **OK**. Върху екрана ще бъде показано съобщение **"Автоматично сканиране"**. Ако изберете **"ДА"**, радиосистемата ще започне търсене на станции от ниските към високите честоти. Намерените станции ще бъдат запамятвани автоматично.

## DAB/DAB+

С помощта на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или чрез завъртане на **селектора** можете да изберете **<DAB/DAB+>** от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за активиране на режим DAB/DAB+. При първоначалното използване на режим DAB, ще започне сканиране за DAB станции. Върху дисплея ще бъде изписано **"Сканиране"**. По време на търсенето ще бъде показан броят намерени станции до момента.

След като всички достъпни станции бъдат намерени, върху екрана ще бъде показан възможният избор. С помощта на **селектора** можете да прегледате различните станции и да маркирате избора си. След това потвърдете с натискане на бутон **OK**.

След като бъде избрана станция, върху дисплея ще се покаже списък със станции и ще стартира възпроизвеждане.

За преминаване към предишна или следваща станция натиснете бутони **НАГОРЕ** или **НАДОЛУ**.

## Информационен център

С натискане на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или чрез завъртане на **селектора** можете да изберете **<Information Center>** (Информационен център) от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за влизане в екран Информационен център.

**Информация за времето:** За да видите информация за времето за определено място, е необходимо първо да изберете континент чрез **селектора**, след което да натиснете бутон **OK** за потвърждение. След това, изберете държавата и населеното място.

Ще бъде показана следната информация: температура в момента, икона за времето, приблизителни температури за следващите 5 дни.

**Финансова информация:** Можете да изберете различни индекси на фондовите пазари по целия свят. Използвайте **селектора** за превъртане и натиснете бутон **OK** за потвърждение.

**Системна информация:** Преглед на версията на системата, информация за безжичните мрежи и версията на Spotify. Ако бъде избрана информация за безжичните мрежи, ще бъдат показани данни, като сила на безжичния сигнал и т.н.

## Възпроизвеждане в режим AUX

### AUX-IN (Допълнителен аудио вход)

С помощта на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или чрез завъртане на **селектора** можете да изберете **<AUX>** от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за активиране.

Включете кабел AUX в гнездо AUX-IN на гърба на радиосистемата. Ако режим AUX е активиран, възпроизвежданата от свързаното устройство музика ще звучи от радиосистемата.

### Линеен изход (слушалки)

**Жакът за свързване на слушалки** е разположен върху задния панел. С негова помощ можете да възпроизвеждате аудио сигнал от Интернет радио, Media Center, AUX или Bluetooth.

## Bluetooth

С помощта на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или чрез завъртане на **селектора** можете да изберете **<Bluetooth>** от екрана на менюто. След това натиснете бутон **OK** за активиране.

1. За свързване с радиосистемата чрез Bluetooth е необходимо да активирате функцията от настройките на устройството източник на аудио сигнал.
2. Изберете **"SHARP DR-I470"** от списъка с намерени устройства. След успешно осъществяване на връзка, радиосистемата ще издаде аудио сигнал **"Connected"** (Свързани), а върху дисплея ще бъде изписано съобщение **"Bluetooth Connected"** (Свързано с Bluetooth).
3. Изберете желаното аудио съдържание за възпроизвеждане.
4. Вече можете да слушате музика от свързаното устройство.
5. За прекъсване на свързването превключете на друг режим на възпроизвеждане или изключете функция Bluetooth.

## Конфигуриране

С натискане на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО** или завъртане на **селектора** можете да изберете **<Configuration>** (Конфигуриране) в основното меню. След това натиснете бутон **OK** за влизане в настройките за конфигуриране.

### Показване на точен час

Задаване на формата на показване на точен час: Аналогов или цифров.

### Управление на MediaU

Активиране или деактивиране на функцията.

*QR кодът за MediaU може да бъде намерен в Конфигуриране > Управление на MediaU > Активиране*

### Мрежа

#### Конфигуриране на безжична мрежа

- Можете да зададете свързване чрез безжична мрежа от мрежовите настройки, като изберете конфигуриране на безжичната мрежа. Радиосистемата ще започне търсене на достъпни WiFi мрежи. Също така, при настройване на Wi-Fi сигнала можете да използвате **безжична мрежа (WPS PBC)** или **ръчно конфигуриране**.

### Дата и час

#### Задаване на дата и час

- **Ръчно задаване или автоматично отчитане**  
Можете да използвате опцията за ръчно задаване на дата и час като алтернатива на автоматичното им отчитане.

### Аларма

#### Задаване на Аларма 1/ Аларма 2

- За задаване на аларма отидете в меню **"Конфигуриране"** и превъртете, докато бъде избрана опция **"Аларма"**. Също така, можете директно да щракнете върху бутон **ALARM** (Аларма) на дистанционното управление.

#### Отмяна на алармата

- За отмяна на алармата изберете **"Аларма"** от меню Конфигуриране или натиснете бутон **ALARM**, след което изберете алармата, която желаете да бъде изключена.

#### Отлагане на алармата

- По време на изпълнение на алармения сигнал натиснете произволен бутон, и изключените на **STANDBY** или **ALARM**. Звукът ще спре и алармата ще бъде поставена в режим **ОТЛАГАНЕ**. Аларменият сигнал ще бъде възобновен след 5 минути.

#### Сила на звука на алармения сигнал

- Силата на звука на алармения сигнал може да бъде регулирана чрез завъртане на **селектора** или с натискане на бутони **НАЛЯВО/НАДЯСНО**.

- Когато желаната сила бъде избрана, натиснете бутон **OK** за потвърждение.

### Таймер

- В меню **"Конфигуриране"** изберете опция **"Таймер"**. Върху екрана ще бъде изписано 00:00.
- За увеличаване на секундната стойност натиснете бутон **НАДЯСНО**. За намаляване на секундната стойност натиснете бутон **НАЛЯВО**. Натиснете и задръжте бутони **НАЛЯВО** или **НАДЯСНО** за бързо превъртане на времевата стойност на таймера.
- След като желаното времетраене бъде зададено, е необходимо да го потвърдите чрез натискане на бутон **OK**.

### Език

Изберете желаня език от списъка.

### Регулатор на осветеността

- Можете да зададете степен на осветеност, като отидете в меню **"Конфигурация"** и изберете **"Регулатор на осветеността"**. Можете да изберете **"Режим за спестяване на енергия"** или **"Включване"**.

### Дисплей

Задаване на **Цветен** или **Монохромен** дисплей.

### Управление на захранването

От тук може да бъде избрана опция радиосистемата да преминава в режим на готовност автоматично след определен период на липса на активност или WiFi сигнал.

### Таймер за заспиване

- Таймерът за заспиване може да бъде зададен от меню **Конфигуриране** и избор на **"Таймер за заспиване"**. Възможните опции са **Изключване, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** минути.

### Интернет радио

- **Настройване на Интернет радио:** Буфер и Качество на звука.

### Времето

- **Задаване на местоположение:** Изберете и въведете местоположението си.

### FM радио

- **Режим:** Можете да избирате между режими "Моно" и "Стерео".
- **Праг:** Избор на настройки за праг (праг на търсене/стерео праг).

### Местно радио

Ръчно настройване на местоположението за сметка на автоматично отчитане.

### Ключ

В този интерфейс за настройване можете да изберете **"Аларма"**, **"Регулатор на осветеността"**, **"Еквалайзер"**, **"Местно радио"**, **"Режим"**, **"Програмирани радиостанции"**, **"Таймер за заспиване"** и **"Таймер"** за потвърждение на функцията на бутон **MODE** на предния панел и дистанционното управление.

### Еквалайзер

Зададената настройка по подразбиране е Нормална. Можете да я промените на Неутрална, Джаз, Рок, Филмова музика, Класика, Поп, Новини или Мой EQ.

### Възобновяване при включване

При активиране на тази функция, радиото ще възобнови възпроизвеждане, след като бъде включено. Ако функцията не е активирана, екранът ще остане в главното меню.

### Актуализация на софтуера

Показване на наличните актуализации за радиосистемата. Ако има такива, моля изберете функцията за стартиране на актуализация.

### Възстановяване на фабричните настройки

При избор на тази опция, всички настройки на радиосистемата ще бъдат върнати до фабричния им вид. Необходимо е да изпълните потвърждение, като изберете **"ДА"**.

## Spotify Connect

Този продукт е съвместим със Spotify Connect. Това му позволява да бъде използван като безжичен говорител, управляван с помощта на приложението Spotify, налично за смарт устройства с операционни системи iOS и Android, както и клиент за работен плот за компютри. За влизане в режим Spotify Connect натиснете бутон MENU. След като влезете в основното меню, завъртете селектора за превключване на различните опции, докато логото Spotify бъде маркирано. След това натиснете без да задържате селектора, за да потвърдите избора си.

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** За използване на Spotify Connect е необходим Spotify Premium акаунт.

### Употреба на Spotify Connect

#### Усилете музиката със Spotify Connect

1. Свържете Sharp DR-I470 към безжичната мрежа.
2. Отворете приложение Spotify на мобилното устройство, таблета или лаптопа си, използвайки същата безжична мрежа.
3. Пуснете песен и изберете Налични устройства.
4. Изберете Sharp DR-I470, след което можете да започнете да слушате музика.

Повече информация относно настройването и използването на Spotify Connect можете да намерите на [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## Мобилни приложения AirMusic Control и SHARP Smart Control

След като приложението SHARP Smart Control бъде изтеглено и инсталирано върху мобилното устройство, то може да бъде използвано за дистанционно управление. Моля, имайте предвид, че радиосистемата DR-I470 и мобилното устройство с инсталирано приложение SHARP Smart Control app трябва да бъдат свързани към една и съща мрежа. В противен случай няма да могат да се свържат помежду си. Отваряйки приложението ще намерите списък с наличните устройства.

Щракнете върху устройството, с което желаете да изпълните свързване.

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** устройството автоматично ще зададе език на радиосистемата DR-I470, съответстващ на този, използван на устройството с инсталирано приложение SHARP Smart Control. QR кодът за SHARP Smart Control App може да бъде намерен в: Интернет радио > Услуга > Мобилно приложение

**Това приложение позволява дистанционно управление с помощта на мобилно устройство:**

Изберете подходящия раздел за управление на радиосистемата.

## ČESKY

### 1 Panely a ovládací prvky

1. **REŽIM** – stisknutím můžete změnit režim: DAB/DAB+, FM, internetové rádio, Bluetooth, AUX IN.  
Lze nastavit na jinou funkci v nabídce <Tlačítko> v **NASTAVENÍ**: Budík, ztlumení osvětlení, ekvalizér, místní stanice, režim, přednastavení, časovač vypnutí, časovač.
- POZNÁMKY:** Východí funkci tohoto tlačítka je změna režimu.
2. **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** – Stisknutím jednotku zapnete nebo uvedte do pohotovostního režimu.
3. **MENU** – Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní nastavení MENU.

4. **SPÁNEK** – Opakováním stisknutím nastavte požadovanou dobu, za kterou se jednotka vypne.
5. ◀ – Když jste v nabídce pro nastavení, stisknutím tlačítka se přesunete k předchozí možnosti. Krátkým stisknutím během poslechu rádia snížíte frekvenci o 0,05 MHz.
6. ◀ – když jste v nabídce pro nastavení, stisknutím tlačítka se přesunete k následující možnosti. Krátkým stisknutím během poslechu rádia zvýšíte frekvenci o 0,05 MHz.
7. **ZTLUMENÍ OSVĚTLENÍ** – stisknutím nastavte stupeň podsvětlení.
8. **PŘEDNASTAVENÍ** – pokud přehráváte internetové rádio, stisknutím tohoto tlačítka přepnete na prohledávání rozhlasových stanic/hudby.
9. **DISPLEJ** – zobrazuje informace.

### 2 Zadní panel

10. **Knoflík pro ovládání hlasitosti / procházení možností / OK** – otáčením knoflíku při přehrávání nastavte hlasitost. Pokud jste v nabídce nastavení, otáčením knoflíku můžete procházet možnosti a jeho stisknutím potvrdit volbu.
11. **FM anténa** – příjem signálu FM.
12. **Zdířka na sluchátka** – 3,5 mm zdířka na sluchátka.
13. **Jack AUX IN** – pomocí 3,5 mm audio kabelu můžete přehrávat hudbu z externího zdroje.
14. **Vstup pro stejnosměrný zdroj napětí** – 12 V

### 3 Dálkové ovládání

1. **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** – stisknutím tlačítka **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** na dálkovém ovládacím jednotku vzbudíte nebo přepnete do pohotovostního režimu.
2. **SOURCE** – Stisknutím tlačítka SOURCE změňte režim přehrávání: DAB / DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internetové rádio.  
**Poznámka:** Toto tlačítko lze použít jako další funkci nastavením z položky <Tlačítko> v nabídce NASTAVENÍ: Budík, Ztlumení osvětlení, Ekvalizér, Místní stanice, Režim, Přednastavení, Časovač vypnutí, Časovač
3. **MENU** – stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači nebo na předním panelu vstoupíte do menu přehrávání, stisknutím **SMĚROVÝCH** tlačítek nebo otáčením knoflíku pro potvrzení výběru můžete procházet menu: Internetové rádio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Informační centrum, AUX, Bluetooth, Nastavení, Místní stanice
4. **NAHORU / 5. OK / 6. DOLEVA / 7. DOLŮ / 17. DOPRAVA** – pomocí tlačítek **NAHORU** a **DOLŮ** nebo otáčením knoflíku pro potvrzení volby můžete procházet možnosti. Stisknutím knoflíku potvrdíte svou volbu.
8. **VOL- / 18. VOL+** – hlasitost můžete uzpůsobit stisknutím tlačítka **VOL+** a **VOL-** nebo přímo otáčením kolečka pro ovládání hlasitosti.
9. **PŘEHRAVAT/POZASTAVIT** – stisknutím tlačítka **PŘEHRAVAT/POZASTAVIT** můžete pozastavit přehrávání, opětovným stisknutím ho zase spustit.
10. **PŘEDCHOZÍ / 19. NÁSLEDUJÍCÍ** – při přehrávání hudby můžete pomocí tlačítka **PŘEDCHOZÍ** nebo **NÁSLEDUJÍCÍ** přeskočit na předchozí či následující stopu. Při přehrávání rádia můžete pomocí tlačítka **PŘEDCHOZÍ** nebo **NÁSLEDUJÍCÍ** přeskočit na předchozí či následující oblíbenou stanicí.
11. **BUDÍK** – stisknutím tlačítka **BUDÍK** můžete zobrazit a vytvářet možnosti budíku.
12. **SPÁNEK** – opakováním stisknutím tlačítka **SPÁNEK** můžete nastavit požadovaný čas vypnutí rádia.
13. **ČÍSLA/PÍSMENA** – při nastavování nabídky můžete psát čísla nebo písmena.
14. **WPS** – WPS Nastavení
15. **ZTLUMIT** – stisknutím tlačítka **ZTLUMIT** zcela ztlumíte zvuk, jeho opě-

tovným stisknutím nebo pomocí tlačítek **VOL+/-** na dálkovém ovládacím nebo otáčením tlačítka na ovládacím zvuku ho znovu nastavíte.

16. **INFO** – stisknutím tlačítka **INFO** můžete zobrazit informace o stanici.
20. **EQ** – opakovaným stisknutím tlačítka **EQ** si můžete zvolit různé zvukové efekty: Normální, plochý, Jazz, Rock, Soundtracks, vážná hudba, Pop, zprávy, My EQ.
21. **FAV** – dlouhým stisknutím tlačítka **FAV** uložíte stanici. Krátkým stisknutím tlačítka **FAV** si můžete zobrazit své oblíbené stanice, které jste si uložili.
22. **ZTLUMENÍ OSVĚTLENÍ** – stisknutím tlačítka **ZTLUMENÍ OSVĚTLENÍ** si můžete nastavit úroveň podsvětlení

## Spuštění internetového rádia

Zapojte napájecí adaptér do zdířky DC IN. Na displeji se zobrazí „**Vítejte**“. Přesvědčte se, že anténa je co nejvíce vytažená. Jen tak budete moci přijímat co nejlepší signál.

Pokud rádio používáte poprvé, budete si moci otáčením **knoflíku pro procházení možností** zvolit jazyk. Svou volbu pak potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Po zvolení jazyka se na displeji zobrazí dotaz „**Povolit pak zapnutí kontroly sítě?**“. Výběrem „**ANO**“ nebo „**NE**“ určíte, zda má jednotka při zapnutí zkontrolovat síť.

### Manuální nastavení Wi-Fi

Po nastavení výše uvedeného se na displeji zobrazí „**Chcete nyní nastavit síť?**“.

- Pokud zvolíte „**ANO**“, začne rádio procházet dostupné sítě. Po prohledání dostupných sítí si zvolíte tu, na kterou se chcete připojit. Poté otáčejte **knoflík pro výběr možnosti** nebo mačkejte **tlačítka ČÍSLA/PÍSMENA** tak dlouho, dokud se nezobrazí správná číselice. Stisknutím tlačítka **DOPRAVA** můžete přejít na další číselici. Po dokončení stisknutím tlačítka **OK** provedete potvrzení.
- Pokud zvolíte „**NE**“, můžete nastavení provést později v nabídce nastavení.

### Bezdrátová síť (WPS PBC)

Pokud při dotazu „**Chcete nyní nastavit síť?**“ zvolíte „**ANO (WPS)**“, začne rádio prohledávat možnosti připojení na Wi-Fi.

Po zvolení této možnosti budete mít 120 vteřin na stisknutí tlačítka **WPS** na vašem Wi-Fi modemu. Tím rádio připojí ke Wi-Fi, aniž byste museli manuálně zadávat heslo.

## Internetové rádio

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro procházení možností** si v Menu zvolte **<Internetové rádio>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do této položky menu. Zobrazí se vám několik možností:

**Mé oblíbené** Zde se pro snadný poslech ukládají vaše oblíbené stanice. Seznam svých oblíbených stanic si můžete zobrazit přímo stisknutím tlačítka **FAV**.

**Rozhlasové stanice/hudba:** Při zvolení této možnosti budete moci procházet stanice internetového rádia v kategoriích: Globálních Top 20, Žánr, Země/region, Doporučené V relevantní kategorii vyhledejte příslušnou stanici a stisknutím tlačítka **OK** tuto internetovou stanici zvolte.

**Místní stanice:** Rádio je automaticky nastaveno tak, aby vyhledalo Top 10 stanic ve vaší zemi, všechny stanice a širokou škálu žánrů rozdělených do kategorií v abecedním pořadí. Pomocí tlačítka **OK** si zvolte kategorii, kterou chcete poslouchat, a pokračujte v procházení stanic, dokud si nevyberete tu, kterou hledáte.

**Rádio na spaní:** Zvolte si z různých relaxačních zvuků.

**Historie:** Procházení nedávno poslouchaných stanic.

**Servis:** Procházení rozhlasových stanic, přidání nové rozhlasové stanice a App.

- Pomocí tlačítek **ČÍSLA/PÍSMENA** můžete procházet rádiové stanice.
- Pokud chcete přidat novou rozhlasovou stanici, zvýrazníte pomocí tlačítek **ČÍSLA/PÍSMENA** zvolené znaky a kliknutím na tlačítko **DOPRAVA** se posunete na následující znak. K předchozímu znaku se můžete vrátit stisknutím tlačítka **DOLEVA**, kterým znak zvýrazníte. Stisknutím tlačítka **OK** můžete prohledávat internetové stanice.

### Uložte si oblíbené internetové rádiové stanice

Když najdete požadovanou stanici, stiskněte a podržte tlačítko **FAVOR**.

Vstoupíte tím do nabídky

„**Přidat do svých oblíbených**“. Otáčejte **knoflíkem pro procházení možností** nebo stiskněte tlačítko **NAHORU/DOLŮ** a zvolte si přednastavené číslo. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte svůj výběr.

## FM rádio

**Rozsah frekvence FM je 87,5MHz až 108,00MHz. Abyste měli pro každou stanici co nejsilnější signál, vytáhněte anténu.**

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro výběr možností** si na obrazovce Menu zvolte **<FM>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do nabídky FM.

### Ladění stanice

Stisknutím tlačítek **NAHORU/DOLŮ** na dálkovém ovládacím nebo na předním panelu můžete měnit frekvenci nahoru či dolů vždy o **0,05 MHz**. Stisknutím tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** na dálkovém ovládacím můžete přeskočit na předchozí nebo následující stanici s nejsilnějším signálem. Poté, co zařízení vyhledá nějakou stanici, ukončí automaticky vyhledávání. Pokud stisknete tlačítko **OK**, objeví se na displeji „**Automatické vyhledávání**“. Pokud zvolíte možnost „**ANO**“, rádio začne vyhledávat stanice od nejnižší po nejvyšší frekvenci. Automaticky pak uloží nalezené stanice.

## DAB/DAB+

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro výběr možnosti** si na obrazovce Menu zvolte **<DAB/DAB+>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do režimu DAB/DAB+.

Při prvním použití DAB začne rádio vyhledávat DAB stanice a na displeji se zobrazí „**Vyhledávání**“. Displej bude v průběhu vyhledávání ukazovat, kolik stanic bylo nalezeno.

Po vyhledání všech dostupných stanic se na displeji rádia zobrazí jejich seznam. Pomocí **knoflíku pro výběr možnosti** můžete procházet a zvýrazňovat vybrané stanice. Požadovanou stanici zvolte stisknutím tlačítka **OK**.

Poté, co provedete výběr stanice, se tato stanice zobrazí na displeji a začne její přehrávání.

Pokud chcete vybrat předchozí nebo následující stanici, stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLŮ** a můžete procházet stanice.

## Ovládání AUX

### AUX VSTUP

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro výběr možnosti** si na obrazovce Menu zvolte **<AUX>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do režimu AUX.

Zapojte AUX kabel do svého rádia a zapojte kabel přes port AUX-IN na zadní straně rádia. Pokud jste v režimu AUX a spustíte na vašem zařízení audio přehrávání, začne jeho přehrávání na rádiu.

### Výstup (sluchátka)

Na zadním panelu rádia můžete do **zdířky na sluchátka** zapojit sluchátka pro poslech rádia. Spusťte přehrávání internetového rádia, Media Center, AUX nebo Bluetooth.

## Bluetooth

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro výběr možnosti** si na obrazovce Menu zvolte **<Bluetooth>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do režimu Bluetooth.

1. Na svém zařízení vstupte do nastavení a napaňte ho prostřednictvím Bluetooth na rádio.
2. Ze seznamu zobrazených zařízení vyberte „**SHARP DR-I470**“. Po úspěšném napaňování rádio ohlásí „**Připojeno**“ a na displeji se zobrazí nápis „**Bluetooth připojeno**“.
3. Zvolte si na vašem zařízení typ audia a začněte s přehráváním.
4. Nyní můžete poslouchat hudbu ze svého zařízení.
5. Pokud chcete Bluetooth odpojit, přepněte do jiného režimu přehrávání nebo vypněte na svém zařízení funkci Bluetooth.

## Nastavení

Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** nebo otáčením **knoflíku pro výběr možnosti** si v hlavní nabídce Menu zvolte **<Nastavení>** a stisknutím knoflíku **OK** vstupte do režimu nastavení.

### Zobrazení času

Nastavte typ zobrazení času: Analogový nebo digitální.

### Správa My mediaU

Zvolte funkci povolit nebo zakázat.

MediaU QR kód je dostupný v sekci Konfigurace> Správa mé mediaU > Povolit.

### Sít

#### Nastavení sítě Wi-Fi

- Po zvolení Nastavení sítě Wi-Fi si můžete nastavit připojení k Wi-Fi. Rádio poté začne vyhledávat dostupné Wi-Fi připojení. Nebo použijte bezdrátovou síť (WPS PBC) nebo nastavte Wi-Fi signál pomocí manuální konfigurace.

### Datum a čas

#### Nastavení data a času

- **Manuální nastavení nebo automatická detekce**

Namísto automatické detekce data a času je můžete nastavit i manuálně.

### Budík

#### Nastavení Budíku 1/Budíku 2

- Pokud chcete nastavit na rádio budík, jděte do nabídky „**Nastavení**“ a vyberte položku „**Budík**“ nebo přímo klikněte na tlačítko **BUDÍK** na dálkovém ovladači.

#### Jak zrušit budík

- Pokud chcete zrušit budík, zvolte v Nastavení položku „**Budík**“ nebo stiskněte tlačítko **BUDÍK** a vyberte buzení, které chcete zrušit.

#### Jak aktivovat funkci DRÍMÁNÍ

- Pokud začne zvonit budík, stiskněte jakékoli tlačítko kromě **POHOTOVOSTNÍ REŽIM** a **BUDÍK**. Zvonení se tím vypne a aktivuje se režim **DRÍMÁNÍ**. Po aktivaci funkce **DRÍMÁNÍ** se zvuk rádia znovu spustí za 5 minut.

#### Hlasitost budíku

- Hlasitost budíku můžete nastavit otáčením **knoflíku pro nastavení hlasitosti** nebo pomocí tlačítka **DOLEVA /DOPRAVA**.
- Požadovanou hlasitost budíku potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

### Časovač

- V nabídce „**Nastavení**“ zvolte možnost „**Časovač**“ a zobrazí se 00:00.
- Počet vteřin zvýšte pomocí tlačítka **DOPRAVA**. Počet vteřin snižte pomocí tlačítka **DOLEVA**. Stisknutím a podržením tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** můžete měnit vteřiny časovače rychleji.
- Po navolení požadovaného času ho potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

### Jazyk

Zvolte si ze seznamu požadovaný jazyk.

### Ztlumení osvětlení

- Jas rádia můžete nastavit tak, že si v nabídce „**Nastavení**“ zvolíte položku „**Ztlumení osvětlení**“. Vybrat si můžete z režimů „**Úsporný režim**“ a „**Zapnuto**“.

### Displej

U displeje můžete zvolit nastavení **Barevný** nebo **Černobílý**.

### Řízení spotřeby

V rámci této možnosti můžete nastavit, zda se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu po určité době bez aktivity nebo pokud nebude k dispozici Wi-Fi signál.

### Časovač vypnutí

- Pokud chcete nastavit časovač vypnutí, jděte do „**Nastavení**“ a zvolte možnost „**Časovač vypnutí**“. Můžete si vybrat z možností **Vypnout, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minut.

### Internetové rádio

- **Nastavení internetového rádia:** Vyrovnávací paměť a kvalita zvuku.

### Počasí

- **Nastavte polohu:** Zvolte a vložte svou polohu.

### Nastavení FM

- **Režim:** Můžete si vybrat mezi režimy „Mono“ a „Stereo“.
- **Prahová hodnota:** Zvolte nastavení prahové hodnoty (prahová hodnota hledání/prahová hodnota sterea).

### Nastavení lokálních stanic

U lokálních stanic raději použijte manuální nastavení než automatické vyhledávání.

### Tlačítko

V tomto rozhraní nastavení můžete zvolit „**Budík**“, „**Ztlumení osvětlení**“, „**Ekvalizér**“, „**Místní stanice**“, „**Režim**“, „**Přednastavení**“, „**Čas vypnutí**“ a „**Časovač**“ a potvrdit tak funkci tlačítka **REŽIM** na předním panelu a na dálkovém ovladači.

### Ekvalizér

Přednastavený EQ je normální. Můžete ho změnit na plochý, Jazz, Rock, Soundtracks, vážná hudba, Pop, zprávy nebo My EQ.

### Obnovit přehrávání při zapnutí

Pokud zapnete tuto funkci, obnoví rádio při zapnutí přehrávání. Displej namísto toho zůstane v hlavním menu.

### Aktualizace softwaru

Zobrazí se zde, pokud je pro rádio k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je aktualizace k dispozici, zvolte možnost jejího spuštění.

### Vrátit do výchozího nastavení

Tuto možnost zvolte, pokud chcete obnovit nastavení rádia a vrátit veškerá nastavení a přednastavené volby. Pokud chcete provést návrat k výchozímu nastavení jednotky, potvrďte volbu výběrem „**ANO**“.

## Spotify Connect

Produkt je kompatibilní se Spotify Connect. Díky tomu může zařízení fungovat jako bezdrátové reproduktory, které můžete ovládat prostřednictvím aplikace Spotify určené pro chytrá zařízení iOS a Android a pro plochu na PC. Do režimu Spotify Connect vstoupíte stisknutím tlačítka MENU. Tím se dostanete do hlavní nabídky. Otáčejte knoflíkem pro výběr a procházejte položku tak dlouho, dokud se nezvýrazní logo Spotify. Krátkým stisknutím knoflíku pro výběr zvolte tuto možnost.

**POZNÁMKY:** Abyste mohli používat Spotify Connect, musíte mít účet Spotify Premium.

### Jak používat Spotify Connect

#### Poslouchejte nahlas se Spotify Connect

1. Připojte své zařízení SHARP DR-I470 k síti WiFi.
2. Otevřete na svém telefonu, tabletu nebo notebooku aplikaci Spotify a použijte stejnou síť WiFi.
3. Při přehrávání písničky zvolte Dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení SHARP DR-I470 a můžete začít poslouchat.

Více informací o způsobu nastavení a použití Spotify Connect naleznete na [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Applikace SHARP Smart Control

Po stažení a nainstalování *SHARP Smart Control* aplikace na mobilní zařízení slouží uživateli aplikace k dálkovému ovládání zařízení. Pozor, rádio **DR-I470** a mobilní zařízení s aplikací **SHARP Smart Control** musí být napojena na stejnou síť, jinak se zařízení nebudou moci vzájemně spojit. Otevřete aplikaci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Kliknutím na vybrané zařízení se k němu připojíte.

**POZNÁMKA:** *zařízení automaticky přizpůsobí jazyk rádia DR-I470 jazykovému nastavení mobilního zařízení s aplikací SHARP Smart Control. SHARP Smart Control App QR kód je dostupný v: Internetové rádio > Servis > App*

### Applikace umožňuje uživateli ovládat zařízení prostřednictvím mobilního telefonu:

Zvolte příslušnou záložku pro ovládání rádia.

## DANSK

### 1 Paneler og kontroller

- TILSTAND** – Tryk for at ændre tilstand: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX-ind. Den kan også indstilles med en anden funktion ved at indstille fra <Nøgle> menuen i **KONFIGURATION**: Alarm, Dæmper, Equalizer, Lokalradio, Tilstand, Forudindstil, Dvale-timer, Timer.
- BE/MÆRK:** *Standardfunktionen for denne knap er skift af tilstand.*
- STANDBY** – Tryk på denne knap for at tænde for enheden eller gå i standby-tilstand.
- MENU** – Tryk på denne knap for at komme ind i MENU indstillingsgrænsefladen.
- DVALE** – Tryk gentagne gange for at indstille den ønskede dvaletid.
- ◀** – Under indstilling af skærmen kan du trykke for at gå til det forrige valg. Når du lytter til radioen, vil et kort tryk mindske frekvensen i intervaller på 0,05 MHz.
- ▶** – Under indstilling af skærmen kan du trykke for at gå til næste valg. Når du lytter til radioen, vil et kort tryk øge frekvensen i intervaller på 0,05 MHz.
- DÆMPER** – Tryk for at indstille lysstyrken på baggrundsbelysningen.
- FORUDINDSTIL** – Når du lytter til internet-radioen, vil et tryk på denne knap skifte til radiostation/musikskærm.
- SKÆRM** – Viser oplysninger.

### 2 Rear Panel

- Lydstyrkeknap/Valgknap/OK-knap** – Under afspilning kan du dreje knappen for at justere lydstyrken. Når menuen indstilles, kan du dreje knappen for at vælge mellem mulighederne. Tryk knappen ned for at bekræfte dit valg.
- FM-antenne** – Til modtagelse af FM-signalet.
- Øretelefonstik** – 3,5 mm øretelefonstik
- AUX IN-stik** – Isæt 3,5 mm lyd kabel for at lytte til musik.
- Jævnstrømsindgang** – DC 12 V

### 3 Fjernbetjening

- STANDBY** – Tryk på **STANDBY** knappen på fjernbetjeningen for at tænde for enheden eller skifte til standby-tilstand.
- SOURCE** – Tryk på **SOURCE**-knappen for at ændre afspilningstilstandene: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Internetradio. Bemærk: Denne knap kan bruges som en anden funktion ved at indstille fra <Knap> elementet i **KONFIGURATION**: Vækning, Dæmpe, Equaliser, Lokalradio, Status, Forudindstil, Dvaletidsindstilling, Timer.
- MENU** – Tryk på **MENU** knappen på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at åbne menuen Afspil. Tryk på **RETNINGS** knapperne eller drej på **DAB**-knappen for at gennemse menuen: Internetradio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Informationscenter, AUX, Bluetooth, Konfiguration, Lokalradio.
- UP / 5. OK / 6. VENSTRE / 7. NED / 17. HØJRE** – Rul **OP** og **NED** knappen eller drej **Valg**-knappen for at gennemse valgmulighederne. Tryk derefter på **OK**-knappen for at bekræfte valget.
- VOL- / 18. VOL+** – For at justere lydstyrken kan du trykke på **VOL+** and **VOL-** knapperne eller dreje på **Lydstyrkeknappen** direkte.
- AFSPIL/PAUSE** – Tryk på **AFSPIL/PAUSE** knappen for at sætte afspilning på pause. Tryk en gang mere for at genoptage afspilningen.
- FORRIGE / 19. NÆSTE** – Tryk, når du spiller musik, på **FORRIGE** eller **NÆSTE** knappen for at springe til det forrige eller næste nummer. Tryk, når du lytter til radioen, på **FORRIGE** eller **NÆSTE** knappen for at springe til forrige eller næste station.
- ALARM** – Tryk på **ALARM** knappen for at se eller oprette alarmindstillinger.
- DVALE** – Tryk på **SLUMR** knappen gentagne gange for at vælge din ønskede dvaletid.
- TAL/BOGSTAV** – Når du indstiller menuen skal du trykke på tal eller bogstaver.
- WPS** – WPS Indstillinger
- MUTE** – Tryk på **MUTE** knappen for at slukke for lyden. Tryk igen eller tryk på **VOL+/-** knapperne på fjernbetjeningen eller drej **Lydstyrkeknappen** på toppanleet for at tænde for lyden igen.
- INFO** – Tryk på **INFO** knappen for at tjekke stationsoplysningerne.
- EQ** – Tryk på **EQ** knappen gentagne gange for at vælge mellem forskellige lydvarianter: Normal, Fladt, Jazz, Rock, Lydspor, Klassisk, Pop, Nyheder, Min EQ.
- FAV** – Et langt tryk på **FAV** knappen for at gemme stationen. Et kort tryk på **FAV** knappen for at se de favoritstationer, der er blevet gemt..
- DÆMPER** – Tryk på **DÆMPER** knappen for at vælge skærmens baggrundsbelysning

### Sådan starter du din Internetradio

Sæt strømforsyningen til stikket DC IN-stikket. Derefter ses "Velkommen" på skærmen.

Sørg for, at antennen er trukket helt ud. Sådan får du det stærkeste signal. Hvis det er første gang, du bruger radioen, vil du efter Velkommen-skærmen kunne vælge sprog ved at rulle med **Valg-knappen** og bekræfte dit valg ved at trykke **OK** knappen ned.

Efter valg af sprog vil skærmen vise "**Aktiver Tjek netværket ved opstart?**". Du kan vælge mellem "**JA**" eller "**NEJ**" for at afgøre, om enheden skal tjekke netværket ved opstart eller ej.

#### Manuel WIFI-opsætning

Skærmen vil efter indstillingen vise "**Ønsker du at konfigurere netværket nu?**".

- Hvis du vælger "**JA**", vil radioen begynde at lede efter nærliggende netværk, som du kan tilkoble. Efter scanningen skal du vælge det netværk, du ønsker at tilkoble. Vælg nu bogstaver/tal ved at rulle med

**Valg-knappen** eller ved at trykke på **TAL/BOGSTAV knapperne**, indtil det rigtige tal ses, og klik nu på **HØJRE** knappen for at gå videre til næste tegn. Når du er færdig, skal du trykke på **OK** knappen for at bekræfte.

- Hvis du vælger **"NEJ"**, kan du indstille det senere i konfigurationsindstillinger.

### Trådløst netværk (WPS PBC)

Når du ser **"Ønsker du at konfigurere netværket nu?"**, så vil, hvis du vælger **"JA(WPS)"** radioen begynde at søge efter WiFi-forbindelser.

Når dette er valgt, har du 120 sekunder til at klikke på **WPS** knappen på dit WiFi-modem. Herved forbindes din WiFi med din radio uden manuelt at indtaste din adgangskode.

## Internetradio

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne, eller drej **Valg-knappen** for at vælge **<Internetradio>** I menuskærmen skal du trykke på **OK** knappen for at åbne, hvor du nu ser flere valgmuligheder:

**Min favorit:** Dine favoritstationer gemmes her, for enkelt at kunne finde dem igen. Du kan trykke på **FAV** knappen direkte for at se listen over dine favoritstationer.

**Radiostation/musik:** Vælg denne indstilling for at gennemse internetstationerne i følgende kategorier: Global Top 20, Genre, Land/Sted, Fremhæv. Find stationer under de relevante kategorier og vælg din ønskede internetstation ved at trykke på **OK** knappen.

**Lokalradio:** Radioen indstilles automatisk til at registrere dit lands Top 10 stationer. Alle stationer, plus en række gener i kategorier i alfabetisk orden. Vælg den kategori, du ønsker at lytte til med **OK** knappen, og fortsæt gennemsynet, indtil du finder din ønskede station.

**Dvaleradio:** Vælg blandt mange afslappende lyde.

**Historik:** Gennemse stationer, du nyligt har lyttet til.

**Service:** Søg radiostation eller tilføj en ny eller App.

- Du kan bruge **TAL/BOGSTAV** knapperne til at søge efter radiostationen.
- Hvis du vil tilføje en ny radiostation, skal du bruge **TAL/BOGSTAV** knapperne for at fremhæve det valgte tegn og klikke på **HØJRE** knappen for at gå videre til næste tegn. Hvis du vil gå tilbage til det forrige tegn, skal du trykke på **VENSTRE** knappen for at fremhæve det. Tryk på **OK** knappen for at søge efter internetstationer.

### Gem dine favorit-internetstationer

Når du har fundet den ønskede station, skal du trykke på **FAVOR** knappen og holde den nede for at gå til

**"Føj til mine favoritter"** indstillingskærmen. Drej **Valg-knappen** eller tryk på **OP/NED** knapperne for at vælge det forudindstillede nummer, og tryk på **OK** knappen for at bekræfte valget.

## FM-radio

**FM-frekvensområdet strækker sig fra 87,5 MHz til 108,0 MHz. Træk antennen helt ud for at fange det kraftigste signal for hver station.**

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne, eller drej **Valg-knappen** for at vælge **<FM >** på menuskærmen. Tryk derefter på **OK** knappen for at åbne FM-skærmen.

### Indstilling af station

Tryk på **OP/NED** knapperne på fjernbetjeningen eller på frontpanelet for at justere frekvensen et trin op eller ned på **0,05** MHz.

Tryk på **VENSTRE/HØJRE** knapperne på fjernbetjeningen for at springe til den forrige eller næste station med den kraftigste modtagelse. Når en station er fundet, stopper søgningen automatisk.

Tryk på **OK** knappen. **"Auto-scan"** vises nu på skærmen. Hvis du vælger **"JA"**, vil radioen begynde at søge efter stationer fra lav til høj frekvens. Radioen vil automatisk gemme de fundne stationer.

## DAB/DAB+

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne eller drej på **Valg-knappen** for at vælge **<DAB/DAB+>** på menuskærmen. Tryk nu på **OK** knappen for at gå i DAB/DAB+ tilstand.

Hvis det er første gang, du bruger DAB-radioen, vil den begynde at scanne efter DAB-stationer, og **"Scanner"** vil ses på skærmen. Antal hidtil fundne stationer vises, og scanningen fortsætter.

Når alle tilgængelige stationer er fundet, vil radioens skærm vise udvalget af tilgængelige stationer. Ved brug af **Valg-knappen** kan du gennemse stationerne og fremhæve den valgte station. Vælg stationen ved at trykke på **OK** knappen.

Når du har valgt en station, ses stationen på skærmen, og afspilningen begynder.

Hvis du vil skifte til den forrige eller næste station, skal du trykke på **OP** eller **NED** knappen for at gennemse stationer i retningen.

## Informationscenter

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne eller drej **Valg-knappen** for at vælge **<Informationscenter>** på menuskærmen, og tryk derefter på **OK** knappen for at åbne Informationscenter-skærmen.

**Oplysninger om vejret:** For at vælge oplysninger om vejret på et bestemt sted skal du først vælge kontinentet vha. **Valg-knappen** til at gennemse valgmulighederne og **OK** knappen for at bekræfte. Derefter skal du vælge land efterfulgt af by.

Når du har valgt byen, vises følgende oplysninger: aktuel temperatur, vejrsymbolbillede og ca. temperaturområde for de næste 5 dage.

**Finansielle oplysninger:** Vælg mellem en række aktieindeks fra hele verden. Brug

**Valg-knappen** til at gennemse listen og **OK** knappen for at bekræfte.

**Systemoplysninger:** Se oplysninger om systemversion og trådløse forbindelser. Hvis du vælger trådløse forbindelser, kan du få kendskab til WiFi-signalstyrker.

## Sådan anvendes AUX

### AUX-ind

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne, eller drej **Valg-knappen** for at vælge **<AUX>** på menuskærmen. Tryk på **OK** knappen for at aktivere AUX-tilstand.

Sæt et AUX-kabel i radioen, og forbind kablet til AUX-ind-stikket på radioens bagside. Begynd afspilning af lyd fra din enhed, så kan det høres i radioen, når den er i AUX-tilstand.

### Line-ud (Hovedtelefon)

På radioens bagside findes et **stik til en hovedtelefon**, som giver mulighed for at lytte til lyd fra radioen. Begynd afspilning af lyd fra internetradio-, medicenter-, AUX- eller Bluetooth-indstilling.

## Bluetooth

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne, eller drej **Valg-knappen** til valg af **<Bluetooth>** på menuskærmen. Tryk herefter på **OK** knappen for at skifte til Bluetooth-tilstand.

1. Gå til enhedsindstillinger for at forbinde din enhed med radioen via Bluetooth.
2. Vælg navnet **"SHARP DR-1470"** i enhedens liste over fundne enheder. Når forbindelsen er oprettet, vil **"Forbundet"** lyde fra radioen, og **"Bluetooth forbundet"** ses i displayet.
3. Vælg din foretrukne lydkilde på enheden og afspil.
4. Nu kan du nyde musikken fra din enhed.

5. For at frakoble de to kan du skifte til en anden afspilningstilstand eller slukke for Bluetooth-funktionen på din enhed.

## Konfiguration

Brug **VENSTRE/HØJRE** knapperne, eller drej **Valg-knappen** for at vælge **<Konfiguration>** på hovedmenuen, og tryk på **OK** knappen for at åbne konfigurationsindstillinger.

### Tidsvisning

Indstil typen af tidsvisning: Analog eller digital.

### Styr mit mediaU

Indstil funktionen til at aktivere eller deaktivere.

MediaU QR-kode er tilgængelig i: Konfiguration > Administrer mit medieU > Aktiver.

### Netværk

#### Konfiguration af trådløst netværk

- I Netværksindstillinger kan du indstille en WIFI-forbindelse ved at vælge Konfiguration af trådløst netværk. Radioen vil nu begynde at søge efter tilgængelige WIFI-forbindelser. Alternativt kan du bruge Wireless Network (WPS PBC) eller manuel konfiguration for at opsætte WIFI-signalet.

### Dato og tid

#### Sæt dato og tid

##### • Manuel opsætning eller Find-automatisk

Det er muligt manuelt at indstille dato og tid, i stedet for at anvende Find-automatisk til opsætningen.

### Alarm

#### Indstilling af Alarm 1 / Alarm 2

- For at indstille en alarm i din radio skal du gå til **"Konfiguration"** indstillinger og gennemse listen for at vælge **"Alarm"** eller direkte klikke på **ALARM** knappen på fjernbetjeningen.

#### Sådan annullerer du alarmen

- For at annullere alarmen skal du vælge **"Alarm"** i Konfigurationsindstillinger, eller med **ALARM** knappen og vælge den alarm, du gerne vil slukke.

#### Sådan sættes alarmen til SLUMRE

- Når din alarm lyder, så tryk på en tilfældig knap, dog ikke **STANDBY** eller **ALARM** for at standse lyden og gå i **SLUMRE** tilstand. SLUMRE-funktionen lader radioen lyde igen efter 5 minutter.

#### Alarmlydstyrke

- Ændr alarmens lydstyrke ved at dreje på **Lydstyrkeknappen** eller **VENSTRE /HØJRE** knapperne for at ændre.
- Når den korrekte lydstyrke er valgt, skal du trykke på **OK** knappen for at bekræfte.

### Timer

- I **"Konfiguration"** indstillinger kan du vælge **"Timer"**, hvorefter et skærm billede med 00:00 ses.
- For at øge antal sekunder skal du trykke på **HØJRE** knappen. For at mindske antal sekunder skal du trykke på **VENSTRE** knappen. Tryk og hold **VENSTRE/HØJRE** knapperne nede for at lade timeren løbe hurtigt.
- Når du har valgt det korrekte antal sekunder, skal du bekræfte dette ved at trykke på **OK** knappen.

### Sprog

Vælg ønsket sprog på listen.

### Dæmper

- For at indstille lysterken i din radio skal du gå til **"Konfiguration"** indstillinger, og vælg **"Dæmper"**. Du kan vælge **"Strømbespærelse"** eller **"Tænd"** tilstand.

### Skærm

Vælg om skærmen skal være i **Farver** eller **Sort/hvid**.

### Strømstyring

Vælg dette for at konfigurere radioen til at gå i Standby-tilstand automatisk efter et tidsrum af inaktivitet, eller hvis der ikke er noget WIFI-signal.

### Dvale-timer

- For at sætte dvale-timeren skal du gå til **"Konfiguration"** indstillinger og vælge **"Dvale-Timer"**. Du kan vælge **Sluk, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minutter.

### Internetradio

- Indstil internetradio:** Buffer and Lydkvalitet.

### Vejr

- Angiv position:** Vælg og angiv din position.

### FM-opsætning

- Tilstand:** Du kan opsætte "Mono" eller "Stereo" tilstand.
- Tærskel:** Vælg tærskelindstillinger (søg efter tærskel/stereo-tærskel).

### Opsætning af lokalradio

Indstil manuelt din placering ifm. lokalradio. Dette er bedre end at lade radioen selv finde placeringen.

### Nøgle

I indstillingsgrænsefladen kan du vælge **"Alarm"**, **"Dæmper"**, **"Equalizer"**, **"Lokalradio"**, **"Tilstand"**, **"Forudindstil"**, **"Dvale-timer"** og **"Timer"** for at bekræfte funktionen af **TILSTAND** knappen på frontpanelet og fjernbetjeningen.

### Equalizer

Standard-EQ er normal. Du kan ændre denne til Fladt, Jazz, Rock, Lydspor, Klassisk, Pop, Nyheder eller min-EQ.

### Genoptag ved opstart

Aktivér funktionen for at få radioen til at genoptage starte, hvor den sluttede. I modsat fald vil skærmen forblive i hovedmenuen.

### Softwareopdatering

Det vil kunne ses her, hvis der er en tilgængelig opdatering til radioen. Hvis dette er tilfældet, så vælg at lade opdateringen gå i gang.

### Gendan std. indstillingerne

Vælg denne mulighed for at nulstille radioen og gendanne alle de foretagne indstillinger og forudindstillinger. Bekræft, at du ønsker at nulstille enheden og dens indstillinger ved at vælge **"JA"**.

## Spotify Connect

Produktet er kompatibelt med Spotify Connect, så det kan fungere som trådløse højttalere, der styres af Spotify-appen, der findes til iOS, Android smart-enheder og en desktop-klient til PC'er. For at overgå til Spotify Connect-tilstand skal du trykke på MENU-knappen for at åbne hovedmenu-skærmen og dreje Vælg-knappen for at rulle gennem emnet, indtil Spotify-logoet bliver fremhævet og derefter trykke kortvarigt på Vælg-knappen for at vælge **BEMÆRKNINGER: En Spotify Premium-konto er påkrævet for at kunne bruge Spotify Connect.**

### Sådan bruges Spotify Connect

#### Lyt intenst med Spotify Connect

- Slut din Sharp DR-I470 til dit wifi-netværk.
- Åbn Spotify-appen på din tlf., tablet eller bærbar, pc der bruger samme wifi-netværk
- Spil et nummer og vælg Tilgængelige enheder.
- Vælg din SHARP DR-I470, og begynd at lytte.

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du opsætter og bruger Spotify Connect, skal du se på [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic styrings - SHARP Smart Control-app

Når brugeren downloader og installerer appen på sin mobilenhed, tjener **SHARP Smart Control** appen som en fjernbetjening af enheden. Bemærk, at **DR-1470** radioen og den mobile enhed med **SHARP Smart Control**-app skal være tilsluttet samme netværk. Ellers vil de to enheder ikke kunne komme i forbindelse med hinanden. Når appen åbnes, bliver der vist en liste over tilgængelige enheder.

Klik på den relevante for at oprette forbindelse.

**BEMÆRKNINGER:** enheden vil automatisk justere

sproget i **DR-1470** radioen til det sprog, der er indstillet i den mobile enhed med **SHARP Smart Control**-appen.

**SHARP Smart Control App QR code** er tilgængelig i: **Internet Radio > Service > App**

**Appen lader brugeren styre enheden via mobiltelefonen:**

Vælg den relevante fane til at styre radioen.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### 1 Πίνακες ελέγχου & Χειρισμοί

- MODE** – Πατήστε για εναλλαγή των λειτουργιών: DAB/DAB+, FM, Διαδικτυακό ραδιόφωνο, Bluetooth, AUX IN. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε άλλη λειτουργία με ρύθμιση από το μενού <Key> (<Κουμπί>) στην επιλογή **CONFIGURATION** (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ): Ξυπνητήρι, Φωτισμός, Ισοσταθμιστής, Τοπικό ραδιόφωνο, Λειτουργία, Προεπιλογές, Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου, Χρονοδιακόπτης.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** Η προεπιλεγμένη λειτουργία για αυτό το κουμπί είναι η εναλλαγή λειτουργιών.
- STANDBY** – Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση της μονάδας ή για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- MENU** – Πατήστε στο περιβάλλον ρύθμισης MENU
- SLEEP** – Πατήστε επανειλημμένα για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ύπνου.
- ◀ – Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε για μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή. Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε σύντομα για μείωση της συχνότητας κατά βήματα των 0.05MHz.
- ▶ – Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε για μετάβαση στην επόμενη επιλογή. Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε σύντομα για αύξηση της συχνότητας κατά βήματα των 0.05MHz.
- DIMMER** – Πατήστε για να ορίσετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού..
- PRESET** – Κατά την αναπαραγωγή διαδικτυακού ραδιοφώνου, πατήστε αυτό το κουμπί για μετάβαση στην οθόνη Ραδιοφωνικού σταθμού/Μουσικής.
- ΘΟΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ** – Για προβολή πληροφοριών.

### 2 Πίσω πίνακας

- Στροφείας έντασης ήχου/ Επιλογής/ Κουμπί OK** – Κατά την αναπαραγωγή, γυρίστε τον στροφέα για προσαρμογή της έντασης ήχου. Κατά τη ρύθμιση του μενού, γυρίστε τον στροφέα για να διαλέξετε επιλογή. Πιέστε για επικύρωση της επιλογής.
- Κεραία FM** – Για λήψη σήματος FM.

**12. Υποδοχή ακουστικών** – Υποδοχή 3,5mm ακουστικών.

**13. Υποδοχή AUX IN** – Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3,5mm για να απολαμβάνετε μουσική από εξωτερική πηγή ήχου.

**14. Είσοδος ισχύος συνεχούς ρεύματος** – DC 12V

### 3 Τηλεχειριστήριο

- STANDBY** – Πατήστε το κουμπί **STANDBY** στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση της μονάδας ή για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- SOURCE** – Πατήστε το κουμπί **SOURCE** για εναλλαγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, UPnP, Διαδικτυακό ραδιόφωνο.  
**Σημειώσεις:** Το κουμπί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη λειτουργία με ρύθμιση του στοιχείου <Key> (<Κουμπί>) στο μενού **CONFIGURATION** (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ): Ξυπνητήρι, Φωτισμός, Ισοσταθμιστής, Τοπικό ραδιόφωνο, Λειτουργία, Προεπιλογές, Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου, Χρονοδιακόπτης.
- MENU** – Πατήστε το κουμπί **MENU** στο τηλεχειριστήριο ή στον εμπρόσθιο πίνακα για μετάβαση στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε τα κουμπιά **KATEΥΘΥΝΣΗΣ** ή γυρίστε τον στροφέα επιλογής για περιήγηση στο μενού: Διαδικτυακό ραδιόφωνο, FM, DAB/DAB+, Spotify, Κέντρο πληροφοριών, AUX, Bluetooth, Διαμόρφωση, Τοπικό ραδιόφωνο.
- ΠΑΝΩ / 5 OK / 6. ΑΡΙΣΤΕΡΑ / 7. ΚΑΤΩ / 17. ΔΕΞΙΑ** – Κυλήστε το κουμπί **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ** ή γυρίστε τον στροφέα επιλογής για περιήγηση σε όλες τις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επικύρωση της επιλογής σας.
- VOL- / 18. VOL+** – Για προσαρμογή της έντασης ήχου, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά **VOL+** και **VOL-**, ή να γυρίσετε κατευθείαν τον στροφέα έντασης ήχου.
- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ** – Πατήστε το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ** για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά για συνέχιση.
- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ / 19. ΕΠΟΜΕΝΟ** – Κατά την ακρόαση μουσική, πατήστε το κουμπί **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ** ή **ΕΠΟΜΕΝΟ** για μεταπήδηση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι. Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, πατήστε το κουμπί **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ** ή **ΕΠΟΜΕΝΟ** για μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο αγαπημένο σταθμό.
- ALARM** – Πατήστε το κουμπί **ALARM** για προβολή και δημιουργία επιλογών αφύπνισης.
- SLEEP** – Πατήστε το κουμπί **SLEEP** επανειλημμένα για επιλογή της επιθυμητής ώρας ενεργοποίησης της λειτουργίας ύπνου.
- ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ** – Κατά τη ρύθμιση του μενού, πληκτρολογήστε αριθμούς ή γράμματα.
- WPS** – Ρυθμίσεις WPS
- MUTE** – Πατήστε το κουμπί **MUTE** για σίγαση του ήχου, πατήστε ξανά ή πατήστε τα κουμπιά **VOL+/-** στο τηλεχειριστήριο ή γυρίστε τον στροφέα έντασης ήχου στον πάνω πίνακα για συνέχιση.
- INFO** – Πατήστε το κουμπί **INFO** για προβολή των πληροφοριών σταθμού.
- EQ** – Πατήστε το κουμπί **EQ** επανειλημμένα για επιλογή μεταξύ των διαφορετικών πεδίων ήχου: Normal (Κανονικό), Flat (Επίπεδο), Jazz (Τζαζ), Rock (Ροκ), Soundtracks (Κινηματογραφική μουσική), Classical (Κλασική), Pop (Ποπ), News (Ειδήσεις), My EQ (Προσωπικός ισοσταθμιστής).
- FAV** – Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FAV** για αποθήκευση σταθμού. Κατά την σύντομα το κουμπί **FAV** για προβολή των αγαπημένων σταθμών που έχετε αποθηκεύσει.
- DIMMER** – Πατήστε το κουμπί **DIMMER** για επιλογή επιπέδου οπίσθιου φωτισμού

## Εκκίνηση του διαδικτυακού ραδιοφώνου

Συνδέστε τον μετασχηματιστή στην υποδοχή DC IN. Στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη “Welcome” (Καλωσόρισατε) στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε πως η κεραία έχει εκταθεί πλήρως. Έτσι θα μπορείτε να λάβετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

Μετά από την οθόνη καλωσορίσματος, αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εκτελώντας κύλιση με τον **Στροφέα επιλογής** και να επικυρώσετε την επιλογή σας πιέζοντας το κουμπί **OK**.

Μετά από τη ρύθμιση γλώσσας, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Enable Check Network when Power On?” (Να επιτρέπεται έλεγχος δικτύου κατά την ενεργοποίηση). Μπορείτε να επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ) ή “NO” (ΟΧΙ) για να καθορίσετε αν η μονάδα θα εκτελεί έλεγχο δικτύου κατά την ενεργοποίηση.

### Χειροκίνητη ρύθμιση WIFI

Μετά από την παραπάνω ρύθμιση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Would you like to configure Network now?” (Θέλετε να γίνει διαμόρφωση δικτύου τώρα;).

- Αν επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ), το ραδιόφωνο θα αρχίσει σάρωση για κοντινά δίκτυα προκειμένου να συνδεθεί. Μετά τη σάρωση, πρέπει να επιλέξετε το δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθεί. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε γράμματα/αριθμούς εκτελώντας κύλιση με τον **Στροφέα επιλογής** ή πατήστε τα **κουμπιά ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ** ώσπου να προβάλλεται το σωστό ψηφίο και κάντε κλικ στο κουμπί **ΔΕΞΙΑ** για μετάβαση στο επόμενο ψηφίο. Αφού τελειώσετε, πιέστε το κουμπί **OK** για επικύρωση.
- Αν επιλέξετε “NO” (ΟΧΙ) τότε μπορείτε να το ρυθμίσετε αργότερα στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

### Ασύρματο δίκτυο (WPS PBC)

Στο στάδιο που εμφανίζεται η ένδειξη “Would you like to configure network now?”, αν επιλέξετε “YES(WPS)” (ΝΑΙ(WPS)) το ραδιόφωνο αρχίζει αναζήτηση για συνδέσεις WiFi.

Κατά την επιλογή αυτή, έχετε 120 δευτερόλεπτα για να κάνετε κλικ στο κουμπί **WPS** στο μόντεμ WiFi. Έτσι θα πραγματοποιηθεί σύνδεση του ραδιοφώνου στο WiFi χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

## Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <Internet Radio> στην οθόνη του Μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για επικύρωση και θα δείτε διάφορες επιλογές **Αγαπημένα Μουσικά**: Οι αγαπημένοι σας σταθμοί αποθηκεύονται για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **FAV** απευθείας για προβολή λίστας των αγαπημένων σας σταθμών.

**Ραδιοφωνικός σταθμός/Μουσική**: Ορίστε αυτή την επιλογή για περιήγηση στους διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στις εξής κατηγορίες: Global Top 20 (Παγκόσμιο Top 20), Genre (Είδος), Country/Location (Χώρα/Τοποθεσία), Highlight. (Επισημασμένοι) Βρείτε σταθμούς στις σχετικές κατηγορίες και επιλέξτε τον διαδικτυακό σταθμό που θέλετε πιέζοντας το κουμπί **OK**.

**Τοπικό ραδιόφωνο**: Το ραδιόφωνο ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να ανιχνεύει τους 10 δημοφιλέστερους (Top 10) σταθμούς στη χώρα σας. Όλους τους σταθμούς, όπως επίσης και πλήθος ειδών ταξινομημένων σε κατηγορίες ανά αλφαριθμητική σειρά. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να ακούσετε με το κουμπί **OK** και συνεχίστε την περιήγηση ως τον επιθυμητό σταθμό.

**Λειτουργία ύπνου ραδιοφώνου**: Επιλέξτε από πολλούς χαλαρωτικούς ήχους.

**Ιστορικό**: Περιηγηθείτε στους σταθμούς που ακούσατε πρόσφατα.

**Υψηρεσία**: Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού, προσθήκη νέου ραδιοφωνικού σταθμού ή εφαρμογής.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ** για αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού.
- Για προσθήκη νέου ραδιοφωνικού σταθμού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΘΜΟΣ/ΓΡΑΜΜΑ** για να επισημάνετε τον χαρακτήρα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί **ΔΕΞΙΑ** για μετάβαση στον επόμενο χαρακτήρα. Για επιστροφή στον προηγούμενο χαρακτήρα, πατήστε το κουμπί **ΑΡΙΣΤΕΡΑ** για να το επιστημάνετε. Πιέστε το κουμπί **OK** για αναζήτηση διαδικτυακού σταθμού.

### Αποθήκευση αγαπημένων διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν βρείτε τον σταθμό που θέλετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **FAV** για μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης “Add to My Favorite” (Προσθήκη στα αγαπημένα μου). Γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** ή πατήστε τα κουμπιά **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής και πατήστε το κουμπί **OK** για επικύρωση της επιλογής.

## Ραδιόφωνο FM

**Το εύρος συχνότητας FM κυμαίνεται από 87,5MHz ως 108,00MHz. Επεκτείνεται την κεραία για να βρίσκετε το ισχυρότερο σήμα για κάθε σταθμό.**

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <FM > στην οθόνη Μενού, στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στην οθόνη FM.

### Συντονισμός σταθμών

Πατήστε τα κουμπιά **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** στο τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** στον εμπρόσθιο πίνακα για προσαρμογή της συχνότητας προς τα πάνω ή κάτω κατά βήματα των **0,05MHz**.

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** στο τηλεχειριστήριο για μεταπήδηση στον προηγούμενο ή στον επόμενο σταθμό ισχυρότερης λήψης. Αφού βρεθεί ένας σταθμός, η αυτόματη σάρωση σταματά.

Πιέστε το κουμπί **OK**, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “Auto Scan” (Αυτόματη σάρωση). Αν επιλέξετε “YES” (ΝΑΙ), το ραδιόφωνο αρχίζει να αναζητά σταθμούς από χαμηλή προς υψηλή συχνότητα. Θα αποθηκεύει αυτόματα τους σταθμούς που βρήκε.

## DAB/DAB+

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <DAB/DAB+> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στη λειτουργία DAB/DAB+.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DAB στο ραδιόφωνο, θα εκτελέσει σάρωση για σταθμούς DAB και θα εμφανίσει την ένδειξη “Scanning” (Σάρωση σε εξέλιξη) στην οθόνη. Καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση, εμφανίζεται το πλήθος των σταθμών που έχουν βρεθεί.

Αφού βρεθούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, η οθόνη του ραδιοφώνου εμφανίζει τους διάφορους σταθμούς που είναι διαθέσιμοι.

Χρησιμοποιώντας τον **Στροφέα επιλογής** για κύλιση, επισημάνετε τον σταθμό που θέλετε. Επιλέξτε τον σταθμό πιέζοντας το κουμπί **OK**. Αφού επιλέξετε σταθμό, η οθόνη θα προβάλει έναν κατάλογο του σταθμού και θα αρχίσει η αναπαραγωγή.

Για να επιλέξετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο σταθμό, πατήστε το κουμπί **ΠΑΝΩ** ή **ΚΑΤΩ** για αντίστοιχη κύλιση.

## Κέντρο πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <Information Center> (<Κέντρο πληροφοριών>) στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στην οθόνη του κέντρου πληροφοριών.

**Πληροφορίες καιρού**: Για να επιλέξετε τις πληροφορίες καιρού για μια επιθυμητή τοποθεσία, πρώτα επιλέξτε την ήπειρο χρησιμοποιώντας τον

**Στροφέα επιλογής** για κύλιση και το κουμπί **OK** για επικύρωση. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα, κατόπιν την πόλη.

Αφού επιλέξετε την πόλη που θέλετε, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: τρέχουσα θερμοκρασία, εικόνα συμβόλου καιρού, προεργαστικό εύρος θερμοκρασίας για τις επόμενες 5 ημέρες.

**Οικονομικές πληροφορίες:** Επιλέξτε από ένα πλήθος χρηματιστηριακών δεικτών από όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιήστε τον

**Στροφέα επιλογής** για κύλιση και το κουμπί **OK** για επικύρωση.

**Πληροφορίες συστήματος:** Προβολή έκδοσης συστήματος και πληροφοριών ασύρματης επικοινωνίας και έκδοσης Spotify. Αν επιλεχθούν οι πληροφορίες ασύρματης επικοινωνίας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως η ισχύς του σήματος WIFI.

## Λειτουργία Aux

### ΕΙΣΟΔΟΣ AUX

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <AUX> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στη λειτουργία AUX.

Συνδέστε καλώδιο AUX στο ραδιόφωνο και συνδέστε το καλώδιο μέσω της θύρας AUX-IN στην πλάτη του ραδιοφώνου. Αρχίστε την αναπαραγωγή ήχου από τη συσκευή σας, ο οποίος θα πρέπει να ακούγεται στο ραδιόφωνο στη λειτουργία AUX.

### Έξοδος Line (Ακουστικά)

Στην πλάτη του ραδιοφώνου, η **υποδοχή Headphone** (Ακουστικά) επιτρέπει την ακρόαση ήχου από το ραδιόφωνο. Αρχίστε την αναπαραγωγή ήχου από ρύθμιση διαδικτυακού ραδιοφώνου, κέντρου μέσω, AUX ή Bluetooth.

## Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <Bluetooth> στην οθόνη Μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth.

1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας για σύνδεση της συσκευής στο ραδιόφωνο μέσω Bluetooth.
2. Επιλέξτε το όνομα "**SHARP DR-I470**" στη λίστα της αναζήτησης από τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση, ακούγεται από το ραδιόφωνο το μήνυμα "**Connected**" (Συνδέθηκε), και εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "**Bluetooth Connected**" (Σύνδεση Bluetooth).
3. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε από τη συσκευή σας και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.
4. Μπορείτε πλέον να απολαύσετε τη μουσική στη συσκευή σας.
5. Για αποσύνδεση των συσκευών, μεταβείτε σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής, ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας.

## Διαμόρφωση

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** ή γυρίστε τον **Στροφέα επιλογής** για να επιλέξετε <Configuration> (<Διαμόρφωση>) στην οθόνη προβολής του κύριου μενού, πιέστε το κουμπί **OK** για μετάβαση στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

### Προβολή ώρας

Ορίστε τον τύπο προβολής ώρας: Αναλογική ή ψηφιακή.

### Διαχείριση λειτουργίας my media U

Ορίστε τη λειτουργία σε Enable (Ενεργοποίηση) ή Disable (Απενεργοποίηση).

Ο κώδικας QR Media U είναι διαθέσιμος στη διαδρομή *Configuration > Manage my media U > Enable*.

## Δίκτυο

### • Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου

- Στις ρυθμίσεις δικτύου, μπορείτε να ορίσετε μια σύνδεση WIFI επιλέγοντας Wireless Network Configuration (Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου). Το ραδιόφωνο τότε εκτελεί αναζήτηση για διαθέσιμες συνδέσεις WIFI. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Ασύρματο Δίκτυο (WPS PBC) ή Χειροκίνητη Διαμόρφωση για να ρυθμίσετε το σήμα WIFI.

## Ημερομηνία & Ώρα

### Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

#### • Χειροκίνητη ρύθμιση ή αυτόματη ανίχνευση

Υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της ώρας και ημερομηνίας αντί να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη ανίχνευση για τη ρύθμιση.

## Αφύπνιση

### Ρύθμιση Αφύπνισης 1/ Αφύπνισης 2

- Για να ορίσετε μια αφύπνιση στο ραδιόφωνο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις "**Configuration**" (Διαμόρφωση) και εκτελέστε κύλιση για να επιλέξετε "**Alarm**" (Αφύπνιση) ή κάντε κλικ στο κουμπί **ALARM** κατευθείαν στο τηλεχειριστήριο.

#### Ακύρωση αφύπνισης

- Για να ακυρώσετε την αφύπνιση, επιλέξτε "**Alarm**" (Αφύπνιση) στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ή με το κουμπί **ALARM** και στη συνέχεια επιλέξτε την αφύπνιση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

#### Παράταση (SNOOZE) της αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός των **STANDBY** ή **ALARM** για παύση του ήχου και ενεργοποίηση της λειτουργίας **SNOOZE** (Παράταση αφύπνισης). Η λειτουργία SNOOZE θα κάνει το ραδιόφωνο να ηχάσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

#### Ένταση ήχου αφύπνισης

- Αλλάξτε την ένταση ήχου αφύπνισης γυρίζοντας τον **Στροφέα έντασης ήχου** ή πατώντας τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ** για αλλαγή.
- Αφού επιλεχτεί η σωστή ένταση ήχου, πατήστε το κουμπί **OK** για επικύρωση.

## Χρονοδιακόπτης

- Στις ρυθμίσεις "**Configuration**" (Διαμόρφωση), ορίστε την επιλογή "**Timer**" (Χρονοδιακόπτης). Εμφανίζεται μια οθόνη με την ένδειξη 00:00.
- Για να προσθέσετε δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο κουμπί **ΔΕΞΙΑ**. Για να μειώσετε δευτερόλεπτα, κάντε κλικ στο κουμπί **ΑΡΙΣΤΕΡΑ**. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ** για γρήγορα μεταβολή του χρονοδιακόπτη.
- Αφού επιλεχτεί η σωστή διάρκεια χρονοδιακόπτη, επικυρώστε πατώντας το κουμπί **OK**.

## Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα.

## Φωτισμός

- Για να ορίσετε τη φωτεινότητα του ραδιοφώνου, μεταβείτε στις ρυθμίσεις "**Configuration**" (Διαμόρφωση) και επιλέξτε "**Dimmer**". Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία "**Power Saving**" (Εξοικονόμηση ενέργειας) ή "**Turn On**" (Ενεργοποίηση).

## Προβολή

Επιλέξτε ανάμεσα σε **Color** (Έγχρωμη) ή **Monochrome** (Μονόχρωμη)

## Διαχείριση ισχύος

Επιλέξτε για να διαμορφώσετε τη μετάβαση του ραδιοφώνου σε κατάσταση αναμονής αυτόματα μετά από ορισμένο χρόνο αδράνειας ή αν δεν υπάρχει σήμα WIFI.

## Χρονοδιακόπτης ύπνου

- Για να ορίσετε χρονοδιακόπτη ύπνου, μεταβείτε στις ρυθμίσεις "**Configuration**" (Διαμόρφωση) και επιλέξτε "**Sleep Timer**" (Χρονοδιακόπτης ύπνου). Μπορείτε να επιλέξετε **Turn Off** (Απενεργοποίηση), **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** λεπτά.

## Διαδικτυακό ραδιόφωνο

- **Ρυθμίστε το διαδικτυακό ραδιόφωνο:** Buffer και Ποιότητα ήχου.

## Καιρός

- **Set location** (Ορισμός τοποθεσίας): Επιλέξτε και επικυρώστε την τοποθεσία σας.

## Ρύθμιση FM

- **Mode** (Λειτουργία): Μπορείτε να ορίσετε "Mono" (Μονοφωνική) ή "Stereo" (Στερεοφωνική) λειτουργία.
- **Threshold** (Τιμή κατωφλίου): Επιλέξτε ρύθμιση τιμής κατωφλίου (seek threshold (κατώφλι αναζήτησης)/Stereo threshold(στερεοφωνικό κατώφλι)).

## Ρύθμιση τοπικού ραδιοφώνου

Χειροκίνητη ρύθμιση τοποθεσίας για τοπικό ραδιόφωνο, αντί να επιτραπεί στο ραδιόφωνο να εκτελέσει αυτόματη ανίχνευση.

## Κουμπιά

Σε αυτό το περιβάλλον ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε "Alarm", "Dimmer", "Equaliser", "Local Radio", "Mode", "Preset", "Sleep Timer" και "Timer" για επικύρωση της λειτουργίας του κουμπιού **MODE** στον εμπρόσθιο πίνακα και στο τηλεχειριστήριο.

## Ισοσταθμιστής

Ο προεπιλεγμένος ισοσταθμιστής (EQ) είναι κανονικός. Μπορείτε να τον αλλάξετε σε Flat (Επίπεδο), Jazz (Τζαζ), Rock (Ροκ), Soundtracks (Κινηματογραφική μουσική), Classical (Κλασική), Pop (Ποπ), News (Ειδήσεις) ή my EQ (Προσωπικός ισοσταθμιστής).

## Συνέχιση κατά την ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ώστε να συνεχίζει η αναπαραγωγή ραδιοφώνου κατά την ενεργοποίηση. Διαφορετικά, η οθόνη θα παραμένει στο κύριο μενού.

## Ενημέρωση λογισμικού

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το ραδιόφωνο, θα εμφανίζεται εδώ. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε να αρχίσει η ενημέρωση.

## Επαναφορά προεπιλογών

Ορίστε αυτή την επιλογή για επαναφορά του ραδιοφώνου και αναίρεση όλων των ρυθμίσεων και προεπιλογών που έχουν πραγματοποιηθεί. Επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε την επαναφορά της μονάδας και των ρυθμίσεων της επιλέγοντας "NAI".

## Spotify Connect

Το προϊόν είναι συμβατό με τη λειτουργία Spotify Connect, επιτρέποντας να λειτουργεί ως ασύρματο ηχείο που ελέγχεται από την εφαρμογή Spotify που διατίθεται για έξυπνες συσκευές με λειτουργικό iOS και Android, καθώς και από την αντίστοιχη εφαρμογή για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για μετάβαση στην λειτουργία Spotify Connect, πατήστε το κουμπί MENU για μετάβαση στην οθόνη του κύριου μενού, γυρίστε τον Στροφέα επιλογής για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων ώσπου να επισημανθεί το λογότυπο Spotify και πατήστε σύντομα τον Στροφέα επιλογής για επιλογή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** Απαιτείται λογαριασμός Spotify Premium για χρήση του Spotify Connect.

## Χρήση του Spotify Connect

### Ακούστε δυνατά με το Spotify Connect

1. Συνδέστε τη συσκευή Sharp DR-I470 στο δίκτυο wifi.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Spotify στο τηλέφωνο, τάμπλετ ή λάπτοπ χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο wifi
3. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού και επιλέξτε Διαθέσιμες συσκευές.
4. Επιλέξτε τη συσκευή Sharp DR-I470 και αρχίστε την ακρόαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και χρήση του Spotify Connect επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## Εφαρμογές AirMusic Control - SHARP Smart Control

Αφού ο χρήστης κατεβάσει και εγκαταστήσει την εφαρμογή SHARP Smart Control στην κινητή του συσκευή, η εφαρμογή χρησιμοποιεί για την απομακρυσμένη διαχείριση της συσκευής. Σημειώστε πως το ραδιόφωνο DR-I470 και η κινητή συσκευή με την εφαρμογή SHARP Smart Control πρέπει να έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου θα δείτε την εμφανιζόμενη λίστα διαθέσιμων συσκευών.

Κάντε κλικ για σύνδεση στην κατάλληλη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:** η συσκευή θα προσαρμόσει αυτόματα τη γλώσσα στο ραδιόφωνο DR-I470 στη γλώσσα που έχει οριστεί στην κινητή συσκευή με την εφαρμογή SHARP Smart Control.

Ο κώδικας QR της εφαρμογής SHARP Smart Control είναι διαθέσιμος στη θέση: Internet Radio > Service > App

**Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει τη συσκευή μέσω του κινητού τηλεφώνου:**

Επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα για να διαχειριστείτε το ραδιόφωνο.

## EESTI

### 1 Paneelid ja juhtseadmed

1. **MODE** – vajutage režiimide vahetamiseks: DAB/DAB+, FM, Internet Radio (Veebiraadio), Bluetooth, AUX IN. Seda nuppu saab kasutada teise funktsioonina, määrates sellele konfigureerimismenüüs **CONFIGURATION** elemendi <Key>: Alarm (Äratus), Dimmer (Hämaradi), Equaliser (Ekvalaiser), Local Radio (Kohalik raadio), Mode (Režiim), Preset (Eelseadistus), Sleep Timer (Unetaimer), Timer (Taimer).

### **MÄRKUSED ANTUD NUPU VAIKEFUNKTSIOON ON REŽIIMI VAHETAMINE.**

2. **STANDBY (Ootel)** – Vajutage seadme sisse või ooterežiimile lülitamiseks.
3. **MENU (Menüü)** – MENÜÜ seadistamisliidese avamine
4. **SLEEP (Uni)** – vajutage mitu korda erinevate unevalikute vahel valimiseks.
5. ◀ – Seadistuskuval vajutades liigutakse tagasi eelnevale valikule. Raadio kuulamise ajal vähendab lühike vajutus sagedust 0,05 MHz sammudega.
6. ▶ – Seadistuskuval vajutades liigutakse tagasi eelnevale valikule. Raadio kuulamise ajal suurendab lühike vajutus sagedust 0,05 MHz sammudega.
7. **DIMMER (Hämarada)** – Vajutage tagantvalgustuse seadistamiseks.
8. **PRESET (Jaama mälukoht)** – Veebiraadio taasesitamisel sellele nupule vajutamine lülitab seadme raadiojaama/muusika kuvale.
9. **EKRAAN** – informatsiooni näitamiseks.

### 2 Tagapaneel

10. **Helitugevusnupp/valimisnupp/OK-nupp** – Taasesitamise ajal muudab nupu pööramine helitugevust. Menüü seadistamise ajal valitakse nuppu pöörates valikuid. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu.
11. **FM-antenn** – FM-signaali vastuvõtmiseks.
12. **Kõrvaklapipesa** – 3,5 mm kõrvaklapipesa.

- AUX IN-pesa** – välisseadmest lähtuva muusika nautimiseks ühendage süüa 35 mm helikaabel.
- Alalisvoolu sisend** – DC 12 V

## 3 Kaugjuhtimispuult

- STANDBY** – Vajutage puldil nuppu **STANDBY**, et seade äratada või ooterežiimi lülitada.
- SOURCE** – Vajutage nuppu **SOURCE** erinevate taasesitusrežiimide valimiseks: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internet Radio (Veebiraadio).  
**Märkused** Seada nuppu saab kasutada teise funktsioonina, määrares sellele konfigurierimismenüüs CONFIGURATION elemendi <Key>: Alarm (Äratus), Dimmer (Hämarid), Equaliser (Ekvalaiser), Local Radio (Kohalik raadio), Mode (Režiim), Preset (Eelseadistus), Sleep Timer (Unetaimer), Timer (Taimer).
- MENU** – Vajutage puldil või esipaneelil nuppu **MENU**, et avada menüü. Menüüs liikumiseks vajutage **SUUNANUPPE** või pöörake valikunuppu: Internet Radio (Veebiraadio), FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center (Teabekeskus), AUX, Bluetooth, Configuration (Konfigureerimine), Local Radio (Kohalik raadio).
- ÜLES / 5. OK / 6. VASAKULE / 7. ALLA / 17. PAREMALE** – Vajutage nuppe **ÜLES** ja **ALLA** või pöörake Valikunuppu, et sirvida läbi valikut. Seejärel vajutage nuppu oma valiku kinnitamiseks.
- VOL- / 18. VOL+** – Helitugevuse muutmiseks võite kas vajutada nuppe **VOL+** ja **VOL-** või pöörata otse Helitugevusnuppu.
- PLAY/PAUSE (Esitamine/paus)** – Vajutage nuppu **PLAY/PAUSE** taasesitamise peatamiseks; vajutage uuesti, et jätkata esitamist.
- PREVIOUS (Eelmine) / 19. NEXT (Järgmine)** – Vajutage muusika esitamise ajal nuppe **PREVIOUS** või **NEXT**, et liikuda tagasi eelmisele või edasi järgmisele palale. Raadio kuulamise ajal nuppe **PREVIOUS** või **NEXT** vajutades liigute tagasi eelmisele või edasi järgmisele jaamale.
- ALARM (Äratus)** – Vajutage nuppu **ALARM**, et vaadata olemasolevaid ja luua uusi alarme.
- SLEEP (Uni)** – Vajutage mitu korda nuppu **SLEEP**, et leida oma eelistatud uneaeg.
- NUMBER/LETTER (Number/täht)** – Menüü seadistamise ajal numbrite ja tähtede sisestamiseks.
- WPS** – WPS-i seadid
- MUTE (Vaigistus)** – Vajutage nuppu **MUTE**, et vaigistada heli; heli taastamiseks vajutage uuesti sama nuppu või puldil asuvaid nuppe **VOL+/-** või pöörake ülapaneelil Helitugevuse nuppu.
- INFO** – Jaamade info vaatamiseks vajutage nuppu **INFO**.
- EQ (Ekvalaiser)** – Vajutage mitu korda nuppu **EQ**, et valida erinev kõlapilt: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks (Helipalad), Classical (Klassikaline), Pop (Popp), News (Uudised), My EQ (Minu ekvalaiser).
- FAV (Lemmik)** – Jaama salvestamiseks vajutage pikalt nuppu **FAV**. Vajutage korraks nuppu **FAV**, et heita pilk teie salvestatud lemmikjaamadele.
- DIMMER (Hämarida)** – Vajutage nuppu **DIMMER**, et valida tagantvalgustuse tugevus

## Veebiraadio käivitamine

Ühendage toiteadapter pesasse DC IN. Seejärel kuvatakse ekraanile kirje „Welcome“ (Tere tulemast).

Veenduge, et antenn on lõpuni välja tõmmatud. See võimaldab teil saada parima võimaliku signaali.

Kui kasutate raadiot esmakordselt, on teil pärast tervituskuvat võimalik valida keel, kerides **Valikunupuga** erinevate võimaluste vahel ja vajutades

valiku kinnitamiseks nuppu **OK**.

Pärast keele valimist kuvatakse ekraanile „Enable Check Network when Power On?“ (Kas lubada sisse lülitatud seadmel kontrollida võrku?). Võite valida, kas „**YES**“ (Jah) või „**NO**“ (Ei) olenevalt, kas soovite või ei soovi, et seade sisse lülitamisel võrku kontrolliks.

## WiFi käitsi seadistamine

Pärast eelkirjeldatud seadistamist kuvatakse ekraanile kirje „Would you like to configure Network now?“ (Kas soovite kohe võrku konfigurereida?).

- Kui valite „**YES**“ (Jah), hakkab raadio skannima lähedal asuvaid võrke, millega on võimalik ühenduda. Pärast skannimist peate valima võrgu, millega soovite ühenduse luua. Seejärel sisestage **Valikunuppu** pöörates või **NUMBRI-/TÄHENUPPE** vajutades õige tärg ja klõpsake järgmisele tärgile edasilikumiseks nuppu **PAREMALE**. Kui olete lõpetanud, vajutage kinnituseks nuppu **OK**.
- Kui valite „**NO**“ (Ei), saate seda hiljem konfiguratsiooniseadetes seadistada.

## Juhtmeta võrk (WPS PBC)

Kui valite etapis „Would you like to configure network now?“ (Kas soovite kohe võrku konfigurereida?“) vastuseks „**YES(WPS)**“ (Jah (WPS)), hakkab teie raadio otsima WiFi-ühendusi.

Kui olete selle valinud, on teil 120 sekundit aega, et klõpsata WiFi-moodelil nuppu **WPS**. See ühendab WiFi teie raadioga ilma parooli käitsi sisestamata.

## Veebiraadio

Kasutage nuppe **VASAK/PAREM** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<Internet Radio>** (Veebiraadio); vajutage kinnitamiseks nuppu **OK** ja teile anevab mitu valikuvõimalust:

**My Favorite (Minu lemmik):** Siia salvestatakse kuulamise hõlbustamiseks teie lemmikjaamad. Lemmikjaamade loendi vaatamiseks võite vajutada otse nuppu **FAV**.

**Radio Station/Music (Raadiojaamad/muusika):** Valige see võimalus, et sirvida veebiraadioid järgmistest kategooriate: Global Top 20 (Ülemaailmne tipp 20), Genre (Žanr), Country/Location (Riik/asukoht), Highlight (Esiletõstetud). Leidke vastavate kategooriate jaamad ja valige teile sobiv jaam, vajutades nuppu **OK**.

**Local Radio (Kohalik raadio):** Raadio on automaatselt seadistatud tuvastama oma asukohariigi jaamu, 10 tippjaama, kõiki jaamu ja lisaks veel igas kategoorias tähestikulises järjekorras erinevaid žanreid. Valige nupuga **OK** kategooria, mida soovite kuulata, ja jätkake sirvimist, kuni soovitud jaama leidmiseni.

**Sleep Radio (Unaaradio):** Valige mitme erineva lõõgastava heli vahel. **History (Ajalugu):** Sirvige läbi hiljuti kuulatud jaamade.

**Service (Teenus):** Search Radio Station (Raadiojaama otsimine), Add new Radio Station (Uue raadiojaama lisamine) või App (Uue rakenduse lisamine).

- Jaama otsimiseks saab kasutada ka **NUMBRI-/TÄHENUPPE**.
- Uue raadiojaama lisamiseks valige **NUMBRI-/TÄHENUPPEDEGA** vajalik tähe märk ning klõpsake järgmisele tähe märgile liikumiseks nuppu **PAREMALE**. Eelmisele tähe märgile tagasi liikumiseks ja selle esiletõstmiseks vajutage nuppu **VASAKULE**. Veebiraadiojaama otsimiseks vajutage nuppu **OK**.

## Lemmik veebiraadiojaamade salvestamine

Kui olete leidnud enda lemmikjaama, vajutage nuppu **FAV**, et liikuda seadistuskuvale „Add to My Favorite“ (Lisa lemmikutesse). Pöörake **Valikunuppu** või vajutage nuppe **ÜLES/ALLA**, et valida mälokoha number ja vajutage oma valiku kinnitamiseks nuppu **OK**.

## FM-raadio

**FM sagedusala asub vahemikus 87,5 MHz kuni 108,00 MHz. Iga jaama kõige selgemalt kuulamiseks tõmmake antenn lõpuni välja.**

Valige nuppudega **VASAKULE/PAREMALE** või **Valikunuppu** pöörates pöhi kuival **<FM >** ja vajutage seejärel FM-kuva avamiseks nuppu **OK**.

### Jaamadele häälestumine

Vajutage puldil nuppe **ÜLES/ALLA** või seadme esipaneelil nuppe **VASAKULE/PAREMALE**, et muuta sagedust üles või alla sammuga **0,05MHz**. Pikka vajutus puldil nuppudele **VASAKULE/PAREMALE** liigub edasi eelmisele või järgmisele tugevaima vastuvõtusignaali jaamale. Kui radiojaam on leitud, lõpetab raadio automaatselt otsimise. Vajutage nuppu **OK** ja ekraanile kuvatakse „**Auto Scan**“ (Automaatne skannimine). Kui valite „**YES**“ (Jah), hakkab raadio otsima jaamu madalast kõrge sageduseni. Leitud jaamad salvestatakse automaatselt.

## DAB/DAB+

Kasutage nuppe **VASAKULE/PAREMALE** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<DAB/DAB+>**; vajutage nuppu **OK**, et siseneda režiimi DAB/DAB+.

Oma raadiol esmakordselt DAB-i kasutades skannib seade esmalt olemasolevaid DAB-jaamu ja kuvab protsessi ajaks ekraanile kirje „**Scanning**“ (Skannimine). Otsingu jätkudes näitab seade, mitu jaama on ta leidnud.

Kui kõik saada olevad jaamad on leitud, kuvatakse raadio ekraanile olemasolevate jaamade valiku. Kasutage jaamade loendis liikumiseks ja sobiva jaama esile tõstmiseks **Valikunuppu**. Valige jaam, vajutades nuppu **OK**.

Kui olete jaama valinud, kuvatakse ekraanile jaamade loend ja algab taasesitamine.

Eelmise või järgmise jaama valimiseks võite vajutada ka vastavalt nuppe **ÜLES** või **ALLA**.

## Information Center (Teabekeskus)

Kasutage nuppe **VASAKULE/PAREMALE** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<Information Center>** (Teabekeskus); vajutage nuppu **OK**, et avada kuva Information Center (Teabekeskus).

**Weather Information (Ilmateade):** Soovitud asukoha ilmateate valimiseks valige **Valikunupuga** esmalt kontinent ja kinnitage, vajutades nupule **OK**. Seejärel valige riik ja linn.

Kui olete valinud linna, kuvatakse järgmine teave: praegune temperatuur, ilma sümbol, ligikaudne temperatuurivahemik järgmiseks 5 päevaks.

**Financial Information (Finantsteave):** Valige erinevate aktsiaturgude indeksite hulgast üle terve maailma. Kasutage kerimiseks **Valikunuppu** ja kinnitamiseks nuppu **OK**.

**System Information (Süsteemi teave):** Võimalik on vaadata süsteemi versiooni, raadiovõrgu teavet ja Spotify versiooni. Kui valitakse „Wireless Information“ (Raadiovõrgu teave), kuvatakse WiFi-signaali tugevus jms selline teave.

## AUX-i kasutamine

### AUX-IN (Välisseadme sisend)

Kasutage nuppe **VASAKULE/PAREMALE** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<AUX>**; vajutage nuppu **OK**, et siseneda režiimi AUX. Ühendage AUX-kaabel raadio tagaküljel asuvasse AUX-IN-pesasse. Alustage oma seadmet heli taasesitamist ja režiimis AUX peaks see heli kostuma läbi teie raadio.

## Line Out (Headphone) (Kõrvaklapiväljund)

Raadio tagapaneelil asuv **Kõrvaklapipesa** võimaldab kuulata raadiost tulevat heli. Alustage veebiraadiost, meediakeskusest AUX- või Bluetooth-ühendusest heli esitamist.

## Bluetooth

Kasutage nuppe **VASAKULE/PAREMALE** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<Bluetooth>**; Bluetooth-režiimi sisenemiseks vajutage nuppu **OK**.

1. Avage oma seadme seaded, et ühendada oma seade Bluetoothi kaudu raadioga.
2. Valige oma seadme leitud-nimistust „**SHARP DR-1470**“. Pärast edukat ühendamist kostub raadiost „**Connected**“ (Ühendatud) ja ekraanile kuvatakse kirje „**Bluetooth Connected**“ (Bluetooth on ühendatud).
3. Valige oma seadme valitud heli ja alustage taasesitamist.
4. Nüüd võite nautida muusikat oma seadmet.
5. Ühenduse katkestamiseks lülitage muule taasesitusrežiimile või lülitage Bluetooth-funktsioon oma seadmes välja.

## Configuration (Konfigureerimine)

Kasutage nuppe **VASAKULE/PAREMALE** või pöörake **Valikunuppu**, et valida menüükuval **<Configuration>** (Konfigureerimine); konfiguratsiooniseadete avamiseks vajutage nuppu **OK**.

### Time Display (Aja kuvamine)

Valige aja näitamise viis: analoog või digitaalne.

### Manage my mediaU (Minu mediaU haldamine)

Funktsiooni seadeks saab valida kas Enable (Luba) või Disable (Keela). *Media U QR-kood on saadaval kohas Configuration (Konfigureerimine) > Manage my mediaU (Minu mediaU haldamine) > Enable (Luba)*

## Network (Võrk)

### Wireless Network Configuration (Raadiovõrgu konfigureerimine)

- Jaotises Network settings (Võrguseaded) on teil võimalik valida Wireless Network Configuration (Raadiovõrgu konfigureerimine) ja seadistada seal WiFi-ühendus. Raadio hakkab seejärel otsima olemasolevaid WiFi-ühendusi. Teise võimalusena saate WiFi-signaali seadistamiseks kasutada valikuid **Wireless Network (WPS PBC)** (Raadiovõrk (WPS PBC) või **Manual Configuration** (Käitsiti konfigureerimine).

### Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg)

#### Set Date and Time (Kuupäeva ja kellaaaja määramine)

- **Manual Setup (Käitsiti seadistamine)** või **Auto Detect (Automaatne tuvastamine)**

Teil on võimalik valida nii automaatne tuvastamine kui ka kellaaaja ja kuupäeva käitsiti seadistamine.

## Alarm (Äratus)

### Setting Alarm 1/ Alarm 2 (Äratus 1 / äratus 2 seadistamine)

- Raadiol äratuse seadistamiseks avage jaotis „**Configuration**“ (Konfigureerimine) ja kerige valikuni „**Alarm**“ (Äratus) või vajutage otse puldil nuppu **ALARM** (Äratus).

### Kuidas äratust tühistada

- Äratus tühistamiseks valige jaotises „Configuration“ (Konfigureerimine) „**Alarm**“ (Äratus) või vajutage puldil nuppu **ALARM** (Äratus) ning valige äratus, mida soovite välja lülitada.

### Kuidas äratust TUKASTAMA panna

- Vajutage äratuse kõlamise ajal mistahes nuppu v.a **STANDBY** (Ootel) või **ALARM** (Äratus) – heli vaikib ja äratus lülitub režiimi **SNOOZE** (Tukastus). Tukastusfunktsioon paneb raadio 5 minuti möödudes uuesti mängima.

### Äratuselitugevus

- Äratuselitugevuse muutmiseks pöörake **Helitugevuse nuppu** või nuppu **VASAKULE/PAREMALE**.

- Pärast sobiva helitugevuse valimist vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

### Timer (Taimer)

- Ivalige jaotises „**Configuration**“ (Konfigureerimine) valik „**Timer**“ (Taimer) ja ekraanile kuvatakse näit 00:00.
- Sekundite suurendamiseks vajutage nuppu **PAREMALE**. Sekundite vähendamiseks vajutage nuppu **VASAKULE**. Aja kiiremini muutmiseks vajutage pikalt nuppu **VASAKULE/PAREMALE**.
- Kui olete jõudnud sobiva taimeri näiduni, vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

### Language (Keel)

Valige loendist endale sobiv keel.

### Dimmer (Hämarada)

- Raadio heleduse seadistamiseks minge jaotisse „**Configuration**“ (Konfigureerimine) ja valige „**Dimmer**“ (Hämarada). Võite valida režiimi „**Power Saving**“ (Voolu säästmine) või „**Turn On**“ (Sisselülitamine).

### Display (Ekraan)

Valige, kas ekraaniseadeks on **Color** (Värviline) või **Monochrome** (Ühevärviline).

### Power Management (Toite haldamine)

Selle seadistusega konfigureeritakse, kas raadio lülitub pärast kindlat tegevusetuseperioodi või WiFi-signaali puudumisel automaatselt ooterežiimi.

### Sleep Timer (Unetaimer)

- Unetaimeri seadistamiseks minge jaotisse „**Configuration**“ (Konfigureerimine) ja valige „**Sleep Timer**“ (Unetaimer). Võite valida seadistuseks **Turn Off (Välja lülitatud)**, **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minutit.

### Internet Radio (Veebiradio)

- **Veebiradio seadistamine:** Buffer (Puhverdamine) ja Sound Quality (Heli kvaliteet).

### Weather (Ilm)

- **Set location** (Asukoha määramine): Valige ja sisestage oma asukoht.

### FM Setup (FM-i seadistamine)

- **Mode** (Režiim): Võite valida režiimiks kas „Mono“ või „Stereo“.
- **Threshold** (Lävend): Valige lävendiseadistused (seek threshold (otsimise lävend) / Stereo threshold (stereolävend)).

### Local Radio Setup (Kohaliku raadio seadistamine)

Teil on võimalik valida kas asukoha automaatne tuvastamine Auto Detect või asukoha käsitsi seadistamine Local Radio.

### Key (Nupp)

Selle seadistuse abil saate valida funktsiooni „**Alarm**“, „**Dimmer**“, „**Equaliser**“, „**Local Radio**“, „**Mode**“, „**Preset**“, „**Sleep Timer**“ ja „**Timer**“ esipaneelil ja puldil asuval režiiminupule **MODE**.

### Equaliser (Ekvalaiser)

Tavaseadeks on Default EQ (Vaikimisi ekvalaiser). Teil on võimalik valida selle asemel ekvalaiser seadeks Flat, Jazz, Rock, Soundtracks (Helipalad), Classical (Klassikaline), Pop (Popp), News (Uudised) või My EQ (Minu ekvalaiser).

### Resume when power on (Jätka toite taastumisel)

Selle funktsiooni valimisel jätkub toite taastumisel raadio mängimine. Ekraanile on kuvatud põhimenüü.

### Software Update (Tarkvara uuendus)

Kuvatakse ekraanile, kui raadiotele saadaval on tarkvarauuendus. Uuenduse olemasolul valige see uuendamise käivitamiseks.

### Reset to Default (Algseadete taastamine)

Valige see seadistus raadio lähtestamiseks ning kõigi seadistuste ja eelmäärangute taastamiseks nende algväärtustele. Kinnitage, et soovite seadme ja kõik selle seadistused lähtestada, valides „**YES**“ (Jah).

## Spotify Connect

Toode ühildub teenusega Spotify Connect, mis võimaldab sel toimida raadiovõrgu kōlaritena, mida juhitakse rakendusega Spotify. Rakendus on saadaval iOS- ja Android-nutiseadmetele ning arvutite töölaaukliendina. Režiimi Spotify Connect avamiseks vajutage nuppu MENU, mis avab põhimenüü kuva, pöörake valimisnuppu, et liikuda tsükliiselt läbi elementide, kuni Spotify-logoni, ja vajutage seejärel valiku teostamiseks lühidalt valimisnuppu.

**MÄRKUSED. SPOTIFY CONNECTI KASUTAMISEKS ON VAJA SPOTIFY PREMIUM-KONTOT.**

### Spotify Connecti kasutamine Spotify Connectiga valjult kuulamine

1. Ühendage Sharp DR-1470 oma wifi-võrku.
2. Avage oma telefonis, tahvelarvutis või sülearvutis Spotify rakendus, kasutades sama wifi-võrku
3. Esitage lugu ja valige Devices Available (Saada olevad seadmed).
4. Valige oma Sharp DR-1470 ja alustage kuulamist.

*Spotify Connecti seadistamise ja kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).*

## AirMusic Control - rakendus SHARP Smart Control

Pärast kasutaja poolt oma mobiiliseadmesse rakenduse SHARP Smart Control allalaadimist ja installimist, toimib rakendus seadme kaugjuhtimispuldina. Pange tähele, et raadio DR-1470 DR-1470 ja mobiiliseade, millel on rakendus SHARP Smart Control, peavad olema ühendatud samasse võrku. Vastasel juhul pole kahel seadmel võimalik üksteisega ühenduda. Avage rakendus ja te näete saada olevate seadmete loendit.

Klõpsake vajaliku ühenduse loomiseks.

**MÄRKUSED.** Seade valib raadio DR-1470 keeleks automaatselt rakendusega SHARP Smart Control mobiiliseadmes määratud keele. Rakenduse SHARP Smart Control QR-kood on saadaval kohas: Internet Radio > Service > App

### Rakendus võimaldab kasutajal esitada seadet mobiiltelefoni kaudu:

Valige raadio haldamiseks vajalik vahekaart.

## SUOMI

### 1 Paneelit ja hallintapainikkeet

1. **MODE** – Paina vaihtaaksisi tiloja: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN.  
Se voidaan säätää myös toisella toiminnalla säätämällä <Key>-valikosta kohdassa **CONFIGURATION**: Hälytys, himmennin, taajuuskorjain, paikallisradio, tila, esiasetus, uniajastin, ajastin.  
**HUOMAUTUKSIA:** Tämän painikkeen oletustoiminto on tilanvaihto.
2. **STANDBY** – Paina kääntäksesi laitteen virran päälle tai asettaaksesi valmiustilaan.
3. **MENU** – Mene MENU-asetuskäyttöliittymään
4. **SLEEP** – Paina toistuvasti asettaaksesi haluamasi uniajastimen
5. **◀** – Kun olet asetusnäytössä, paina siirtyäksesi edelliseen valintaan. Kun kuuntelet radiota, paina lyhyesti laskeaksesi taajuutta 0,05 MHz:ään välein.

6. ► – Kun olet asetusnäytössä, paina siirtyäksesi seuraavaan valintaan. Kun kuuntelet radiota, paina lyhyesti lisätäksesi taajuutta 0,05 MHz:n välein.
7. **DIMMER** – Paina asettaaksesi taustavalon kirkkauden.
8. **PRESET** – Kun toistat internet-radiota, paina tätä painiketta siirtyäksesi radioasema-/musiikki-näyttöön.
9. **NÄYTTÖ** – Näytä tiedot.

22. **DIMMER** – Paina **DIMMER**-painiketta valitaksesi taustavalon voimakkuuden

## Internet-radio

Kytke muuntaja DC IN -jakkiiin. **“Welcome”** näkyy näytöllä. Varmista, että antenni on vedetty mahdollisimman pitkälle. Näin saat mahdollisimman hyvän signaalin. Tervetulo-näytön jälkeen, jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät radiota, voit valita kielen selaamalla **valintanupilla**. Vahvista valintasi painamalla **OK** -painiketta. Kieliasetuksen jälkeen näytöllä näkyy **“Otetaanko verkontarkistus käyttöön, kun virta on päällä?”**. Voit valita **“KYLÄ”** tai **“EI”** päättääksesi, tarkistaako laite verkon, kun virta on päällä.

### Manuaalinen WIFI-asetus

Edellisen asetuksen jälkeen näytössä näkyy **“Haluatko määrittää verkon nyt?”**.

- Jos valitset **“KYLÄ”**, radio alkaa hakea läheisiä verkkoja, joihin yhdistää. Haun jälkeen sinun on valittava verkko, johon haluat yhdistää. Kirjoita kirjaimia/numeroita vierittämällä **valintanuppia** tai painamalla **NUMERO-/KIRJAIN-painikkeita**, kunnes oikea merkki näytetään ja napsuta **OIKEAA** painiketta siirtyäksesi seuraavaan merkkiin. Kun olet valmis, paina **OK** -painiketta vahvistaaksesi.
- Jos valitset **“EI”**, voit asettaa tämän myöhemmin konfiguraatioasetuksissa.

### Langaton verkko (WPS PBC)

Kun olet vaiheessa **“Haluatko määrittää verkon nyt?”**, jos valitset **“KYLÄ(WPS)”**, radio alkaa hakea WiFi-yhteyksiä.

Kun tämä on valittu, sinulla on 120 sekuntia aikaa napsauttaa **WPS** -painiketta WiFi-modeemissa. Näin WiFi yhdistetään radioon kirjoittamatta salasanaa manuaalisesti.

## Internet-radio

Käytä **VASEN/OIKEA** -painikkeita tai kierrä **valintanuppia** valitaksesi **<Internet Radio>** valikkonäytöllä, paina **OK** -painiketta siirtyäksesi, jonka jälkeen on useita vaihtoehtoja:

**Oma suosikki:** Suosikkiasemasi tallennetaan tänne helppoa kuuntelua varten. Voit painaa **FAV** -painiketta suoraan katsoaksesi suosikkiasemiasi luetteloa.

**Radioasema/musiikki:** Valitse tämä vaihtoehto selataksesi internetradioasemia luokissa: Maailmanlaajuiset Top 20, Genre, Maa/ Sijainti, Highlight. Etsi asemia asianmukaisten kategorioiden alta ja valitse haluamasi internetasema painamalla **OK**-painiketta.

**Paikallisradio:** Radio on asetettu havaitsemaan automaattisesti maasi Top 10 asemat, kaikki asemat sekä erilaisia genrejä kategorioiden aakkosjärjestyksessä. Valitse kategoriota, jota haluat kuunnella **OK**-painikkeella ja jatka selaamista haluamaasi asemaan saakka.

**Uniradio:** Valitse useista rentoutusäänistä.

**Historia:** Selaa viimeksi kuunneltuja asemia.

**Käyttö:** Etsi radioasema, lisää uusi radioasema tai sovellus.

- Voit käyttää **NUMERO-/KIRJAIN**-painikkeita hakeaksesi radioaseman.
- Lisätäksesi uuden radioaseman, käytä **NUMERO-/KIRJAIN**-painikkeita korostaaksesi valitun merkin ja napsauta **OIKEAA** painiketta siirtyäksesi seuraavaan merkkiin. Siirtyäksesi edelliseen merkkiin, paina **VASENTA** painiketta korostaaksesi sen. Paina **OK**-painiketta hakeaksesi internetaseman.

### Tallenna suosikki-internetradioasemasi

Kun olet löytänyt haluamasi aseman, paina ja pidä painettuna **FAV**-painiketta siirtyäksesi **“Lisää suosikkeihin”** -asetusnäytölle. Kierrä **valintakiekkoa** tai paina **YLÖS/JALAS**-painikkeita valitaksesi esivalitun numeron ja paina **OK**-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

## 2 Takapaneeli

10. **Äänenvoimakkuusnuppi/valintanuppi/OK-painike** – Kun toistat, kierrä nuppia säätääksesi äänenvoimakkuutta. Kun olet asetusvalikossa, kierrä nuppia valitaksesi vaihtoehdot. Paina vahvistaaksesi valintasi.
11. **FM-antenni** – FM-signaalin vastaanottoon.
12. **Kuulokejakk** – 3,5 mm:n kuulokejakk.
13. **AUX IN -jakk** – Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli nauttiaksesi ulkoisesta musiikista.
14. **Tasavirtatulo** – DC 12 V

## 3 kaukosäädin

1. **STANDBY** – Paina kaukosäätimen **STANDBY**-painiketta herättääksesi laitteen tai kytkeäksesi valmiustilaan.
2. **SOURCE** – Paina **SOURCE**-painiketta vaihtaaksesi toistotiloja: DAB/ DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internet Radio.  
**Huomautuksia:** Tätä painiketta voidaan käyttää toisen toimintona asettamalla CONFIGURATION-kohdan <Key>-valikosta: Hälytys, himmennin, taajuuskorjain, paikallisradio, tila, esiasetus, uniajastin, ajastin.
3. **MENU** – Paina kaukosäätimen tai etupaneelin **MENU**-painiketta siirtyäksesi valikkoon, paina **SUUNTA**-painikkeita tai kierrä valintanuppia selataksesi valikkoja: Internet Radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center, AUX, Bluetooth, Configuration, Local Radio.
4. **YLÖS 5 OK / 6. VASEMMALLE / 7. ALAS / 17. OIKEALLE** – Vieritä **YLÖS**-ja **ALAS**-painiketta tai kierrä valintanuppia selataksesi läpi vaihtoehdot ja paina sitten **OK**-painiketta vahvistaaksesi valintasi.
8. **VOL- / 18. VOL+** – Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **VOL+** ja **VOL-** -painikkeita tai kierrä äänenvoimakkuusnuppia.
9. **PLAY/PAUSE** – Paina **PLAY/PAUSE**-painiketta keskeyttääksesi toiston, ja paina uudelleen jatkaaksesi.
10. **PREVIOUS / 19. NEXT** – Kun toistat musiikkia, paina **PREVIOUS-** tai **NEXT** -painiketta siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen raitaan. Kun kuuntelet radiota, paina **PREVIOUS-** tai **NEXT**-painiketta siirtyäksesi edelliselle tai seuraavalle suosikkiasemalle.
11. **ALARM** – Paina **ALARM**-painiketta katsoaksesi ja luodaksesi hälytyksen.
12. **SLEEP** – Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti valitaksesi haluamasi uniajastimen.
13. **NUMERO/KIRJAIN** – Kun olet asetusvalikossa, kirjoita numeroita tai kirjaimia.
14. **WPS** – WPS-asetukset
15. **MUTE** – Paina **MUTE**-painiketta mykistääksesi äänen. Paina uudelleen tai paina kaukosäätimen **VOL+/-**-painikkeita tai kierrä äänenvoimakkuusnuppia yläpaneelissa jatkaaksesi.
16. **INFO** – Paina **INFO**-painiketta tarkistaaksesi aseman tiedot.
20. **EQ** – Paina **EQ**-painiketta toistuvasti valitaksesi erilaisia äänikenttiä: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.
21. **FAV** – Paina pitkään **FAV**-painiketta tallentaaksesi aseman. Paina lyhyesti **FAV**-painiketta katsoaksesi tallennettuja suosikkikanaviasi.

## FM-radio

FM-taajuusalue on 87.5MHz - 108.00MHz. Vedä antenni pitkäksi löytääksesi vahvimman signaalin kullekin asemalle.

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <FM> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi FM-näytölle.

### Asemien virittäminen

Paina kaukosäätimen YLÖS/ALAS-painikkeita säätääksesi taajuutta ylös tai alas 0,05MHz:n välein.

Paina pitkään VASEN/OIKEA-painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan, voimakkaimman vastaanoton asemaan. Kun asema on löytynyt, haku päättyy automaattisesti.

Paina OK-painiketta, "Auto Scan" näkyy näytöllä. Jos valitset "KYLÄ", radio alkaa hakea asemia matalasta korkeaan taajuuteen. Se tallentaa automaattisesti löytämänsä asemat.

## DAB/DAB+

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <DAB/DAB+> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi DAB/DAB+-tilaan.

Kun käytät DAB:ta ensimmäistä kertaa radiossasi, se alkaa hakea DAB-asemia ja näyttää "Haetaan" näytöllä. Se näyttää kuinka monta asemaa on löytynyt haun edistystessä.

Kun kaikki saatavilla olevat asemat ovat löytäneet, radion näytöllä näkyy saatavilla olevien asemien valikoima. Selaa valintanuppilaja korosta valittu asema. Valitse asema painamalla OK-painiketta.

Kun olet valinnut aseman, näytössä näkyy asemaluettelo ja toisto alkaa. Valitse edellinen tai seuraava asema painamalla YLÖS- tai ALAS -painiketta selataksesi.

## Tietokeskus

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <Information center> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi tietokeskukseen.

**Säätiedot:** Valitse säätiedot haluamaasi paikkaan valitsemalla sisältö ensin käyttämällä valintanuppia selataksesi ja OK-painiketta vahvistaaksesi. Valitse sitten maa, ja tämän jälkeen kaupunki.

Ku valitset kaupungin, seuraavat tiedot näytetään: tämänhetkinen lämpötila, säätilysymbolikuva, keskimääräinen lämpötila-alue seuraaville viidelle päivälle.

**Taloustiedot:** Valitse erilaisista pörssimarkkinaindeksistä ympäri maailman. Lopeta salasanan syöttö painamalla

Selaa valintanupilla ja paina OK-painiketta vahvistaaksesi.

**Järjestelmätiedot:** Katso järjestelmäversio, langattomuustiedot ja Spotify-versio. Jos langattomat tiedot valitaan, voidaan katsoa tietoja, kuten WIFI-signaalin voimakkuus.

## AUX-käyttö

### AUX-TULO

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <AUX> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi AUX-tilaan. Kytke AUX-kaapeli radioon ja kytke kaapeli AUX-IN-portin kautta radion taakse. Aloita äänen toistaminen laitteesta, niin radion pitäisi kuulua AUX-tilassa.

### Äänilähtö (kuulokkeet)

Radion takapaneelissa sijaitsevan kuulokejakin avulla voit kuunnella ääntä radiosta. Aloita äänen toistaminen internetradiosta, mediakeskuksesta, AUXin tai bluetoothin kautta.

## Bluetooth

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <Bluetooth> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.

1. Mene laiteasetuksiin kytkeäksesi laitteen radioon Bluetoothin kautta.
2. Valitse nimi "SHARP DR-1470" laitteesi löytyneestä luettelosta. Kun yhdistäminen on onnistunut, radiosta kuuluu "Connected", ja "Bluetooth Connected" ilmestyy näytölle.
3. Valitse haluamasi radio laitteessasi ja toista.
4. Nyt voit nauttia laitteesi musiikista.
5. Kytke irti siirtymällä toiseen toistotilaan tai sammuta Bluetooth-toiminto laitteestasi.

## Konfiguraatio

Käytä VASEN/OIKEA -painikkeita tai kierrä valintanuppia valitaksesi <Configuration> valikkonäytöllä, paina OK -painiketta siirtyäksesi konfiguraatioasetukset.

### Ajan näyttö

Aseta ajan näyttötyyppi: Analoginen tai digitaalinen

### Hallinnoi mediaU:sta

Aseta toiminto käyttöönottoa tai käytöstä pois ottoa varten.

MediaU QR-koodi on saatavilla kohdassa Configuration>Manage my mediaU>Enable

### Verkko

#### Langattoman verkon konfiguraatio

- Voit muodostaa WIFI-yhteyden verkkoasetuksissa valitsemalla Wirelless Network Configuration. Radio alkaa hakea käytettävissä olevia WIFI-yhteyksiä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää langatonta verkkoa (WPS PBC) tai manuaalista määrittystä muodostaaksesi WIFI-signaalin.

### Päivämäärä ja aika

#### Aseta päivämäärä ja aika

- **Manuaalinen asennus tai automaattinen havaitseminen**

On olemassa mahdollisuus asettaa manuaalisesti päivämäärä ja aika automaattisen havaitsemisen sijaan.

### Häilytys

#### Häilytys 1 / häilytys 2 asettaminen

- Asettaaksesi herätyksen radioon siirry asetuksissa kohtaan "Configuration" ja selaa valitaksesi "Alarm" tai napsauta ALARM -painiketta kaukosäätimessä.

#### Herätyksen peruuttaminen

- Peruuta herätys valitsemalla "Alarm" asetuksissa tai ALARM-painikkeella ja valitse herätys, jonka haluat kytkeä pois.

#### Herätyksen TORKUTUS

- Kun herätys soi, paina mitä tahansa painiketta paitsi STANDBY tai ALARM pysäyttääksesi äänen ja siirtääksesi TORKKU-tilaan. TORKKU-toiminto kytkee radion päälle uudelleen 5 minuutin jälkeen.

#### Herätyksen äänenvoimakkuus

- Muuta herätyksen äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuusnuppia tai VASENTA/OIKEAA painiketta muuttaaksesi.
- Kun oikea äänenvoimakkuus on valittu, paina OK-painiketta vahvistaaksesi.

### Ajastin

- Valitse kohdassa "Configuration" "Timer", niin näytössä näkyy 00:00.
- Lisää sekunteja napsauttamalla OIKEAA painiketta. Vähennä sekunteja napsauttamalla VASENTA painiketta. Paina ja pidä painettuna VASENTA/OIKEAA painiketta liikkuaaksesi ajastimessa nopeasti.
- Kun olet valinnut oikean ajastimen määrän, vahvista se painamalla OK-painiketta.

## Kieli

Valitse kieli luettelosta.

## Himmennin

• Asettaaksesi radion kirkkauden siirry asetukissa kohtaan **“Configuration”** ja valitse **“Dimmer”**. Voit valita **“Power Saving-”** tai **“Turn On”**- tilan.

## Näyttö

Valitse näytöksi joko **Väri** tai **mustavalko**.

## Virranhallinta

Valitse tämä määrittääksesi, että radio siirtyy valmiustilaan automaattisesti tietyn passiivisuusajan kuluttua tai jos WIFI-signaalia ei ole.

## Uniajastin

• Aseta uniajastin asetukissa kohdassa **“Configuration”** ja valitse **“Sleep Timer”**. Voit valita **Turn Off, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuuttia.

## Internet-radio

• **Säädä internet-radio:** Puskuri ja äänenlaatu.

## Sää

• **Aseta sijainti:** Valitse ja syötä sijainti.

## Fm-säätö

• **Tila:** Voit asettaa **“Mono”**- tai **“Stereo”**-tilan.  
• **Kynnys:** Valitse kynnysasetukset (etsi kynnys/stereokynnys).

## Paikallisradio-säätö

Säädä manuaalisesti paikallisradio mieluummin kuin annat radion hakea automaattisesti.

## Pääasetukset

Tässä asetuskäyttöliittymässä voit valita **“Alarm”, “Dimmer”, “Equaliser”, “Local Radio”, “Mode”, “Preset”, “Sleep Timer”** ja **“Timer”** vahvistaaksesi **MODE**-painikkeen toiminnon etupaneelissa ja kaukosäätimessä.

## Taajuuskorjain

Oletustaajuuskorjain on normaali Voit muuttaa sen joksikin seuraavista: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.

## Jatka, kun virta kytketään päälle

Kytke päälle toiminto, jossa radio jatkaa, kun virta kytketään päälle. Näyttö pysyy sen sijaan päävalikossa.

## Ohjelmistopäivitys

Tässä näytetään, jos radiolle on saatavilla ohjelmistopäivitys. Jos päivitys on saatavilla, valitse päivityksen käynnistys.

## Palauta oletusasetukset

Valitse tämä vaihtoehto palauttaaksesi radion oletusasetukset ja peruuttaaksesi asetukset ja esiasetukset. Varmista, että haluat palauttaa laitteen asetukset valitsemalla **“YES”**.

## Spotify Connect

Tuote on yhteensopiva Spotify Connectin kanssa, joten se voi toimia langattomana kaiuttimena, jota iOS:lle ja Androidille saatava Spotify-sovellus sekä tietokoneille saatava asiakasohjelma säätävät. Siirry Spotify Connect -tilaan painamalla MENU-painiketta siirtyäksesi päävalikkonäyttöön, kierrä valintanuppia käydäkseen läpi kohteet, kunnes Spotify-logo korostetaan ja paina lyhyesti valintanuppia valitaksesi.

**HUOMAUTUKSIA:** Spotify Connectin käyttämiseksi tarvitaan Spotify Premium -tili.

## Spotify Connectin käyttö

### Kuuntele Spotify Connectin avulla

1. Yhdistä Sharp DR-I470-laitte wifi-verkkoon.
2. Avaa puhelimesi, tablettisi tai kannettavan tietokoneesi Spotify-sovellus käyttämällä samaa wifi-verkkoa.
3. Toista kappale ja valitse käytettävissä olevat laitteet.
4. Valitse Sharp DR-I470 ja ala kuunnella.

Lisätietoja Spotify Connectin asennuksesta ja käytöstä saat osoitteesta [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## AirMusic Control - SHARP Smart Control App

Kun käyttäjä lataa ja asentaa SHARP Smart Control-sovelluksen mobiililaitteeseensa, sovellus toimii laitteen kaukosäätimenä. Huomaa, että DR-I470-radio ja mobiililaitte, jossa on SHARP Smart Control -sovellus, on yhdistettävä samaan verkkoon. Muutoin laitteet eivät voi olla yhteydessä toisiinsa. Avaa sovellus, jossa näytetään käytettävissä olevien laitteiden luettelo.

Napauta oikeaa laitetta yhdistääksesi.

**HUOMAUTUKSIA:** laite säätää automaattisesti DR-I470-radion kielen mobiililaitteeseen SHARP Smart Control -sovelluksella asetetuksi kieleksi. SHARP Smart Control -sovelluksen QR-koodi on saatavilla: Internet Radio > Service > App

**Käyttäjät voi hallita sovelluksen avulla laitetta matkapuhelimen kautta:**

Valitse oikea välilehti radion säätämiseksi.

## HRVATSKI

### 1 Paneli i kontrole

1. **MODE** – Pritisnite za promjenu načina rada: DAB/DAB+, FM, Internet Radio, Bluetooth, AUX IN.  
Može se postaviti i pomoću druge funkcije - izbornik <Key>, stavka **CONFIGURATION**(Konfiguracija): Alarm, Dimmer, Equaliser, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.
- NAPOMENE:** Zadana funkcija za ovu tipku je promjena načina rada.
2. **STANDBY** – Pritisnite za uključivanje uređaja ili prebacivanje u stanje pripravnosti.
3. **MENU** – Pritisnite ovu tipku za ulazak u MENU Setting Interface.
4. **SLEEP** – Pritisnite više puta za postavljanje željenog vremena mirovanja.
5. **◀** – Kada ste u zaslону za podešavanje, pritisnite ovu tipku za vraćanje na prethodni odabir. Kada slušate radio, kratko pritisnite za smanjenje frekvencije u razmacima od 0,05 MHz.
6. **▶** – Kada ste u zaslону za podešavanje, pritisnite ovu tipku za vraćanje na prethodni odabir. Kada slušate radio, kratko pritisnite za smanjenje frekvencije u razmacima od 0,05 MHz.
7. **DIMMER** – Pritisnite za postavljanje razine pozadinskog osvjetljenja.
8. **PRESET** – Kada se reproducira internetski radio, pritisnite ovu tipku za prebacivanje na zaslón s radijskim postajama / glasbom.
9. **ZASLON** – Za prikaz informacija.

### 2 Stražnji panel

10. **Gumb za glasnoću / gumb za odabir / gumb OK** – kod reprodukcije okrećite gumb kako biste podesili glasnoću reprodukcije. Prilikom postavljanja izbornika okrećite gumb za odabir opcija - gumb pritisnite prema dolje kako biste potvrdili odabir.
11. **FM antena** – Za primanje FM signala.
12. **Utičnica za slušalice** – 3,5 mm utičnica za slušalice.

- 13. Utičnica AUX IN** – Priključite 3,5 mm audio kabel kako biste mogli uživati u glazbi na otvorenom.
- 14. Ulaz istosmjerne struje** – DC 12 V

## 3 Daljinski upravljač

- 1. STANDBY** – Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **STANDBY** kako bi se jedinica aktivirala ili prebacila u stanje pripravnosti.
- 2. SOURCE** – Pritisnite tipku **SOURCE** za promjenu načina reprodukcije: DAB / DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, Internet Radio.  
**Napomena:** Ovaj gumb može se koristiti kao druga funkcija postavljanjem iz <Key> stavke u CONFIGURATION: Alarm, Dimmer, Equalizer, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.
- 3. MENU** – Pritisnite tipku **MENU** na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu za ulaz u izbornik za reprodukciju, pritisnite tipke za **SMJER** ili okrecite gumb za odabir kako biste pretraživali po izborniku: internetski radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, informacijski centar, AUX, Bluetooth, konfiguracija, lokalni radio.
- 4. GORE / 5. OK / 6. LIJEVO / 7. DOLJE / 17. DESNO** – Skrolajte pomoću tipki **GORE** i **DOLJE** ili okrecite gumb za odabir kako biste skrolali opcijama, a zatim pritisnite tipku **OK** za potvrdu odabira.
- 8. VOL- / 18. VOL+** – Za podešavanje glasnoće pritisnite tipke **VOL+** i **VOL-** ili okrecite gumb za glasnoću.
- 9. REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ** – Pritisnite tipku **REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ** za pauziranje reprodukcije, ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije.
- 10. PRETHODNI / 19. SLJEDEĆI** – Prilikom reprodukcije glazbe pritisnite tipku **PRETHODNI** ili **SLJEDEĆI** za preskakanje na prethodni ili sljedeći zapis. Prilikom slušanja radija pritisnite tipku **PRETHODNI** ili **SLJEDEĆI** kako biste preskočili na prethodnu ili sljedeću omiljenu postaju.
- 11. ALARM** – Pritisnite tipku **ALARM** za prikaz i kreiranje opcija alarma.
- 12. SLEEP** – Pritisnite tipku **SLEEP** više puta kako biste odabrali željeno vrijeme mirovanja.
- 13. BROJKE/SLOVA** – Prilikom postavljanja izbornika utipkajte brojke ili slova.
- 14. WPS** – WPS Postavke
- 15. MUTE** – Pritisnite tipku **MUTE** za prigušivanje zvuka, za nastavak reprodukcije pritisnite tu tipku ponovno ili tipke **VOL+/-** na daljinskom upravljaču ili okrecite gumb za glasnoću na gornjem panelu.
- 16. INFO** – Pritisnite tipku **INFO** da provjerite podatke o postaji.
- 20. EQ** – Pritisnite tipku **EQ** više puta za odabir različitih zvučnih polja: normalno, ujednačeno, Jazz, Rock, zvučni zapisi, klasična, Pop, vijesti, Moj EQ.
- 21. FAV** – Dugo pritisćite tipku **FAV** za spremanje postaje. Kratko pritisnite tipku **FAV** za prikaz spremljenih omiljenih postaja.
- 22. DIMMER** – Pritisnite tipku **DIMMER** za odabir razine pozadinskog osvjetljenja

## Početo postavljanje internetskog radija

Priključite prilagodnik u utičnicu DC IN. Zatim će se na zaslonu prikazati poruka “**Dobro došli**”.

Provjerite je li antena izvučena do kraja. Time dobivate najbolji mogući signal. Nakon zaslona s prikazom dobrodošlice, ako je to vaše prvo korištenje radija, jezik odaberite skrolanjem **gumba za odabir**, a odabir potvrdite pritiskom na tipku **OK**.

Nakon postavljanja jezika na zaslonu će se prikazati poruka “**Omogućiti provjeru mreže kod uključivanja?**”. Možete odabrati “**DA**” ili “**NE**” za provjeru mreže kod uključivanja.

## Ručno postavljanje WIFI mreže

Nakon toga na zaslonu će se prikazati poruka “**Želite li konfigurirati mrežu sada?**”.

- Ako odaberete “**DA**”, radio počinje s pretraživanjem obližnjih mreža s kojima bi se mogao povezati. Nakon pretraživanja odaberite mrežu s kojom se želite povezati. Nakon toga unesite slova/brojke skrolanjem **gumba za odabir** ili pritiskom **tipki za BROJKE/SLOVA** sve dok se ne prikaže odgovarajuća znamenka i kliknite na tipku **DESNO** za prijelaz na sljedeću znamenku. Nakon što završite pritisnite tipku **OK** za potvrdu.
- Ako odaberete “**NE**”, mrežu možete postaviti kasnije u postavkama za konfiguraciju.

## Bežična mreža (WPS PBC)

Kada dođete do koraka “**Želite li konfigurirati mrežu sada?**”, ako odaberete “**DA (WPS)**”, vaš radio počinje s pretraživanjem WiFi veza. Kod tog odabira imate samo 120 sekundi vremena da kliknete na tipku **WPS** na vašem WiFi modemu. Na taj način vaš radio povezat će se s WiFi mrežom bez ručnog upisivanja lozinke.

## Internetski radio

Upotrijebite tipke **LIJEVO/DESNO** ili okrecite **gumb za odabir** kako biste odabrali <Internet Radio> u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz i prikazat će se dostupne opcije:

**Moje omiljene postaje:** Vaše omiljene postaje bit će spremljene na ovom mjestu kako biste ih što lakše pronašli. Pritisnite tipku **FAV** za prikaz popisa omiljenih postaja.

**Radijska postaja / glazba:** Ovu opciju odaberite za pretraživanje internetskih radijskih postaja u sljedećim kategorijama: globalnih najtraženijih 20 postaja, žanr, country/lokacija, najvažniji događaji.

Pronađite postaje pod relevantnim kategorijama i odaberite odgovarajuću internetsku postaju pritiskom na tipku **OK**.

**Lokalni radio:** Radio je automatski postavljen za detektiranje postaja u vašoj državi, najtraženijih 10 postaja, svih postaja uz raznolike žanrove po kategorijama po abecednom redu. Odaberite kategoriju koju želite slušati pritiskom na tipku **OK** i nastavite s pretraživanjem sve dok ne dođete do željene postaje.

**Radio u vrijeme mirovanja:** Odaberite jedan od nekoliko zvukova za opuštanje.

**Povijest:** Tražite nedavno slušane postaje.

**Usluga:** Traženje radijskih postaja ili dodavanje novih radijskih postaja ili App.

- Tipkama **BROJKE/SLOVA** možete tražiti radijske postaje.
- Za dodavanje nove radijske postaje koristite se tipkama **BROJKE/SLOVA** kako biste označili odabrani znak i kliknite na tipku **DESNO** kako biste se pomaknuli na sljedeći znak. Kako biste se vratili na prethodni znak, pritisnite tipku **LIJEVO** kako biste ga označili. Pritisnite tipku **OK** kako biste tražili internetske postaje.

## Spremite omiljene internetske radijske postaje

Kada pronađete željenu postaju, pritisnite i držite tipku **FAVOR** kako biste ušli u zaslon “**Dodaj dod omiljene**”. Okrecite **gumb za odabir** ili pritisnite tipke **GORE/DOLJE** kako biste odabrali broj za memoriranje i pritisnite tipku **OK** za potvrdu vaše opcije.

## FM Radio

**Raspon FM frekvencija je od 87,5 MHz do 108,00 MHz. Izvucite antenu do kraja kako biste pronašli najjači signal za svaku postaju.**

Upotrijebite tipke **LIJEVO/DESNO** ili okrecite **gumb za odabir** kako biste odabrali <FM> u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u zaslon FM.

## Podešavanje postaja

Pritisnite tipke **GORE/DOLJE** na daljinskom upravljaču ili prednjem panelu kako biste podesili frekvenciju prema gore ili dolje u razmacima od **0,05 MHz**.

Pritisnite tipke **LJEVO/DESNO** na daljinskom upravljaču kako biste preskočili na prethodnu ili sljedeću postaju s najjačim signalom. Nakon pronalaska postaje pretraživanje se automatski zaustavlja. Pritisnite tipku **OK**, poruka **"Automatsko pretraživanje"** prikazat će se na zaslonu. Ako odaberete **"DA"**, radio počinje s pretraživanjem postaja od niže do visoke frekvencije. I automatski će spremi sve pronađene postaje.

## DAB/DAB+

Upotrijebite tipke **LJEVO/DESNO** ili okrećite **gumb za odabir** kako biste odabrali **<DAB/DAB+>** u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u način rada DAB/DAB+.

Kod prve uporabe načina rada DAB na radiju, prvo se obavlja pretraživanje DAB postaja i prikazat će se poruka **"Pretraživanje"** na zaslonu. Tijekom pretraživanja prikazivat će se broj pronađenih postaja.

Nakon pronalaska svih dostupnih postaja, na zaslonu radija prikazat će se sve dostupne postaje. Pomoću **gumba za odabir** skrolajte kroz postaje i označite željenu postaju. Postaju birate pritiskom na tipku **OK**.

Kada odaberete postaju, na zaslonu će se prikazati postaja i reprodukcija počinje.

Kako biste odabrali prethodnu ili sljedeću postaju, pritisnite tipku **GORE** ili **DOLJE** za skrolanje.

## Informacijski centar

Upotrijebite tipke **LJEVO/DESNO** ili okrećite **gumb za odabir** kako biste odabrali **<Information Center>** u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u zaslon Informacijski centar.

**Vremenska prognoza** Kako biste odabrali vremensku prognozu za željeno mjesto, prvo odaberite kontinent pomoću **gumba za odabir**, a zatim pritisnite tipku **OK** za potvrdu. Nakon toga, odaberite državu, zatim i grad. Nakon što odaberete željeni grad na zaslonu će se prikazati sljedeći podaci: trenutna temperatura, simbol za vrijeme, približan raspon temperature za sljedećih 5 dana.

**Financijske informacije:** Odaberite jedan od burzovnih indeksa iz cijelog svijeta. Uz pomoć gumba **za odabir** skrolajte, a tipkom **OK** potvrdite odabir.

**Informacije o sustavu:** Prikaz informacija o sustavu i bežičnoj vezi. Ako ste odabrali informacije o bežičnoj vezi, tu možete pronaći informacije, npr. o jačini signala WIFI mreže.

## Upotreba AUX priključka

### AUX-IN

Upotrijebite tipke **LJEVO/DESNO** ili okrećite **gumb za odabir** kako biste odabrali **<AUX>** u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u način rada AUX.

Priključite AUX kabel u radio na ulaz AUX-IN na stražnjoj strani radija. Pokrenite reprodukciju zvuka s vašeg uređaja i taj isti zvučni zapis trebali biste čuti i na radiju kada ga prebacite u način rada AUX.

### Slušalice

Na stražnjem panelu radija **utičnica za slušalice** omogućuje slušanje zvuka s vašeg radija. Pokrenite reprodukciju zvuka s internetskog radija, medijskog centra, AUX ili Bluetooth postavke.

## Bluetooth

Upotrijebite tipke **LJEVO/DESNO** ili okrećite **gumb za odabir** kako biste odabrali **<Bluetooth>** u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u način rada Bluetooth.

1. Uđite u postavke vašeg uređaja kako biste uređaj spojili s radijem putem Bluetootha.

2. Odaberite naziv **"SHARP DR-I470"** koji se nalazi na popisu vašeg uređaja. Nakon uspješnog uparivanja radio će izreći poruku **"Povezano"**, a na zaslonu će se prikazati poruka **"Povezano putem Bluetootha"**.
3. Odaberite željeni zvučni zapis na uređaju i pokrenite reprodukciju.
4. Sada možete slušati glazbu sa svog uređaja.
5. Za prekid veze prebacite se u način rada za reprodukciju ili isključite funkciju Bluetooth na vašem uređaju.

## Konfiguracija

Upotrijebite tipke **LJEVO/DESNO** ili okrećite **gumb za odabir** kako biste odabrali **<Konfiguracija>** u glavnom izborniku, pritisnite tipku **OK** za ulaz u postavke za konfiguraciju.

### Prikaz vremena

Postavite tip prikaza vremena: analogni ili digitalni.

### Upravljanje mediaU

Postavite funkciju na Omogućiti ili Onemogućiti.

*MediaU QR kod dostupan je u: Konfiguracija > Upravljanje mojim medijima > Omogućiti.*

### Mreža

#### • Konfiguracija bežične mreže

- Na postavkama za mrežu možete postaviti WIFI vezu odabirom konfiguracije bežične mreže. Radio će nakon toga pokrenuti pretraživanje dostupnih WIFI veza. Možete upotrijebiti i opcije Bežična mreža (WPS PBC) ili Ručna konfiguracija kako biste postavili WIFI signal.

### Datum i vrijeme

#### • Postavite datum i vrijeme

#### • Ručno postavljanje ili automatska detekcija

- Postoji opcija ručnog postavljanja vremena i datuma umjesto automatske detekcije.

### Alarmi

#### • Podešavanje alarma 1 / alarma 2

- Kako biste postavili alarm na vašem radiju, uđite u postavke **"Konfiguracija"** i odaberite **"Alarm"** ili kliknite tipku **ALARM** na daljinskom upravljaču.

#### • Otkazivanje alarma

- Za otkazivanje alarma odaberite **"Alarm"** u postavkama Konfiguracije ili pritisnite tipku **ALARM** i odaberite alarm koji želite isključiti.

#### • Kako postaviti alarm na funkciju SNOOZE (odgodu)

- Kada čujete zvuk alarma, pritisnite bilo koju tipku **STANDBY** ili **ALARM** kako biste zvuk zaustavili i ušli u način rada za odgodu **SNOOZE**. Funkcija odgode (**SNOOZE**) ponovno će uključiti zvuk radija nakon 5 minuta.

#### • Glasnoća alarma

- Promijenite glasnoću alarma okretanjem **gumba za glasnoću** ili tipki **LJEVO/DESNO** za promjenu.
- Nakon odabira odgovarajuće glasnoće zvuka pritisnite tipku **OK** za potvrdu.

### Mjerač vremena

- U postavkama **"Konfiguracija"** odaberite opciju za **"Mjerač vremena"** a na zaslonu će se prikazati 00:00.
- Kako biste sekunde povećali, pritisnite tipku **DESNO**. Kako biste sekunde smanjili, pritisnite tipku **LJEVO**. Pritisnite i držite tipke **LJEVO/DESNO** za brzo micanje mjeračem vremena.
- Nakon odabira odgovarajućeg mjerača vremena potvrdite ga pritiskom na tipku **OK**.

### Jezik

Odaberite željeni jezik unutar popisa.

### Dimmer

- Za postavljanja osvijetljenja radija idite u postavke **"Konfiguracija"** i odaberite **"Dimmer"**. Možete odabrati opciju **"Ušteda energije"** ili **"Uključi"**.

## Zaslon

Odaberite zaslon u **boji** ili **crno-bijeli**.

## Upravljanje energijom

Odaberite ovu opciju za konfiguraciju radija kako biste automatski ušli u stanje pripravnosti nakon određenog vremena neaktivnosti ili ako nema WIFI signala.

## Mjerač vremena za mirovanje

- Kako biste postavili mjerač vremena za mirovanje, idite na postavku "**Konfiguracija**" i odaberite "**Mjerač vremena za mirovanje**". Možete odabrati **isključiti, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuta.

## Internetski radio

- Podešavanje internetskog radija Međuspremnik i Kvaliteta zvuka.**

## Vrijeme

- Postavite lokaciju:** Odaberite i unesite lokaciju.

## Postavljanje FM

- načina rada:** Možete postaviti način rada "Mono" ili "Stereo".
- Granična vrijednost:** Odaberite postavke granične vrijednosti (pretraživanje graničnih vrijednosti/Stereo granična vrijednost).

## Postavljanje lokalnog radija

Rade ručno postavite lokaciju za lokalni radio nego omogućite automatsku detekciju.

## Glavni izbornik

U ovom sučelju postavki možete odabrati "**Alarm**", "**Dimmer**", "**Equaliser**", "**Local Radio**", "**Mode**", "**Preset**", "**Sleep Timer**" i "**Timer**" za potvrdu funkcije tipke **MODE** na prednjem panelu i daljinskom upravljaču.

## Ekvilizator

Zadani EQ je uobičajeni. Možete ga promijeniti u Flat (ujednačeni), Jazz, Rock, Soundtracks (zvučni zapisi), Classical (klasična glazba), Pop, News (Vijesti) ili my EQ (Moj EQ).

## Nastavi s radom prilikom uključenja

Uključite funkciju radija kako bi se rad nastavio prilikom uključenja. Zaslon će ostati u glavnom izborniku.

## Ažuriranje softvera

Ovdje će se prikazati ako je za radio dostupno ažuriranje softvera. Ako je ažuriranje dostupno, odaberite inicijalizaciju ažuriranja.

## Vrati na zadano

Odaberite ovu opciju za vraćanje radija na tvornički zadane postavke. Potvrdite ako uređaj želite vratiti na zadane postavke pritiskom na tipku "**DA**".

## Spotify Connect

Proizvod je kompatibilan s uslugom Spotify Connect, koji mu omogućuje da funkcionira kao bežični zvučnik upravljani aplikacijom Spotify dostupnom za iOS i Android pametne uređaje te kao desktop klijent za PC. Za prelazak u način Spotify Connect pritisnite tipku MENU za prikaz glavnog izbornika, zakrenite birač tako da označite logotip Spotify i kratko pritisnite birač za odabir.

**NAPOMENE:** Za upotrebu usluge Spotify Connect potreban je račun Spotify Premium.

## Upotreba usluge Spotify Connect

### Glasno slušanje uz Spotify Connect

- Povežite uređaj Sharp DR-1470 s Wi-Fi mrežom.
  - Pokrenite aplikaciju Spotify na telefonu, tabletu ili prijenosnom računaru u istoj Wi-Fi mreži.
  - Reproducirajte pjesmu i odaberite opciju Dostupni uređaji.
  - Odaberite Sharp DR-1470 i možete početi slušati.
- Za više informacija o tome kako podesiti i koristiti Spotify Connect posjetite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Aplikacija SHARP Smart Control

Nakon što korisnik preuzme i instalira SHARP Smart Control aplikaciju na mobilni uređaj, aplikacija služi za daljinsko upravljanje uređajem. Napominjemo da **DR-1470** radio i mobilni uređaj s aplikacijom **SHARP Smart Control** treba povezati u istu mrežu, u suprotnom se uređaji neće moći međusobno povezati. Pokrenite aplikaciju i prikazat će se popis dostupnih uređaja. Kliknite na uređaj za povezivanje.

**NAPOMENE:** uređaj će automatski podesiti jezik radija DR-1470 s jezikom podešenim na mobilnom uređaju putem aplikacije SHARP Smart Control. SHARP Smart Control App QR kod dostupan je u: Internet Radio > Servis > App

### Aplikacija omogućuje upravljanje uređajem putem mobilnog telefona:

Odaberite odgovarajuću karticu kako biste upravljali radijem.

## MAGYAR

### ☒ 1 Kezelőszervek és csatlakozók

- MODE** – Nyomja meg az üzemmód megváltoztatásához: DAB/DAB+, FM, Internetes rádió, Bluetooth, AUX IN. Ehhez a gombhoz másik funkcióhoz is beállítható a BEÁLLÍTÁSOK menü <Gomb> **menüjében:** Ébresztő, Fényerő, Hangszinszabályozó, Helyi rádió, Mód, Memória, Elalvás időzítő, Időzítő. **MEGJEGYZÉS:** A gomb alapértelmezett funkciója az Üzemmód váltás.
- STANDBY** – Nyomja meg ezt a gombot a készülék bekapcsolásához vagy készenléti módba kapcsolásához.
- MENU** – Belépés a MENÜ beállítások felületére
- SLEEP** – Nyomja meg többször a kívánt elalvás időtartam beállításához.
- ◀** – A beállítások képernyőn nyomja meg az előző választáshoz visszalépéshez. Rádió hallgatása közben nyomja meg röviden a frekvencia érték csökkentéséhez 0,05MHz-es lépésekben.
- ▶** – A beállítások képernyőn nyomja meg a következő választáshoz lépéshez. Rádió hallgatása közben nyomja meg röviden a frekvencia érték növeléséhez 0,05MHz-es lépésekben.
- DIMMER** – Nyomja meg a háttérvilágítás szintjének beállításához.
- PRESET** – Internetes rádió lejátszása közben nyomja meg a gombot, hogy a Rádióadó/Zene képernyőre váltson.
- KIJELZŐ** – Információk megjelenítésére szolgál.

### ☒ 2 Hátlap

- Hangerő gomb / Választó gomb / OK gomb** – Lejátszás közben forgassa el a gombot a lejátszás hangerejének beállításához. A menü beállításakor forgassa el a gombot az opció kiválasztásához; nyomja meg választása megerősítéséhez.
- FM antenna** – FM jelek vételéhez.
- Fülhallgató csatlakozó** – 3,5 mm-es fülhallgató csatlakozó.
- AUX IN aljzat** – Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiokábelt a külső hangforrás élvezetéhez.
- Tápellátás bemenet** – 12V-os egyenáramú tápellátás

## 3 Távírányító

- STANDBY** – Nyomja meg a távírányító **STANDBY** gombját a készülék bekapcsolásához vagy készenléti módba kapcsolásához.
- SOURCE** – Nyomja meg a **SOURCE** gombot a lejátszási mód megváltoztatásához: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, internetes rádió.  
**Megjegyzés:** Ez a gomb másik funkcióhoz is használható, ha a BEÁLLÍTÁSOK menüben a <Gomb> elemet ehhez beállítja: Ébresztő, Fényerő, Hangszínszabályozó, Helyi rádió, Mód, Memória, Elalvás időzítő, Időzítő.
- MENU** – Nyomja meg a távírányító vagy az előlap **MENU** gombját lejátszás menü megnyitásához. Nyomja meg az **IRÁNY** gombokat vagy forgassa el a Választó gombot a menüben való kereséshez: Internetes rádió, FM, DAB/DAB+, Spotify, Információs központ, AUX, Bluetooth, Beállítások, Helyi rádió.
- FEL / 5. OK / 6. BAL / 7. LE / 17. JOBB** – Görgessen a **FEL** és a **LE** gombokkal vagy forgassa el a Választó gombot a lehetőségek közötti kereséshez, majd nyomja meg az OK gombot választása megerősítéséhez.
- VOL- / 18. VOL+** – A hangerő beállításához nyomja meg a **VOL+** és a **VOL-** gombot, vagy forgassa el közvetlenül a Hangerő gombot.
- LEJÁTSZÁS/SZÜNET** – A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a **LEJÁTSZÁS/SZÜNET** gombot, majd nyomja meg ismét a folytatáshoz.
- ELŐZŐ / 19. KÖVETKEZŐ** – Zene lejátszása közben nyomja meg az **ELŐZŐ** vagy a **KÖVETKEZŐ** gombot az előző vagy a következő műsorszámra való ugráshoz. Rádió hallgatása közben nyomja meg az **ELŐZŐ** vagy a **KÖVETKEZŐ** gombot az előző vagy a következő kedvenc rádióadójára lépéshez.
- ALARM** – Nyomja meg az **ALARM** gombot az ébresztési lehetőségek megtekintéséhez és beállításához.
- SLEEP** – Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt elalvási idő kiválasztásához.
- SZÁM/BETŰ** – A menü beállításakor számokat vagy betűket vihet be a gombokkal.
- WPS** – WPS beállítások
- NÉMÍTÁS** – A hang elnémításához nyomja meg a **NÉMÍTÁS** gombot. A hangerő visszaállításához nyomja meg ismét, vagy nyomja meg a távírányító **VOL+/-** gombjait, vagy forgassa el a felső panel hangerőszabályzó gombját.
- INFO** – Nyomja meg az **INFO** gombot az adó információinak megtekintéséhez.
- EQ** – Nyomja meg többször az **EQ** gombot a különböző hangzások közötti választáshoz: Normál, lapos, jazz, rock, filmzene, klasszikus, pop, hírek, My EQ.
- FAV** – Tartsa hosszan nyomva a **FAV** gombot az adó mentéséhez. Nyomja meg röviden a **FAV** gombot az elmentett kedvenc adói megtekintéséhez.
- DIMMER** – Nyomja meg a **DIMMER** gombot a háttérvilágítás szintjének kiválasztásához

## Az internetes rádió üzembe helyezése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DC IN aljzathoz. Ezután megjelenik az **”Üdvözlöm”** felirat a képernyőn.

Ügyeljen arra, hogy az antenna a lehető legjobban ki legyen húzva. Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb jelet fogja.

Az üdvözlő képernyő után, ha első alkalommal használja a rádiót, akkor

a **Választó gombbal** görgetve kiválaszthatja a nyelvet. Választását az **OK** gomb lenyomásával erősítheti meg.

A nyelv beállítás után a képernyőn megjelenik az **„Engedélyezi a hálózat ellenőrzését, ha be van kapcsolva?”** kérdés. Az **„IGEN”** vagy a **„NEM”** opciók közül válasszhat annak eldöntéséhez, hogy az egység ellenőrzi a hálózatot vagy nem, amikor bekapcsolják.

### WiFi manuális beállítás

A fenti beállítás után a képernyőn megjelenik a **„Szeretné most beállítani a hálózatot?”** kérdés.

- Ha az **„IGEN”** lehetőséget választja, a rádió elkezd keresni a közeli hálózatokat a csatlakozáshoz. A keresés után ki kell választania azt a hálózatot, amelyikhez csatlakozni szeretne. Írja be a betűket/számokat a **Választó gombbal** lépegetve vagy a **SZÁM/BETŰ gombok** segítségével, amíg a helyes karakter meg nem jelenik, majd kattintson a **JOBB** gombra a következő karakterre lépéshez. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- Ha a **„NEM”** lehetőséget választja, akkor később is beállíthatja a beállításokban.

### Vezeték nélküli hálózat (WPS PBC)

Amikor a **„Szeretné most beállítani a hálózatot?”** lépésben van, ha az **„Igen (WPS)”** lehetőséget választja, a rádió elkezd keresni a WiFi hálózatokat.

Ha ezt a lehetőséget választotta, 120 másodperce van arra, hogy a **WPS** gombot megnyomja WiFi modemén. A rendszer összekapcsolja a WiFi-t a rádióval anélkül, hogy kézzel beírná a jelszót.

## Internetes rádió

Használja a **BAL/JOBB** gombokat, vagy forgassa el a , hogy a Menü képernyőn kiválassza az **<Internetes rádió>** menüpontot. Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez, és számos további lehetőség válik elérhetővé: **Kedvencek:** Kedvenc adóit ide menti a rendszer a könnyebb hallgatás érdekében. A kedvenc adók listájának megtekintéséhez nyomja meg közvetlenül a **FAV** gombot.

**Rádióadó/Zene:** Válassza ki ezt a lehetőséget az internetes rádióállomások böngészéséhez a következő kategóriákban: Global Top 20, Genre, Country/Location, Highlight. Keressen állomásokat az egyes kategóriák alatt, és válassza ki a kívánt internetes adót az **OK** gomb megnyomásával.

**Helyi rádió:** A rádió automatikusan beállítja országát 10 legnépszerűbb adóját, minden rádióadóját, valamint a különféle műfajokat kategóriákba, ábécé sorrendben rendezve. Az **OK** gombbal válassza ki a hallgatni kívánt kategóriát, és folytassa a böngészést a kívánt állomásig.

**Altató rádió:** Többféle relaxációs hang közül válasszhat.

**Előzmények:** A nemrég hallgatott állomások között böngészhet.

**Szolgáltatás:** Rádióadó keresés, Új rádióadó vagy alkalmazás hozzáadása

- A **SZÁM/BETŰ** gombokkal kereshet rádióadókat.
- Új rádióállomás hozzáadásához használja a **SZÁM/BETŰ** gombokat a kiválasztott karakter kijelöléséhez, majd kattintson a **JOBB** gombra a következő karakterre lépéshez. Az előző karakterhez való visszalépéshez és kijelöléséhez nyomja meg a **BAL** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot az internetes adó kereséséhez.

### Kedvenc internetes rádióadók mentése

Ha megtalálta a kívánt adót, nyomja meg és tartsa lenyomva a **FAV** gombot, hogy belépjen a **„Hozzáadás a kedvencekhez”** beállítások képernyőjére. Forgassa a **Választó gombot** vagy nyomja meg a gombokat az előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

## FM Rádió

Az FM frekvencia tartomány 87,5MHz-től 108,00MHz-ig terjed. Húzza ki az antennát az egyes adók legerősebb jelének megtalálásához.

Használja a **BAL/JOBB** gombokat vagy forgassa el a az **<FM >** opció menüképernyőn történő kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az FM képernyőre való belépéshez.

### Adók beállítása

Nyomja meg a távirányító **FEL/LE** gombjait vagy az előlapon található **BAL/ JOBB** gombokat a frekvencia **0,05** MHz-es lépésekben történő beállításához.

Hosszan nyomja meg a **BAL/JOBB** gombot a távirányítón, hogy a legerősebben fogható előző vagy következő adóra ugorjon. Ha a készülék talál egy adót, automatikusan leállítja a keresést.

Nyomja meg az **OK** gombot, az „**Automatikus keresés**” üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha az „**IGEN**” beállítást választja, a rádió elkezd a rádióadók keresését az alacsonytól a magas frekvenciák felé. Az automatikusan megtalált adókat elmenti.

## DAB/DAB+

Használja a **BAL/JOBB** gombokat vagy forgassa el a **<DAB/DAB+>** menüpont kiválasztásához a menüképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a **DAB/DAB+** módba történő belépéshez.

A rádió DAB funkciójának első használatakor a készülék megkeresi a DAB rádióadókat, és a kijelzőn a „**Keresés**” felirat lesz látható. Megjeleníti, hogy hány adót talált, miközben a keresés folytatódik.

Miután megtalálta az összes elérhető adót, a rádió kijelzőjén megjelenik az elérhető adók kínálata. A **Választó gomb** segítségével görgetheti a listát és kijelölheti a kiválasztott adót. Az **OK** gomb lenyomásával választhatja ki a kívánt rádióadót.

Ha kiválasztotta az adót, a kijelzőn megjelenik egy állomáslista és elkezdődik a lejátszás.

Az előző vagy a következő adó kiválasztásához nyomja meg a **FEL** vagy **LE** gombot a megfelelő görgetéshez.

## Tájékoztató központ

Használja a **BAL/JOBB** gombokat vagy forgassa el a **<Tájékoztató központ>** menüpont kiválasztásához a menüképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a **DAB/DAB+** módba történő belépéshez.

**Időjárási adatok:** Egy kívánt hely időjárási adatainak kiválasztásához először válassza ki a kontinenst a **Választó gomb** segítségével görgetve, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Ezt követően válassza ki az országot, majd a várost.

Miután kiválasztotta a kívánt várost, a következő információk jelennek meg: aktuális hőmérséklet, időjárási szimbólumok képe, hozzávetőleges hőmérsékleti tartomány a következő 5 napban.

**Pénzügyi információk:** Válasszon a tőzsdei indexek széles választékából a világ minden tájáról. Használja a

**Választó gombot** a görgetéshez, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

**Rendszer információ:** A rendszer verziójának, a vezeték nélküli hálózat adatainak és a Spotify verziójának megtekintése. Ha a vezeték nélküli adatokat választja, akkor olyan információk láthatóak, mint például a WIFI jelerősége.

## AUX műveletek

### AUX IN bemenet

Használja a **BAL/JOBB gombokat** vagy forgassa el a **<AUX>** funkciót

kiválasztásához a menüképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a **AUX** módba történő belépéshez.

Csatlakoztasson egy **AUX** kábelt a rádióhoz, és csatlakoztassa a kábelt a rádió hátulján lévő **AUX-IN** porton keresztül. Kezdje el a hang lejátszását az eszközen, és ennek kell hallatszania a rádión, ha **AUX** módban van.

### Vonal kimenet (fejhallgató)

A rádió hátulján található **fejhallgató csatlakozó** lehetővé teszi a rádióból jövő hang hallgatását. Indítson el hang lejátszást az Internetes Rádió, a média központ, az **AUX** vagy a Bluetooth üzemmódban.

## Bluetooth

Használja a **BAL/JOBB gombokat** vagy forgassa el a az **<Bluetooth>** funkció kiválasztásához a menüképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot a Bluetooth módba történő belépéshez.

1. Lépjön be az eszköze beállításába, hogy csatlakoztassa az eszközt a rádióhoz Bluetoothon keresztül.
2. Válassza ki az eszközen a találati listából a „**SHARP DR-I470**” nevet. A sikeres csatlakoztatás után a rádió „**Connected**” (Csatlakoztatva) hangot adja és a „**Bluetooth csatlakoztatva**” (Bluetooth Connected) felirat jelenik meg a kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt audio tartalmat az eszközen és játssza le.
4. Most már élvezheti az eszközeről történő zenelejátszást.
5. Ha bontani kívánja a kapcsolatot, váltson át egy másik lejátszási módra vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

## Beállítások

Használja a **BAL/JOBB gombokat**, vagy forgassa el a **Választó gombot** a **<Beállítások>** menüpont kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot a Beállítások menübe való belépéshez.

### Idő kijelzés

Allítsa be az idő kijelzés típusát: Analóg vagy digitális.

### A mediaU kezelése

Allítsa a funkciót Engedélyezés vagy Letiltás opcióra.

A *MediaU QR kód megtalálható a Beállítások > mediaU kezelése > Engedélyezés helyen.*

### Hálózat

#### Vezeték nélküli hálózat beállítása

- A Hálózati beállítások között beállíthatja a WIFI kapcsolatot a Vezeték nélküli hálózat beállítás elem kiválasztásával. A rádió ezután megkeresi az elérhető WIFI hálózatokat. A WIFI jel beállításához használhatja a vezeték nélküli hálózatot (WPS PBC) vagy a kézi konfigurációt is.

### Dátum és idő

#### Dátum és idő beállítása

- **Kézi beállítás vagy Automatikus észlelés** Lehetőség van az idő és a dátum kézi beállítására helyett, hogy automatikus felismeréssel állítan be a rendszer.

### Ébresztő

#### Ébresztő 1/ Ébresztő 2 beállítása

- A rádió ébresztő funkciójának beállításához lépjen be a „**Beállítások**” menübe, és görgessen az „**Ébresztő**” funkció kiválasztásához, vagy nyomja meg közvetlenül a távirányító **ALARM** gombját.

#### Az ébresztés törlése

- Az ébresztés törléséhez válassza ki az „**Ébresztés**” menüpontot a Beállítások menüben vagy az **ALARM** gomb segítségével, és válassza ki a kikapcsolni kívánt ébresztést.

#### Hogyan kapcsolja az ébresztőt SZUNDI-ra

- Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a **STANDBY** vagy az **ALARM** kivételével a hang leállításához és **SZUNDI**

üzemmódba kapcsoláshoz. SZUNDI módban a rádió 5 perc múlva ismét megszólal.

### Ébresztés hangereje

- Az ébresztés hangerejét a **Hangerő gomb** elforgatásával vagy a **JOBB** gombokkal változtathatja meg.
- Miután kiválasztotta a megfelelő hangerőt, nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

### Időzítő

- A **„Beállítások”** menüben válassza ki az **„Időzítő”** lehetőséget. Megjelenik egy képernyő, amin 00:00 látható.
- A másodpercek növeléséhez nyomja meg a **JOBB** gombot. A másodpercek csökkentéséhez nyomja meg a **BAL** gombot. Tartsa lenyomva a **BAL/JOBB** gombokat az időzítő gyors pörgetéséhez.
- Miután kiválasztotta a megfelelő időzítési időt, erősítse meg választását az **OK** gomb megnyomásával.

### Nyelv

Válassza ki a kívánt nyelvet a listából.

### Fényerő szabályozó

- A rádió fényerejének beállításához lépjen be a **„Beállítások”** menübe és válassza ki a **„Fényerő szabályozó”** lehetőséget. Az **„Energiatakarékos”** vagy a **„Bekapcsolt”** üzemmódok között választhat.

### Kijelző

Kiválaszthatja, hogy a kijelző **színes** vagy **fekete-fehér** legyen.

### Energiagazdálkodás

Válassza ki a "Power Management" (Energiagazdálkodás) elemet, ha be szeretné állítani, hogy a rádió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsoljon egy meghatározott idejű téltlenség után vagy ha nincs WIFI-jel.

### Elalvás időzítő

- Az elalvás időzítő beállításához lépjen be a **„Beállítások”** menübe, válassza ki a **„a...”** menüpontot. A következő lehetőségek közül választhat: **kikapcsolva, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** perc.

### Internetes rádió

- Az internetes rádió beállítása:** Puffer és Hangminőség.

### Időjárás

- Helyszín beállítása:** Válassza ki és adja meg települését.

### FM beállítás

- Üzemmód:** Beállíthat "Mono" vagy "Stereo" üzemmódot.
- Határérték:** Válassza ki a Határérték beállítást (keresési határérték / sztereo határérték).

### Helyi rádió beállítása

A Helyi Rádió helyének kézi beállítása, ahelyett, hogy a rádió automatikusan felismerne.

### Gomb

Ebben a beállítási menüben kiválaszthatja az **„Ébresztő”, „Fényerő szabályozó”, „Hangszínszabályzó”, „Helyi rádió”, „Mód”, „Memória”, „Elalvás időzítő”** éslehetőséget, hogy megerősítse az előlapon és a távirányítón található **MODE** gomb működését.

### Hangszínszabályzó (EQ)

Az alapértelmezett EQ beállítás a normál. Megváltoztathatja a Flat, Jazz, Rock, Filzene, Klasszikus, Pop, Hírek vagy My EQ értékre.

### Bekapcsoláskor folytatás

Kapcsolja be ezt a rádió funkciót, hogy bekapcsoláskor folytatódjon. Ehelyett a kijelző a főmenüben marad.

### Szoftverfrissítés

Itt látható, ha szoftverfrissítés érhető el a rádióhoz. Ha frissítés érhető el, kérjük, válassza ki a frissítés megkezdéséhez.

### Visszaállítás alapértelmezetre

Válassza ezt a lehetőséget, ha visszaállítaná rádióját, és ezzel visszaállítana minden eddigi beállítást. Erősítse meg, hogy szeretné visszaállítani a készüléket és annak beállításait az **„IGEN”** érték kiválasztásával.

## Spotify Connect

A termék kompatibilis a Spotify Connect rendszerrel, és így lehetőség van arra, hogy vezeték nélküli hangszóróként működjön, mely a Spotify App segítségével vezérelhető. Az alkalmazás elérhető iOS és Android okostelefonokhoz és PC-s asztali klienssel is rendelkezik. A Spotify Connect üzemmód megnyitásához a MENU gombbal nyissa meg a főmenü képernyőt, majd forgassa el a Kiválasztó tárcsát, amíg a Spotify logót ki nem jelölte és röviden nyomja meg a Kiválasztó tárcsát a kiválasztáshoz. **MEGJEGYZÉSEK:** A Spotify Connect használatához Spotify Premium előfizetés szükséges.

### A Spotify Connect használata

#### Kihangosítva hallgatás a Spotify Connect segítségével

- Csatlakoztassa Sharp DR-1470 eszközét a wifi hálózatához.
- Nyissa meg a Spotify alkalmazást telefonján, táblagépén vagy laptopján, ugyanazt a wifi hálózatot használva.
- Játsszon le egy dalt és válassza ki az Elérhető eszközök lehetőséget
- Válassza ki a Sharp DR-1470 eszközt és kezdje meg a zenehallgatást.

A Spotify Connect telepítésével és használatával kapcsolatos további információért látogasson el a [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect) webhelyre.

## AirMusic Control - SHARP Smart Control alkalmazás

Miután a felhasználó letöltötte és telepítette a *SHARP Smart Control* alkalmazást mobilalkalmazás, az alkalmazás a készülék távoli kezelésére használható. Vegye figyelembe, hogy a **DR-1470** rádiót és a **SHARP Smart Control** alkalmazással rendelkező mobilalkalmazást ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoztatni, különben a két eszköz nem tud egymáshoz kapcsolódni. Nyissa meg az alkalmazást és megjelenik az elérhető eszközök listája. kattintson a megfelelőre a csatlakozáshoz.

**MEGJEGYZÉSEK:** a készülék automatikusan beállítja a **DR-1470** rádió nyelvét a **SHARP Smart Control** alkalmazással

rendelkező mobilalkalmazáson beállított nyelvre.

A **SHARP Smart Control** alkalmazás QR-kódja elérhető itt: [Internetes rádió > Szolgáltatás > Alkalmazás](#)

**Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a készüléket mobiltelefonon keresztül vezérelje:**

Válassza ki a megfelelő fület a rádió kezeléséhez.

## LIETUVIŲ

### 1 Skydeliai ir valdikliai

- MODE (režimas)** – spauskite, norėdami keisti režimus: DAB/DAB+, FM, Internet Radio (internetinis radijas), Bluetooth, AUX IN. Jį galima pakeisti ir per kitą funkciją, keičiant <Key> (mygtukas) meniu **CONFIGURATION** (konfigūravimas) lange: signalas, apšvietimo reguliatorius, viendintuvas, vietos radijas, režimas, išankstinis nustatymas, išjungimo laikmatis, laikmatis. **PASTABOS:** *numatytoji šio mygtuko funkcija yra režimo keitimas.*
- STANDBY (parengtis)** – šį mygtuką spauskite, norėdami įjungti įrenginį arba parengties režimą.
- MENU (meniu)** – atidarykite meniu nustatymų langą
- SLEEP (migdymas)** – spauskite kelis kartus, norėdami pasirinkti norimą užmigdymo laiką.
- ◀ – nustatymų lange spauskite, norėdami pereiti į ankstesnį

pasirinkimą. Klausantis radijo, trumpu paspaudimu dažnis sumažinamas 0,05 MHz pakopomis.

6. ► – nustatymų lange spauskite, norėdami pereiti į kitą pasirinkimą. Klausantis radijo, trumpu paspaudimu dažnis padidinamas 0,05 MHz pakopomis.
7. **DIMMER (temdymas)** – spauskite, norėdami nustatyti apšvietimo lygį.
8. **PRESET (iš anksto nustatyta)** – klausantis internetinio radijo, spauskite šį mygtuką, norėdami perjungti radijo stoties / muzikos langą.
9. **EKRANAS** – rodyti informaciją.

## 2 Galinis skydelis

10. **Garsumo reguliavimo rankenėlė / pasirinkimo rankenėlė / OK mygtukas** – perklausus režimu pasukite rankenėlę, norėdami reguliuoti garsumą. Atliekant meniu nustatymus, sukite rankenėlę, norėdami rinktis įvairias parinktis; norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite.
11. **FM antena** – priimti FM signalą.
12. **Ausinių kištukas** – 3,5 mm ausinių kištukas.
13. **AUX IN jungties kištukas** – norėdami leisti muziką iš išorinio šaltinio, įstatykite 3,5 mm garso kabelio kištuką.
14. **NS maitinimo lizdas** – DC 12 V

## 3 Nuotolinio valdymo pultas

1. **STANDBY (parengtis)** – norėdami suaktyvinti įrenginį arba perjungti į parengties režimą, paspauskite **STANDBY** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. **SOURCE (šaltinis)** – paspauskite mygtuką **SOURCE** norėdami keisti perklausos režimus: DAB/DAB+, FM, AUX IN, „Bluetooth“, internetinis radijas.  
**Pastabos:** Šį mygtuką galima naudoti kaip kitą funkciją nustačius iš elemento <Key> meniu KONFIGŪRAVIMAS: signalas, apšvietimo reguliatorius, vienodintuvas, vietos radijas, režimas, išankstinis nustatymas, išjungimo laikmatis, laikmatis.
3. **MENU (meniu)** – spauskite **MENU** mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba priekiniame prietaiso skydelyje, kad atvertumėte perklausos meniu, spauskite **krypties** mygtukus arba pasukite pasirinkimo rankenėlę, norėdami naršyti meniu: Internetinis radijas, FM, DAB/DAB+, „Spotify“, informacijos centras, AUX, „Bluetooth“, konfigūravimas, vietos radijas.
4. **Į VIRŠŲ / 5. OK / 6. Į KAIRĘ / 7. Į APAČIĄ / 17. Į DEŠINĘ** – norėdami slinkti parinktis, spauskite mygtukus **į viršų** ir **į apačią** arba sukite pasirinkimo rankenėlę, tada paspauskite mygtuką **OK** patvirtinti pasirinkimą.
8. **VOL- / 18. VOL+** – norėdami reguliuoti garsumą, galite spausti **VOL+** ir **VOL-** mygtukus arba pasukti garsumo rankenėlę.
9. **PLAY/PAUSE (groti / pristabdyti)** – norėdami pristabdyti perklausą, paspauskite **PLAY/PAUSE** mygtuką, o, paspausdami dar kartą, atnaujinsite perklausą.
10. **ATGAL / 19. Į PRIEKĮ** – norėdami pereiti į ankstesnį ar kitą įrašą, perklausos metu spauskite mygtuką **ATGAL** arba **Į PRIEKĮ**. Klausydami radijo, norėdami pereiti į ankstesnę ar kitą išsaugotą radijo stotį, spauskite mygtuką **ATGAL** arba **Į PRIEKĮ**.
11. **ALARM (žadintuvas)** – norėdami nustatyti žadintuvą ir peržiūrėti nustatymus, spauskite **ALARM** mygtuką.

12. **SLEEP (migdymas)** – norėdami pasirinkti norimą užmigdymo laiką, atitinkamai kelis kartus spauskite **SLEEP** mygtuką.
13. **Skaičius / raidė** – atliekant meniu nustatymus, rašomi skaičiai ir raidės.
14. **WPS** – WPS nustatymai
15. **MUTE (užtildymas)** – norėdami užtildyti įrenginio garsą, paspauskite **MUTE** mygtuką. Norėdami garsą vėl įjungti, paspauskite mygtuką dar kartą, paspauskite **VOL+/-** mygtukus nuotolinio valdymo pulte arba pasukite garsumo reguliavimo rankenėlę viršutiniame skydelyje.
16. **INFO (informacija)** – norėdami peržiūrėti informaciją apie stotį, paspauskite **INFO** mygtuką.
20. **EQ (vienodintuvas)** – norėdami pasirinkti vieną iš galimų skambesio sąrankų, kelis kartus spauskite **EQ** mygtuką: [Normal] (įprastas), [Flat] (nekeista), [Jazz] (džiazas), [Rock] (rokas), [Soundtracks] (garso takeliai), [Classical] (klasika), [Pop] (pop muzika), [News] (žinios), [My EQ] (mano vienodintuvas).
21. **FAV (mėgstamiausi)** – norėdami išsaugoti radijo stotį, ilgai palaikykite paspaudę **FAV** mygtuką. Norėdami matyti išsaugotas mėgstamiausias stotis, trumpai spustelėkite **FAV** mygtuką.
22. **DIMMER (temdymas)** – norėdami pasirinkti apšvietimo lygį, spauskite **DIMMER** mygtuką.

## Internetinio radijo paleidimas

Įkiškite maitinimo adapterį į DC IN (NS įvado) lizdą. Ekranas bus rodoma „**Welcome**“ (Sveiki).

Pasirūpinkite, kad antena būtų keik tik įmanoma išskleista. Taip bus geriausiai priimamas signalas.

Po pasveikinimo lango, jeigu įrenginį įsijungiate pirmą kartą, galėsite pasirinkti meniu kalbą, slinkdami sąrašą **pasirinkimo rankenėle** ir patvirtindami **OK** mygtuką.

Nustačius meniu kalbą, ekrane bus rodoma „**Enable Check Network when Power On?**“ (Įjungus leisti tikrinti tinklą?). Galite rinktis „**YES**“ (taip) arba „**NO**“ (ne), nusprendę leisti įjungtam įrenginiui tikrinti tinklą ar ne.

### Rankinis „Wi-Fi“ ryšio nustatymas

Po ką tik aprašyto pasirinkimo ekrane bus rodoma „**Would you like to configure Network now?**“ (Ar norėtumėte konfigūruoti tinklą dabar?).

- Pasirinkus „**YES**“ (taip), jūs radijus pradės ieškoti prieinamų tinklų. Po paieškos turite pasirinkti tinklą, prie kurio norite jungtis. Tada įveskite raides / skaičius, slinkdami žymeklį **pasirinkimo rankenėle** arba spausdami **skaičių / raidžių mygtukus**, kol bus rodomas reikiamas simbolis ir paspauskite mygtuką **Į DEŠINĘ**, kad pereitumėte prie kito simbolio. Įvedę, paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti.
- Jei pasirenkate „**NO**“, šiuos nustatymus galėsite atlikti vėliau.

### Belaidis tinklo ryšys (WPS PBC)

Žingsnyje „**Would you like to configure network now?**“ (Ar norėtumėte konfigūruoti tinklą dabar?) pasirinkus „**YES(WPS)**“ (Taip (WPS)), jūs radijus pradės ieškoti „Wi-Fi“ ryšio.

Pasirinkus šią parinktį, per 120 sekundžių turite paspausti **WPS** mygtuką „Wi-Fi“ modeme. Šitaip prisijungsite prie „Wi-Fi“ ryšio neįvesdami prieigos kodo.

## Internetinis radijas

Mygtukais **Į KAIRĘ / Į DEŠINĘ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<Internet Radio>** (internetinis radijas), paspauskite **OK** mygtuką atverti parinktį. Tada pamatysite kelias parinktis:

„**My Favorite**“ (Mano mėgstamiausi) Čia išsaugomos mėgstamiausios stotys, kad būtų lengvai randamos. Norėdami peržiūrėti mėgstamiausių stočių sąrašą, galite iš karto spausti **FAV** mygtuką.

„**Radio Station/Music**“ (Radijo stotis / muzika): šią parinktį naudokite

norėdami naršyti radijo stotis tokiose kategorijose: „Global Top 20“ (pasaulio populiariausių 20-tukas), „Genre“ (žanras), „Country/Location“ (šalis / vieta), „Highlight“ (ryškiausi). Susiraskite stotis pagal kategorijas ir pasirinkite

norimą internetinio radijo stotį paspausdami **OK** mygtuką.

„**Local Radio**“ (Vietinis radijas): radijas yra automatiškai nustatytas taip, kad surastų populiariausias 10, visas stotis jūsų šalyje, taip pat pagal žanrus ir kategorijas, suskirstytas pagal abėcėlę. Pasirinkę kategoriją, kokios norite klausytis, patvirtinkite **OK** mygtuku ir toliau naršykite, kol rasite pageidaujama stotį.

„**Sleep Radio**“ (radijas miegui): rinkites iš daugybės atpalaiduojančių garų.

„**History**“ (atmintis): naršykite po neseniai klausytas stotis.

„**Service**“ (paslauga): ieškoti radijo stoties, įtraukti naują radijo stotį arba programėlę.

- Norėdami ieškoti radijo stoties galite naudoti **SKAIČIŲ / RAIDŽIŲ** mygtukus.
- Norėdami įtraukti naują radijo stotį, **SKAIČIŲ / RAIDŽIŲ** mygtukais pažymėkite pasirinktą simbolį ir paspauskite mygtuką **! DEŠINĖ**, kad peretumėte prie kito simbolio. Norėdami grįžti prie ankstesnio simbolio, spauskite mygtuką **! KAIRĖ**, kad simbolį pažymėtumėte. Norėdami ieškoti naujos internetinio radijo stoties, spauskite **OK** mygtuką.

## Kaip išsaugoti savo mėgstamiausias internetinio radijo stotis

Radę norimą radijo stotį, paspauskite ir palaikykite **FAV** (mėgstamiausi) mygtuką, kad atvertumėte langą „**Add to My Favorite**“ (Įtraukti į mano mėgstamiausius). Pasukite **pasirinkimo rankenėle** arba paspauskite mygtukus **! VIRŠŲ / ! APACIĄ** parinkti išsaugojimo vietos numerį ir paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti pasirinkimą.

## FM radijas

**FM dažnio diapazonas – nuo 87,5 MHz iki 108,00 MHz. Norėdami geriausio radijo stočių signalo, visiškai išskleiskite antena.**

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<FM>**, paspauskite **OK** mygtuką atverti FM langą.

### Stoties derinimas

Norėdami derinti dažnį į bet kurią pusę **0,05** MHz intervalais, spauskite mygtukus **! VIRŠŲ / ! APACIĄ** nuotolinio valdymo pulte arba **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** priekiniame skydelyje.

Paspaudus ir palaikius mygtukus **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** nuotolinio valdymo pulte, įjungtama ankstesnė arba tolesnė stotis su stipriu signalu. Radus radijo stotį, paieška automatiškai sustabdoma.

Paspauskite **OK** mygtuką. Ekране bus rodoma „**Auto Scan**“ (automatinė paieška). Pasirinkus „**YES**“ (taip), radijas pradės ieškoti stočių nuo žemiausio dažnio. Jis automatiškai išsaugos rastas stotis.

## DAB/DAB+

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<DAB/DAB+>**, paspauskite **OK** mygtuką įjungti DAB/DAB+ režimą.

Pirmą kartą naudojant DAB savo radijuje, jis pradės ieškoti DAB storių, ekrane bus rodoma „**Scanning**“ (ieškoma). Paieškai tęsiantis, bus rodoma, kiek stočių surasta.

Suradus visas pasiekiamas stotis, radijo ekrane rodomas pasiekiamų stočių sąrašas. **Pasirinkimo rankenėle** galite slinkti sąrašą ir pažymėti pasirinktą stotį. Stotį pasirinkite paspausdami **OK** mygtuką.

Pasirinkus stotį, ekrane bus rodomas stočių sąrašas ir pradės groti pasirinkta stotis.

Norėdami pasirinkti ankstesnę ar kitą stotį, spauskite mygtuką **! VIRŠŲ** arba **! APACIĄ** ir slinkite sąrašą atitinkamai.

## Informacijos centras

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<Information Center>** (Informacijos centras), paspauskite **OK** mygtuką atverti informacijos centro langą.

„**Weather Information**“ (informacija apie orus): norėdami pasirinkti informaciją apie orus pasirinktoje vietoje, pirmiausiai **pasirinkimo rankenėle** slinkite sąrašą ir pasirinkite žemyną, patvirtinkite **OK** mygtuku. Po to pasirinkite šalį, miestą / vietovę.

Pasirinkus vietovę, ekrane rodoma tokia informacija: esama temperatūra, orų simbolio paveikslėlis, prognozuojama temperatūra ateinančias 5 dienas.

„**Financial Information**“ (informacija apie finansų rinkas): pasirinkite akcijų rinkų indeksus iš viso pasaulio.

**Pasirinkimo rankenėle** slinkite sąrašą ir patvirtinkite **OK** mygtuku.

„**System Information**“ (sistemos informacija): Peržiūrėti sistemos versiją, informaciją apie belaidį tinklą ir „Spotify“ versiją. Pasirinkus informaciją apie belaidį tinklą, galima sužinoti tokią informaciją, kaip „Wi-Fi“ signalo stiprumas.

## AUX naudojimas

### „AUX IN“ (išorinis įrenginys)

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<AUX>**, paspauskite **OK** mygtuką įjungti AUX režimą.

Junkite AUX laidą į savo radijų ir junkite laidą per AUX-IN lizdą radijo galinėje pusėje. Paleiskite garso perklausą iš savo prietaiso. Naudojant AUX režimu, jis turi girdėtis per radiją.

### Standartinė garso išvestis (ausinės)

Galinėje radijo pusėje esantis **ausinių lizdas** suteikia galimybę klausytis iš savo radijo. Paleiskite perklausą internetinio radijo, medijos centro, AUX ar „Bluetooth“ režimu.

## „Bluetooth“

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<Bluetooth>**, paspauskite **OK** mygtuką įjungti „Bluetooth“ režimą.

1. Per prietaiso nustatymus susiekite savo prietaisą su radiju „Bluetooth“ ryšiu.
2. Rastų įrenginių sąrašas savo prietaise pasirinkite „**SHARP DR-I470**“. Sėkmingai prisijungus, radijas skleis garsą „**Connected**“ (prisijungta), o ekrane pasirodys užrašas „**Bluetooth Connected**“ (prisijungta per „Bluetooth“).
3. Pasirinkite norimą leisti turinį savo prietaise ir leiskite.
4. Dabar galite klausytis muzikos iš savo įrenginio.
5. Norėdami išjungti perklausą per „Bluetooth“ ryšį, įjunkite kitą perklausos režimą arba prietaise išjunkite „Bluetooth“ ryšį.

## Konfigūravimas

Mygtukais **! KAIRĖ / ! DEŠINĖ** arba **pasirinkimo rankenėle** meniu lange pasirinkite **<Configuration>** (konfigūravimas), paspauskite **OK** mygtuką įjungti konfigūravimo nustatymus.

### „Time Display“ (laiko rodimas)

Nustatykite laiko rodimą tipą: analoginį ar skaitmeninį.

### „Manage my mediaU“ (tvarkyti mano mediaU)

Įjunkite arba išjunkite funkciją.

„Media U“ QR kodą rasite „**Configuration**“ (nustatymai) „**Manage my mediaU**“ (tvarkyti mediaU) „**Enable**“ (įjungti).

## „Network“ (tinklo nustatymai)

„Wireless Network Configuration“ (belaidžio tinklo ryšio konfigūravimas)

- Tinklo nustatymuose galite atlikti „Wi-Fi“ ryšio nustatymus, pasirinkę „Wireless Network Configuration“ (belaidžio tinklo ryšio konfigūravimas) Tada radijas pradės ieškoti prieinamų „Wi-Fi“ priegios taškų. Taip pat, norėdami atlikti „Wi-Fi“ signalo nustatymus, galite naudoti naudoti **belaidžio ryšio (WPS PBC) arba rankinius nustatymus.**

## „Date & Time“ (data ir laikas)

Nustatyti datą ir laiką

• Rankinis nustatymas arba automatinis

Yra galimybė rinktis rankinį laiko ir datos nustatymą vietoje automatinio.

## „Alarm“ (žadintuvas)

1 ir 2 žadintuvo nustatymas

- Norėdami savo radijuje nustatyti žadintuvą, atverkite „Configuration“ (konfigūravimas) nustatymus ir sąrašą pasirinkti „Alarm“ (žadintuvas) arba paspausti **ALARM** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

**Kaip atsaukti žadintuvą**

- Norėdami atsaukti žadintuvą, konfigūravimo nustatymuose pasirinkite „Alarm“ arba su **ALARM** mygtuku ir išjunkite reikiamą žadintuvą.

**Kaip išjungti žadintuvą snausti**

- Skambant žadintuvui, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus **STANDBY** (parengties) arba **ALARM**, kad išjungtumėte garsą ir įjungtumėte **SNOOZE** (snaudimo) režimą. Įjungus snaudimo funkciją, radijas vėl skambės po 5 minučių.

„Alarm Volume“ (žadintuvo garsumas)

- Žadintuvo garsumą galima pakeisti pasukus **garsumo reguliavimo rankenėlę** arba mygtukais **↑ KAIRĖ / ↓ DEŠINĖ**.

- Pasirinkę tinkamą garsumo lygį, paspauskite **OK** mygtuką patvirtinti.

„Timer“ (laikmatis)

- „Configuration“ (konfigūravimo) nustatymuose pasirinkite „Timer“ (laikmatis), ir ekrane bus rodoma 00:00.
- Norėdami didinti sekundžių skaičių, spauskite mygtuką **↓ DEŠINĖ**. Norėdami mažinti sekundžių skaičių, spauskite mygtuką **↑ KAIRĖ**. Norėdami greitai keisti laikmačio reikšmę, paspauskite ir laikykite mygtuką **↑ KAIRĖ / ↓ DEŠINĖ**.
- Pasirinkę norimą laikmačio reikšmę, patvirtinkite **OK** mygtuko paspaudimu.

„Language“ (meniu kalba)

Pasirinkite norimą meniu kalbą iš sąrašo.

„Dimmer“ (temdytuvas)

- Norėdami reguliuoti savo radijo apšvietimo ryškumą, atverkite „Configuration“ (konfigūravimo) nustatymus ir pasirinkite „Dimmer“ (temdytuvas). Galite pasirinkti „Power Saving“ (energiją taupantį) arba „Turn On“ (įjungti) režimą.

„Display“ (ekranas)

Galite rinktis, kad ekranas būtų „Color“ (spalvotas) arba „Monochrome“ (nespalvotas).

„Power Management“ (energijos kontrolė)

Pasirinkite, norėdami konfigūruoti, kad radijas automatiškai įsijungtų parengties režimu po nustatytos laiko trukmės nieko nedarymo arba jei dingsta „Wi-Fi“ ryšys.

„Sleep Timer“ (užmigdomo laikmatis)

- Norėdami nustatyti užmigdomo laikmatį, atverkite „Configuration“ (konfigūravimo) nustatymus ir pasirinkite „Sleep Timer“. Galite pasirinkti „Turn Off“ (išjungta), **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minučių.

„Internet Radio“ (internetinis radijas)

- Nustatyti internetinį radiją:** „Buffer“ (buferis) ir „Sound Quality“ (garso kokybė).

„Weather“ (orai)

- „Set location“ (nustatyti vietovę): pasirinkite ir įveskite savo vietovę.

„FM Setup“ (FM nustatymai)

- „Mode“ (režimas): galite nustatyti „Mono“ arba „Stereo“ režimą.
- „Threshold“ (slenkstis): pasirinkite slenkščio nustatymus (paieškos slenkstis / „Stereo“ slenkstis).

„Local Radio Setup“ (vietinio radijo nustatymai)

Nustatykite savo vietovę rankiniu būdu užuot leidę radijui automatiškai aptikti vietovę.

„Key“ (mygtukas)

Šiame nustatymų žingsnyje galite pasirinkti, kad „Alarm“ (žadintuvas), „Dimmer“ (temdytuvas), „Equaliser“ (vienodintuvas), „Local Radio“ (vietos radijas), „Mode“ (režimas), „Preset“ (išankstinis nustatymas), „Sleep Timer“ (užmigdomo laikmatis) ir „Timer“ (laikmatis) patvirtintų **MODE** (režimą) mygtuko priekiniame skydelyje ir nuotolinio valdymo pulte funkcijas.

„Equaliser“ (vienodintuvas)

Pagal gamyklinius nustatymus būna nustatytas įprasto skambesio vienodintuvas. Galite pakeisti skambesį į [Flat] (nekeista), [Jazz] (džiazas), [Rock] (rokas), [Soundtracks] (garso takeliai), [Classical] (klasika), [Pop] (pop muzika), [News] (žinios) ir [My EQ] (mano vienodintuvas).

„Resume when power on“ (atnaujinti, kai įjungta)

Ijunkite šią funkciją, kad radijas toliau grotų, įjungtas iš naujo. Jei nepasirinksite, ekrane liks rodomas pagrindinis meniu.

„Software Update“ (programinės įrangos naujinimas)

Rodomas tada, kai galimas radijo programinės įrangos naujinys. Jei jis yra, pasirinkite, norėdami pradėti naujinimą.

„Reset to Default“ (atstatyti gamyklinius parametrus)

Pasirinkite šią parinktį, norėdami atstatyti radijo parametrus ir grąžinti visus atliktus nustatymus bei išsaugotą informaciją. Patvirtinkite, kad norite atstatyti įrenginį ir jo nustatymus, pasirinkdami „YES“ (taip).

## „Spotify Connect“

Šis produktas yra suderinamas su „Spotify Connect“, kai jis veikia kaip belaidžiai garsiakalbiai, valdomi „Spotify“ programėle, veikiančia iOS, „Android“ įrenginiuose ir kompiuteriuose. Norėdami pasiekti „Spotify Connect“ režimą, paspauskite mygtuką „MENU“ (liet. „Meniu“), kad atvertumėte pagrindinį meniu langą, pasukite rankenėlę, norėdami keisti punktus, kol bus paryškintas „Spotify“ logotipas ir trumpai paspauskite rankenėlę, norėdami pasirinkti.

**PASTABOS:** *Norint naudoti „Spotify Connect“, reikalinga „Spotify Premium“ paskyra.*

**Kaip naudoti „Spotify Connect“**

**Klausykitės garsiai su „Spotify Connect“**

1. Prijunkite įrenginį „Sharp DR-I470“ prie savo „Wi-Fi“ tinklo.
2. Įjunkite „Spotify“ programėlę savo telefone, planšetiniame arba nešiojamame kompiuteryje naudodami tą patį „Wi-Fi“ tinklą.
3. Paleiskite dainą ir pasirinkite „Devices Available“ (pasiekiami įrenginiai).
4. Pasirinkite „Sharp DR-I470“ ir pradėkite klausytis.

*Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip nustatyti ir naudoti „Spotify Connect“, apsilankykite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)*

## „AirMusic“ valdymas - „SHARP Smart Control“ programėlė

Naudotojui įsijungiant ir įdiegus „SHARP Smart Control“ programėlę mobiliajame įrenginyje, ji nuotoliniu būdu valdo prietaisą. Atkreipkite dėmesį, kad **DR-I470** radijas ir mobilusis įrenginys su „SHARP Smart Control“ turi būti sujungti tame pačiame tinkle, kadangi kitaip du įrenginiai negalės susijungti. Atsidarykite programėlę. Joje rasite prieinamų įrenginių sąrašą.

Paspauskrite atitinkamā ierīcī, norēdami prisijungti.

**PASTABOS:** ierīcīns automātiski pakoreguos DR-1470 radio menu kalbā pagal mobilij ierīcīnī su „SHARP Smart Control” programēle. „SHARP Smart Control” programēles QR kodā galima rasti čia: „Internet Radio” (internetinis radijas) > „Service” (paslauga) > „App” (programēle)

**Programēle suteikia galimybę valdyti ierīcīnī per mobilij telefonā:**

Norēdami tvarkyti radijā, pasirinkite atitinkamā skirtukā.

## LATVISKI

### 1. Paneli un vadības ierīces

- MODE** – nospiediet, lai mainītu režīmus: DAB/DAB+, FM, interneta Radio, Bluetooth, AUX IN.  
To var iestatīt arī ar citu funkciju, izvēlnē **CONFIGURATION** (Konfigurācija), iestatot izvēlni <Key>: Modinātājs, gaismmainis, ekvalaizers, lokālais radio, režīms, iepriekšējs iestatījums, miega taimeris, taimeris.  
**PIEZĪMES.** Šīs POGAS NOKLUSEJUMA FUNKCIJA IR REŽĪMA MAIŅA.
- STANDBY** – nospiediet, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.
- MENU** – IZVĒLĒNS iestatījumu interfeisa atvēršana
- SLEEP** – spiediet atkārtoti, lai iestatītu vēlamu miega taimerī.
- ◀** – iestatījumu ekrānā nospiediet, lai atgrieztos uz iepriekšējo atlasī. Kad klausāties radio, īsi nospiediet, lai samazinātu par 0,05 MHz iedaļu.
- ▶** – iestatījumu ekrānā nospiediet, lai pārietu uz nākamo staciju. Klausoties radio, īsi nospiediet, lai palielinātu frekvenci par 0,05 MHz iedaļu.
- DIMMER** – nospiediet, lai iestatītu aizmugurapgaisojumu.
- PRESET** – kad notiek interneta radio atskaņošana, nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu uz radio stacijas/mūzikas ekrānu.
- DISPLAY SCREEN** – nospiediet, lai rādītu informāciju.

### 2. Aizmugurējais panelis

- Skajuma poga/atlasēs poga/poga OK** – atskaņošanas laikā grieziēt pogu, lai pielāgotu atskaņošanas skajumu. Iestatījumu izvēlnē grieziēt pogu, lai atlasītu opciju, nospiediet, lai apstiprinātu atlasī.
- FM antena** – FM signāla uztveršanai.
- Austiņu ligzda** – 3,5 mm austiņu ligzda.
- AUX IN ligzda** – pievienojiet 3,5 mm audio kabeli, lai baudītu ārējās audio ierīces mūziku.
- Lidzstrāvas ievade** – 12 V lidzstrāva

### 3. Tālvadības pults

- STANDBY** – nospiediet tālvadības pults pogu STANDBY, lai aktivizētu ierīci vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.
- SOURCE** – nospiediet pogu SOURCE, lai mainītu atskaņošanas režīmus: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, interneta radio. Piezīmes. Šo pogu var izmantot kā citu funkciju, iestatot izvēlnes CONFIGURATION (Konfigurācija) vienumu <Key>: Modinātājs, gaismmainis, ekvalaizers, lokālais radio, režīms, iepriekšējs iestatījums, miega taimeris, taimeris.
- MENU** (Izvēlnē) – nospiediet tālvadības pults vai priekšējā panelā

pogu **MENU**, lai atvērtu atskaņošanas izvēlni, nospiediet pogu **DIRECTION** vai grieziēt atlasēs pogu, lai pārlūkotu izvēlni: Internet Radio (Interneta radio), FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center (Informācijas centrs), AUX, Bluetooth, Configuration (Konfigurācija), Local Radio (Vietējais radio).

- UP / 5. OK / 6. LEFT / 7. DOWN / 17. RIGHT** – spiediet pogu **UP** un **DOWN** vai grieziēt atlasēs pogu, lai atlasītu izvēlni, pēc tam nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu atlasī.
- VOL- / 18. VOL+** – lai pielāgotu skajumu, varat nospiediet pogu **VOL+** un VOL- vai grieziēt tieši skajuma pogu.
- PLAY/PAUSE** – nospiediet pogu **PLAY/PAUSE**, lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet vēlreiz, lai atsāktu.
- PREVIOUS/19. NEXT** – mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet pogu **PREVIOUS** vai **NEXT**, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu. Kad klausāties radio, nospiediet pogu **PREVIOUS** vai **NEXT**, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo izlases staciju.
- ALARM** – nospiediet pogu **ALARM**, lai skatītu un izveidotu trauksmes opcijas.
- SLEEP** – atkārtoti nospiediet pogu **SLEEP**, lai piekļūtu vēlamajam miega režīma laikam.
- NUMBER/LETTER** – iestatījumu izvēlnē ievadiet skaitļus vai burtus.
- WPS** – WPS iestatīšana
- MUTE** – nospiediet pogu **MUTE**, lai izslēgtu skaņu, nospiediet vēlreiz, nospiediet tālvadības pults pogu **VOL+/-** vai grieziēt priekšējā panelā skajuma pogu, lai atsāktu.
- INFO** – nospiediet pogu **INFO**, lai skatītu stacijas informāciju.
- EQ** – atkārtoti nospiediet pogu **EQ**, lai izvēlētos citus skaņas laukus: Normal, Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News, My EQ.
- FAV** – turiet nospiegtu pogu **FAV**, lai saglabātu staciju. Īsi nospiediet pogu **FAV**, lai skatītu saglabātās izlases stacijas.
- DIMMER** – nospiediet pogu **DIMMER**, lai atlasītu aizmugurapgaisojuma līmeni

## Interneta radio ieslēgšana

Pievienojiet strāvas adapteri pie lidzstrāvas ligzdas. Ekrānā tiek rādīts “Welcome” (Laiņni lūdzam).

Nodrošiniet, ka antena ir izvilkta pēc iespējas tālāk. Tādējādi varēsiet nodrošināt labāko signālu.

Ja pēc ekrāna Welcome (Laiņni lūdzam) parādīšanas pirmo reizi izmantojat radio, varat atlasīt valodu, rīpnot **atlasēs pogu**, un apstiprināt savu atlasī ar pogu **OK**.

Pēc valodas iestatīšanas ekrānā redzams “Enable Check Network when Power On?” (Vai iespējot tikla pārbaudi, kad ieslēgta barošana?). Varat atlasīt “YES” (Jā) vai “NO” (Nē), lai izvēlētos, vai ierīcē pēc ieslēgšanas tiek pārbaudīts tikls.

### Manuāla WIFI iestatīšana

Pēc iepriekš minētā iestatījuma ekrānā redzams ziņojums “Would you like to configure Network now?” (Vai vēlaties konfigurēt tiklu tūlīt?).

- Ja atlasāt “YES” (Jā), radio uzskā tuvu esošo tiklu meklēšanu, lai izveidotu savienojumu. Pēc meklēšanas nepieciešams izvēlēties tiklu, ar kuru izveidosiet savienojumu. Pēc tam ievadiet burtus/ciparus, grieziēt **atlasēs pogu** vai spieziēt **CIPARU/BURTU** pogas, līdz redzami pareizi cipari un nospiediet pogu **RIGHT**, lai pārietu uz nākamo ciparu. Kad pabeidzat, nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu.
- Ja atlasāt “NO” (Nē), tad varat iestatīt šo burtu konfigurācijas iestatījumus.

### Wireless Network (WPS PBC) (Bezvadu tikls (WPS PBC))

Kad redzams ziņojums “Would you like to configure network now?” (Vai

vēlaties konfigurēt tīklu tūlīt?) un atlasāt **"YES(WPS)"** (Jā (WPS)), radio uzsāk Wi-Fi savienojuma meklēšanu.

Kad tas ir atlasīts, 120 sekunžu laikā jānospiež Wi-Fi modema pogu **WPS**. Tādējādi tiek izveidots radio savienojums ar Wi-Fi, manuāli neievadot paroli.

## Internet Radio (Interneta radio)

Izmantojiet pogu **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlnes ekrānā atlasītu **<Internet Radio>** (Interneta radio), nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu; tajā pieejamas vairākas opcijas.

**My Favorite (Mana izlase)**: šeit tiek saglabātas izlases stacijas, lai atvieglotu klausīšanos. Varat nospiegt tieši pogu **FAV**, lai skatītu izlases staciju sarakstu.

**Radio Station/Music (Radiostacija/mūzika)**: atlasiet šo opciju, lai pārliktu interneta radio stacijas pēc žanriem: Global Top 20 (Vispasaules top 20), Genre (Žanrs), Country/Location (Valsts/atraššanās vieta), Highlight (Izcelt). Atrodiet attiecīgās kategorijas staciju un atlasiet izvēlētu interneta staciju, nospiežot pogu **OK**.

**Local Radio (Vietējais radio)**: alfabētiskā secībā kategorijās radio automātiski tiek iestatīts noteikt valsts, top 10 stacijas, visas stacijas un dažādus žanrus. Ar pogu **OK** atlasiet kategoriju, kuru vēlaties klausīties, un turpiniet pārlikušānu līdz vēlamajai stacijai.

**Sleep Radio (Miega režīma radio)**: atlasiet kādu no vairākām relaksējošām skaņām.

**History (Vēsture)**: pārlikojiet pēdējās klausītās stacijas.

**Service (Pakalpojums)**: meklējiet radio staciju, pievienojiet jaunu radio staciju vai lietotni

- Lai meklētu radiostacijas, varat izmantot **CIPARU/BURTU** pogas.
- Lai pievienotu radiostaciju, izmantojiet **CIPARU/BURTU** pogas, lai izceltu izvēlētu rakstzīmi, un nospiediet pogu **RIGHT**, lai pārietu uz nākamo rakstzīmi. Lai atgrieztos uz iepriekšējo rakstzīmi, nospiediet pogu **LEFT**, lai to izceltu. Nospiediet pogu **OK**, lai meklētu interneta staciju.

## Saglabājiet izlases interneta radio stacijas

Kad atrodat savu vēlamu staciju, turiet nospiestu pogu **FAV**, lai pārietu uz iestatījumu ekrānu **"Add to My Favorite"** (Pievienot manai izlasei). Grieziet **atlases pogu** vai nospiediet pogu **UP/DOWN**, lai atlasītu iepriekš ieprogrammētu numuru, un nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

## FM radio

**FM frekvenču diapazons ir no 87,5 MHz līdz 108,00 MHz. Izvelciet antenu, lai katrai stacijai atrastu spēcīgāko signālu.**

Izmantojiet pogas **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlnes ekrānā atlasītu **<FM>**, pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi), lai atvērtu FM ekrānu.

## Stacijas regulēšana

Nospiediet tālvadības pults pogas **UP/DOWN** vai priekšējā paneļa **KREISĀS/LABĀS** bultiņas pogas, lai pielāgotu frekvenci uz priekšu vai atpakaļ ar **0,05 MHz** iedaļu.

Turiet nospiešanas pogas **LEFT/RIGHT**, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo staciju ar spēcīgāko signālu. Līdzko stacija ir atrasta, meklēšana tiek automātiski apturēta.

Nospiediet pogu **OK**, ekrānā redzams **"Auto Scan"** (Automātiska skenēšana). Ja atlasāt **"YES"** (Jā), radio uzsāk staciju meklēšanu no mazākās frekvences uz lielāko. Tiek saglabātas automātiski atrastās stacijas.

## DAB/DAB+

Izmantojiet pogas **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlētu ekrānā atlasītu **<DAB/DAB+>**, nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu režīmu **DAB/DAB+**.

Pirmo reizi izmantojot DAB funkciju, tiek uzsākta DAB staciju meklēšana un displeja ekrānā redzams **"Scanning"** (Meklē). Meklēšanas laikā tiek rādīts atrasto staciju skaits.

Līdzko visas citas pieejamās stacijas ir atrastas, radio ekrānā redzama pieejamo staciju izvēle. Izmantojiet **atlases pogu**, lai rītinātu un izceltu izvēlētu staciju. Atlasiet staciju, nospiežot pogu **OK**.

Kad ir atlasīta stacija, ekrānā tiek rādīts atskanojamo staciju saraksts. Lai atlasītu iepriekšējo vai nākamo staciju, izmantojiet pogu **UP** vai **DOWN**, lai atbilstoši rītinātu.

## Informācijas centrs

Izmantojiet pogu **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlētu ekrānā izvēlētos **<Information Center>** (Informācijas centrs), nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu informācijas ekrānu.

**Laikapstākļu informācija** Lai atlasītu vēlamās vietas laikapstākļu informāciju, vispirms atlasiet kontinentu, izmantojot **atlases pogu**, lai rītinātu, un apstipriniet, izmantojot pogu **OK** (Labi). Pēc tam atlasiet valsti, pagastu/pilsētu.

Līdzko izvēlaties pagastu/pilsētu, redzama šāda informācija: pašreizējā temperatūra, laikapstākļu simbola attēls, aptuvenais temperatūras diapazons nākamajām 5 dienām.

**Finanšu informācija** Atlasiet visas pasaules akciju tirgus indeksa diapazonu. Izmantojiet pogu

**atlases pogu**, lai rītinātu, un pogu **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

**Sistēmas informācija** Skatiet sistēmas versiju, bezvadu informāciju un Spotify versiju. Ja ir atlasīta bezvadu informācija, var atrast informāciju, piemēram, Wi-Fi signāla stiprumu.

## Aux darbība

### AUX-IN

Izmantojiet pogas **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlētu ekrānā atlasītu **<AUX>**, nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu režīmu AUX. Pievienojiet AUX kabeli pie radio un pievienojiet kabeli, izmantojot AUX-IN pieslēgvietu radio aizmugurē. Ierīcē uzsāciet atskaņot audio, un tas tiek atskaņots radio, kad tas ieslēgts režīmā AUX.

### Linijas izvade (austiņas)

Uz radio aizmugurējā paneļa **austiņu pieslēgvietā** nodrošina iespēju klausīties radio. Uzsāciet atskaņot interneta radio, multivides centra, AUX vai Bluetooth audio.

## Bluetooth

Izmantojiet pogas **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlases pogu**, lai izvēlētu ekrānā atlasītu **<Bluetooth>**, nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu režīmu Bluetooth.

1. Atveriet ierīces iestatījumus, lai izveidotu ierīces un radio Bluetooth savienojumu.
2. Ierīcē atrasto ierīču sarakstā atlasiet **"SHARP DR-I470"**. Kad savienojums sekmīgi izveidots, radio atskaņo **"Connected"** (Savienojums izveidots) un displejā redzams **"Bluetooth Connected"** (Bluetooth savienots).
3. Ierīcē atlasiet izvēlētu radio un sāciet atskaņot.
4. Tagad vari baudīt mūziku no ierīces.
5. Lai atvienotu savstarpējo savienojumu, pārlēdziet uz citu atskaņošanas režīmu vai ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.

## Configuration (Konfigurācija)

Izmantojiet pogas **LEFT/RIGHT** vai grieziet **atlasēs pogu**, lai izvēlnu ekrānā atlasītu **<Configuration>**, nospiediet pogu **OK**, lai atvērtu konfigurācijas iestatījumus.

### Time Display (Laika displejs)

Iestatiet laika displeja veidu: Analog (Analogais) vai Digital (Digitālais).

### Manage my mediaU (Pārvaldīt manu mediaU)

Iestatiet funkciju uz Enable (Iespējot) vai Disable (Atspējot).

MediaU QR kods ir pieejams šeit: *Configuration > Manage my mediaU > Enable* (Konfigurācija > Pārvaldīt manu multivīdi > Iespējot)

### Network\* (Tikls)

#### Bezvadu tīkla konfigurācija

- Sadaļā Network settings (Tikla iestatījumi) varat iestatīt Wi-Fi savienojumu, atlasot Wireless Network Configuration (Bezvadu tīkla konfigurēšana). Radio pēc tam meklē pieejamos Wi-Fi savienojumus. Varat arī izmantot **bezvadu tīklu (WPS PBC)** vai **manuālo konfigurāciju**, lai iestatītu Wi-Fi signālu.

### Datums un laiks

#### Set Date and Time (Iestatīt datumu un laiku)

##### Manual Setup or Auto Detect

- (Manuāla iestatīšana vai automātiska noteikšana) Pieejama opcija manuāli iestatīt laiku un datumu, neizmantojot iestatīšanu automātiski nosakot.

### Modinātājs

#### 1. modinātāja/2. modinātāja iestatīšana

- Lai radio iestatītu modinātāju, atveriet iestatījumus **“Configuration”** (Konfigurācija), un ritiniet, lai atlasītu **“Alarm”** (Modinātājs), vai nospiediet tālvadības pults pogu **ALARM**.

#### Modinātāja atcelšana

- Lai atceltu modinātāju, iestatījumos Configuration (Konfigurācija) atlasiet **“Alarm”** (Modinātājs) vai izmantojiet tālvadības pults pogu **ALARM** un atlasiet modinātāju, kuru vēlaties atcelt.

#### Modinātāja pārslēgšana MIEGA režīmā

- Kad atskan modinātāja signāls, nospiediet jebkuru pogu, izņemot **STANDBY** vai **ALARM**, lai atvērtu skaņu un pārslēgtu MIEGA režīmā. MIEGA režīma funkcija atkal atskan pēc 5 minūtēm.

#### Modinātāja skaļums

- Mainiet modinātāja skaļumu, griežot **skajuma pogu** vai pogas **LEFT/RIGHT**.
- Līdzko izvēlēts atbilstošais skaļums, nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu.

### Taimeris

- Iestatījumos **“Configuration”** (Konfigurācija) atlasiet opciju **“Timer”** (Taimeris), un redzams ekrānā 00:00.

- Lai palielinātu sekundes, nospiediet **LABO** bultiņas pogu. Lai samazinātu sekundes, nospiediet pogu **LEFT**. Turiet nospiešu pogu **LEFT/RIGHT**, lai ātri pārvietotos pa taimerī.
- Līdzko ir izvēlēts pareizs laiks, nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu.

### Valoda

Sarakstā atlasiet izvēlēto valodu.

### Gaismmainis

- Lai iestatītu radio spilgtumu, atveriet iestatījumus **“Configuration”** (Konfigurācija) un atlasiet **“Dimmer”** (Gaismmainis). Varat atlasīt režīmu **“Power Saving”** (Enerģijas taupīšana) vai **“Turn On”** (Ieslēgts).

### Displejs

Atlasiet displeja režīmu **Color** (Krāsū) vai **Monochrome** (Vienkrāsains).

### Power Management (Jaudas pārvaldība)

Atlasiet šo, lai konfigurētu radio pēc iestatītā dikstāves laika vai tad, ja nav pieejams Wi-Fi signāls, automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

### Sleep Timer (Miega režīma taimeris)

- Lai iestatītu miega režīma taimerī, atveriet iestatījumus **“Configuration”** (Konfigurācija) un atlasiet **“Sleep Timer”** (Miega režīma taimeris). Varat atlasīt **Turn Off** (Izslēgts), **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minūtes.

### Internet Radio (Interneta radio)

- Interneta radio iestatīšana Buffer** (Buferis) un **Sound Quality** (Skaņas kvalitāte).

### Laikapstākļi

- Set location** (Iestatīt atrašanās vietu): atlasiet un ievadiet atrašanās vietu.

### FM Setup (FM iestatīšana)

- Mode** (Režims): varat iestatīt režīmā “Mono” vai “Stereo”.
- Threshold** (Robežvērtība): atlasiet robežvērtības iestatījumus (meklēšanas robežvērtība/stereo robežvērtība).

### Local Radio Setup (Vietējā radio iestatīšana)

Manuāli iestata vietējā radio atrašanās vietu, tā vietā, lai iestatītu automātiski.

### Key (Tautiņš)

Šajā iestatījuma interfeisā varat atlasīt **“Alarm”** (Modinātājs), **“Dimmer”** (Gaismmainis), **“Equaliser”** (Ekvalaizers), **“Local Radio”** (Vietējais radio), **“Mode”** (Režims), **“Preset”** (Iepriekš ierprogrammēts), **“Sleep Timer”** (Miega režīma taimeris) un **“Timer”** (Taimeris), lai apstiprinātu priekšējā panela un tālvadības pults pogas **MODE** funkciju.

### Equaliser (Ekvalaizers)

Noklusējuma EQ iestatījums ir parasts. Varat mainīt to uz Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, News vai my EQ.

### Resume when power on (Atsākt pēc ieslēgšanas)

Ieslēdziet funkciju, lai atsāktu pēc radio ieslēgšanas. Tā vietā ekrāns paliks ieslēgts galvenajā izvēlnē.

### Software Update (Programmatūras atjauninājums)

Redzams šeit, ja radio pieejams programmatūras atjauninājums. Ja kāds ir pieejams, atlasiet, lai uzsāktu atjauninājumu..

### Reset to Default (Atiestatīt uz noklusējuma iestatījumiem)

Atlasiet šo opciju, lai atiestatītu radio un atjaunotu visus veiktos iestatījumus un iepriekšējos iestatījumus. Apstipriniet, ka vēlaties atiestatīt ierīci un tās iestatījumus, atlasot **“YES”** (Jā).

## Spotify Connect

Izstrādājums ir saderīgs ar Spotify Connect, nodrošinot iespēju tam darboties kā operētājsistēmas iOS un Android viedierīču lietotnes Spotify vadīti skaļruni un datora klienti. Lai atvērtu režīmu Spotify Connect, nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu, pagrieziet atlasēs pogu, lai pārslēgtu vienumus, līdz tiek izcelts logotips Spotify, un uz brīdi nospiediet atlasēs pogu, lai atlasītu.

**PIEZĪMES.** LAI LIETOTU SPOTIFY CONNECT, IR NEPIECIEŠAMS SPOTIFY PREMIUM KONTS.

### Spotify Connect lietošana

#### Klausieties skaļi ar Spotify Connect

- Pievienojiet Sharp DR-1470 ierīci savam Wi-Fi tīklam
- Tālruni, planšetdatorā vai piezīmjdatorā atveriet lietotni Spotify, izmantojot Wi-Fi tīklu
- Atskaņojiet dziesmu un atlasiet pieejamo ierīci.
- Atlasiet Sharp DR-1470 ierīci un uzsāciet straumēšanu

Lai iegūtu informāciju par to, kā iestatīt un lietot Spotify Connect, apmeklējiet vietni [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - SHARP Smart Control App (AirMusic vadiba – lietotne SHARP Smart Control)

Līdzko lietotājs mobilajā ierīcē lejupielādē un instalē lietotni *SHARP Smart Control*, lietotne darbojas kā ierīces pārvaldīta tālvadības pults. Ņemiet vērā, ka **DR-1470** radio un mobilajā ierīcē ar lietotni **SHARP Smart Control** ir jāizveido savienojums vienā tīklā, pretējā gadījumā ierīces nevarēs savienot vienu ar otru. Atveriet lietotni, un tajā tiek rādīts pieejamo ierīču saraksts.

Noklikšķiniet uz atbilstošās, lai izveidotu savienojumu.

**PIEZĪMES. IERĪCE AUTOMĀTISKI PIELĀGO DR-1470 VALODU TAI, KAS IESTĀTĪTA MOBILĀS IERĪCES LIETOTNĒ SHARP SMART CONTROL IESTĀTĪTAJAI VALODAI.**

Lietotnes *SHARP Smart Control QR* kods ir pieejams pēc tālāk norādītā ceļā. *Internet Radio (Interneta radio) > Service (Pakalpojums) > App (Lietotne)*

**Lietotne nodrošina iespēju lietotājam vadīt ierīci, izmantojot mobilo tālruni**

Izvēlieties atbilstošu cilni, lai pārvaldītu radio.

## NORSK

### 1 Paneler og kontroller

- MODE** – Trykk for å aktivere modus: DAB/DAB+, FM, Internettradio, Bluetooth, AUX INN. Denne knappen kan brukes som en annen funksjon ved innstilling fra <Key>-menyen i **KONFIGURASJON**: Alarm, Dimmer, Equaliser, Lokal radio, Modus, Forhåndsinnstilling, Tid før dvale, Tidtaker.  
**MERK**: Standardfunksjonen for denne knappen er *Modusbytte*.
- STANDBY** – Trykk på denne knappen for å slå på enheten eller sette den i standbymodus.
- MENY** – Åpne innstillingsgrensesnittet **MENY**
- DVALE** – Trykk gjentatte ganger for å velge hvilemodus.
- ◀ – I innstillingsskjerm bildet kan du trykke på knappen for å gå til forrige valg. Når du lytter til radio kan du trykke knappen raskt for å redusere frekvensen i inkrementer på 0,05 MHz.
- ▶ – I innstillingsskjerm bildet kan du trykke på knappen for å gå til neste valg. Når du lytter til radio kan du trykke knappen raskt for å øke frekvensen i inkrementer på 0,05 MHz.
- DIMMER** – Trykk for å angi baklysnivå.
- FORHÅNDSINNSTILLING** – Ved avspilling av Internettradio kan du trykke på knappen for å bytte til skjerm bildet for radiostasjon/musikk.
- VISNINGSSKJERM** – For å vise informasjonen.

### 2 Bakpanel

- Volumknott / Valgknott / OK-knapp** – Under avspilling kan du rotere knotten for å justere avspillingsvolumet. Når du stiller inn på menyen kan du rotere knotten for å velge alternativer. Trykk ned for å bekrefte valget.
- FM-antenne** – For å motta FM-signal.
- Hodetelefonkontakt** – 3,5 mm hodetelefonkontakt.
- AUX INN-kontakt** – Koble til en 3,5 mm lyd kabel for å lytte til ekstern lyd.
- DC-strøminngang** – DC 12 V

### 3 Fjernkontroll

- STANDBY** – Trykk på **STANDBY**-knappen på fjernkontrollen for å vekke opp enheten eller bytte til standbymodus.
- KILDE** – Trykk på **SOURCE**-knappen for å endre avspillingsmodusene: DAB/DAB+, FM, AUX INN, Bluetooth, Internettradio.  
**Merk**: Denne knappen kan brukes som en annen funksjon ved innstilling fra <Key>-elementet i **KONFIGURASJON**: Alarm, Dimmer, Equaliser, Lokal radio, Modus, Forhåndsinnstilling, Tid før dvale, Tidtaker.
- MENY** – Trykk på **MENU**-knappen på fjernkontrollen eller på frontpanelet for å åpne menyavspillingen, trykk på **DIRECTION**-knappene eller roter valgknotten for å bla gjennom menyen: Internettradio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Informasjonssenter, AUX, Bluetooth, Konfigurasjon, Lokalradio.
- OPP / 5. OK / 6. VENSTRE / 7. NED / 17. HØYRE** – Rull knappene **UP** og **DOWN** eller roter valgknotten for å bla gjennom valgene, og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget ditt.
- VOL- / 18. VOL+** – Hvis du vil justere volumet kan du trykke på knappene **VOL+** og **VOL-**, eller rotere volumknotten direkte.
- SPILL AV / PAUSE** – Trykk på knappen **PLAY/PAUSE** for å sette avspillingen på pause, trykk igjen for å fortsette.
- FORRIGE / 19. NESTE** – Når du spiller av musikk kan du trykke på knappene **PREVIOUS** eller **NEXT** for å gå til neste eller forrige lydspor. Når du lytter til radio kan du trykke på **PREVIOUS** eller **NEXT**-knappen for å hoppe over til forrige eller neste favorittstasjon.
- ALARM** – Trykk på **ALARM**-knappen for å vise og opprette alarmalternativer.
- DVALE** – Trykk på **SLEEP**-knappen gjentatte ganger for å velge din foretrukne dvaletid.
- TALL/BOKSTAV** – Skriv tall eller bokstaver når du stiller inn menyen.
- WPS** – WPS-innstillinger
- DEMP** – Trykk på **MUTE**-knappen for å dempe lyden, trykk igjen eller trykk på **VOL+/-**-knappene på fjernkontrollen, eller roter volumknotten på topppanelet for å fortsette.
- INFO** – Trykk på **INFO**-knappen for å sjekke stasjonsinformasjonen.
- EQ** – Trykk på **EQ**-knappen gjentatte ganger for å velge mellom ulike lydfelt: Normal, Flat, Jazz, Rock, Lydspor, Klassisk, Pop, Nyheter, Min EQ.
- FAV** – Hold inne **FAV**-knappen for å lagre stasjonen. Trykk raskt på **FAV**-knappen for å vise favorittstasjonene som du har lagret.
- DIMMER** – Trykk på **DIMMER**-knappen for å velge baklysnivået

### Starte opp internettradioen

Plugg inn strømadapteren i DC IN-kontakten. Deretter vises «**Welcome**» på skjermen.

Påse at antennen er utvidet så langt som mulig. Dette gir deg best mulig signal.

Etter **Welcome**-skjerm bildet, hvis dette er første gang du bruker radioen, kan du velge språk ved å rulle med **Valgknotten** og bekrefte valget ditt ved å trykke inn **OK**-knappen.

Etter språkinnstillingene viser skjermen «**Aktiver sjekk av nettverk når strømmen er på?**». Du kan velge mellom «**JA**» eller «**NEI**» for å angi om enheten skal sjekke nettverket når den slås på eller ikke.

### Manuelt oppsett av Wi-Fi

Etter innstillingen ovenfor, viser skjermen «**Vil du konfigurere nettverket nå?**».

- Hvis du velger «**JA**» begynner radioen å skanne etter nettverk i nærheten som kan kobles til. Etter skanningen kan du velge nettverket du vil koble til. Deretter kan du skrive bokstaver/tall ved å rulle med **Valgknotten** eller trykke på **NUMBER/LETTER-knappene** inntil det riktige sifferet ble vist og trykk på **RIGHT**-knappen for å gå til neste siffer. Når du er ferdig kan du trykke inn **OK**-knappen for å bekrefte.
- Hvis du velger «**NEI**» kan du sette dette opp lettere i konfigurasjonsinnstillingene.

### Trådløst nettverk (WPS PBC)

Når du er på stadiet «**Vil du konfigurere nettverket nå?**», hvis du velger «**JA (WPS)**» begynner radioen din å søke etter Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette er valgt, har du 120 sekunder på deg til å trykke på **WPS**-knappen på Wi-Fi-modemet. Dette vil koble Wi-Fi-en til radioen uten å manuelt måtte skrive passordet.

## Internettradio

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge «**Internettradio**» i Meny-skjermen, trykk inn **OK**-knappen for å åpne, og velg mellom de ulike alternativene:

**Min favoritt:** Favorittstasjonene dine lagres her for enkel lytting. Du kan trykke inn **FAV**-knappen direkte for å vise en liste over favorittstasjonene dine.

**Radiostasjon/musikk:** Velg dette alternativet for å bla gjennom radiostasjoner i kategoriene: Global Topp 20, Sjanger, Land/sted, Høydepunkt. Find stasjoner under de relevante kategoriene og velg din foretrukne internetstasjon ved å trykke **OK**-knappen.

**Lokalradio:** Radioen er automatisk satt opp til oppdage alle stasjoner i landet ditt, topp 10-stasjonene og en rekke sjangere i alfabetisk rekkefølge. Velg kategorien som du ønsker å lytte til med **OK**-knappen og fortsett å bla gjennom til du finner stasjonen du vil lytte til.

**Soveradio:** Velg mellom ulike avslappende lyder.

**Historikk:** Bla gjennom stasjoner du nylig har lyttet til.

**Service:** Søk etter radiostasjon, legg til ny radiostasjon eller opp.

- Du kan bruke **NUMBER/LETER**-knappene for å søke etter en radiostasjon.
- Hvis du vil legge til en ny radiostasjon, kan du bruke **NUMBER/LETTER**-knappene for å fremheve det valgte tegnet og trykke på **RIGHT**-knappen for å gå til neste tegn. Du kan gå til forrige tegn ved å trykke på **LEFT**-knappen for å fremheve den. Trykk inn **OK**-knappen for å søke etter en internetstasjon.

### Lagre favorittstasjonene dine for internetradio

Når du har funnet ønsket stasjon, holder du inne **FAV**-knappen for å gå til «**Legg til i Mine favoritter**»-innstillingsskjermen. Roter **Valgbryteren** eller trykk på **UP/DOWN**-knappene for å velge forhåndsinnstillingsnummeret og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget ditt.

## FM-radio

**Rekkevidden til FM-frekvensen er 87,5 MHz til 108,00 MHz. Strekk ut antennen for å finne det sterkeste signalet for hver stasjon.**

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgbryteren** for å velge «**FM**» i Meny-skjermen, trykk deretter inn **OK**-knappen for å åpne FM-skjermen.

### Innstilling av stasjoner

Trykk på **UP/DOWN**-knappene på fjernkontrollen eller **LEFT/RIGHT**-knappene på frontpanelet for å justere frekvensen opp eller ned i trinn på **0,05 MHz**.

Hold inne **LEFT/RIGHT**-knappen på fjernkontrollen for å gå til forrige eller neste stasjon med sterkeste dekning. Når en stasjon har blitt funnet, stopper den automatisk å skanne.

Hold inne **OK**-knappen, «**Automatisk skanning**» vises på skjermen. Hvis du velger «**JA**», begynner radioen å søke etter stasjoner fra lav til høy frekvens. Og det vil lagre stasjonene som den automatisk har funnet.

## DAB/DAB+

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge «**DAB/DAB+**» i Meny-skjermen, hold deretter inne **OK**-knappen for å åpne DAB/DAB+-modus.

Første gang du bruker DAB på radio, begynner den å skanne etter DAB-stasjoner og viser «**Skanning**» på visnings-skjermen. Den viser antallet stasjoner som har blitt funnet mens søket fortsetter.

Så snart alle de tilgjengelige stasjonene har blitt funnet, viser radioskjermen utvalgte tilgjengelige stasjoner. Ved å bruke **Valgknotten** til å bla gjennom og fremheve den valgte stasjonen. Velg stasjon ved å trykke ned **OK**-knappen.

Når du har valgt en stasjon, vil skjermen vise en stasjonsliste og begynne å spille av.

Hvis du vil velge forrige eller neste stasjon, kan du trykke på **UP** eller **DOWN**-knappen for å velge deretter.

## Informasjonscenter

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge «**Informasjonscenter**» i Meny-skjermen, hold deretter inne **OK**-knappen for å åpne informasjonscenter-skjerm-bildet.

**Værinformasjon:** Trykk for å velge værinformasjon for et ønsket sted, velg først kontinent med **Valgknotten** for å rulle og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte. Etter dette velger du land, etterfulgt av by/sted.

Etter du har valgt by/sted, vises følgende informasjon: gjeldende temperatur, værsymbol, omtrentlig temperaturområde for de neste 5 dagene.

**Finansiell informasjon:** Velg fra et utvalg aksjemarkedindekser rundt om i verden. Bruk

**Valgknott** for å rulle og **OK**-knappen for å bekrefte.

**Systeminformasjon:** Vis systemversjon, trådløs informasjon og Spotify-versjon. Hvis trådløs informasjon er valgt, kan en finne informasjon som Wi-Fi-signalstyrke.

## Bruk av AUX

### AUX-INN

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge «**AUX**» i Meny-skjermen, hold deretter inne **OK**-knappen for å starte AUX-modus. Plugg inn AUX-kabelen i radioen og koble kabelen til via AUX-IN-porten på baksiden av radioen. Start et lydspor fra enheten din, og det blir spilt av på radioen når den er i AUX-modus.

### Utgående linje (hodetelefon)

På bakpanelet av radioen, kan du bruke **Hodetelefonkontakten** til å lytte til lydsporet på radioen. Begynn å spille av lydspor fra internetradioen, mediasenteret, AUX eller Bluetooth.

## Bluetooth

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge «**Bluetooth**» i Meny-skjermen, hold deretter inne **OK**-knappen for å starte Bluetooth-modus.

1. Gå til enhetsinnstillingene for å koble til enheten til radio via Bluetooth.
2. Velg navnet «**SHARP DR-1470**» i listen du finner fra enheten din. Når du er koblet til hører du «**Connected**», og «**Bluetooth Connected**» vises på skjermen.
3. Velg lydspor på enheten din og spill av.
4. Nå kan du nyte musikken fra enheten.

5. Hvis du vil koble fra kan du bytte til en annen avspillingsmodus, eller slå av Bluetooth-funksjonen på enheten.

## Konfigurasjon

Bruk **LEFT/RIGHT**-knappene eller roter **Valgknotten** for å velge **<Konfigurasjon>** i skjermbildet for hovedmenyen, og trykk inn **OK**-knappen for å angi konfigurasjonsinnstillingene.

### Tidvisning

Angi tidsformatet: Analogt eller digitalt.

### Administrer min mediaU

Angi funksjonen til Aktiver eller Deaktiver.

MediaU QR-kode er tilgjengelig i Konfigurasjon > Administrer min mediaU > Aktiver.

### Nettverk

#### Konfigurasjon av trådløst nettverk

- I nettverksinnstillingene kan du sette opp en Wi-Fi-tilkobling ved å velge konfigurasjon av trådløst nettverk. Radioen begynner deretter å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-tilkoblinger. Eventuelt kan du bruke **Trådløst nettverk (WPS PBC)** eller **Manuell konfigurasjon** for å sette opp Wi-Fi-signalet.

### Dato og tid

#### Angi dato og tid

- Manuelt oppsett eller automatisk gjenkjenning**

En kan velge å angi dato og klokkeslett manuelt i stedet for å bruke automatisk gjenkjenning.

### Alarm

#### Angi alarm 1 / alarm 2

- Hvis du vil sette opp en alarm på radioen, går du til innstillingene i **«Konfigurasjon»** og blar til du finner **«Alarm»** eller trykker direkte på **ALARM**-knappen.

#### Slik stopper du alarmen din

- Hvis du vil stoppe alarmen din velger du **«Alarm»** i konfigurasjonsinnstillingene eller med **ALARM**-knappen og velger alarmen du vil slå av.

#### Sluk SLUMRER du alarmen din

- Når alarmen går av, trykker du på en vilkårlig knapp med unntak av **STANDBY** eller **ALARM** for å stoppe lyden og aktivere **SLUMRE**-modus. SLUMRE-funksjonen utsetter radioens lydsignal med 5 minutter.

#### Alarmvolum

- Du kan bytte alarmvolum ved å rotere **Volumknotten** eller knappene **LEFT / RIGHT**.
- Når ønsket lydvolume er angitt, trykker du på **OK**-knappen for å bekrefte.

### Tidtaker

- I **«Konfigurasjon»**-innstillinger velger du alternativet **«Tidtaker»** og en skjerm med 00:00 dukker opp.
- Du kan øke antall sekunder ved å trykke på **RIGHT**-knappen. Du kan redusere antall sekunder ved å trykke på **LEFT**-knappen. Hold inne **LEFT/RIGHT**-knappene for å gå hurtig gjennom tidtakeren.
- Når du har valgt de ønskede innstillingene for tidtakeren, bekrefter du ved å trykke på **OK**-knappen.

### Språk

Velg ønsket språk i listen.

### Lysdemper

- Du kan angi lysstyrken på radioen ved å gå til **«Konfigurasjon»**-innstillinger og velge **«Dimmer»**. Du kan velge **«Strømsparing»** eller **«Slå på»**-modus.

### Display

Velg om displayet skal være **Farge** eller **Svart-hvitt**.

### Strømstyring

Velg dette for å konfigurere radioen til å automatisk gå til Standbymodus

etter en angitt periode med inaktivitet, eller dersom det ikke er Wi-Fi-signaler.

### Nedtelling til dvale

- Du kan angi nedtelling til dvale ved å gå til **«Konfigurasjon»**-innstillinger og velge **«Nedtelling til dvale»**. Velg mellom **Slå av, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minutter.

### Internetradio

- Stil inn internetradioen:** Buffer og lyd kvalitet.

### Vær

- Angi sted:** Velg og angi sted.

### FM-oppsett

- Modus:** Du angi «Mono»- eller «Stereo»-modus.
- Terskel:** Velg terskelinnstillinger (søk terskel / stereoterskel).

### Oppsett av lokalradio

Sett opp sted for lokalradio manuelt i stedet for å bruke automatisk gjenkjenning.

### Knapp

I dette innstillingsgrensesnittet kan du velge **«Alarm»**, **«Dimmer»**, **«Equaliser»**, **«Lokalradio»**, **«Modus»**, **«Forhåndsinnstilling»**, **«Nedtelling til dvale»** og **«Nedtelling»** for å bekrefte funksjonen til **MODE**-knappen på frontpanelet og fjernkontrollen.

### Equaliser

Standard EQ er normal. Du kan endre den til Flat, Jazz, Rock, Lydspor, Klassisk, Pop, Nyheter eller Min EQ.

### Fortsett når strømmen slår på

Slå på funksjonen for at radioen skal fortsette når den slås på. I stedet fortsetter skjermen i hovedmenyen.

### Programvareoppdatering

Vises her dersom det er en programvareoppdatering som er tilgjengelig for radioen. Hvis den er tilgjengelig, velger du oppdateringen for å starte den.

### Tilbakestill til standard

Velg dette alternativet for å tilbakestille radioen med alle innstillingene og forhåndsinnstillingene som er gjort. Bekreft at du vil tilbakestille enheten og innstillingene ved å velge **«JA»**.

## Spotify Connect

Produktet er kompatibel med Spotify Connect, og lar det fungere som en trådløs høyttaler kontrollert av Spotify-appen tilgjengelig for iOS, Android smartenheter og en skrivebordsklient for PC-er. For å gå inn i Spotify Connect-modus, trykk på MENU-knappen for å gå inn på hovedmenyskjermen, roter Valgknotten for å se gjennom valgene til Spotify-logoen er fremhevet og trykk kort på Valgknotten for å velge.

**MERK:** Det kreves en Spotify Premium-konto for å kunne bruke Spotify Connect.

### Hvordan bruke Spotify Connect

#### Lytt til musikk på høyttaleren med Spotify Connect

- Koble Sharp DR-I470-enheten til Wi-Fi-nettverket ditt.
- Åpne Spotify-appen på telefonen, nettbrettet eller den bærbare datamaskinen med samme Wi-Fi-nettverk.
- Spill av en sang og velg Tilgjengelige enheter.
- Velg Sharp DR-I470 og begynn å lytt.

For mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker Spotify Connect, besøk [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## AirMusic Control – SHARP Smart Control App

Når brukeren laster ned og installerer *SHARP Smart Control*-appen på mobilenheten, brukes appen til fjernadministrering av enheten. Merk **DR-I470**-radioen og mobilenheten med **SHARP Smart Control**-appen må være tilkoblet det samme nettverket, ellers vil ikke de to enhetene klare å koble seg til hverandre. Åpne appen og det vil vises en liste over tilgjengelige enheter.

Klikk på den riktige for å koble til.

**MERK:** enheten justerer språket til *DR-I470*-radioen automatisk til språket som er angitt i mobilenheten med *SHARP Smart Control*-appen. *SHARP Smart Control App QR-kode* er tilgjengelig i: *Internettredid > Service > App*

**Appen lar brukeren kontrollere enheten via mobiltelefon:**

Velg riktig fane for å administrere radioen.

## PORTUGUÊS

### 1 Painéis e controlos

- MODE** – Carregue para alterar os modos: DAB/DAB+, FM, Rádio pela Internet, Bluetooth, AUX IN.  
Pode também ser definido com outra função definida a partir do menu <Chave> em **CONFIGURAÇÃO**: Alarme, Controlo do Brilho, Equalizador, Rádio Local, Modo, Predefinido, Temporizador para desligar, Temporizador.  
**NOTAS:** A função padrão deste botão é mudar de modo.
- STANDBY** – Carregue neste botão para ligar a unidade ou entrar no modo de standby (espera).
- MENU** – Carregue neste botão para entrar na Interface de Configuração do MENU.
- SLEEP** – Carregue várias vezes para definir a hora de desligar desejada.
- ◀** – No ecrã de definições, carregue para voltar à seleção anterior. Quando estiver a ouvir rádio, carregue brevemente para diminuir a frequência em intervalos de 0,05MHz.
- ▶** – No ecrã de definições, carregue para ir para a estação seguinte. Quando estiver a ouvir rádio, carregue brevemente para aumentar a frequência em intervalos de 0,05MHz.
- DIMMER** – Carregue para definir o nível da luz de fundo.
- PRESET** – Quando houver reprodução de rádio pela Internet, carregue neste botão para mudar para o ecrã da estação de rádio/música.
- ECRÃ DO MOSTRADOR** – Para apresentar a informação.
- STANDBY** – Carregue no botão **STANDBY** do telecomando para acordar a unidade ou mudar para o modo de standby (espera).
- SOURCE** – Carregue no botão **SOURCE** para alterar os modos de reprodução: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Rádio pela Internet.  
**Nota:** Este botão pode ser usado como outra função, configurando a partir do item <Botão> na CONFIGURAÇÃO: Alarme, Controlo do Brilho, Equalizador, Rádio local, Modo, Predefinir, Temporizador Para Desligar, Temporizador
- MENU** – Carregue no botão **MENU** do telecomando ou do painel dianteiro para entrar no menu da reprodução. Carregue nos botões de **DIREÇÃO** ou gire o manípulo de seleção para pesquisar o menu: Rádio pela Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centro de Informação, AUX, Bluetooth, Configuração, Rádio Local.
- CIMA / 5. OK / 6. ESQUERDA / 7. BAIXO / 17. DIREITA** – Deslize o botão para **CIMA** e **BAIXO** ou gire o manípulo de seleção para pesquisar através das opções. Em seguida, carregue no botão **OK** para confirmar a sua seleção.
- VOL- / 18. VOL+** – Para ajustar o volume, pode carregar nos botões **VOL+** e **VOL-** ou girar diretamente o manípulo de volume.
- REPRODUZIR/PAUSA** – Carregue no botão **REPRODUZIR/PAUSA** para parar a reprodução e volte a carregar para retomar.
- ANTERIOR / 19. SEGUINTE** – Quando tocar uma música, carregue no botão **ANTERIOR** ou **SEGUINTE** para saltar para a faixa anterior ou seguinte. Quando ouvir rádio, carregue no botão **ANTERIOR** ou **SEGUINTE** para saltar para a estação favorita anterior ou seguinte.
- ALARM** – Carregue no botão **ALARM** para ver e criar as opções do alarme.
- SLEEP** – Carregue várias vezes no botão **SLEEP** para escolher a hora de desligar desejada.
- NÚMERO/LETRA** – Quando definir o menu, escreva números ou letras.
- WPS** – WPS configurações
- MUTE** – Carregue no botão **MUTE** para silenciar o som. Carregue novamente ou carregue nos botões **VOL+/-** do telecomando ou gire o manípulo de volume do painel superior para retomar.
- INFO** – Carregue no botão **INFO/MENU** para verificar a informação da estação.
- EQ** – Carregue várias vezes no botão **EQ** para escolher diferentes tipos de som: Normal, Constante, Jazz, Rock, Banda Sonora, Clássica, Pop, Notícias, o meu EQ.
- FAV** – Carregue longamente no botão **FAV** para guardar a estação. Carregue levemente no botão **FAV** para ver as suas estações favoritas guardadas.
- DIMMER** – Carregue no botão **DIMMER** para selecionar o nível da luz de fundo

### 2 Painel traseiro

- Manípulo de Volume/ Manípulo de Seleção/ Botão OK** – Quando em reprodução, gire o manípulo para ajustar o volume. Ao definir o menu, gire o manípulo para selecionar as opções; carregue para confirmar a sua seleção.
- Antena FM** – Para receber o sinal FM.
- Tomada dos auscultadores** – tomada de auscultadores de 3,5mm.
- Tomada AUX IN** – Ligue o cabo áudio de 3,5mm para desfrutar de música de áudio externo.
- Entrada de alimentação DC** – DC 12V

## 3 Telecomando

- STANDBY** – Carregue no botão **STANDBY** do telecomando para acordar a unidade ou mudar para o modo de standby (espera).
- SOURCE** – Carregue no botão **SOURCE** para alterar os modos de reprodução: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Rádio pela Internet.  
**Nota:** Este botão pode ser usado como outra função, configurando a partir do item <Botão> na CONFIGURAÇÃO: Alarme, Controlo do Brilho, Equalizador, Rádio local, Modo, Predefinir, Temporizador Para Desligar, Temporizador
- MENU** – Carregue no botão **MENU** do telecomando ou do painel dianteiro para entrar no menu da reprodução. Carregue nos botões de **DIREÇÃO** ou gire o manípulo de seleção para pesquisar o menu: Rádio pela Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centro de Informação, AUX, Bluetooth, Configuração, Rádio Local.
- CIMA / 5. OK / 6. ESQUERDA / 7. BAIXO / 17. DIREITA** – Deslize o botão para **CIMA** e **BAIXO** ou gire o manípulo de seleção para pesquisar através das opções. Em seguida, carregue no botão **OK** para confirmar a sua seleção.
- VOL- / 18. VOL+** – Para ajustar o volume, pode carregar nos botões **VOL+** e **VOL-** ou girar diretamente o manípulo de volume.
- REPRODUZIR/PAUSA** – Carregue no botão **REPRODUZIR/PAUSA** para parar a reprodução e volte a carregar para retomar.
- ANTERIOR / 19. SEGUINTE** – Quando tocar uma música, carregue no botão **ANTERIOR** ou **SEGUINTE** para saltar para a faixa anterior ou seguinte. Quando ouvir rádio, carregue no botão **ANTERIOR** ou **SEGUINTE** para saltar para a estação favorita anterior ou seguinte.
- ALARM** – Carregue no botão **ALARM** para ver e criar as opções do alarme.
- SLEEP** – Carregue várias vezes no botão **SLEEP** para escolher a hora de desligar desejada.
- NÚMERO/LETRA** – Quando definir o menu, escreva números ou letras.
- WPS** – WPS configurações
- MUTE** – Carregue no botão **MUTE** para silenciar o som. Carregue novamente ou carregue nos botões **VOL+/-** do telecomando ou gire o manípulo de volume do painel superior para retomar.
- INFO** – Carregue no botão **INFO/MENU** para verificar a informação da estação.
- EQ** – Carregue várias vezes no botão **EQ** para escolher diferentes tipos de som: Normal, Constante, Jazz, Rock, Banda Sonora, Clássica, Pop, Notícias, o meu EQ.
- FAV** – Carregue longamente no botão **FAV** para guardar a estação. Carregue levemente no botão **FAV** para ver as suas estações favoritas guardadas.
- DIMMER** – Carregue no botão **DIMMER** para selecionar o nível da luz de fundo

## Iniciar a rádio pela Internet

Ligue o adaptador de energia à tomada DC IN. Aparecerá a indicação **“Bem-vindo”** no ecrã.

Certifique-se de que a antena está esticada o mais possível. Isto permitirá-lhe obter o melhor sinal disponível.

Depois do ecrã de boas-vindas, caso seja a primeira vez que está a usar o rádio, poderá selecionar a língua deslizando com o **manípulo de seleção** e confirmar a seleção carregando no botão **OK**.

Depois das definições da língua, o ecrã apresentará **“Ativar verificação da rede quando ligado?”**. Pode escolher **“SIM”** ou **“NÃO”** para decidir se a unidade irá ou não procurar rede quando estiver ligado.

## Definição manual do WIFI

Depois das definições acima, o ecrã apresentará **"Gostaria de configurar a rede agora?"**

- Se selecionar **"SIM"**, o rádio começará a procurar redes próximas a que ligar. Após a pesquisa, terá de escolher a rede a que ligar. Escreva as letras/números deslizando com o **manípulo de seleção** ou carregando nos botões de **NÚMEROS/LETRAS** até o dígito correto aparecer no mostrador e clique no botão da **DIREITA** para passar ao dígito seguinte. Quando terminar, carregue no botão **OK** para confirmar.
- Se selecionar **"NÃO"**, pode defini-lo mais tarde nas definições de configuração.

## Rede Wireless (WPS PBC)

Quando estiver no passo **"Gostaria de configurar a rede agora?"**, se selecionar **"SIM(WPS)"**, o rádio começará a procurar ligações WiFi. Enquanto isto estiver selecionado, terá 120 segundos para clicar no botão **WPS** no seu modem WiFi. Isto ligará o WiFi ao seu rádio sem ter de escrever a senha manualmente.

## Rádio pela Internet

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para selecionar **<Rádio pela Internet>** no ecrã do menu. Carregue no botão **OK** para introduzir e aparecerão várias opções:

**Minhas Favoritas:** As suas estações favoritas serão guardadas aqui para ouvir facilmente. Pode carregar diretamente no botão **FAV** para ver a lista de estações favoritas.

**Estação de rádio/música:** Selecione esta opção para procurar estações de rádio pela Internet nas seguintes categorias: Top 20 mundial, Género, País/Localidade, Destaques. Encontre estações nas categorias relevantes e selecione a estação da Internet escolhida carregando no botão **OK**.

**Rádio local:** O rádio está automaticamente definido para detetar o seu país, as estações do Top 10, todas as estações e uma variedade de géneros em categorias por ordem alfabética. Selecione a categoria que deseja ouvir com o botão **OK** e continue a procurar até à estação desejada.

**Rádio para dormir:** Escolhe dentre múltiplos sons relaxantes.

**Histórico:** Procure nas estações recentemente escutadas.

**Serviço:** Procure uma estação de rádio ou adicione uma estação nova ou App.

- Pode usar os botões de **NÚMEROS/LETRAS** para procurar estações de rádio.
- Para adicionar uma nova estação, use os botões de **NÚMEROS/LETRAS** para salientar os caracteres e clique no botão da **DIREITA** para passar ao carácter seguinte. Para regressar ao carácter anterior, carregue no botão da **ESQUERDA** para o salientar. Carregue no botão **OK** para procurar estações da Internet.

## Guarde as suas estações de rádio pela Internet favoritas

Quando já tiver encontrado a estação desejada, carregue e mantenha o botão **FAVOR** para ir para o ecrã de definições

**"Adicionar aos favoritos"**. Gire o **marcador de seleção** ou carregue nos botões **CIMA/BAIXO** para selecionar o número predefinido e carregue no botão **OK** para confirmar a sua opção.

## Rádio FM

O **alcance da frequência FM é entre 87,5MHz e 108,00MHz. Estique a antena para apanhar o sinal mais forte de cada estação.**

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **marcador de seleção** para selecionar **<FM >** no ecrã do menu. Carregue no botão **OK** para entrar no ecrã FM.

## Sintonizar estações

Carregue nos botões **CIMA/BAIXO** do telecomando ou no painel dianteiro

para ajustar a frequência para cima ou para baixo em intervalos de **0,05MHz**.

Carregue nos botões **ESQUERDA/DIREITA** do telecomando para saltar para a estação anterior ou seguinte com a receção mais forte. Assim que for encontrada uma estação, a pesquisa automática para. Carregue no botão **OK**, aparecerá a indicação **"Pesquisa Automática"** no ecrã. Se selecionar **"SIM"**, o rádio começará a procurar estações a começar nas frequências baixas. Guardará automaticamente as estações que encontrar.

## DAB/DAB+

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para selecionar **<DAB/DAB+>** no ecrã do menu. Carregue no botão **OK** para entrar no modo de DAB/DAB+.

Da primeira vez que usar o DAB no seu rádio, este começará a procurar estações DAB e apresentará a indicação **"A procurar"** no ecrã do mostrador. Apresentará a quantidade de estações encontradas à medida que a procura continua.

Assim que forem encontradas todas as estações disponíveis, o ecrã do rádio apresentará a seleção de estações disponíveis. Use o **manípulo de seleção** para deslizar através das estações e salientar a escolhida. Selecione a estação carregando no botão **OK**.

Quanto tiver selecionado uma estação, o ecrã apresentá-la-á e começará a reprodução.

Para selecionar a estação anterior ou seguinte, carregue no botão **CIMA** ou **BAIXO** como desejar.

## Centro de informações

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para escolher o **<Centro de Informações>** no ecrã principal do mostrador. Carregue no botão **OK** para entrar no ecrã do Centro de Informações.

**Informação do tempo:** Para selecionar a informação do estado do tempo num determinado local, primeiro selecione o continente usando o **manípulo de seleção** para deslizar e o botão **OK** para confirmar. Em seguida, siga as mesmas indicações para o país e depois a cidade.

Quando escolher uma cidade, serão apresentadas as seguintes informações: temperatura atual, imagem do símbolo meteorológico, alcance de temperaturas aproximado para os próximos 5 dias.

**Informação financeira:** Selecione de uma variedade de índices de bolsas de todo o mundo. Use o

**manípulo de seleção** para deslizar e o botão **OK** para confirmar.

**Informação do sistema:** Veja informações sobre a versão do sistema e a ligação wireless. Se for selecionada a informação sobre o wireless, podem ser encontradas informações como a força do sinal de WiFi.

## Função AUX

### AUX IN

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para selecionar **<AUX>** no ecrã do menu. Carregue no botão **OK** para entrar no modo AUX.

Ligue um cabo AUX no rádio e ligue o cabo através da porta AUX-IN na parte de trás do rádio. Comece a reproduzir áudio no dispositivo e este deverá ser reproduzido no rádio, se estiver no modo AUX.

### Line Out (Auscultadores)

No painel traseiro do rádio, a **tomada dos auscultadores** permite ouvir áudio a partir do seu rádio. Comece a reproduzir áudio a partir das definições da rádio pela Internet, Centro Multimédia, AUX ou Bluetooth.

## Bluetooth

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para selecionar **<BLUETOOTH>** no ecrã do menu. Carregue no botão **OK** para entrar no modo de Bluetooth.

1. Entre nas definições do dispositivo para o ligar ao rádio através de Bluetooth.
2. Selecione o nome **"SHARP DR-I470"** na lista encontrada no dispositivo. Assim que se ligar com sucesso, o rádio emitirá o som **"Ligado"** e aparecerá a indicação **"Bluetooth ligado"** no mostrador.
3. Selecione o áudio escolhido no dispositivo e toque.
4. Agora pode desfrutar da música do seu dispositivo.
5. Para desligar um do outro, mude para outro modo de reprodução ou desligue a função de Bluetooth no dispositivo.

## Configuração

Use os botões **ESQUERDA/DIREITA** ou gire o **manípulo de seleção** para escolher **<Configuração>** no ecrã principal do mostrador. Carregue no botão **OK** para entrar nas definições de configuração.

### Mostrador da hora

Selecione o tipo de mostrador da hora: Analógico ou digital.

### Gerir my mediaU

Defina a função como ativada ou desativada.

O código QR do MediaU está disponível em: *Configuração > Gerenciar meu mediaU > Ativar.*

### Rede

- **Configurações da rede wireless**
- Nas definições da rede pode definir uma ligação WIFI selecionando a configuração da rede wireless. O rádio começará a procurar redes WIFI disponíveis. Como alternativa pode usar uma rede sem fios (WPS PBC) ou o manual de configurações para configurar o sinal de WIFI.

### Data e hora

#### Definir data e hora

- **Definição manual ou deteção automática** Existe a opção de definir a hora e data manualmente, em vez de usar a auto deteção para tal.

### Alarmes

#### Definir Alarme 1/ Alarme 2

- Para definir o alarme no rádio, vá às definições das **"Configurações"** e deslize para selecionar **"Alarme"** ou clique diretamente no botão **ALARM** do telecomando.

#### Como cancelar o alarme

- Para cancelar o alarme, selecione **"Alarme"** nas definições de configuração ou com o botão **ALARM** e selecione o alarme que deseja desligar.

#### Como ADIAR o alarme

- Quando o alarme estiver a tocar, carregue em qualquer botão, exceto o **STANDBY** ou **ALARME** para parar o som e coloque em modo de **ADIAR**. A função de ADIAR fará o rádio soar novamente ao fim de 5 minutos.

#### Volume do alarme

- Altere o volume do alarme girando **manípulo de volume** ou os botões **ESQUERDA/DIREITA**.
- Quando tiver sido selecionado o volume correto do som, carregue no botão **OK** para confirmar.

### Temporizador

- Nas definições **"Configuração"**, selecione a opção **"Temporizador"** e aparecerá um ecrã com a indicação 00:00.
- Para aumentar os segundos, clique no botão da **DIREITA**. Para diminuir os segundos, clique no botão da **ESQUERDA**. Carregue e mantenha os botões **ESQUERDA/DIREITA** para avançar rapidamente através do temporizador.
- Assim que tiver escolhido a quantidade de tempo correta, confirme-a carregando no botão **OK**.

### Língua

Selecione a língua desejada da lista.

### Controlo do brilho

- Para selecionar o controlo do brilho do rádio, vá às definições de **"Configuração"** e selecione **"Controlo do brilho"**. Pode escolher o modo **"Poupança de energia"** ou **"Ligar"**.

### Mostrador

Escolha o mostrador para ser com **Cor** ou **Monocromático**.

### Gestão de energia

Selecione isto para configurar o rádio para entrar automaticamente no modo Standby (espera) após um tempo de inatividade ou se não houver sinal de WIFI.

### Temporizador para desligar

- Para definir um temporizador de dormir, vá às definições de **"Configuração"** e selecione **"Temporizador para desligar"**. Pode selecionar **Desligar, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minutos.

### Rádio pela Internet

- **Definir o rádio da Internet:** Buffer e qualidade do som.

### Tempo

- **Definir localização:** Selecione e introduza a sua localização.

### Definições de FM

- **Modo:** Pode definir para o modo "Mono" ou "Stereo".
- **Limite:** Selecione as definições do limite (Limite de pesquisa/Limite de estereo).

### Definições de rádio local

Defina manualmente a sua localização para o rádio local, em vez de deixar o rádio detetar automaticamente.

### Chave

Neste interface de definições, pode selecionar **"Alarme"**, **"Controlo do brilho"**, **"Equalizador"**, **"Rádio Local"**, **"Modo"**, **"Predefinido"**, **"Temporizador para desligar"** e **"Temporizador"** para confirmar a função do botão de **MODO** do painel dianteiro e do telecomando.

### Equalizador

O EQ padrão é normal. Pode alterá-lo para Constante, Jazz, Rock, Bandas Sonoras, Clássica, Pop, Notícias ou o meu EQ.

### Retomar quando ligar

Ligue a função do rádio retomar quando ligado. O ecrã permanecerá no menu principal.

### Atualização do Software

Aqui será apresentada informação quando houver uma atualização disponível para o rádio. Se houver uma disponível, selecione para se iniciar a atualização.

### Repor no padrão

Selecione esta opção para repor o rádio e regressar a todas as definições predefinidas feitas. Confirme que gostaria de repor a unidade e todas as definições selecionando **"SIM"**.

## Spotify Connect

Este produto é compatível com o Spotify Connect, permitindo-lhe agir como altifalantes sem fios controlados pela aplicação Spotify disponível para dispositivos inteligentes iOS, Android e ambientes de trabalho de PCs. Para entrar no modo Spotify Connect, carregue no botão MENU para entrar no ecrã do menu principal, gire o Manípulo de Seleção para passar através do item até o logo do Spotify ficar salientado e carregue delicadamente no Manípulo de Seleção para selecionar.

**NOTAS:** É necessário ter uma conta *Spotify Premium* para usar o *Spotify Connect*.

### Como usar o Spotify Connect

**Ouçã alto e a bom som com o Spotify Connect**

1. Ligue o seu dispositivo SHARP DR-I470 à sua rede wifi

2. Abra a aplicação Spotify no teu telemóvel, tablet ou laptop com a mesma rede wifi
3. Ligue uma música e seleccione os dispositivos disponíveis.
4. Seleccione SHARP DR-I470 e comece a ouvir.

Para mais informações sobre como definir e usar o Spotify Connect, visite a página [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Aplicação SHARP Smart Control

Quando o utilizador transferir e instalar a **SHARP Smart Control** aplicação para o seu dispositivo móvel, esta servirá para gerir o dispositivo à distância. Tenha em conta que o rádio **DR-I470** e o dispositivo móvel com a aplicação **SHARP Smart Control** têm de estar ligados à mesma rede, caso contrário os dois dispositivos não conseguirão ligar-se um ao outro. Entre na aplicação e aparecerá uma lista de dispositivos disponíveis. Clique no adequado para ligar.

**NOTAS:** o dispositivo adaptará automaticamente a língua do rádio DR-I470 à língua definida no dispositivo móvel com a aplicação SHARP Smart Control. Código QR do SHARP Smart Control App está disponível em: Rádio da Internet > Serviços > App

### A aplicação deixa os utilizadores controlar o dispositivo através do telemóvel:

Escolha o separador apropriado para gerir o rádio.

## ROMÂNĂ

### 1 Panouri și comenzi

1. **MOD** – Apăsați pentru a schimba modurile: DAB/DAB+, FM, Radio Internet, Bluetooth, AUX IN.  
De asemenea, poate fi setat cu o altă funcție prin setarea din meniul <Taste> din **CONFIGURARE**: Alarmă, Ajustare luminozitate, Egalizator, Radio local, Mod, Presetare, Temporizator inactivitate, Temporizator.  
**NOTE:** Funcția implicită pentru acest buton este schimbarea Modulului.
2. **AȘTEPTARE** - Apăsați acest buton pentru a porni unitatea sau pentru a intra în modul de așteptare Standby.
3. **MENIU** – Apăsați acest buton pentru a intra în interfața de setare MENU.
4. **INACTIVITATE** – Apăsați în mod repetat pentru a seta ora de inactivitate dorită.
5. **◀** – În ecranul de setări, apăsați pentru a reveni la selecția anterioară. Când ascultați un post de radio, apăsați scurt pentru descreșterea frecvenței în trepte de 0,05 MHz.
6. **▶** – În ecranul de setări, apăsați pentru a trece la selecția următoare. Când ascultați un post de radio, apăsați scurt pentru creșterea frecvenței în trepte de 0,05 MHz.
7. **AJUSTARE LUMINOZITATE** – Apăsați pentru a seta nivelul luminii de fundal.
8. **PRESETARE** – În timpul redării radioului de pe Internet, apăsați acest buton pentru a accesa ecranul Post Radio/Muzică.
9. **ECRAN AFIȘAJ** – Afișarea informațiilor.

### 2 Panoul din spate

10. **Buton volum / Buton Selectare / Buton OK** – În timpul redării, rotiți butonul pentru a regla volumul de redare. În ecranul de setări, rotiți butonul pentru a selecta opțiunile; apăsați butonul în jos pentru a confirma selecția.
11. **Antenă telescopică** – Pentru a recepționa semnalul FM.
12. **Mufă pentru căști** – Mufă pentru căști de 3,5 mm.
13. **Mufă AUX IN** – Conectați cablul audio de 3,5 mm pentru a vă bucura de muzica externă.
14. **Intrare alimentare de c.c.** – 12V c.c.

### 3 Telecomandă

1. **AȘTEPTARE** – Apăsați butonul **AȘTEPTARE (STANDBY)** de pe telecomandă pentru a aprinde unitatea sau pentru a comuta în modul de așteptare.
2. **SOURCE** – Apăsați butonul **SOURCE** pentru a schimba modurile de redare: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Internet Radio.  
**Notă:** Acest buton poate fi folosit ca o altă funcție prin setarea de la elementul <Key> în **CONFIGURATION**: Alarm, Dimmer, Equalizer, Local Radio, Mode, Preset, Sleep Timer, Timer.
3. **MENIU** – Apăsați butonul **MENIU (MENU)** de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a intra în meniul de redare, apăsați butoanele de **DIRECȚIE** sau rotiți butonul de **Selectare** pentru a naviga meniul: Radio prin Internet, FM, DAB/DAB+, Spotify, Centru de Informații, AUX, Bluetooth, Configurație, Radio local.
4. **SUS / 5. OK / 6. STÂNGA / 7. DOWN / 17. DREAPTA** – Navigați cu butoanele de **SUS** și de **JOS** sau rotiți butonul de **Selectare** pentru a naviga opțiunile, apoi apăsați butonul **OK** pentru a confirma selecția.
8. **VOL- / 18. VOL+** – Pentru a regla volumul, puteți apăsa butoanele **VOL+** și **VOL-** sau puteți roti direct butonul de **Volum**.
9. **REDARE/PAUZĂ** – Apăsați butonul **REDARE/PAUZĂ** pentru a întrerupe redarea, apăsați din nou pentru a relua.
10. **ANTERIOR / 19. URMĂTOR** – Când redați o melodie, apăsați butonul **ANTERIOR** sau **URMĂTOR** pentru a trece la piesa anterioară sau la următoarea. Când ascultați un post de radio, apăsați butoanele **ANTERIOR** sau **URMĂTOR** pentru a trece la piesa anterioară sau la următoarea.
11. **ALARMĂ** – Apăsați butonul **ALARMĂ** pentru a vizualiza și a crea opțiunile de alarmă.
12. **INACTIVITATE** – Apăsați butonul **INACTIVITATE** în mod repetat pentru a seta ora de inactivitate dorită.
13. **NUMĂR/LITERĂ** – Când setați meniul, introduceți numere sau litere.
14. **WPS** – WPS Setări
15. **MUT** – Apăsați butonul **MUT** pentru a dezactiva sunetul, apăsați din nou sau apăsați butoanele **VOL+/-** de pe telecomandă ori rotiți butonul de **Volum** din panoul superior pentru a relua.
16. **INFO** – Apăsați butonul **INFO** pentru a verifica informațiile despre posturi.
20. **EQ** – Apăsați butonul **EQ** în mod repetat, pentru a alege diferite câmpuri de sunet: Normal, Flat, Jazz, Rock, Coloane sonore, Clasic, Pop, Știri, My EQ.
21. **FAV** – Apăsați lung butonul **FAV** pentru a salva un post radio. Apăsați scurt butonul **FAV** pentru a vizualiza posturile preferate care au fost salvate.

## 22. AJUSTARE LUMINOZITATE – Apăsați butonul AJUSTARE LUMINOZITATE pentru a selecta nivelul luminii de fundal

### Pornirea radioului pe Internet

Conectați adaptorul de alimentare la mufa CC IN Apoi mesajul, **Bun venit** va fi afișat pe ecran.

Asigurați-vă că antena este extinsă cât mai mult posibil. Acest lucru vă va permite să obțineți cel mai bun semnal.

După ecranul de întâmpinare, dacă aceasta este prima dată când utilizați radioul, veți putea selecta limba prin navigarea cu **butonul de Selectare** și confirma selecția apăsând **butonul OK**.

După setarea limbii, ecranul va afișa „**Activați verificarea rețelei la pornire?**”. Puteți alege „**DA**” sau „**NU**” pentru a decide dacă unitatea va verifica rețeaua la pornire sau nu.

### Setare manuală WIFI

După setarea de mai sus, ecranul va afișa „**Doriți să configurați Rețeaua acum?**”.

- Dacă selectați „**DA**”, radioul dumneavoastră va începe să scaneze rețele din apropiere pentru conectare. După scanare, trebuie să alegeți rețeaua la care doriți să vă conectați. Apoi, introduceți literele / numerele prin navigarea cu **butonul de Selectare** sau prin apăsarea butoanelor **NUMĂR/LITERĂ** până când este corectă cifra afișată și apăsați pe butonul spre **DREAPTA** pentru a trece la următoarea cifră Odată ce ați finalizat, apăsați butonul **OK** pentru a confirma.
- Dacă selectați „**NU**”, apoi puteți seta acest aspect mai târziu în setările de configurare.

### Rețea Wireless (WPS PBC)

În etapa „**Doriți să configurați Rețeaua acum?**”, dacă selectați „**DA (WPS)**” radioul dumneavoastră va începe să caute conexiuni WIFI.

După ce a fost selectată această opțiune, veți avea 120 de secunde pentru a apăsa pe butonul **WPS** de pe modelul dumneavoastră WIFI. Această acțiune va conecta WIFI-ul la radioul dumneavoastră, fără ca dumneavoastră să scrieți manual parola.

### Radio prin Internet

Utilizați butoanele **STÂNGA/DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**Radio prin Internet**> în ecranul Meniu, apăsați butonul **OK** pentru a accesa serviciul și vor exista mai multe opțiuni:

**Favorite:** Stațiile dumneavoastră preferate vor fi salvate aici pentru a le putea asculta cu ușurință. Puteți apăsa direct butonul **FAV** pentru a vizualiza lista de posturi preferate.

**Post Radio/Muzică:** Selectați această opțiune pentru a căuta posturile de Radio prin Internet în categoriile: Top 20 Global, Gen, Țară/Locație, Populare. Căutați posturi în categoriile relevante și selectați postul de Internet ales prin apăsarea butonului **OK**.

**Radio local:** Radioul este configurat automat pentru a detecta în ordine alfabetică Top 10 posturi și Toate posturile din țara dumneavoastră, plus o varietate de genuri în categorii ordonate alfabetic. Selectați categoria pe care doriți să o ascultați cu butonul **OK** și continuați să navigați până la postul dorit.

**Radio odihnă:** Alegeți din mai multe sunete de relaxare.

**Istoric:** Navigați lista de posturi ascultate recent.

**Serviciu:** Căutați un Post radio sau Adăugați un nou post radio sau App.

- Puteți utiliza butoanele **NUMĂR/LITERĂ** pentru a căuta un post de radio.
- Pentru a adăuga un nou post radio, utilizați butoanele **NUMĂR/LITERĂ** pentru a evidenția caracterul ales și apăsați pe butonul spre **DREAPTA** pentru a trece la următorul caracter. Pentru a reveni la caracterul anterior, apăsați butonul spre **STÂNGA** pentru a-l evidenția. Apăsați butonul **OK** pentru a căuta postul de Radio prin Internet.

### Salvați posturile preferate de Radio prin Internet

Când ați găsit postul dorit, apăsați și țineți apăsat butonul de **FAVORITE** pentru a merge la

ecranul de setări, „**Adăugare la Favorite**”. Rotiți **butonul de Selectare** sau apăsați pe butoanele **SUS/JOS** pentru a alege numărul presetat și apăsați butonul **OK** pentru a confirma opțiunea.

### Radio FM

**Intervalul de frecvență FM este de la 87.5 MHz la 108.00 MHz.**

**Extindeți antena pentru a obține cel mai puternic semnal pentru fiecare post.**

Utilizați butoanele **STÂNGA/DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**FM**> pe ecranul Meniu, apoi apăsați butonul **OK** pentru a accesa ecranul FM.

### Reglarea posturilor

Apăsați butoanele **SUS/JOS (UP/DOWN)** de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a regla frecvența în sus sau în jos în trepte de **0.05 MHz**.

Apăsați butoanele **STÂNGA/DREAPTA (LEFT/RIGHT)** de pe telecomandă pentru a reveni la stația anterioară sau a trece la stația următoare cu cea mai puternică recepție. După găsirea unui post, scanarea se oprește în mod automat.

Apăsați butonul **OK** și pe ecran se va afișa mesajul „**Scanare automată**”. Dacă alegeți „**DA**”, radioul va începe să caute posturi de la frecvențe joase la frecvențe înalte. Și va salva posturile pe care le-a găsit în mod automat.

### DAB/DAB+

Utilizați butoanele **STÂNGA / DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**DAB/DAB+**> pe ecranul Meniu, apăsați butonul **OK** pentru a accesa modul DAB/DAB+.

La prima utilizare a DAB pe radio, va începe scanarea posturilor DAB și va apărea pe ecran va apărea mesajul „**Scanare**”. Va afișa câte stații au fost găsite pe măsură ce căutarea continuă.

Odată ce toate posturile disponibile au fost găsite, ecranul radio va afișa posturile disponibile. Utilizați **butonul de Selectare** pentru a naviga și a evidenția postul ales. Selectați postul apăsând pe butonul **OK**.

Când ați selectat un post, ecranul va afișa postul și va începe redarea.

Pentru a alege postul anterior sau următor, apăsați butonul **SUS** sau **JOS** pentru a naviga corespunzător.

### Centru de Informații

Utilizați butoanele **STÂNGA / DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**Centru de Informații**> în ecranul de Meniu, apăsați butonul **OK** pentru a accesa ecranul Centru de Informații.

**Informații meteo:** Pentru a selecta informațiile despre vreme pentru un loc dorit, selectați mai întâi continentul utilizând **butonul de Selectare** pentru a naviga și butonul **OK** pentru a confirma. După aceasta urmează țara și orașul.

Odată ce ați ales un oraș, vor fi afișate următoarele informații: temperatura curentă, imaginea simbolului vremii, intervalul de temperatură aproximativ pentru următoarele 5 zile.

**Informații financiare:** Selectați dintr-o serie de indici de pe piața de bursă din întreaga lume. Utilizați butonul **de Selectare** pentru a naviga și butonul **OK** pentru a confirma.

**Informații despre sistem:** Vizualizați versiunea sistemului și informațiile despre conexiunea wireless. Dacă sunt selectate informații despre wireless, pot fi găsite informații precum puterea semnalului WIFI.

## Operarea Aux

### AUX-IN

Utilizați butoanele **STÂNGA / DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**AUX**> în ecranul Meniului, apăsați butonul **OK** pentru a accesa modul AUX.

Introduceți un cablu AUX în radio și conectați cablul la portul AUX-IN de pe spatele radioului. Începeți să redați fișiere audio de pe dispozitivul dumneavoastră; acestea ar trebui să se redea prin radio în modul AUX.

### Line Out (Cască)

Pe panoul din spate al radioului, **mufa pentru căști** permite ascultarea fișierelor prin radioul dumneavoastră. Începeți redarea audio prin serviciul Radio prin Internet, Centru media, AUX sau Bluetooth.

## Bluetooth

Utilizați butoanele **STÂNGA / DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**Bluetooth**> în ecranul Meniului, apăsați butonul **OK** pentru a accesa modul Bluetooth.

1. Accesați setările dispozitivului dumneavoastră pentru a vă conecta dispozitivul la radio prin Bluetooth.
2. Selectați numele „**SHARP DR-1470**” din lista de dispozitive identificate, afișată pe dispozitivul dumneavoastră. Odată conectat cu succes, de la radio se va auzi un sunet de „**Conectare**” iar pe ecran va apărea mesajul „**Bluetooth Conectat**”.
3. Selectați fișierul audio de pe dispozitivul dumneavoastră și redați.
4. Acum puteți asculta muzică de pe dispozitiv.
5. Pentru a deconecta dispozitivele, treceți la alt mod de redare sau dezactivați funcția Bluetooth din dispozitiv.

## Configurare

Utilizați butoanele **STÂNGA / DREAPTA** sau rotiți **butonul de Selectare** pentru a alege <**Configurare**> în ecranul Meniului principal, apăsați butonul **OK** pentru a accesa setările de configurare.

### Afișaj oră

Setați tipul de afișare a orei: Analog sau Digital.

### Gestionarea fișierelor mediaU

Setați funcția în modul Activare sau Dezactivare *MediaU Codul QR este disponibil în: Configurare > Gestionare mediaU > Activare.*

### Rețea

- **Configurarea rețelei wireless**
- În Setările rețelei, puteți configura o conexiune WIFI selectând opțiunea Configurarea rețelei wireless. Apoi, radioul va începe căutarea conexiunilor WIFI disponibile. Ca alternativă, puteți utiliza Rețea wireless (WPS PBC) sau Configurare manuală pentru a configura semnalul WIFI.

### Data & Oră

#### Setați Data & Ora

- **Setare manuală sau Detectare automată**  
Există opțiunea de a seta manual ora și data, în loc să folosiți funcția de detectare automată pentru a configura aceste funcții.

### Alarmă

#### Setare Alarmă 1 / Alarmă 2

- Pentru a seta o alarmă pe radioul dumneavoastră, accesați setările „**Configurare**” și navigați pentru a selecta „**Alarmă**” sau apăsați pe butonul **ALARMĂ (ALARM)** direct de pe telecomandă.

#### Cum să anulați alarma

- Pentru a vă anula alarma, selectați „**Alarmă**” din Setările de configurare sau prin apăsarea butonului de **ALARMĂ** și selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.

#### Cum să puneți alarma pe modul AMÂNARE

- Când sună alarma, apăsați orice buton, mai puțin **AȘTEPTARE** osau **ALARMĂ** pentru a opri sunetul și a pune alarma pe modul **AMÂNARE**. Funcția de **AMÂNARE** va face ca radioul să sune din nou după 5 minute.

#### Volul alarmă

- Modificați volumul alarmei rotind **butonul de Volum** sau butonul **STÂNGA / DREAPTA** pentru a-l schimba.
- După ce ați ales volumul corect de sunet, apăsați butonul **OK** pentru a confirma.

### Temporizator

- În setările „**Configurare**”, selectați opțiunea pentru „**Temporizator**” și se va afișa un ecran cu 00:00.
- Pentru a crește numărul de secunde, apăsați pe butonul spre **DREAPTA**. Pentru a scădea numărul de secunde, apăsați pe butonul spre **STÂNGA**. Apăsați și țineți apăsat butoanele **STÂNGA / DREAPTA** pentru a naviga rapid prin cronometru.
- După ce ați ales valoarea corectă a cronometrului, confirmați-o apăsând butonul **OK**.

### Limbă

Selectați limba aleasă din listă.

### Ajustare luminozitate

- Pentru a seta luminozitatea radioului, mergeți la setările „**Configurare**” și selectați „**Ajustare luminozitate**”. Puteți alege modul „**Economie de energie**” sau „**Pornire**”.

### Afișaj

Alegeți afișajul ca fiind **Color** sau **Monocrom**.

### Gestionarea energiei

Selectați această opțiune pentru a configura radioul să intre automat în modul de Așteptare după un timp prestabilit de inactivitate sau dacă nu există semnal WIFI.

### Temporizator timp de inactivitate

- Pentru a seta un temporizator pentru timpul de inactivitate, mergeți la setările de „**Configurare**” și selectați „**Temporizator inactivitate**”.
- Puteți alege din opțiunile **Oprire, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** de minute.

### Radio prin Internet

- **Setați radioul prin internet:** Buffer și Calitate sunet.

### Vreme

- **Setați locația:** Alegeți și introduceți locația.

### Setare FM

- **Mod:** Puteți seta modul „Mono” sau modul „Stereo”.
- **Limită:** Selectați setarea de limită (limită căutare / limită stereo).

### Setare Radio local

Configurați manual locația pentru Radioul local, în loc să permiteți detectarea automată a radioului.

### Taste

În această interfață de setare puteți selecta „**Alarmă**”, „**Ajustare luminozitate**”, „**Egalizator**”, „**Radio local**”, „**Mod**”, „**Presetare**”, „**Temporizator de inactivitate**” și „**Temporizator**” pentru a confirma funcția butonului **MOD (MODE)** de pe panoul frontal și telecomandă.

### Egalizator

EQ-ul prestabilit este normal. Puteți schimba pe Flat, Jazz, Rock, Coloane sonore, Clasic, Pop, Știri, sau My EQ.

### Reluare la pornire

Porniți funcția pentru ca radioul să reia redarea atunci când este pornit. În schimb, ecranul va rămâne în meniul principal.

### Actualizare Software

Se va afișa dacă este disponibilă o actualizare de software pentru radio.

Dacă o actualizare de software este disponibilă, selectați pentru inițierea actualizării.

## Revenire la setări prestabilite

Selectați această opțiune pentru a reseta radioul și a anula toate setările și presetările efectuate. Confirmați că doriți să resetați unitatea și setările acesteia selectând „DA”.

## Spotify Connect

Produsul este compatibil cu Spotify Connect, ceea ce îi permite să acționeze ca niște boxe wireless controlate de aplicația Spotify disponibilă pentru dispozitive inteligente iOS, Android și de un client desktop pentru PC-uri. Pentru a intra în modul Spotify Connect, apăsați butonul MENU pentru a accesa ecranul meniului principal, rotiți butonul de selectare pentru a defila prin elemente până când sigla Spotify este evidențiată și apăsați scurț pe butonul de selectare pentru a selecta.

**NOTE:** Este necesar un cont Spotify Premium pentru a utiliza Spotify Connect.

## Mod de utilizare Spotify Connect

### Ascultați la volum ridicat cu Spotify Connect

1. Conectați dispozitivul Sharp DR-I470 la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.
2. Deschideți aplicația Spotify pe telefon, tabletă sau laptop folosind rețeaua Wi-Fi.
3. Redați o melodie și selectați Dispozitive disponibile.
4. Selectați dispozitivul dvs. Sharp DR-I470 și începeți să ascultați.

Pentru informații suplimentare referitoare la modul în care puteți configura și utiliza Spotify Connect, vizitați [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Aplicația SHARP Smart Control

După ce utilizatorul descarcă și instalează SHARP Smart Control aplicația pe dispozitivul mobil, acestea are rolul de a gestiona de la distanță dispozitivul. Rețineți că radioul DR-I470 și dispozitivul mobil pe care este instalată aplicația SHARP Smart Control trebuie să fie conectate la aceeași rețea, altfel cele două dispozitive nu se vor putea conecta între ele. Deschideți aplicația și se va afișa lista de dispozitive disponibile. Faceți clic pe dispozitivul corespunzător pentru conectare.

**NOTE:** dispozitivul va ajusta automat limba radioului DR-I470 la limba setată pe dispozitivul mobil pe care este instalată aplicația SHARP Smart Control. SHARP Smart Control App Codul QR este disponibil în: Internet Radio > Service > App

**Aplicația îi permite utilizatorului să controleze dispozitivul cu ajutorul telefonului mobil:**

Alegeți fila corespunzătoare pentru a gestiona radioul.

## SLOVENSKY

### 1 Panely a ovládanie

1. **MODE (REŽIM)** – stlačením zmeníte režimy: DAB/DAB+, FM, Internet Radio (internetové rádio), Bluetooth, vstup AUX IN. Dá sa nastaviť aj na inú funkciu, a to nastavením z ponuky <Key> (Kľúč) v ponuke **CONFIGURATION** (KONFIGURÁCIA): Alarm, Dimmer (Regulátor svetlosti), Equaliser (Ekvalizér), Local Radio (Lokálne rádio), Mode (Režim), Preset (Predvolba), Sleep Timer (Časovač spánku), Timer (Časovač).

**POZNÁMKY:** Predvolenou funkciou pre toto tlačidlo je zmena režimu.

2. **STANDBY (POHOTOVOSTNÝ REŽIM)** – stlačením zapnete jednotku alebo prejdete do pohotovostného režimu.
3. **MENU (PONUKA)** – Stlačením tohto tlačidla vstúpite do rozhrania nastavenia MENU.
4. **SLEEP (SPÁNOK)** – opakovaným stlačením nastavte požadovaný čas spánku.
5. **◀** – keď ste na obrazovke nastavenia, stlačením prejdete na predchádzajúci výber. Pri počúvaní rádia krátkym stlačením znížite frekvenciu s krokom 0,05 MHz.
6. **▶** – keď ste na obrazovke nastavenia, stlačením prejdete na ďalší výber. Pri počúvaní rádia krátkym stlačením zvýšite frekvenciu s krokom 0,05 MHz.
7. **DIMMER (REGULÁTOR SVETLOSTI)** – stlačením nastavíte úroveň podsvietenia.
8. **PRESET (PREDVOLBA)** – keď ste v režime prehrávania internetového rádia, stlačením tohto tlačidla prepnete na stanicu rádia/obrazovku Hudba.
9. **DISPLAY SCREEN (OBRAZOVKA DISPLEJA)** – slúži na zobrazenie informácií.

### 2 Zadný panel

10. **Regulátor hlasitosti/ regulátor výberu/ tlačidlo OK** – pri prehrávaní otočte regulátorom na úpravu hlasitosti prehrávania. Pri nastavení ponuky, otočte regulátorom na výber možnosti; stlačením potvrdíte svoj výber.
11. **Anténa FM** – slúži na príjem signálu FM.
12. **Konektor na slúchadlá** – konektor na slúchadlá s veľkosťou 3,5 mm.
13. **Konektor AUX IN (VSTUP AUX)** – pripojte zvukový kábel s veľkosťou 3,5 mm a vychutnajte si externú hudbu.
14. **Vstup jednosmerného prúdu** – DC 12 V

### 3 Dialkový ovládač

1. **POHOTOVOSTNÝ REŽIM** – stlačením tlačidla **POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU** na diaľkovom ovládači prebudíte jednotku alebo prepnete do pohotovostného režimu.
2. **SOURCE (REŽIM)** – Stlačte tlačidlo SOURCE na zmenu režimov prehrávania: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Internetové rádio. **Poznámka:** Toto tlačidlo môžete použiť ako ďalšiu funkciu nastavením položky <Gombik> v menu NASTAVENIA: Budík, Stlmenie, Ekvalizér, Miestne stanice, Režim, Prednastavenie, Časovač vypnutia, Časovač.
3. **MENU (PONUKA)** – stlačením tlačidla **MENU (PONUKA)** na diaľkovom ovládači alebo na prednom paneli vstúpite do ponuky, stlačením **SMEROVÝCH** tlačidiel alebo otočením regulátora výberu prechádzajte ponuku: Internet Radio (Internetové rádio), FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center (Informačné centrum), AUX, Bluetooth, Configuration (Konfigurácia), Local Radio (Lokálne rádio).
4. **HORE / 5. OK / 6. VĽAVO / 7. DOLE / 17. VPRAVO** – pomocou tlačidla **HORE** a **DOLE** alebo otáčaním regulátora výberu prechádzajte možnosťami, potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie svojho výberu.
8. **VOL- (HLASISŤ-)** / **18. VOL+ (HLASISŤ+)** – ak chcete upraviť hlasitosť, môžete stlačiť tlačidlá **VOL+** (**HLASISŤ+**) a **VOL-** (**HLASISŤ-**) alebo priamo otočiť regulátorom hlasitosti.
9. **PREHRÁŤ/POZASTAVIŤ** – stlačením tlačidla **PREHRÁŤ/POZASTAVIŤ** pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.
10. **PREDCHÁDZAJÚCE / 19. ĎALŠIE** – pri prehrávaní hudby stlačte

tlačidlo **PREDCHÁDZAJÚCE** alebo **ĎALŠIE** na preskočenie na predchádzajúcu alebo ďalšiu stopu. Keď počúvate rádio, stlačením tlačidla **PREDCHÁDZAJÚCE** alebo **ĎALŠIE** preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalšiu obľúbenú stanicu.

11. **ALARM** – stlačením tlačidla **ALARM** na zobrazenie a vytvorenie alarmu.
12. **SLEEP (SPÁNOK)** – opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP (SPÁNOK)** zvolíte svoj požadovaný čas spánku.
13. **ČÍSLO/PÍSMENO** – pri nastavovaní ponuky napíšete čísla alebo písmená.
14. **WPS** – WPS Nastavenia
15. **STLMENIE HLASITOSTI** – stlačením tlačidla **STLMENIE HLASITOSTI** stlmité zvuk, opätovným stlačením alebo stlačením tlačidla **VOL+/- (HLASITOSŤ +/-)** na diaľkovom ovládači alebo otočením regulátora hlasitosti na hornom paneli obnovíte hlasitosť.
16. **INFO** – stlačením tlačidla **INFO** skontrolujete informácie o stanici.
20. **EQ (EKVALIZÉR)** – opakovaným stlačením tlačidla **EQ (EKVALIZÉR)** zvolíte rôzne režimy zvukového ekvalizéra: Normal (Normálne), Flat (Ploché), Jazz (Džez), Rock, Soundtracks (Zvukové stopy), Classical (Klasika), Pop, News (Novinky), My EQ (Môj ekvalizér).
21. **FAV (OBLÚBENÉ)** – dlhým stlačením tlačidla **FAV (OBLÚBENÉ)** uložíte stanicu. Krátkym stlačením tlačidla **FAV (OBLÚBENÉ)** zobrazíte svoje obľúbené uložené stanice.
22. **DIMMER (REGULÁTOR SVETLOSTI)** – stlačením tlačidla **DIMMER (REGULÁTOR SVETLOSTI)** vyberte úroveň podsvietenia

## Spustenie internetového rádia

Zapojte napájací adaptér do konektora DC IN (VSTUP JEDNOSMERNÉHO PRÚDU). Potom sa na obrazovke zobrazí nápis „Welcome“ (Vitajte). Uistite sa, že je anténa čo najviac vyťahnutá. Tak budete môcť získať najlepší signál.

Ak používate rádio prvýkrát, po uvítacej obrazovke budete môcť vybrať jazyk prechádzaním **regulátorom výberu** a potvrdiť svoj výber stlačením tlačidla **OK**.

Po nastavení jazyka sa na obrazovke zobrazí nápis „Enable Check Network when Power On?“ (Povoliť kontrolu siete pri zapnutí?). Môžete zvoliť „YES“ (ÁNO) alebo „NO“ (NIE) a rozhodnúť tak, či má jednotka pri zapnutí skontrolovať sieť.

### Manuálne nastavenie Wi-Fi

Po vyššie uvedenom nastavení sa na obrazovke zobrazí nápis „Would you like to configure Network now?“ (Chcete teraz konfigurovať sieť?).

- Ak vyberiete „YES“ (ÁNO), vaše rádio začne skenovať okolitú sieť na pripojenie. Po skenovaní musíte zvoliť sieť, do ktorej sa chcete pripojiť. Potom napíšete písmená/čísla prechádzaním pomocou **regulátora výberu** alebo stlačením **tlačidiel ČÍSLA/PÍSMENA**, kým sa nezobrazí správna číselná a kliknite na tlačidlo **VPRAVO** na prejdienie na ďalšiu číslicu. Po dokončení stlačte na potvrdenie tlačidlo **OK**.
- Ak vyberiete „NO“ (NIE), potom môžete túto funkciu nastaviť neskôr v nastaveniach konfigurácie.

### Bezdrôtová sieť (WPS PBC)

Ak pri zobrazení „Would you like to configure network now?“ (Chcete teraz konfigurovať sieť?) vyberiete „YES(WPS)“ (ÁNO (WPS)), vaše rádio začne vyhľadávať pripojenia Wi-Fi.

Po výbere tejto voľby budete mať 120 sekúnd na kliknutie tlačidla **WPS** na svojom modeme Wi-Fi. Tak sa rádiom pripojíte k svojej sieti Wi-Fi bez manuálneho zadávania hesla.

## Internetové rádio

Pomocou tlačidla **VLAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte v obrazovke ponuky možnosť <Internet Radio> (**Internetové rádio**), stlačením tlačidla **OK** vstúpite a budete mať niekoľko možností: **My Favorite (Moje obľúbené)**: Tu sa uložia vaše obľúbené stanice, aby ste ich mohli jednoducho počúvať. Môžete priamo stlačiť tlačidlo **FAV (OBLÚBENÉ)** a zobraziť zoznam svojich obľúbených staníc. **Radio Station/Music (Rádiová stanica/hudba)**: Vybratím tejto možnosti prechádzajte internetové rádiové stanice v kategóriách: Global Top 20 (Najlepších 20 na svete), Genre (Žáner), Country/Location (Krajina/lokality), Highlight (Zvýraznené). Nájdiť stanice v relevantných kategóriách a vyberte svoju zvolenú internetovú stanicu stlačením tlačidla **OK**. **Local Radio (Lokálne rádio)**: Rádio sa automaticky nastaví na detekciu najlepších 10 staníc vo vašej krajine, všetkých staníc a množstvo žánrov v kategóriách v abecednom poradí. Vyberte pomocou tlačidla **OK** kategóriu, ktorú chcete počúvať, a pokračujte v prechádzaní až na požadovanú stanicu. **Sleep Radio (Rádio na uspávanie)**: Vyberte si z niekoľkých relaxačných zvukov. **History (História)**: Prechádzajte nedávno počúvanými stanicami. **Service (Služba)**: Vyhľadajte rádiovú stanicu, pridajte novú rádiovú stanicu alebo App.

- Na vyhľadávanie rádiových staníc môžete použiť tlačidlá **ČÍSLA/PÍSMENA**.
- Ak chcete pridať novú rádiovú stanicu, použite tlačidlá **NUMBER/LETER (ČÍSLA/PÍSMENA)** na zvýraznenie zvoleného znaku a kliknite na tlačidlo **VPRAVO** na presun na ďalší znak. Ak chcete prejsť späť na predchádzajúci znak, stlačte tlačidlo **VLAVO** na jeho zvýraznenie. Stlačte tlačidlo **OK** na vyhľadanie internetovej stanice.

## Uloženie vašich obľúbených staníc internetového rádia

Keď ste našli svoju požadovanú stanicu, stlačte a podržte tlačidlo **FAVOR (OBLÚBENÉ)** na prejdienie na obrazovku nastavenia „Add to My Favorite“ (**Pridať medzi Moje obľúbené**). Otáčajte **regulátorom výberu** alebo stlačte tlačidlá **HORE/DOLE** na zvolenie čísla predvoľby a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoju voľbu.

## Rádio FM

**Rozsahfrekvencie FM je od 87,5 MHz do 108,00 MHz. Roztiahnite anténu, aby ste pre každú stanicu našli najsilnejší signál.**

Pomocou tlačidla **VLAVO/VPRAVO** alebo otočením **regulátora výberu** zvolte na obrazovke Menu (Ponuka) <FM>, potom stlačením tlačidla **OK** vstúpte na obrazovku FM.

### Ladenie stanice

Stlačením tlačidla **HORE/DOLE** na diaľkovom ovládači alebo na prednom paneli upravte frekvenciu smerom hore alebo dole po krokoch **0,05 MHz**. Stlačením tlačidla **VLAVO/VPRAVO** na diaľkovom ovládači preskočte na predchádzajúcu alebo ďalšiu stanicu s najsilnejším príjmom. Po nájdení stanice sa skenovanie automaticky zastaví. Stlačte tlačidlo **OK**, na obrazovke sa zobrazí nápis „Auto Scan“ (**Automatické skenovanie**). Ak zvolíte „YES“ (ÁNO), rádio začne vyhľadávať stanice od nízkej po vysokú frekvenciu. A automaticky uloží stanice, ktoré nájde.

## DAB/DAB+

Pomocou tlačidla **VLAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte na obrazovke ponuky <DAB/DAB+>, stlačením tlačidla **OK** vstúpite do režimu DAB/DAB+.

Pri prvom použití DAB na vašom rádiu sa začne skenovanie staníc DAB a na obrazovke sa zobrazí nápis „**Scanning**“ (Skenujem). Keď sa vyhľadávanie skončí, zobrazí sa počet nájdených staníc.

Po nájdení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke rádia zobrazia na výber dostupné stanice. Pomocou **regulátora výberu** prechádzajte stanicami a označte zvolenú stanicu. Stlačením tlačidla **OK** vyberte stanicu. Po výbere stanice sa na obrazovke zobrazí stanica a spustí sa prehrávanie. Ak chcete zvoliť predchádzajúcu alebo ďalšiu stanicu, stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE**, aby ste príslušným spôsobom prechádzali stanicami.

## Informačné centrum

Pomocou tlačidiel **VĽAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte na obrazovke ponuky možnosť <Information Center> (**Informačné centrum**), stlačením tlačidla **OK** vstúpite na obrazovku informačného centra.

**Informácie o počasí:** Ak chcete vybrať informácie o počasí pre požadované miesto, najprv pomocou **regulátora výberu** vyberte svetadiel a potvrdte ho tlačidlom **OK**. Potom vyberte krajinu a potom mesto.

Po výbere mesta, sa zobrazia tieto informácie: aktuálna teplota, obrázok symbolu počasia, rozsah približných teplôt na nasledujúcich 5 dní.

**Finančné informácie:** Vyberte si z množstva indexov akciových trhov z celého sveta. Pomocou

**regulátora výberu** prechádzajte a tlačidlom **OK** potvrdte výber.

**Informácie o systéme:** Zobrazte verziu systému a informácie o bezdrôtovom pripojení. Ak vyberiete informácie o bezdrôtovom pripojení, môžete najst informácie, ako je sila signálu Wi-Fi.

## Prevádzka Aux

### VSTUP AUX

Pomocou tlačidiel **VĽAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte na obrazovke ponuky možnosť <AUX>, stlačením tlačidla **OK** vstúpite do režimu AUX.

Zapojte kábel AUX do svojho rádia a pripojte kábel pomocou konektora AUX-IN (VSTUP AUX) na zadnej strane rádia. Začnite prehrávať zvuk zo svojho zariadenia, ten by sa mal v režime AUX prehrať na rádiu.

### Výstup (slúchadlá)

Na zadnom paneli rádia je **konektor na slúchadlá**, ktorý vám umožní počúvať zvuk z vášho rádia. Spustite prehrávanie zvuku z internetového rádia, mediálneho centra, AUX alebo nastavenia Bluetooth.

## Bluetooth

Pomocou tlačidiel **VĽAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte na obrazovke ponuky možnosť <Bluetooth>, stlačením tlačidla **OK** vstúpite do režimu Bluetooth.

1. Prejdite na nastavenia svojho zariadenia a pripojte svoje zariadenie k rádiu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
2. Vyberte zo svojho zariadenia názov „**SHARP DR-1470**“ v zozname nájdených zariadení. Po úspešnom pripojení z rádia zaznie „**Connected**“ (**Pripojené**) a na displeji sa zobrazí nápis „**Bluetooth Connected**“ (**Pripojené pomocou Bluetooth**).
3. Vyberte zvolený zvuk na svojom zariadení a prehrajte ho.
4. Teraz si môžete užívať hudbu zo svojho zariadenia.
5. Ak chcete odpojiť zariadenie, prepnite na iný režim prehrávania alebo na svojom zariadení vypnite funkciu Bluetooth.

## Konfigurácia

Pomocou tlačidiel **VĽAVO/VPRAVO** alebo otáčaním **regulátora výberu** zvolte na obrazovke zobrazenia hlavnej ponuky možnosť <Configuration> (**Konfigurácia**), stlačením tlačidla **OK** vstúpite do nastavení konfigurácie.

### Zobrazenie času

Nastavenie typu zobrazenia času: Analógové alebo digitálne.

### Spravovať moje mediaU

Nastavte funkciu na možnosť Enable (Povoliť) alebo Disable (Zakázať).  
MediaU QR kód je dostupný v Konfigurácia > Spravovať moje mediaU > Povoliť.

### Sieť

#### • Konfigurácia bezdrôtovej siete

- V nastaveniach siete môžete nastaviť pripojenie Wi-Fi výberom možnosti Wireless Network Configuration (Konfigurácia bezdrôtovej siete). Rádio začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi. Alternatívne môžete na nastavenie signálu Wi-Fi použiť bezdrôtové siet (WPS PBC) alebo manuálnu konfiguráciu.

### Dátum a čas

#### Nastavenie dátumu a času

##### • Manuálne nastavenie alebo automatická detekcia

K dispozícii je možnosť manuálne nastaviť čas a dátum namiesto použitia automatickej detekcie na nastavenie tejto možnosti.

### Alarm

#### Nastavenie možnosti Alarm 1/ Alarm 2

- Ak chcete nastaviť alarm na svojom rádiu, prejdite na nastavenia „**Configuration**“ (**Konfigurácia**) a vyberte možnosť „**Alarm**“ alebo kliknite na diaľkovom ovládači priamo na tlačidlo **ALARM**.

##### Ako môžete zrušiť svoj alarm

- Ak chcete zrušiť svoj alarm, vyberte v nastaveniach konfigurácie „**Alarm**“ alebo stlačte tlačidlo **ALARM** a vyberte alarm, ktorý chcete vypnúť.

##### Ako sa odkladá alarm

- Keď znie váš alarm, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla **POHO-TOVOSTNÝ REŽIM** alebo **ALARM** na zastavenie alarmu a prechod do režimu **SNOOZE** (ODLOŽENIE). Funkcia **SNOOZE** (ODLOŽENIE) spustí rádio opäť po 5 minútach.

### Hlasitosť alarmu

- Zmeňte hlasitosť alarmu otáčaním **regulátora hlasitosti** alebo tlačidlami **VĽAVO/VPRAVO**.
- Po výbere správnej hlasitosti alarmu stlačte na potvrdenie tlačidlo **OK**.

### Časovač

- V nastaveniach „**Configuration**“ (**Konfigurácia**) vyberte možnosť „**Timer**“ (**Časovač**) a na obrazovke sa zobrazí 00:00.
- Ak chcete zvýšiť počet sekúnd, kliknite na tlačidlo **VPRAVO**. Ak chcete znížiť počet sekúnd, kliknite na tlačidlo **VĽAVO**. Stlačením a podržaním tlačidiel **VĽAVO/VPRAVO** budete rýchlo prechádzať časovačom.
- Po zvolení správnej hodnoty časovača ju potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

### Jazyk

Vyberte jazyk zo zoznamu.

### Regulátor svetlosti

- Ak chcete nastaviť jas svojho rádia, prejdite na nastavenia „**Configuration**“ (**Konfigurácia**) a vyberte možnosť „**Dimmer**“ (**Regulátor svetlosti**). Môžete si vybrať z režimu „**Power Saving**“ (**Šetrenie energie**) alebo „**Turn on**“ (**Zap.**).

### Displej

Zvoľte, či má byť displej farebný (možnosť **Color** (**Farebný**)) alebo monochromatický (možnosť **Monochrome** (**Monochromatický**)).

### Správa napájania

Výberom tejto možnosti môžete konfigurovať rádio tak, aby po nastavenom čase nečinnosti alebo ak nie je signál Wi-Fi prešlo do pohotovostného režimu.

## Časovač spánku

- Ak chcete nastaviť časovač spánku, prejdite na nastavenia „**Configuración**“ (Konfigurácia) a vyberte „**Sleep Timer**“ (Časovač spánku). Môžete zvoliť možnosti **Turn Off (Vyp.)**, **15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minút.

## Internetové rádio

- **Nastavte internetové rádio:** Vyrovnávacia pamäť a kvalita zvuku.

## Počasia

- **Nastavte lokality:** Zvoľte a zadajte svoju lokalitu.

## Nastavenie FM

- **Režim:** Môžete nastaviť režim „Mono“ alebo „Stereo“.
- **Prahová hodnota:** Vyberte nastavenia prahovej hodnoty (prahovej hodnoty vyhľadávania/prahovej hodnoty sterea).

## Nastavenie lokálneho rádia

Manuálne nastavte svoju lokalitu pre lokálne rádio namiesto toho, aby ste umožnili rádiu automatickú detekciu.

## Tlačidlo

V tomto rozhraní nastavenia môžete vybrať „**Alarm**“, „**Dimmer**“ (Regulátor svetlosti), „**Equaliser**“ (Ekvalizér), „**Local Radio**“ (Lokálne rádio), „**Mode**“ (Režim), „**Preset**“ (Predvoľba), „**Sleep Timer**“ (Časovač spánku) a „**Timer**“ (Časovač) na potvrdenie funkcie tlačidla **MODE (REŽIM)** na prednom paneli a na diaľkovom ovládači.

## Ekvalizér

Predvolený ekvalizér je normálny. Môžete ho zmeniť na možnosť Flat (Ploché), Jazz (Džez), Rock, Soundtracks (Zvukové stopy), Classical (Klasika), Pop, News (Novinky), My EQ (Mój ekvalizér).

## Obnovenie pri zapnutí napájania

Zapnite funkciu rádia, ktorá sa má obnoviť pri zapnutí napájania. Namiesto toho obrazovka zostane v hlavnej ponuke.

## Aktualizácia softvéru

Táto možnosť sa zobrazí, ak je pre rádio k dispozícii aktualizácia softvéru. Ak je nejaká k dispozícii, vyberte ju, nech sa iniciuje aktualizácia.

## Reset na predvolené nastavenia

Vyberte túto možnosť na resetovanie svojho rádia a vrátenie všetkých nastavení na predvolené nastavenia. Potvrďte, že chcete resetovať jednotku a jej nastavenia výberom možnosti „**YES**“ (ÁNO).

## Spotify Connect

Výrobok je kompatibilný so službou Spotify Connect, umožňuje mu správať sa ako bezdrôtové reproduktory ovládané aplikáciou Spotify, ktorá je dostupná pre zariadenia s operačným systémom iOS, Android a klientom pre počítače. Ak chcete prejsť do režimu Spotify Connect stlačte tlačidlo MENU (PONUKA) na prejednanie na obrazovku hlavnej ponuky, otočte regulátorom výberu na cyklické prechádzanie položkami, až kým sa nezvýrazní logo Spotify, a na výber krátko stlačte regulátor výberu.

**POZNÁMKY:** Na použitie služby Spotify Connect musíte mať účet Spotify Premium.

## Ako sa používa služba Spotify Connect

### Počúvajte hudbu nahlas pomocou služby Spotify Connect

1. Pripojte zariadenie Sharp DR-I470 do siete Wi-Fi.
2. Otvorte na svojom telefóne, tablete alebo notebooku, ktoré používajú rovnakú sieť Wi-Fi, aplikáciu Spotify.
3. Prehrajte skladbu a vyberte Devices Available (Dostupné zariadenia).
4. Vyberte zariadenie Sharp DR-I470 a začnite počúvať.

Ďalšie informácie o nastavení a používaní Spotify Connect nájdete na [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Aplikácia na ovládanie služby SHARP Smart Control

Po stiahnutí a inštalácii SHARP Smart Control aplikácie používateľom na mobilné zariadenie slúži aplikácia na správu zariadenia na diaľku. Upozorňujeme, že rádio DR-I470 a mobilné zariadenie s aplikáciou na ovládanie služby AirMusic musia byť pripojené k rovnakej sieti, inak sa za tieto dve zariadenia nebudú môcť k sebe pripojiť. Otvorte aplikáciu. Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení. Kliknite na vhodné zariadenie a pripojte sa.

**POZNÁMKY:** zariadenie automaticky upraví jazyk rádia DR-I470 na jazyk nastavený v mobilnom zariadení s aplikáciou na ovládanie služby SHARP Smart Control.

SHARP Smart Control App QR kód je dostupný v: Internet Radio > Service > App

### Pomocou aplikácie môže používateľ ovládať zariadenie prostredníctvom mobilného telefónu:

Zvoľte vhodnú kartu na správu rádia.

## SLOVENŠČINA

### 1 Plošče in upravljanje

1. **MODE** – Pritisnite za spremembo načinov: DAB/DAB+, FM, spletní radio, Bluetooth, AUX IN.  
Ta gumb lahko tudi nastavite z drugo funkcijo, tako da nastavite element <Key> v meniju za **KONFIGURACIJO**: Alarm, zasenčenje, izenačevalnik, lokálni radio, način, prednastavitev, časovnik spanja, časovnik.
- OPOMBE:** Privzeta funkcija za ta gumb je Način spreminjanja.
2. **STANDBY** – Pritisnite za vklop enote ali vstop v stanje pripravljenosti.
3. **MENU** – Vstop v vmesnik za nastavitve MENIJA
4. **SLEEP** – pritisnite večkrat za prekmanje med možnostmi spanja.
5. **◀** – Pritisnite na zaslonu za nastavitev za vrnitev na prejšnji izbor. Ko poslušate radio, na kratko pritisnite za znižanje frekvence v korakih po 0,05 MHz.
6. **▶** – Pritisnite na zaslonu za nastavitev za pomik na naslednjo izbiro. Ko poslušate radio, na kratko pritisnite za povečanje frekvence v korakih po 0,05 MHz.
7. **DIMMER** – Pritisnite za nastavitev ravni osvetlitve ozadja.
8. **PRESET** – Pri predvajanju spletnega radia pritisnite ta gumb za prestop na zaslon Radijska postaja/glasba.
9. **PRIKAZOVALNIK** – Za prikaz informacij.

### 2 Zadnja plošča

10. **Gumb za glasnost/gumb za izbiranje/gumb V redu** – Med predvajanjem obračajte gumb za prilagoditev glasnosti predvajanja. Med nastavitvijo v meniju obračajte gumb za izbiro možnosti; pritisnite navzdol za potrditev izbire.
11. **FM antena** – Za sprejem signala FM.
12. **Vtič za slušalke** – 3,5 mm vtič za slušalke.
13. **Vtič AUX IN** – priključite 3,5 mm zvočni kabel za uživanje v zunanjem predvajanju glasbe.
14. **Vhod za enosmerno napajanje** – DC 12 V

## 3 Daljinski upravljalnik

- STANDBY** – Pritisnite gumb **STANDBY** na daljinskem upravljalniku, da prebudite napravo ali preklopite v način pripravljenosti.
- SOURCE** - Pritisnite gumb **SOURCE** za spremembo načinov predvajanja: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, spletni radio.  
**Opombe:** Ta gumb lahko uporabljate kot drugo funkcijo, tako da nastavite element <Key> v meniju za KONFIGURACIJO: Alarm, zasenčenje, izenačevalnik, lokalni radio, način, prednastavitve, časovnik spanja, časovnik.
- MENU** – Pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku ali na srednji plošči za vstop v meni za predvajanje, pritisnite gumb **DIRECTION** ali obrnite gumb za izbiro za brskanje po meniju: Spletni Radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, informacijsko središče, AUX, Bluetooth, konfiguracija, lokalni radio.
- UP / 5. OK / 6. LEVO / 7. DOL / 17. DESNO** – Pomaknite se **GOR** in **DOL** ali obrnite gumb za izbiro za pomikanje skozi izbire, nato pritisnite gumb **OK** za potrditev izbire.
- VOL- / 18. VOL+** – Za prilagoditev glasnosti lahko pritisnete gumba **VOL+** in **VOL-** ali obračate gumb za glasnost.
- PLAY/PAUSE** – Pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** za premor predvajanja, pritisnite znova za nadaljevanje predvajanja.
- PREVIOUS / 19. NEXT** – Pri predvajanju glasbe pritisnite gumb **PREVIOUS** ali **NEXT**, da preskočite posnetek naprej ali nazaj. Ko poslušate radio pritisnite gumb **PREVIOUS** ali **NEXT**, da preskočite na prejšnjo ali naslednjo priljubljeno postajo.
- ALARM** – Pritisnite gumb **ALARM** za ogled možnosti alarmov.
- SLEEP** – Pritiskajte gumb **SLEEP** za izbiro zelenega časa spanja.
- ŠTEVILČNI/ČRKOVNI** – Pri nastavljanju v meniju vnesite številke ali črke.
- WPS** – Nastavitve **WPS**
- MUTE** – Pritisnite gumb **MUTE** za izklop zvoka, pritisnite znova ali pritisnite gumb **VOL+/-** na daljinskem upravljalniku ali obrnite gumb za glasnost na zgornji plošči za nadaljevanje.
- INFO** – Pritisnite gumb **INFO**, da preverite informacije o postaji.
- EQ** – Pritiskajte gumb **EQ**, da izberete drugačna zvočna polja: Običajno, brez, jazz, rock, zvočni posnetki, klasična, pop, novice, moj izenačevalnik.
- FAV** – Dolgo pritisnite gumb **FAV**, da shranite postajo. Na kratko pritisnite gumb **FAV** za ogled shranjenih priljubljenih postaj.
- DIMMER** – Pritisnite gumb **DIMMER** za izbiro ravni osvetlitve

## Začetek uporabe spletnega radia

Priključite napajalnik v vtič DC IN. Nato bo na zaslonu prikazano

»Welcome« (Dobrodošli).

Prepričajte se, da je antena iztegnjena do konca. Tako boste lahko sprejemali najboljši signal.

Po zaslonu dobrodošlice, če radio uporabljate prvič, boste lahko izbrali

jezik s pomikom **izbirnega gumba** in izbiro potrdili z gumbom **OK**.

Po nastavitvi jezika bo na zaslonu prikazano »**Enable Check Network when Power On?**« (Omogoči preverjanje omrežja ob vklopu?). Izberite lahko »**YES**« (DA) ali »**NO**« (NE) in se odločite, ali naj naprava preveri za omrežje ob vklopu ali ne.

### Ročna nastavitve WIFI

Po zgornji nastavitvi bo na zaslonu prikazano »**Would you like to configure network now?**« (Ali želite sedaj nastaviti omrežje?).

- Če izberete »**YES**« (DA), bo vaš radio začel iskati bližnja omrežja za povezavo. Po pregledovanju izberite omrežje za povezavo, nato vnesite črke/številke s pomikom **izbirnega gumba** ali pritiskom **ŠTEVILČNIH/ČRKOVNIH gumbov**, dokler ni prikazana prava številka in kliknite gumb **DESNO** za pomik naprej. Ko ste zaključili, pritisnite gumb **OK** za potrditev.
- Če izberete »**NO**« (NE), lahko to nastavite kasneje pri konfiguraciji nastavitve.

### Brezžično omrežje (WPS PBC)

Če na stopnji »**Would you like to configure network now?**« (Ali želite sedaj nastaviti omrežje?)« izberete »**YES (WPS)**«, bo vaš radio začel z iskanjem povezav WiFi.

Ko ste to izbrali, imate 120 sekund, da kliknete gumb **WPS** na modemu WiFi. Nato boste povezali vaš WiFi z radiem brez ročnega vpisovanja gesla.

## Spletni radio

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite <**Internet Radio**> na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vnos, na voljo bo več možnosti:

**Moje priljubljene:** Tukaj bodo shranjene vaše priljubljene postaje za enostavno poslušanje. Pritisnite gumb **FAV** za ogled seznama priljubljenih postaj.

**Radijska postaja/glasba:** Izberite to možnost za brskanje po internetnih radijskih postajah med kategorijami: globalnih Top 20, žanr, država/lokacija, izpostavljeno. Poiščite postaje v kategorijah in izberite najboljšo internetno postajo z gumbom **OK**.

**Lokalni radio:** Radio zazna vašo državo in samodejno nastavi Top 10 postaj, vse postaje in različne žanre v kategorije po abecedi. Izberite zeleno kategorijo za poslušanje z gumbom **OK** in brskajte do vaše zelene postaje.

**Radio in spanje:** Izbirajte med različnimi zvoki sprostitve.

**Zgodovina:** Brskajte po nedavno poslušanih postajah.

**Storitev:** Iskanje radijske postaje, dodajanje nove radijske postaje ali aplikacije

- Uporabite **ŠTEVILČNE/ČRKOVNE** gume za iskanje radijskih postaj.
- Za dodajanje nove radijske postaje uporabite **ŠTEVILČNE/ČRKOVNE** gumba in kliknite gumb **DESNO** za pomik na naslednji znak. Za prehod nazaj na prejšnji znak pritisnite gumb **LEVO** in ga označite. Pritisnite gumb **OK** za iskanje internetne postaje.

### Shranite priljubljene internetne radijske postaje

Ko ste našli zeleno postajo, pritisnite in zadržite gumb **FAV** za pomik na zaslon za nastavitve »**Add to My Favorite**« (**Dodaj med priljubljene**). Obrnite **izbirni gumb** ali pritisnite gumb **GOR/DOL** in izberite številko prednastavitve ter pritisnite gumb **OK** za potrditev možnosti.

## FM-radio

**Razpon frekvenc FM je od 87,5 MHz do 108,00 MHz. Razširite anteno, da najdete najmočnejši signal za vsako postajo.**

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite <**FM**> na zaslonu menija, nato pritisnite gumb **OK** za vstop na zaslon FM.

### Nastavljanje postaj

Pritisnite gumba **GOR/DOL** na daljinskem upravljalniku ali gumba **LEVO/DESNO** na srednji plošči za premik frekvence gor ali dol v korakih po 0,05 MHz.

Z dolgim pritiskom gumbov **LEVO/DESNO** preskočite prejšnjo ali naslednjo postajo z najmočnejšim sprejemom. Ko je postaja najdena, se samodejno pregledovanje zaključí.

Pritisnite gumb **OK**, na zaslonu bo prikazano »**Auto Scan**« (**Samodejno pregledovanje**). Če izberete »**A**«, bo radio začel iskati postaje od nizke do visoke frekvence. Vse najdene postaje samodejno shrani.

## DAB/DAB+

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite **<DAB/DAB+>** na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vstop v način DAB/DAB+.

Pri prvi uporabi DAB na vašem radiu, se bo začelo pregledovanje postaj DAB in na zaslonem prikazu bo prikazano »**Scanning** (Pregledovanje)«. Prikazuje število najdenih postaj med nadaljevanjem iskanja.

Ko so vse ostale postaje najdene, bo na zaslonu radia prikazana izbira razpoložljivih postaj. Z uporabo **izbirnega gumba** se pomikajte in označite izbrano postajo. Izberite postajo s pritiskom gumba **OK**.

Ko ste izbrali postajo, bo na zaslonu prikazan seznam postaj in predvajanje se bo pričelo.

Izberite prejšnjo ali naslednjo postajo, pritisnite gumb **GOR** ali **DOL** in se pomaknite po želji.

## Podatkovni center

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite **<Podatkovni center>** na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vstop v način AUX.

**Informacije o vremenu:** Za izbiro informacij o vremenu za želeno mesto najprej izberite kontinent z uporabo **izbirnega gumba** in potrdite z **OK**. Nato izberite državo in še mesto/kraj.

Ko ste izbrali mesto/kraj, bodo prikazane naslednje informacije: trenutna temperatura, slika simbola vremena, približni temperaturni razpon za naslednjih 5 dni.

**Finančne informacije:** Izbirajte med različnimi borznimi indeksi po svetu. Uporabite gumb

Pomikajte se z **izbirnim gumbom** in potrdite z **OK**.

**Sistemske informacije:** Ogled različice sistema, brezžičnih informacij in različice Spotify. Če so izbrane brezžične informacije, lahko tu najdete informacije kot so moč signala WIFI.

## Delovanje AUX

### Vhod AUX

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite **<AUX>** na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vstop v način AUX.

Priključite kabel AUX v radio in povežite kabel v vrata AUX-IN na zadnjem delu radia. Začnite predvajati glasbo z vaše naprave, ki bi se morala slišati na radiu v načinu AUX.

### Linjski izhod (slušalke)

Na zadnji plošči radia **vtič za slušalke** omogočajo poslušanje zvoka iz vašega radia. Začnite predvajati glasbo s spletnega radia, multimedijskega centra, AUX ali Bluetooth nastavitve.

## Bluetooth

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite **<Bluetooth>** na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vstop v način Bluetooth.

1. Pojdite na nastavitve vaše naprave in jo povežite z radiom prek Bluetooth.
2. Na seznamu najdenih naprav izberite »**SHARP DR-I470**«. Po uspešni povezavi bo radio predvajal »**Connected**« (**Povezano**) in »**Bluetooth Connected**« (Bluetooth povezan)« bo prikazano na zaslonu.
3. Na vaši napravi izberite glasbo in jo predvajajte.
4. Sedaj lahko uživate v glasbi iz vaše naprave.

5. Za prekinitve povezave preklpite v drug način za predvajanje ali izklopite funkcijo Bluetooth v napravi.

## Konfiguracija

Z gumboma **LEVO/DESNO** ali obračanjem **izbirnega gumba** izberite **<Konfiguracija>** na zaslonu menija, pritisnite gumb **OK** za vstop v nastavitve konfiguracije.

### Prikaz časa

Nastavite vrsto prikaza časa: Analogno ali digitalno.

### Upravljanje my media U

Omogočite ali onemogočite funkcijo.

*Media U Koda QR je na voljo v Configuration>Manage my media U>Enable (Konfiguracija>Upravlja moj medij U>Omogoči)*

### Omrežje

#### Konfiguracija brezžičnega omrežja

- V nastavitvah omrežja lahko nastavite povezavo WIFI iz izbrano konfiguracije brezžičnega omrežja. Radio bo nato začel iskati razpoložljive povezave WIFI. Za nastavitve WIFI signala lahko uporabite tudi **brezžično omrežje (WPS PBC)** ali **ročno konfiguracijo**.

### Datum in čas

#### Nastavite datum in čas

- **Ročna nastavitve ali samodejno zaznavanje**  
Na voljo je možnost za ročno nastavitve časa in datuma namesto samodejne.

### Alarm

#### Nastavitev alarma 1/alarma 2

- Za nastavitve alarma na radiu odprite nastavitve »**Konfiguracije**« in se pomaknite do »**Alarm**« ali kliknite gumb **ALARM** na daljinskem upravljalniku.

#### Preklic alarma

- Za preklic alarma izberite »**Alarm**« in nastavitve konfiguracije ali z gumbom **ALARM** izberite alarm, ki ga želite izklopiti.

#### UTIŠANJE alarma

- Ko zazveni vaš alarm, pritisnite kateri koli gumb, razen **STANDBY** ali **ALARM**, da prekinete zvok in ga preklpite v način **SNOOZE**. Funkcija **SNOOZE** utiša zvok radia za 5 minut.

#### Glasnost alarma

- Spremenite glasnost alarma z obračanjem **gumba za glasnost** ali gumbov **LEVO /DESNO**.
- Ko ste izbrali ustrezno glasnost zvoka, pritisnite gumb **OK** za potrditev.

### Časovnik

- V nastavitvah »**Konfiguracije**« izberite možnost za »**Časovnik**« in na zaslonu bo prikazano 00:00.
- Za pomik sekund navzgor kliknite gumb **DESNO**. Za pomik sekund navzdol kliknite gumb **LEVO**. Pritisnite in zadržite gumba **LEVO/DESNO** za hiter pomik po časovniku.
- Ko ste izbrali ustrezen časovnik, ga potrdite s pritiskom gumba **OK**.

### Jezik

izberite želeni jezik s seznama.

### Zasenčenje

- Za nastavitve svetlosti vašega radia odprite nastavitve »**Konfiguracije**« in izberite »**Zasenčenje**«. Izberite lahko način za »**Varčevanje porabe**« ali »**Vklop**«.

### Zaslon

Izberite prikaz zaslona: **barvno** ali **črno-belo**.

### Upravljanje z energijo

Izberite za konfiguracijo radia za samodejen preklp v način pripravljenosti po določenem času neaktivnosti, ali če ni WIFI signala.

## Časovnik spanja

- Za nastavitve časovnika spanja odprite nastavitve »**konfiguracije**« in izberite »**Časovnik spanja**«. Izberete lahko **Izklop, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minut.

## Spletni radio

- **Nastavite spletni radio:** Medpomnilnik in kakovost zvoka.

## Vreme

- **Nastavi lokacijo:** Izberite in vnesite lokacijo.

## Nastavitve FM

- **Način:** Nastavitve lahko način »Mono« ali »Stereo«.
- **Omejitve:** Izberite nastavitve omejitve (omejitev iskanja/sterea).

## Nastavitev lokalnega radia

Ročno nastavite vašo lokacijo za lokalni radio namesto samodejnega zaznavanja.

## Tipka

V tem vmesniku nastavitve lahko izberete »**alarm**«, »**zasenčenje**«, »**izenačevalnik**«, »**lokalni radio**«, »**način**«, »**prednastavitve**«, »**časovnik spanja**« in »**časovnik**« za potrditev funkcije gumba **MODE** (NAČIN) na sprednji plošči in daljinskem upravljalniku.

## Izenačevalnik (EQ)

Privzeti EQ je običajno. Spremenite ga lahko na: brez, jazz, rock, zvočni posnetki, klasična, pop, novice, moj izenačevalnik.

## Nadaljevanje ob vklopu

Vklopite funkcijo, če želite, da radio nadaljuje s predvajanjem po vklopu. Zaslona bo ostal v glavnem meniju.

## Posodobitev prog. opreme

Tukaj bo prikazana posodobitev programske opreme, če je na voljo. Če je, izberite začetek posodobitve.

## Ponastavitve na privzete nastavitve

Izberite to možnost, da ponastavite radio in povrnete vse nastavitve na privzete. Potrdite, da želite ponastaviti napravo in vse nastavitve, tako da izberete »**DA**«.

## Spotify Connect

Izdelek je združiv s Spotify Connect in ga lahko uporabite kot brezžične zvočnike, ki jih upravljate prek aplikacije Spotify, ki je na voljo za pametne naprave iOS in Android ter kot namizni odjemalec za računalnike. Za vstop v način Spotify Connect pritisnite gumb MENU (MENI) za vstop v zaslon z glavnim menijem, obrnite gumb za izbiro za pomikanje po elementih, dokler ni označen logotip Spotify in za izbiro kratko pritisnite gumb za izbiro.

*OPOMBE: Za uporabo Spotify Connect potrebujete Premium račun Spotify.*

## Uporaba Spotify Connect

### Poslušajte naglas s Spotify Connect

1. Povežite napravo Sharp DR-1470 v vaše omrežje wifi.
2. Odprite aplikacijo Spotify na telefonu, tabličnem ali prenosnem računalniku in uporabite isto omrežje wifi
3. Predvajajte pesem in izberite Razpoložljive naprave.
4. Izberite Sharp DR-1470 in začnite poslušati.

Za več informacij o nastavitvi in uporabi Spotify Connect obiščite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect).

## AirMusic Control - Aplikacija SHARP Smart Control

Ko uporabnik prenese in namesti aplikacijo *SHARP Smart Control* na mobilni napravi, lahko z aplikacijo oddaljeno upravlja napravo. Pomnite, da morata biti radio **DR-1470** in mobilna naprava z aplikacijo **SHARP Smart**

**Control** povezana v enako omrežje, sicer se obe napravi ne bosta mogli povezati. Odprite aplikacijo in prikazan bo seznam razpoložljivih naprav. Kliknite na ustrezno napravo za povezovanje.

*OPOMBE: naprava samodejno prilagodi jezik radia DR-1470 na jezik, nastavljen v mobilni napravi z aplikacijo SHARP Smart Control. Koda QR za aplikacijo SHARP Smart Control je na voljo na: Spletni radio > Storitve > Aplikacija*

### Aplikacija omogoča upravljanje naprave prek mobilnega telefona:

Izberite ustrezni zavihek za upravljanje radia.

## SRPSKI

### 1 Paneli i kontrole

1. **REŽIM** - Pritisnite da promenite režime: DAB/DAB+, FM, internet radio, Bluetooth, AUX IN.  
Takođe može da se podesi sa drugom funkcijom podešavanju iz menija <Dugme> u **KONFIGURACIJA**: Alarm, tamnije, ekvilajzer, lokalni radio, režim, unapred podešeno, tajmer za spavanje, tajmer.  
*NAPOMENE: Podrazumevana funkcija za ovo dugme je promena režima.*
2. **PRIPREMNOST** - Pritisnite ovo dugme da biste uključili jedinicu ili ušli u režim pripravnosti.
3. **MENI** - unesite MENI podešavanja za interfejs
4. **SPAVANJE** - Pritisnite neprekidno da biste podesili svoje željeno vreme spavanja.
5. ◀ - Kada ste u ekranu podešavanja, pritisnite da biste otišli u prethodni izvor. Kada slušate radio, na kratko pritisnite da biste smanjili frekvenciju u 0,05 MHz koracima.
6. ▶ - Kada ste u ekranu podešavanja, pritisnite da odete u sledeći izbor. Kada slušate radio, na kratko pritisnite da povećate frekvenciju u 0,05 MHz koracima.
7. **TAMNIJE** - Pritisnite da podesite nivo pozadinskog svetla.
8. **UNAPRED PODEŠAVANJE** - Kada ste u internet radio reprodukciji, pritisnite ovo dugme da se prebacite na radio stanicu/ekran za muziku.
9. **EKRAN ZA PRIKAZ** - Za prikaz informacija.

### 2 Zadnji panel

10. **Dugme za jačinu/Izaberite dugme/OK dugme** - Kada je u pitanju reprodukcija, rotirajte dugme da biste prilagodili jačinu reprodukcije. Kada podešavate meni, rotirajte dugme da biste izabrali opcije; pritisnite na dole da biste potvrdili svoj izbor.
11. **FM antena** - za prijem FM signala.
12. **Ulaz za slušalice** - 3,5 mm ulaz za slušalice.
13. **AUX IN ulaz** - povežite 3,5 mm audio kabl da biste uživali u eksterno audio muzici.
14. **DC ulaz napajanja** - DC 12 V

### 3 Daljinski upravljač

1. **PRIPREMNOST** - Pritisnite dugme **PRIPREMNOST** na daljinskom upravljaču ili prebacite na režim pripravnosti.
2. **IZVOR** - Pritisnite dugme **IZVOR** da promenite režime reprodukcije: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, internet radio.

**Napomene:** Ovo dugme može da se koristi kao druga funkcija podešavanjući iz stavke <Dugme> u KONFIGURACIJI: Alarm, tamnije, ekvilajzer, lokalni radio, režim, unapred podešeno, tajmer za spavanje, tajmer.

3. **MENI** – Pritisnite dugme **MENI** na daljinskom upravljaču ili na prednjem panelu da biste ušli u meni reprodukcije, pritisnite dugmad **SMER** ili rotirajte dugme za izbor da pretražite meni: Internet radio, FM, DAB/DAB+, Spotify, informativni centar, AUX, Bluetooth, konfiguracija, lokalni radio.
4. **GORE / 5. U REDU / 6. LEVO / 7. DOLE / 17. DESNO** – Prevucite dugme **GORE** i **DOLE** ili rotirajte izabrano dugme da prevučete kroz izbore, zatim pritisnite na dole dugme U redu da potvrdite svoj izbor.
8. **VOL- / 18. VOL+** – Da prilagodite jačinu, možete da pritisnete **VOL+** i **VOL-** dugmad ili da rotirate direktno dugme jačine.
9. **REPRODUKCIJA/PAUZA** – Pritisnite dugme **REPRODUKCIJA/PAUZA** da pauzirate reprodukciju, pritisnite ponovo da nastavite.
10. **PRETHODNO / 19. SLEDEĆE** – Kada reprodukujete muziku, pritisnite **PRETHODNO** ili **SLEDEĆE** dugme da preskočite na prethodnu ili sledeću numeru. Kada slušate radio, pritisnite **PRETHODNO** ili **SLEDEĆE** dugme da preskočite na prethodnu ili sledeću stanicu.
11. **ALARM** – Pritisnite dugme **ALARM** da pregledate i napravite opcije alarma.
12. **SPAVANJE** – Pritisnite dugme **SPAVANJE** neprekidno da izaberete željeno vreme spavanja.
13. **BROJ/SLOVO** – Kada podešavate meni, ukucajte brojeve i slova.
14. **WPS** – WPS podešavanje
15. **BEZ ZVUKA** – Pritisnite dugme **BEZ ZVUKA** da utišate zvuk, pritisnite ponovo ili pritisnite **VOL+/-** dugmad daljinskog upravljača ili rotirajte dugme za jačinu na glavnom panelu da nastavite.
16. **INFO** – Pritisnite **INFO** dugme da proverite informacije o stanici.
20. **EQ** – Pritisnite **EQ** dugme neprekidno da izaberete različita polja zvuka: Normalno, ravno, džez, rok, numere, klasično, pop, novosti, moj EQ.
21. **FAV** – Dugo pritisnite **FAV** dugme da sačuvate stanicu. Kratkog pritisnite **FAV** dugme da pregledate omiljene stanice koje su sačuvane.
22. **TAMNIJE** – Pritisnite **TAMNIJE** dugme da izaberete nivo pozadinskog svetla

- Ako izaberete „**NE**“ onda možete ovo da podesite kasnije u podešavanjima konfiguracije.

## Bežična mreža (WPS PBC)

Kada ste u „**Želite li da konfigurirate mrežu sada?**“ stupnju, ako izaberete „**DA (WPS)**“ vaš radio će početi da traži WiFi povezivanje. Dok je ovo izabrano, imaćete 120 sekundi da kliknete na **WPS** dugme na vašem WiFi modemu. Ovo će povezati vaš WiFi na radio bez manualnog upisivanja lozinke.

## Internet radio

Koristite **LEVO/DESNO** dugmad ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete <Internet radio> na ekranu menija, pritisnite **U redu** dugme da uđete i tamo će biti nekoliko opcija:

**Moj omiljeni:** Vaše omiljene stanice će se sačuvati ovde za lako slušanje. Možete da pritisnete **FAV** dugme direktno da biste pregledali spisak vaših omiljenih stanica.

**Radio stanica/muzika:** Izaberite ovu opciju da pretražite internet radio stanice u kategorijama: Globalni top 20, žanr, zemlja/lokacija, istaknuto. Pronađite stanice pod određenim kategorijama i izaberite vašu izabranu internet stanicu pritisajući **U redu** dugme.

**Lokalni radio:** Radio je automatski podešen da otkrije vašu zemlju, top 10 stanica, sve stanice, plus šarolikost žanrova iz kategorija po azbučnom redu. Izaberite kategoriju koju želite da slušate sa **U redu** dugmetom i nastavite da pretražujete dok ne dodete do željene stanice.

**Radio za spavanje:** Izaberite iz mnoštva zvukova za opuštanje.

**Istorija:** Pretražite putem skorašnje slušanih stanica.

**Usluga:** Pretražite radio stanicu, dodajte novu radio stanicu ili aplikaciju.

- Možete da koristite **BROJ/SLOVO** dugmad da pretražite radio stanicu.
- Da biste dodali novu radio stanicu, koristite **BROJ/SLOVO** dugmad da istaknete izabrana slova i kliknite na **DESNO** dugme da pomerite na sledeće slovo. Da biste se vratili na prethodno slovo, pritisnite **LEVO** dugme da ga obeležite. Pritisnite **U redu** dugme da pretražite internet stanicu.

## Sačuvajte svoje omiljene internet radio stanice

Kada ste pronašli željenu stanicu, pritisnite i držite **FAV** dugme da odete na „**Dodaj u moje omiljene**“ ekran podešavanja. Rotirajte **Izaberite tačnik** ili pritisnite **GORE/DOLE** dugmad da izaberete unapred podešen broj i pritisnite **U redu** dugme da potvrdite svoju opciju.

## FM radio

**Opseg FM frekvencije je od 87,5 MHz do 108,00 MHz. Produžite antenu da pronađete najjači signal za svaku stanicu.**

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite tačnik** da izaberete <FM> na ekranu menija, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete u FM ekran.

## Stanica za podešavanje

Pritisnite **GORE/DOLE** dugme da daljinskom upravljaču ili LEVO/DESNO dugme na prednjem panelu da prilagodite frekvenciju na gore ili dole u koraku od **0,05MHz**.

Dugo pritisnite **LEVO/DESNO** dugme na daljinskom upravljaču da preskočite na prethodnu ili sledeću stanicu najjačeg prijema. Kada se stanica jednom pronađe, automatski prestaje da skenira.

Pritisnite **U redu** dugme, „**Automatsko skeniranje**“ će se prikazati na ekranu. Ako izaberete, „**DA**“, radio će početi da pretražuje stanice sa niske do visoke frekvencije. I sačuvaće stanice koje pronađe automatski.

## Pokretanje internet radija

Uključite adapter za napajanje u DC IN ulaz. Zatim će se „**Dobrodošli**“ prikazati na ekranu.

Postarajte se da antena bude produžena što je više moguće. Ovo će omogućiti da dobijete najbolji signal koji možete.

Nakon ekrana dobrodošlice, ako je ovo prvi put da koristite radio, moći ćete da izaberete jezik tako što ćete povući **Izaberite dugme** i potvrditi svoj izbor pritisajući **U redu** dugme.

Nakon podešavanja jezika, ekran će pokazati „**Omogućite proveru mreže kada je uključeno napajanje**“. Možete da izaberete „**DA**“ ili „**NE**“ da biste odlučili da li će jedinica proveriti mrežu kada je uključena ili neće.

## Ručno WiFi podešavanje

Nakon gornjeg podešavanja, ekran će pokazati „**Želite li da konfigurirate mrežu sada?**“.

- Ako izaberete, „**DA**“, vaš radio će početi da skenira mrežu u blizini za povezivanje. Nakon skeniranja, treba da izaberete mrežu na koju želite da se povežete. Zatim ukucajte slova/brojeve tako što ćete prevući **Izaberite dugme** ili pritisnite **BROJ/SLOVO** dugmad dok se pravilna cifra ne prikaže i kliknite na **DESNO** dugme da biste otišli na sledeću cifru. Kada završite, pritisnite **U redu** dugme da potvrdite.

## DAB/DAB+

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete **<DAB/DAB+>** na ekranu menija, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete u DAB/DAB+ režim.

Kada prvi put koristite DAB na svom radiju, počeo će skenirati DAB stanice i pokazati „**Skeniranje**“ na ekranu prikaza. Prikazaće koliko stanica je pronađeno dok se pretraživanje nastavlja.

Kada su sve dostupne stanice pronađene, ekran za radio će prikazati izbor dostupnih stanica. Koristite **Izaberite dugme** da prevučete kroz i istaknete izabrane stanice. Izaberite stanicu priskakajući **U redu** dugme.

Kada izaberete stanicu, ekran će prikazati spisak stanica i započeo će reprodukciju.

Da izaberete prethodnu ili sledeću stanicu, pritisnite **GORE** ili **DOLE** dugme da prevlačite u skladu sa tim.

## Informativni centar

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete **<Informativni centar>** na ekranu menija, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete na ekran Informativnog centra.

**Informacije o vremenu:** Da izaberete informacije o vremenu za željeno mesto, prvo izaberite kontinent koristeći **Izaberite dugme** da prevučete i **U redu** dugme da potvrdite. Nakon ovog, zemlju, nakon toga grad.

Kada izaberete grad, sledeće informacije će biti prikazane: trenutna temperatura, slika simbola vremena, opseg prosečne temperature za sledećih 5 dana.

**Finansijske informacije:** Izaberite opseg indeksa tržišta iz celog sveta. Koristite

**Izaberite dugme** da prevučete i **U redu** dugme da potvrdite.

**Sistemske informacije:** Pregledajte verziju sistema i bežične informacije i Spotify verziju. Ako su izabrane bežične informacije, informacije kao što je jačina WIFI signala može da se pronađe.

## Aux radnja

### AUX-IN

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete **<AUX>** na ekranu menija, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete u AUX režim.

Ključite AUX kabl u radio i povežite kabl putem AUX-IN ulaza na zadnjoj strani radija. Počnite audio reprodukciju sa uređaja i ovo će se reprodukovati na radiju kada je u AUX režimu.

### Linijski izlaz (slušalice)

Na zadnjem panelu radija, **Ulaz za slušalice** dopušta audio slušanje sa vašeg radija. Počnite audio reprodukciju sa internet radija, medija centra, AUX ili Bluetooth podešavanja.

## Bluetooth

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete **<Bluetooth>** na ekranu menija, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete u Bluetooth režim.

1. Idite na podešavanja uređaja da povežete uređaj na radio putem Bluetooth-a.
2. Izaberite naziv „**SHARP DR-1470**“ na pronađenom spisku sa svog uređaja. Kada se jednom uspešno povežete, radio će pustiti „**Povezano**“ i „**Bluetooth je povezan**“ će se pojaviti na prikazu.
3. Izaberite svoj izabran audio na uređaju i reprodukciju.
4. Sada možete da uživate u muzici na vašem uređaju.

5. Da prekinete vezu između jedno drugog, prebacite na drugi režim reprodukcije ili isključite Bluetooth funkciju u vašem uređaju.

## Konfiguracija

Koristite **LEVO/DESNO** dugme ili rotirajte **Izaberite dugme** da izaberete **<Konfiguracija>** na ekranu menija glavnog prikaza ekrana, zatim pritisnite **U redu** dugme da uđete u podešavanja konfiguracije.

### Prikaz vremena

Podesite tip prikaza vremena: Analogno ili digitalno.

### Upravljajte mojim mediaU

Podesite funkciju da omogućite ili onemogućite.

*MediaU QR kod je dostupan u Konfiguracija > Upravljaj mojim mediaU > Omogućiti.*

### Mreža

#### Konfiguracija bežične mreže

- U podešavanjima mreže, možete da podesite WIFI povezivanje birajući konfiguraciju bežične mreže. Radio će zatim početi da pretražuje dostupne WIFI veze. U suprotnom, možete da koristite **bežičnu mrežu (WPS PBC)** ili **ručnu konfiguraciju** da podesite WIFI signal.

### Datum i vreme

#### Podesite datum i vreme

##### • Ručno podešavanje ili automatsko otkrivanje

- Postoji opcija da ručno podesite vreme i datum umesto korišćenja automatskog otkrivanja da biste ovo podesili.

### Alarm

#### Podešavanje alarma 1/ alarm 2

- Da podesite alarm za vaš radio, idite na „**Konfiguracija**“ podešavanja i prevucite da biste izabrali „**Alarm**“ ili kliknite na **ALARM** dugme na daljinskom upravljaču direktno.

#### Kako otkazati svoj alarm

- Da otkazete svoj alarm, izaberite „**Alarm**“ u podešavanjima konfiguracije ili sa **ALARM** dugmetom i izaberite alarm koji želite da isključite.

#### Kako staviti alarm na USPAVANO

- Kada se vaš alarm čuje, pritisnite bilo koje dugme osim **PRIPRAVNOST** ili **ALARM** da zaustavite zvuk i stavite u **USPAVANO** režim. Funkcija **USPAVANO** će napraviti radio zvuk ponovo nakon 5 minuta.

#### Jačina alarma

- Promenite jačinu alarma rotirajući **Dugme za jačinu** ili **LEVO/DESNO** dugme za promenu.
- Jednom kad se prava jačina zvuka izabere, pritisnite **U redu** dugme da potvrdite.

### Tajmer

- U „**Konfiguracija**“ podešavanjima, izaberite opciju za „**Tajmer**“ i ekran sa 00:00 će se prikazati.
- Da povećate sekunde, kliknite na **DESNO** dugme. Da smanjite sekunde, kliknite na **LEVO** dugme. Pritisnite i držite **LEVO/DESNO** dugme da prođete kroz tajmer brzo.
- Kada izaberete pravu količinu tajmera, potvrdite ga priskakajući **U redu** dugme.

### Jezik

Izaberite svoj izabrani jezik u okviru spiska.

### Tamnije

- Da podesite svetlinu vašeg radija, idite na „**Konfiguracija**“ podešavanja i izaberite „**Tamnije**“. Možete da izaberete „**Čuvanje napajanja**“ ili „**Uključite**“ režim.

### Prikaz

Izaberite prikaz za **Boja** ili **Monohrom**.

### Upravljanje napajanjem

Izaberite ovo da konfigurišete radio da ode u režim pripravnosti automatski nakon podešenog vremena neaktivnosti ili ako nema WIFI signala.

## Tajmer za spavanje

- Da podesite tajmer za spavanje, idite na „**Konfiguracija**“ podešavanja i izaberite „**Tajmer za spavanje**“, možete da izaberete **Isključite, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuta.

## Internet radio

- **Podesite internet radio:** Bafer i kvalitet zvuka.

## Vreme

- **Podesite lokaciju:** Izaberite i unesite svoju lokaciju.

## FM podešavanje

- **Režim:** Možete da podesite „Mono“ ili „Stereo“ režim.
- **Prag:** Izaberite podešavanje praga (tražite prag/stereo prag).

## Lokalno radio podešavanje

Ručno podesite lokaciju za lokalni radio radije nego da dopustite radiju da je automatski pronađe.

## Dugme

U ovom interfejsu podešavanja, možete da izaberete „**Alarm**“, „**Tamnije**“, „**Ekvilajzer**“, „**Lokalni radio**“, „**Režim**“, „**Unapred podešeno**“, „**Tajmer za spavanje**“ i „**Tajmer**“ da potvrdite funkciju **REŽIM** dugmeta na prednjem panelu i daljinskom upravljaču.

## Ekvilajzer

Podrazumevani EQ je normalan. Možete da promenite na ravno, džez, rok, numere, klasično, pop, novosti ili moj EQ.

## Nastavite kada je napajanje uključeno

Uključite funkciju za radio da nastavite kada se napaja. Umesto toga, ekran će ostati u glavnom meniju.

## Ažuriranje softvera

Ovde će se pokazati ako je ažuriranje softvera dostupno za radio. Ako je jedno dostupno, molimo da izaberete ažuriranje koje će da počne.

## Ponovo podesite na podrazumevano

Izaberite ovu opciju da ponovo podesite radio i vratite sva podešavanja i načinjena unapred podešavanja. Potvrdite da biste želeli da ponovo podesite jedinicu i njena podešavanja birajući „**DA**“.

## Spotify povezivanje

Ovaj uređaj je kompatibilan sa Spotify Connect, dopuštajući mu da radi kao bežični zvučnik kontrolisan od strane aplikacije Spotify dostupne za iOS, Android pametne uređaje i klijenta na kućnom računaru. Da biste ušli u režim Spotify Connect, pritisnite dugme **MENI** da biste ušli u glavni ekran, rotirajte izaberi dugme da biste prošli kroz stavku dok se Spotify logo ne istakne i na kratko pritisnite izaberi dugme za izbor.

**NAPOMENE:** Spotify Premium nalog je neophodan za korišćenje Spotify Connect.

## Kako koristite Spotify Connect

### Glasno slušajte uz Spotify Connect

1. Povežite svoj Sharp DR-I470 uređaj na wifi mrežu.
2. Otvorite aplikaciju Spotify na telefonu, tabletu ili laptopu koristeći istu wifi mrežu.
3. Reprodukujte pesmu i izaberite Dostupni uređaji.
4. Izaberite Sharp DR-I470 i počnite da slušate.

Za više informacija o tome kako podesiti i koristiti Spotify Connect posetite: [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## AirMusic Control - SHARP Smart Control aplikacija

Kada korisnik preuzme i instalira *SHARP Smart Control* aplikaciju na svom mobilnom uređaju, aplikacija služi za daljinsko upravljanje uređajem. Imajte na umu, **DR-I470** radio i mobilni uređaj sa **SHARP Smart Control**

**aplikacija** treba da se povežu na istu mrežu, u suprotnom dva uređaja neće moći da se povežu jedan na drugi.. Otvorite aplikaciju a prikazaće se lista dostupnih uređaja.

Kliknite na odgovarajući da bi se povezali.

**NAPOMENE:** uređaj će automatski prilagoditi jezik *DR-I470* radija na jezik podesen u mobilnom uređaju sa *SHARP Smart Control* aplikacijom. *SHARP Smart Control aplikacija QR kod je dostupan u: Internet radio > Usluga > Aplikacija*

## Aplikacija dozvoljava korisničku kontrolu uređaja putem mobilnog telefona:

Izaberite odgovarajući jezičak da biste upravljali radiom.

## SVENSKA

### 1 Paneler och reglage

1. **MODE** – Tryck för att ändra läge: DAB/DAB+, FM, Internetradio, Bluetooth, AUX IN.  
Det går även att ställa in med en annan funktion via <Knapp>-menyn i **KONFIGURATION:** Alarm, Dimmer, Equaliser, Lokalradio, Läge, Förval, Insomningstimer, Timer.  
**OBS:** Standardfunktionen för denna knapp är lägesändring.
2. **STANDBY** – Tryck på denna knapp för att slå på apparaten eller gå över i standby-läge.
3. **MENU** – Tryck på den här knappen för att öppna menyinställningsgränssnittet.
4. **SLEEP** – Tryck upprepade gånger för att ställa in önskad insomningstid.
5. ◀ – I inställningsskärmen, tryck för att gå till föregående val. Vid radiolyssning, kort tryckning för att minska frekvensen i steg på 0,05 MHz.
6. ▶ – I inställningsskärmen, tryck för att gå till nästa val. Vid radiolyssning, kort tryckning för att öka frekvensen i steg på 0,05 MHz.
7. **DIMMER** – Tryck för att ställa in bakgrundsbelysningsnivån.
8. **PRESET** – Vid Internet-radiolyssning, tryck på denna knapp för att växla till Radiostation/Musik-skärmen.
9. **DISPLAY** – För informationsvisning.

### 2 Bakpanel

10. **Volymratt/ Väljarratt/ OK-knapp** – Vid uppspelning, vrid på ratten för att justera uppspelningsvolymen. Vid menyinställning, vrid på ratten för att välja alternativ; tryck för att bekräfta ditt val.
11. **FM-antenn** – För mottagning av FM-signal.
12. **Hörlursuttag** – 3,5 mm hörlursuttag.
13. **AUX IN** – Anslut 3,5 mm-audiokabeln för att lyssna på externa audiokällor.
14. **DC-ingång** – DC 12 V

### 3 Fjärrkontroll

1. **STANDBY** – Tryck på **STANDBY**-knappen på fjärrkontrollen för att starta apparaten eller gå över i standby-läge.
2. **SOURCE** – Tryck på **SOURCE**-knappen för att ändra uppspelningsläge-

na: DAB / DAB +, FM, AUX IN, Bluetooth, Internetradio.

**Obs!** Den här knappen kan användas som en annan funktion genom att ställa in från <Knapp>-alternativet i KONFIGURATION: Alarm, Dimmer, Equaliser, Lokalradio, Läge, Förval, Insomningstimer, Timer

3. **MENU** – Tryck på **MENU**-knappen på fjärrkontrollen eller frontpanelen för menyvisning, tryck på **PIL**-knapparna eller vrid på väljarratten för att bläddra i menyn: Internetradio, FM, DAB/DAB+, Spotify, Informationscenter, AUX, Bluetooth, Konfiguration, Lokalradio.
4. **UPP / 5. OK / 6. VÄNSTER / 7. NED / 17. HÖGER** – Använd **UPP**- och **NED**-knappen eller vrid på väljarratten för att bläddra genom alternativen, och tryck sedan på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.
8. **VOL- / 18. VOL+** – För att justera volymen kan du trycka på knapparna **VOL+** och **VOL-** eller vrida direkt på volymratten.
9. **UPPSPELNING/PAUS** – Tryck på **UPPSPELNING/PAUS**-knappen för att pausa uppspelningen, och tryck en gång till för att återuppta.
10. **FÖREGÅENDE / 19. NÄSTA** – Vid uppspelning av musik, tryck på knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att hoppa till föregående eller nästa spår. Vid radiolyssning, tryck på knapparna **FÖREGÅENDE** eller **NÄSTA** för att hoppa till föregående eller nästa favoritstation.
11. **ALARM** – Tryck på **ALARM**-knappen för att visa och skapa larmalternativ.
12. **SLEEP** – Tryck på **SLEEP**-knappen upprepade gånger för att välja önskad insomningstid.
13. **SIFFRA/BOKSTAV** – Ange siffror eller bokstäver vid menyinställning.
14. **WPS** – WPS inställningar
15. **MUTE** – Tryck på **MUTE**-knappen för att stänga av ljudet, tryck en gång till eller tryck på **VOL+/-**-knapparna på fjärrkontrollen eller vrid på volymratten på övre panelen för att återställa.
16. **INFO** – Tryck på **INFO**-knappen för att visa stationsinformation.
20. **EQ** – Tryck på **EQ**-knappen upprepade gånger för att välja olika ljudinställningar: Normal, rak, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassisk, Pop, nyheter, My EQ.
21. **FAV** – Lång tryckning på **FAV**-knappen för att spara station. Kort tryckning på **FAV**-knappen för att visa favoritstationer som sparats.
22. **DIMMER** – Tryck på **DIMMER**-knappen för att välja bakgrundsbelysningsnivå

## Starta Internetradio

Anslut strömadaptern i DC-ingången. **”Välkommen”** visas då på skärmen. Se till att antennen är utdragen så långt det går. Därmed kan du få bästa möjliga signal.

Om det är första gången du använder din radio kan du efter Välkommen-skärmen välja språk genom att bläddra med **väljarratten** och bekräfta ditt val genom att trycka på **OK**-knappen.

Efter språkinställningen visar skärmen **”Kontrollera nätverket i påslaget läge?”**. Du kan välja **”JA”** eller **”NEJ”** för att bestämma om apparaten ska göra en nätverkskontroll eller inte när den slås på.

### Manuell WIFI-konfiguration

Efter ovanstående inställning visar skärmen **”Vill du konfigurera nätverket nu?”**.

- Om du väljer **”JA”** börjar radion att söka efter närliggande nätverk att ansluta till. Efter sökningen måste du välja nätverket du vill ansluta till. Skriv sedan in bokstäver/siffror genom att bläddra med **väljarratten** eller trycka på **SIFFER-/BOKSTAVS-knapparna** tills rätt tecken visas och klicka på **HÖGER**-knappen för att gå till nästa tecken. När du är klar, tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.
- Om du väljer **”NEJ”** kan detta göras senare i konfigurationsinställningarna.

## Trådlöst nätverk (WPS PBC)

Om du är i steget **”Vill du konfigurera nätverket nu?”** och väljer **”JA(WPS)”** börjar din radio att söka efter WiFi-anslutningar.

När detta valts har du 120 sekunder på dig att klicka på **WPS**-knappen på ditt WiFi-modem. Din radio ansluts då till WiFi utan att något lösenord behöver skrivas in manuellt.

## Internetradio

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<Internetradio>** på Meny-skärmen, och tryck på **OK**-knappen för olika alternativ:

**Mina favoriter:** Här sparas dina favoritstationer så att du enkelt kan lyssna på dem. Du kan trycka på **FAV**-knappen direkt för att visa listan med dina favoritstationer.

**Radiostation/musik:** Välj detta alternativ för att bläddra bland Internetradiostationer i olika kategorier: Global Topp 20, Genre, Land/Plats, Höjdpunkter. Sök stationer under relevanta kategorier och välj önskad Internetstation genom att trycka på **OK**-knappen.

**Lokalradio:** Radion är automatiskt inställd för att hitta ditt lands Topp 10-stationer, Alla stationer, plus ett antal genrer i kategorier i alfabetisk ordning. Välj den kategori du vill lyssna på med **OK**-knappen och fortsätt bläddra till önskad station.

**Sov-radio:** Välj mellan olika avslappnande ljud.

**Historik:** Bläddra bland stationer som du lyssnat på nyligen.

**Tjänst:** Sök radiostation eller lägg till ny radiostation eller applikation.

- Du kan använda **SIFFER/BOKSTAVS**-knapparna för att söka radiostation.
- För att lägga till en ny radiostation, använd **SIFFER/BOKSTAVS**-knapparna för att markera önskat tecken och klicka på **HÖGER**-knappen för att gå till nästa tecken. För att gå tillbaka till föregående tecken, tryck på **VÄNSTER**-knappen för att markera det. Tryck på **OK**-knappen för att söka efter Internetstationen.

### Spara dina favorit-Internetradiostationer

När du har hittat önskad station, tryck och håll in **FAVOR**-knappen för att gå till inställningsskärmen **”Lägg till i Mina favoriter”**. Vrid på **väljarratten** eller tryck på **UPP/NED**-knapparna för att välja förvalnummer och tryck på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.

## FM-Radio

**FM-frekvensområdet är mellan 87,5 MHz och 108,00 MHz. Dra ut antennen för att hitta starkast möjliga signal för varje station.**

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<FM >** på Meny-skärmen, och tryck sedan på **OK**-knappen för att öppna FM-skärmen.

### Stationsinställning

Tryck på **UPP/NED**-knapparna på fjärrkontrollen eller på frontpanelen för att justera frekvensen uppåt eller nedåt i steg på **0,05 MHz**.

Tryck på **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna på fjärrkontrollen för att hoppa till föregående eller nästa station med starkast mottagning. Så snart en station har hittats så avbryts sökningen automatiskt.

Tryck på **OK**-knappen, **”Automatisk sökning”** visas på skärmen. Om du väljer **”JA”** börjar radion söka stationer från låga till höga frekvenser. Stationer som den hittar sparas automatiskt.

## DAB/DAB+

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<DAB/DAB+>** på Meny-skärmen, och tryck på **OK**-knappen för att aktivera DAB/DAB+-läge.

Första gången du använder DAB på din radio börjar den söka efter DAB-stationer och **”Söker”** visas på skärmen. Vartefter sökningen pågår visas

hur många stationer som har hittats.

När alla tillgängliga stationer har hittats så visas de tillgängliga stationerna på radioskärmen. Använd **väljarratten** för att bläddra och markera önskad station. Välj stationen genom att trycka på **OK**-knappen.

Nå du har valt en station visas stationen på skärmen och börjar spelas.

För att gå till och välja föregående eller nästa station, tryck på knappen **UPP** eller **NED**.

## Informationscenter

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<Informationscenter>** på Menyskärmen, och tryck på **OK**-knappen för att öppna informationscenterskärmen.

**Väderinformation:** För att visa väderinformation för en viss plats, välj först kontinent genom att bläddra med **väljarratten** och tryck på **OK**-knappen för att bekräfta. Välj därefter land, och sedan ort/stad, på samma sätt.

När du har valt ort/stad visas följande information: aktuell temperatur, vädersymbol, ungefärligt temperaturintervall under de nästa 5 dagarna.

**Börsinformation:** Välj marknadsindex från olika börser i hela världen.

Använd **väljarratten** för att bläddra och **OK**-knappen för att bekräfta.

**Systeminformation:** Visa information om systemversion och trådlös anslutning. Informationen för trådlös anslutning innefattar t.ex. WIFI-anslutningens signalstyrka.

## AUX-funktion

### AUX-IN

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<AUX>** på Menyskärmen, och tryck på **OK**-knappen för att aktivera AUX-läget.

Anslut en AUX-kabel i radion och anslut kabeln via AUX-IN-kontakten baktill på radion. Starta audioupptagning från din enhet så ska detta spelas upp genom radion i AUX-läge.

### Line Out (hörlurar)

På radions bakre panel finns ett **hörlursuttag** för att lyssna på audio från din radio. Starta audioupptagning via inställningen för Internetradio, Mediacenter, AUX eller Bluetooth.

## Bluetooth

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<Bluetooth>** på Menyskärmen, och tryck på **OK**-knappen för att aktivera Bluetooth-läget.

- Gå till inställningarna för din enhet för att ansluta din enhet till radion via Bluetooth.
- Välj **"SHARP DR-I470"** i listan från din enhet. Efter anslutning meddelar radion att den är **"Ansluten"**, och **"Bluetooth anslutet"** visas på displayen.
- Välj önskad audiokälla på din enhet och starta upptagning.
- Du kan nu lyssna på musik i din enhet.
- För att bryta anslutningen, byt till ett annat upptagningsläge, eller stäng av Bluetooth-funktionen i din enhet.

## Konfiguration

Använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna eller vrid på **väljarratten** för att välja **<Konfiguration>** på huvudmeny skärmen, och tryck på **OK**-knappen för att öppna konfigurationsinställningarna.

### Visning av tid

Ställ in typ av tidsvisning: Analog eller Digital.

## Hantera min mediaU

Ställ in funktionen på Aktivera eller Avaktivera.

*MediaU QR-kod finns i: Konfiguration > Hantera mitt mediaU > Aktivera.*

## Nätverk

### • Nätverkskonfiguration (trådlös)

- I nätverksinställningarna kan du konfigurera en WIFI-anslutning genom att välja Nätverkskonfiguration (trådlös). Radion börjar då söka efter tillgängliga WIFI-anslutningar. Alternativt kan du använda trådlöst nätverk (WPS PBC) eller manuell konfiguration för att ställa in WIFI-signal.

## Datum och tid

### Ställ in datum och tid

#### • Manuell konfiguration eller Automatisk detektering

Det går att ställa in tid och datum manuellt istället för att använda automatisk detektering.

## Alarm

### Inställning av Alarm 1/ Alarm 2

- För att ställa in ett larm på din radio, gå till **"Konfiguration"**-inställningarna och bläddra för att välja **"Alarm"** eller klicka direkt på **ALARM**-knappen på fjärrkontrollen.

### Att avaktivera larmet

- För att avaktivera larmet, välj **"Alarm"** i konfigurationsinställningarna eller med **ALARM**-knappen och välj larmet du vill stänga av.

### Att använda larmets SNOOZE-funktion

- När larmet ljudet kan du trycka på valfri knapp utom **STANDBY** eller **ALARM**, för att det ska sluta ljuda och ställas i **SNOOZE**-läge. Med **SNOOZE**-funktionen ljuder radion igen efter 5 minuter.

### Alarmvolym

- Ändra alarmvolymen genom att vrida på **volymratten** eller använd **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna för att ändra.
- När rätt ljudvolym valts, tryck på **OK**-knappen för att bekräfta.

## Timer

- I **"Konfiguration"**-inställningarna, välj alternativet för **"Timer"**, så visas en skärmdisplay med 00:00.
- För att öka antalet sekunder, klicka på **HÖGER**-knappen. För att minska antalet sekunder, klicka på **VÄNSTER**-knappen. Tryck och håll in **VÄNSTER/HÖGER**-knapparna för att förflytta dig snabbt genom timern.
- När du valt korrekt timervärde, bekräfta med **OK**-knappen.

## Språk

Välj önskat språk i listan.

## Dimmer

- För att ställa in ljusstyrkan, gå till **"Konfiguration"**-inställningarna och välj **"Dimmer"**. Du kan välja **"Strömsparläge"** eller **"Slå på"**.

## Display

Välj om displayen ska vara i **Färg** eller **Svartvit**.

## Energisparfunktion

Välj detta för att konfigurera radion att automatiskt gå över i Standby-läge efter en inställd tid utan aktivitet om det inte finns någon WIFI-signal.

## Insomningstimer

- För att ställa in en insomningstimer, gå till **"Konfiguration"**-inställningarna och välj **"Insomningstimer"**, du kan välja **Slå av, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** minuter.

## Internetradio

- Inställning av Internetradion:** Buffring och Ljudkvalitet.

## Väder

- Ställ in plats:** Välj och ange din plats.

## FM-inställning

- Läge:** Du kan ställa in "Mono"- eller "Stereo"-läge.
- Tröskel:** Välj tröskelinställningar (sök tröskel/Stereotröskel).

## Lokalradioinställning

Konfigurera manuellt din plats för lokalradio istället för att låta radion tillämpa autodetektering.

## Knapp

I detta inställningsgränssnitt kan du välja "Alarm", "Dimmer", "Equaliser", "Lokalradio", "Läge", "Förval", "Insomningstimer" och "Timer" för att bekräfta funktionen för **MODE**-knappen på frontpanelen och fjärrkontrollen.

## Equaliser

Standard-EQ är normal. Du kan ändra till Rak, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassisk, Pop, Nyheter eller my EQ.

## Återuppta vid strömpå sättning

Slå på funktionen om radion ska återuppta vid strömpå sättning. Istället är skärmen kvar i huvudmenyn.

## Uppdat.programvara

Här visas om en programvaruuppdatering finns tillgänglig för radion. Om det finns en tillgänglig, välj att uppdateringen ska initieras.

## Återställning

Välj detta alternativ för att återställa din radio och alla inställningar och förval som gjorts. Bekräfta att du vill återställa enheten och dess inställningar genom att välja "JA".

## Spotify Connect

Produkten är kompatibel med Spotify Connect och kan styras som trådlösa högtalare via Spotify-appen som finns för iOS/Android-enheter och som skrivbordsklient för PC. För att gå till Spotify Connect-läget, tryck på MENU-knappen för att gå till huvudmenyskärmen, vrid på väljarratten tills Spotify-logotypen markeras och tryck kortvarigt på väljarratten för att välja.

**OBS:** För att använda Spotify Connect erfordras ett Spotify Premium-konto.

## Hur man använder Spotify Connect

### Lysna överallt med Spotify Connect

1. Anslut Sharp DR-I470 -enheten till ditt WiFi-nätverk.
2. Öppna Spotify-appen i din telefon, pekdator eller laptop och använd samma WiFi-nätverk.
3. Spela upp en låt och välj Tillgängliga enheter.
4. Välj Sharp DR-I470 och börja lysna.

Mer information om hur man konfigurerar och använder Spotify Connect finns på: [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## AirMusic Control - SHARP Smart Control-App

När användaren laddat ned och installerat SHARP Smart Control appen på sin mobilenhet kan appen användas för fjärrhantering av enheten. Observera att DR-I470-radion och mobilenheten med SHARP Smart Control-appen måste vara anslutna till samma nätverk, annars kan inte de två enheterna ansluta till varandra. Öppna appen; en lista över tillgängliga enheter visas.

Klicka på den aktuella för att ansluta.

**OBS:** enheten anpassar automatiskt DR-I470-radions språk till språket som ställts in i mobilenheten med SHARP Smart Control-appen.

SHARP Smart Control App QR-koden är tillgänglig i: Internet Radio > Service > App

### Appen låter användaren styra enheten via mobiltelefon:

Välj rätt flik för hantering av radion.

## УКРАЇНСЬКА

## 1 Панелі й елементи керування

1. **MODE (Режим)** – служить для зміни режимів: DAB/DAB+, FM, інтернет-радіо, Bluetooth, AUX IN.  
Режим можна також встановити за допомогою іншої функції, шляхом налаштування в меню <Key> (Ключ) у розділі **CONFIGURATION** (Конфігурація): Alarm (Будильник), Dimmer (Регулятор), Equaliser (Еквалайзер), Local Radio (Місцеве радіо), Mode (Режим), Preset (Запрограмовані), Sleep Timer (Таймер сну), Timer (Таймер).
- ПРИМІТКИ:** За замовчуванням, ця кнопка використовується для зміни режиму.
2. **STANDBY (Режим очікування)** – служить для ввімкнення чи переведення приладу в режим очікування.
3. **MENU (Меню)** – вхід в інтерфейс налаштування меню.
4. **SLEEP (Сон)** – натискаючи цю кнопку, можна послідовно встановити потрібний час переходу в режим сну.
5. **◀** – коли відкрито екран налаштування, ця кнопка служить для переходу до попереднього варіанту. Під час прослухання радіо короткочасне натискання цієї кнопки призводить до зменшення частоти з кроком 0,05 МГц.
6. **▶** – коли відкрито екран налаштування, ця кнопка служить для переходу до наступного варіанту. Під час прослухання радіо короткочасне натискання цієї кнопки призводить до збільшення частоти з кроком 0,05 МГц.
7. **DIMMER (Регулятор)** – служить для встановлення яскравості підсвічування.
8. **PRESET (Збережені)** – натиснувши цю кнопку під час прослухання інтернет-радіо, можна перейти на екран Radio Station/Music (Радіостанція/Музика).
9. **DISPLAY SCREEN (Екран дисплея)** – показ інформації.

## 2 Задня панель

10. **Ручка регулювання гучності/ ручка вибору/ кнопка OK** – обертаючи цю ручку під час відтворення, можна змінювати гучність; під час налаштування за допомогою меню та ж сама дія дозволяє вибирати пункти меню; щоб підтвердити вибраний варіант слід натиснути цю ручку.
11. **FM-антена** – для приймання сигналу FM.
12. **Гніздо для навушників** – роз'єм для навушників діаметром 3,5 мм.
13. **Гніздо AUX IN** – роз'єм діаметром 3,5 мм для підключення аудіокабелю, який використовується для відтворення звукозаписів з інших пристроїв.
14. **Гніздо живлення пост. струмом** – 12 В пост. струму

## 3 Пульт дистанційного керування

1. **STANDBY (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)** – Кнопка **STANDBY (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)** на пульті дистанційного керування служить для ввімкнення чи переведення приладу в режим очікування.
2. **SOURCE (ДЖЕРЕЛО)** – Кнопка **SOURCE (ДЖЕРЕЛО)** служить для вибору режиму відтворення: DAB/DAB+, FM, AUX IN, Bluetooth, UPnP, інтернет-радіо.

**Примітки:** Цією кнопкою можна користуватись для виконання іншої функції, скориставшись пунктом <Key> (Ключ) у меню CONFIGURATION (Конфігурація): Alarm (Будильник), Dimmer (Регулятор), Equaliser (Еквалайзер), Local Radio (Місьцеве радіо), Mode (Режим), Preset (Запрограмовані), Sleep Timer (Таймер сну), Timer (Таймер).

3. **MENU (МЕНЮ)** – Кнопка **MENU (МЕНЮ)** на пульті дистанційного керування чи на передній панелі служить для переходу в меню. Натискаючи кнопки **напряму** або обертаючи ручку вибору, можна переміщуватися між пунктами меню: Internet Radio (Інтернет-радіо), FM, DAB/DAB+, Spotify, Information Center (Інформаційний центр), AUX, Bluetooth, Configuration (Конфігурація), Local Radio (Місьцеве радіо).
4. **ВГОРУ / 5. ОК / 6. ЛІВОРУЧ / 7. ДОНИЗУ / 17. ПРАВОРУЧ** – натискаючи кнопки **ВГОРУ** і **ДОНИЗУ**, або обертаючи ручку вибору, можна змінювати відображені на дисплеї пункти, після чого підтвердити свій вибір, натиснувши кнопку ОК.
8. **VOL- / 18. VOL+ (ГУЧНІСТЬ +/-)** – змінювати гучність можна, натискаючи кнопки **VOL+/VOL-** (ГУЧНІСТЬ +/-), або просто обертаючи ручку регулювання гучності.
9. **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** – кнопка **ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА** служить для призупинення відтворення; щоб продовжити відтворення, слід натиснути цю кнопку знову.
10. **ПОПЕРЕДНІЙ / 19. НАСТУПНИЙ** – під час відтворення музики натискання кнопки **ПОПЕРЕДНІЙ** чи **НАСТУПНИЙ** дозволяє переходити до попереднього чи наступного запису. Під час прослухування радіо натискання кнопки **ПОПЕРЕДНІЙ** чи **НАСТУПНИЙ** дозволяє переходити до попередньої чи наступної улюбленої радіостанції.
11. **ALARM (БУДИЛЬНИК)** – натискаючи кнопку **ALARM (БУДИЛЬНИК)**, можна переглядати і створювати сигнали будильника.
12. **SLEEP (СОН)** – натискаючи кнопку **SLEEP (СОН)**, можна послідовно встановити потрібний час переходу до сну.
13. **ЦИФРИ/БУКВИ** – під час налаштування меню можна вводити цифри чи букви.
14. **WPS** – параметри WPS
15. **MUTE (ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)** – натиснувши кнопку **MUTE (ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)**, можна вимкнути звук, слід натиснути цю кнопку ще раз, натиснути кнопки **VOL+/-** (Гучність +/-) на пульті дистанційного керування або обертаючи ручку регулятора гучності на верхній панелі.
16. **INFO (ІНФОРМАЦІЯ)** – для перегляду інформації про станцію слід натиснути кнопку **INFO (ІНФОРМАЦІЯ)**.
20. **EQ (ЕКВАЛАЙЗЕР)** – натискаючи кнопку **EQ (ЕКВАЛАЙЗЕР)**, можна послідовно вибрати різні профілі звучання: Normal (Звичайний), Flat (Рівномірний), Jazz (Джаз), Rock (Рок), Soundtracks (Саундтреки), Classical (Класика), Pop (Поп), News (Новини), My EQ (Мій еквалайзер).
21. **FAV (УЛЮБЛЕНІ)** – тривале натискання кнопки **FAV (УЛЮБЛЕНІ)** дозволяє зберегти радіостанцію. Короткочасне натискання кнопки **FAV (УЛЮБЛЕНІ)** дозволяє переглянути список збережених улюблених станцій.
22. **DIMMER (РЕГУЛЯТОР)** – натиснувши кнопку **DIMMER (РЕГУЛЯТОР)**, можна вибрати яскравість підсвічування

## Створення власного інтернет-радіо

Вставте роз'єм блока живлення до гнізда DC IN. На дисплеї з'явиться напис "**Вітання!**".

Антенна має бути витягнута на максимальну можливу довжину. Це дозволить приймати сигнал найкращої можливої якості.

Після екрана вітання, якщо радіоприймач використовується уперше, то буде запропоновано вибрати мову, перебравши можливі варіанти шляхом обертання **ручки вибору**, після чого потрібно буде підтвердити вибір натисканням кнопки **ОК**.

Після налаштування мови на екрані з'явиться запитання: "**Дозволити перевіряти мережу після ввімкнення живлення?**". Можна вибрати відповідь "**Так**" або "**Ні**" – відповідно, прилад або перевірятиме мережу одразу після ввімкнення, або ні.

### Ручне налаштування кнопки WiFi

Після цього налаштування з'явиться запитання: "**Сконфігурувати мережу вже зараз?**".

- Якщо вибрати відповідь "**Так**", радіоприймач почне шукати поблизьки мережі, до яких може підключитися. Після пошуку потрібно вибрати мережу, до якої потрібно підключитися. Після цього вводять букви і цифри, обертаючи **ручку вибору** чи натискаючи кнопки **ЧИСЛА/БУКВИ**, аж поки буде відображено потрібний символ. Тоді потрібно буде натиснути кнопку **ПРАВОРУЧ** для переходу до наступного символу. Закінчивши введення, натисніть для підтвердження кнопку **ОК**.
- Якщо вибрати варіант "**Ні**", можна буде налаштувати мережу пізніше в налаштуваннях конфігурації.

### Бездротова мережа (WPS PBC)

Якщо у відповідь на запитання "**Сконфігурувати мережу вже зараз?**" вибрати відповідь "**Так (WPS)**", то радіоприймач почне пошук WiFi-з'єднань.

Вибравши цей варіант, необхідно буде протягом 120 секунд натиснути кнопку **WPS** на своєму WiFi-модемі. Тоді радіоприймач підключиться до мережі WiFi без ручного введення коду доступу.

## Інтернет-радіо

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** або обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<Інтернет-радіо>**, і натисніть для входу кнопку **ОК**. З'явиться декілька варіантів:

**Мої улюблені:** тут зберігаються улюблені радіостанції для легкого прослухування. Можна просто натиснути кнопку **УЛЮБЛЕНІ**, щоб переглянути список улюблених радіостанцій.

**Радіостанція/Музика:** у цьому пункті можна переглядати інтернет-радіостанції у таких категоріях: Двадцять світових лідерів, Жанр, Країна/регіон, Виділені. Знайдіть радіостанції у відповідній категорії та виберіть

вашу інтернет-станцію, натиснувши кнопку **ОК**.

**Місьцеве радіо:** Радіоприймач автоматично налаштується на визначення для вашої країни, десятки найкращих станцій (Top 10 stations), Усіх станцій та різних жанрів, згрупованих у категорії в алфавітному порядку. Виберіть категорію, яку хочете слухати, натиснувши кнопку **ОК**, і продовжуйте пошук потрібної радіостанції.

**Радіо Сон:** виберіть один з декількох записів для релаксації.

**Історія:** пошук черед нещодавно прослухуваних радіостанцій.

**Сервіс:** Пошук радіостанції, Додати нову радіостанцію чи застосунок

- Для пошуку радіостанції можна користуватися кнопками **ЧИСЛА/БУКВИ**.
- Зоб додати нову радіостанцію, виберіть потрібний символ кнопками **ЧИСЛА/БУКВИ** і перейдіть до наступного символу, натиснувши кнопку **ПРАВОРУЧ**. Щоб повернутись до попереднього символу, виділіть його, натиснувши кнопку **ЛІВОРУЧ**, натисніть кнопку **ОК**, щоб шукати інтернет-радіостанцію.

## Збереження улюблених інтернет-радіостанцій

Знайшовши потрібну станцію, натисніть і утримуйте кнопку **FAV (УЛЮБЛЕНІ)**, щоб перейти на екран налаштування **Додати в "Мої улюблені"**. Обертаючи **ручку вибору** чи натискаючи кнопки **ВГОРУ/ДОНИЗУ**, виберіть номер збереженої станції і підтвердьте свій вибір, натиснувши кнопку **OK**.

## FM-радіо

**Частотний діапазон FM охоплює від 87,5 МГц до 108,00 МГц.**

**Витягніть антену, щоб знайти найсильніший сигнал для кожної станції.**

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<FM >** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти на екран FM.

## Налаштування на радіостанцію

Натискаючи кнопки **ВГОРУ/ВНИЗ** на пульті дистанційного керування або кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** на передній панелі, збільшуйте чи зменшуйте частоту з кроком **0,05 МГц**.

Тривале натискання кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** на пульті дистанційного керування дозволяє перейти до попередньої чи наступної станції з найбільшою силою сигналу. Після знаходження станції сканування автоматично припиняється.

Натисніть кнопку **OK**. На екрані з'явиться напис **"Автоматичне сканування"**. Якщо вибрати відповідь **"ТАК"**, то радіоприймач почне шукати радіостанції у напрямку збільшення частоти. Знайдені станції автоматично зберігатимуться.

## DAB/DAB+

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<DAB/DAB+>** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти у режим DAB/DAB+.

Коли режим DAB уперше використовуватиметься у радіоприймачі, він розпочне пошук радіостанцій DAB, і на дисплеї з'явиться напис **"Сканування"**. Під час пошуку на дисплеї відобразиться кількість знайдених радіостанцій.

Знайшовши усі доступні радіостанції, радіоприймач відобразить на екрані перелік доступних станцій. Обертаючи **ручку вибору**, переглядайте знайдені станції та виділіть потрібну. Виберіть станцію, натиснувши кнопку **OK**.

Після вибору станції на екрані з'явиться перелік станцій, і пристрій почне відтворення.

Щоб вибрати попередню чи наступну станцію, слід натиснути, відповідно, кнопку **ВГОРУ** чи **ДОНИЗУ**.

## Інформаційний центр

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<Інформаційний центр>** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти на екран **<Інформаційний центр>**.

**Про погоду:** Щоб вибрати інформацію про погоду у потрібному місці, спочатку виберіть континент, переглядаючи список за допомогою **ручки вибору**, і підтвердьте вибір, натиснувши кнопку **OK**. Після цього виберіть країну, а тоді населений пункт.

Після вибору населеного пункту буде відображено поточну температуру, піктограму погоди і приблизний діапазон температури на наступні 5 днів.

**Фінансова інформація:** Виберіть низку біржових індексів з цілого світу. Перегляньте список, обертаючи **ручку вибору**, і підтвердьте вибір, натиснувши кнопку **OK**.

**Інформація про систему:** Перегляньте версію системи, інформацію про бездротове з'єднання та версію Spotify. Якщо вибрано інформацію

про бездротову мережу, можна знайти таку інформацію як потужність сигналу WiFi.

## Користування входом AUX

### Вхід AUX

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню (Меню) пункт **<AUX>** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти у режим AUX.

З'єднайте аудіокабелем зовнішній пристрій з гніздом AUX-IN у задній стінці радіоприймача. Розпочніть відтворення звукозапису на зовнішньому пристрої — він має звучати на радіоприймачі, що перебуває в режимі AUX.

### Лінійний вихід (наушники)

На задній стінці радіоприймача розташований **роз'єм для навушників**, за допомогою якого можна прослухувати звук з радіоприймача. Розпочніть відтворення звуку з інтернет-радіо, медіацентру, входу AUX чи пристрою Bluetooth.

## Bluetooth

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<Bluetooth>** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти у режим Bluetooth.

- Щоб підключити зовнішній пристрій до радіоприймача за допомогою інтерфейсу Bluetooth, слід увійти в налаштування цього пристрою.
- У списку, що з'явиться на екрані пристрою, виберіть **"SHARP DR-I470"**. Після успішного встановлення з'єднання, радіоприймач видасть голосове повідомлення: **"З'єднання встановлено"**, і на дисплеї з'явиться напис: **"Встановлено з'єднання Bluetooth"**.
- Виберіть потрібний звукозапис на своєму пристрої та розпочніть відтворення.
- Після цього можна слухати записи на підключеному пристрої.
- Для розірвання з'єднання між пристроями перейдіть в інший режим відтворення або вимкніть функцію Bluetooth у вашому пристрої.

## Конфігурація

Натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ** чи обертаючи **ручку вибору**, виберіть на екрані Меню пункт **<Конфігурація>** і натисніть кнопку **OK**, щоб перейти до налаштування конфігурації.

### Відображення часу

Задає спосіб відображення часу: аналоговий чи цифровий.

### Робота з mediaU

Цю функцію можна чи вимкнути.

*QR-код MediaU можна одержати у пункті меню Конфігурація > Управління mediaU > Дозволити*

### МЕРЕЖА

#### Конфігурація бездротової мережі

- У параметрах мережі можна налаштувати WiFi-з'єднання, вибравши пункт Конфігурація бездротової мережі. Після цього радіоприймач почне пошук доступних WiFi-з'єднань. Для налаштування сигналу WiFi можна також використовувати пункт **Бездротова мережа WPS PBC** або **Ручна конфігурація**.

### Дата й час

#### Налаштування дати й часу

- Ручне налаштування чи автоматичне визначення** у радіоприймачі можна виконувати налаштування часу й дати вручну або з застосуванням функції автоматичного визначення.

## Будильник

### Налаштування будильника 1/ будильника 2

- Щоб налаштувати в радіоприймачі будильник, зайдіть у налаштування **"Конфігурація"** та знайдіть пункт **"Будильник"**, або ж просто натисніть кнопку **БУДИЛЬНИК** на пульті дистанційного керування.

### Як скасувати будильник

- Щоб скасувати будильник, виберіть пункт у **"Будильник"** у налаштуваннях Конфігурація чи натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **Будильник** і виберіть будильник, який хочете скасувати.

### Як перевести будильник у режим повторення сигналу

- Коли звучить сигнал будильника, натисніть будь-яку кнопку, крім **РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ** чи **БУДИЛЬНИК**, щоб припинити звуковий сигнал і перейти в режим **повторення сигналу**. Функцією повторення передбачене повторне подання звукового сигналу через 5 хвилин.

### Гучність будильника

- Змінити гучність будильника можна, обертаючи **ручку вибору** чи натискаючи кнопки **ЛІВОРУЧ / ПРАВОРУЧ**.
- Вибравши потрібну гучність, підтвердіть її, натиснувши кнопку **ОК**.

## Таймер

- У налаштуваннях **"Конфігурація"** виберіть пункт **"Таймер"** – на екрані відобразиться значення 00:00.
- Щоб збільшити кількість секунд, натисніть кнопку **ПРАВОРУЧ**. Щоб зменшити кількість секунд, натисніть кнопку **ЛІВОРУЧ**. Щоб змінювати налаштування таймера швидше, натисніть і утримуйте кнопки **ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ**.
- Вибравши потрібне налаштування таймера, підтвердіть його, натиснувши кнопку **ОК**.

## Мова

Виберіть зі списку потрібну мову.

## Регулятор

- Щоб вибрати яскравість підсвічування радіоприймача, увійдіть у налаштування **"Конфігурація"** та виберіть пункт **"Регулятор"**. Можна вибрати режим **"Енергоощадний"** чи **"Увімкнений"**.

## Дисплей

Виберіть режим роботи дисплея: **Кольоровий** чи **Монохромний**.

## Режим живлення

У цьому пункті можна налаштувати конфігурацію радіоприймача так, щоб він автоматично переходив у режим очікування за відсутності жодних дій користувача протягом певного часу або за відсутності сигналу WiFi.

## Таймер сну

- Щоб налаштувати таймер сну, увійдіть у налаштування **"Конфігурація"** та виберіть пункт **"Таймер сну"**. Можна вибрати такі варіанти **Вимкнути, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180** хвилин.

## Інтернет-радіо

- Налашуйте Інтернет-радіо:** параметри Бuffer і Якість звуку.

## Погода

- Встановити місцезнаходження:** Виберіть і введіть своє місцезнаходження.

## Налаштування FM

- Режим:** можна вибрати режим **"Mono"** чи **"Stereo"**.
- Поріг:** виберіть параметри порогу: Поріг сканування чи Поріг стереосигналу.

## Налаштування місцевого радіо

У цьому пункті можна встановити своє місцезнаходження для налаштування Місцеве радіо, а не дозволяти радіоприймачу визначати його автоматично.

## Ключ

У цьому інтерфейсі налаштування можна вибрати функцію **"Будильник", "Регулятор", "Еквалайзер", "Місьцеве радіо", "Режим",**

**"Запрограмовані", "Таймер сну"** чи **"Таймер"** (), яку можна буде викликати кнопкою **РЕЖИМ** на передній панелі і на пульті дистанційного керування.

## Еквалайзер

За замовчуванням, в еквалайзері використовується профіль Звичайний. Замість нього можна вибрати Рівномірний, Джаз, Рок, Саундтреки, Класика, Поп, Новини або Мій еквалайзер.

## Функція після ввімкнення

Встановіть функцію радіоприймача, яка застосовуватиметься після його ввімкнення. Якщо це не зробити, на екрані залишатиметься головне меню.

## Оновлення програмного забезпечення

Показує, чи існує оновлення програмного забезпечення для радіоприймача. Якщо так існує, виконайте оновлення.

## Відновлення параметрів за замовчуванням

Виберіть цей пункт, щоб виконати скид радіоприймача та скасувати всі налаштування і запрограмовані дані. Підтвердіть свій намір виконати скид пристрою та його налаштувань, вибравши відповідь **"Так"**.

## Spotify Connect

Вибір сумісний зі Spotify Connect. Це дозволяє використовувати його як бездротові динаміки під керуванням застосунку Spotify, який можна використовувати на інтелектуальних пристроях iOS, Android і у клієнті на стаціонарному комп'ютері (PC). Для переходу в режим Spotify Connect натисніть кнопку **МЕНЮ**, щоб перейти на екран головного меню, і, обертаючи ручку вибору, переберіть елементи, доки не буде виділено логотип Spotify. Після цього короткочасно натисніть ручку вибору, щоб вибрати виділений елемент.

**ПРИМІТКИ:** Для користування функцією Spotify Connect потрібен обліковий запис Spotify Premium.

## Як користуватися Spotify Connect

**Користуючись Spotify Connect, можна слухати гучну музику**

- Підключіть пристрій Sharp DR-I470 до мережі WiFi.
- Користуючись тією ж мережею, відкрийте у телефоні, планшеті чи ноутбукку застосунок Spotify.
- Почніть відтворення музики та виберіть пункт **Devices Available** (Доступні пристрої).
- Виберіть свій пристрій Sharp DR-I470 і починайте слухати музику.

*Щоб одержати додаткову інформацію про те, як налаштувати й користуватися Spotify Connect, відвідайте веб-сторінку [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)*

## AirMusic Control - інтелектуальний застосунок SHARP для керування пристроєм

Після завантаження і встановлення на мобільний пристрій застосунок **SHARP Smart Control** дозволяє віддалено керувати пристроєм. Зверніть увагу, що радіоприймач **DR-I470** і мобільний пристрій із застосунком **SHARP Smart Control** має бути підключено до однієї мережі, інакше ці два пристрої не зможуть встановити зв'язок один з одним. Після відкриття застосунку на екрані з'явиться перелік доступних пристроїв. Виберіть пристрій, із яким має бути встановлено з'єднання.

**ПРИМІТКИ:** пристрій автоматично встановлює для радіоприймача DR-I470 мову, встановлену у мобільному пристрої за застосунком SHARP Smart Control. QR-код застосунку SHARP Smart Control можна одержати в меню: **Інтернет-радіо > Обслуговування > Застосунок**

**Застосунок дозволяє користувачу керувати роботою пристроєм з мобільного телефону:**

Відкрийте потрібну вкладку для роботи з радіоприймачем.





Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SAU/QSG/0072

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**