



Read this user manual first and especially the safety notes

use the product. Keep the user manual for future reference and include it when passing the product to a third party. BSC S.p.A. can not in any way be held responsible for injuries or damage caused to people or things resulting from improper use of the product.

Notes on safety

Do not use the product if it is damaged. Never touch the product with wet or damp hands. Use the product only indoors. Do not use in humid environments or in the rain. Do not insert metal objects such as keys or

paper clips into the product openings.

To prevent malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not crush, puncture or exert high pressure on the product.

Keep away from moisture, water or other liquids. If the product comes into contact with water, moisture or other liquids, do not use it to avoid electric shock or damage.

Do not store or expose the product to heat sources, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the car dashboard in the summer.

Do not cover the product during use. Never use the product when changing from a cold to a warm environment.

Condensation may form and, in some cases,

damage the product.

Allow the product to reach room temperature before plugging it back in and using it again. It may take several hours.

Usage temperature: 0–40 ° C. Do not attempt to modify, repair or disassemble the product.

Do not use a damaged product. Never use harsh detergents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they can damage the housing or even compromise the functionality of the product.

Do not immerse the product in water or other liquids. There are no serviceable parts inside the product. Never open / disassemble it. Keep the product out of the reach of children.



Do not allow children or people with disabilities to use electrical products without supervision.

Make sure that children do not remove small parts from the product and play with them.

Use

- 1- To turn on the keyboard and the LED lights, insert the USB connector into the device port
- 2- The keyboard is ready for use

Multifunction buttons

FN+ key combination function	FN + F1	Open the player	FN + F8	Stop
	FN + F2	Volume -	FN + F9	Home
	FN + F3	Volume +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Mute	FN + F11	My computer
	FN + F5	Previous song	FN + F12	Full key lock
	FN + F6	Next song	FN + 	Slower lights
	FN + F7	Play / pause	FN + 	Faster lights
	FN + Page UP	Increase backlight brightness	FN + Page Down	Decrease backlight brightness

Cleaning

If necessary, clean the product with a damp cloth and let it dry completely before use.

Use a clean brush with soft, long bristles to remove dust from the connectors.

Do not use solvents, corrosive or gaseous detergents.

Make sure that no water or other liquids enter the housing.

Storage

Store the product in a clean and dry area. Keep it out of direct sunlight.



Disposal of the product

(Applicable in countries with separate collection systems for recyclable materials)

Old products cannot be disposed of in household waste! If the product is no longer able to be used at a certain time, dispose of it according to the regulations in force in

your country. This ensures that old products are professionally recycled and that it also excludes negative consequences for the environment.

For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.

Technical specifications

Material: ABS
 Layout: USA, 104 keys + 7 media keys
 Power supply voltage: DC 5V/1A
 Size: 440 * 170 * 37mm
 Weight: 660g
 Cable: 1.5m USB
 Usage temperature: 0 - 40 °



This product complies with RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. The product is marked with the CE mark and complies with the safety standards established by the European Union.

Officially Licensed Product

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - Italy

VAT number 02431200415

Made in China

Distributed by Esprinet S.p.A.



Leggere prima questo manuale utente e in particolare le note di sicurezza

utilizzare il prodotto. Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro e includerlo quando si passa il prodotto a terzi. BSC S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

Note sulla sicurezza

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato. Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide. Utilizzare il prodotto solo all'interno. Non utilizzare in ambienti umidi o sotto la

pioggia.

Non inserire oggetti metallici come chiavi o graffette nelle aperture del prodotto. Per prevenire malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, forare o esercitare una pressione elevata sul prodotto.

Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi. Se il prodotto viene a contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni.

Non conservare o esporre il prodotto a fonti di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto dell'auto in estate.

Non coprire il prodotto durante l'uso. Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da

un ambiente freddo a uno caldo. Potrebbe formarsi della condensa e, in alcuni casi, danneggiare il prodotto. Lasciare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di ricollegarlo e riutilizzarlo. Potrebbero essere necessarie diverse ore.

Temperatura di utilizzo: 0–40 °C. Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto.

Non utilizzare un prodotto danneggiato. Non utilizzare mai detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche per la pulizia in quanto possono danneggiare l'alloggiamento o addirittura compromettere la funzionalità del prodotto.

Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

Non ci sono parti riparabili all'interno del prodotto. Non aprirlo/smontare mai.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



Non consentire a bambini o persone con disabilità di utilizzare prodotti elettrici senza supervisione. Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti dal prodotto e giochino con queste.

Uso

1- Per accendere la tastiera e le luci LED, inserire il connettore USB nella porta del dispositivo

2- La tastiera è pronta per l'uso

Pulsanti multifunzione

FN + combinazione di tasti funzione	FN + F1	Apri il lettore	FN + F8	Stop
	FN + F2	Volume -	FN + F9	Home
	FN + F3	Volume +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Muto	FN + F11	My computer
	FN + F5	Brano precedente	FN + F12	Blocco tasti
	FN + F6	Brano successivo	FN + 	Luci più lente
	FN + F7	Play / pausa	FN + 	Luci più veloci
FN + Page UP	Aumenta la luminosità della retroilluminazione	FN + Page Down	Diminuisce la luminosità della retroilluminazione	

Pulizia

Se necessario, pulire il prodotto con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.


Utilizzare una spazzola pulita con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere dai connettori.

Non utilizzare solventi, detersivi corrosivi o gassosi.

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino nell'alloggiamento.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Tienilo lontano dalla luce solare diretta.



Smaltimento del prodotto


(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi prodotti non possono essere

smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto non è più utilizzabile in un determinato momento, smaltirlo secondo le normative vigenti nel proprio paese. Ciò garantisce che i vecchi prodotti vengano riciclati in modo professionale e che escluda anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate dal simbolo qui illustrato.

Specifiche tecniche

Materiale: ABS
 Layout: USA, 104 tasti + 7 tasti multimediali
 Tensione di alimentazione: DC 5V/1A
 Dimensioni: 440 * 170 * 37 mm
 Peso: 660 g
 Cavo: USB da 1,5 m
 Temperatura di utilizzo: 0 - 40°

 Questo prodotto è conforme a RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE ed è conforme alle norme di sicurezza stabilite dall'Unione Europea.

Officially Licensed Product

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr.50

47923 Rimini (RN) - Italy

P.IVA 02431200415

Made in China

Distributed by Esprinet S.p.A.



Lea primero este manual de usuario y especialmente las notas de seguridad.

utilizar el producto. Guarde el manual del usuario para referencia futura e inclúyalo cuando pase el producto a un tercero.

BSC S.p.A. no se responsabiliza en modo alguno por lesiones o daños causados a personas o cosas como consecuencia de un uso inadecuado del producto.

Notas sobre seguridad

No utilice el producto si está dañado.

Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.

Use el producto solo en interiores. No lo use en ambientes húmedos o bajo la lluvia.

No inserte objetos metálicos como llaves o sujetapapeles en las aberturas del producto. Para evitar el mal funcionamiento o daños al producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza mucha presión sobre el producto.

Mantener alejado de la humedad, el agua u otros líquidos. Si el producto entra en contacto con agua, humedad u otros líquidos, no lo use para evitar descargas eléctricas o daños.

No almacene ni exponga el producto a fuentes de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor, como el tablero del automóvil en el verano.

No cubra el producto durante su uso. Nunca use el producto cuando cambie de un

ambiente frío a uno cálido.

Se puede formar condensación y, en algunos casos, dañar el producto.

Deje que el producto alcance la temperatura ambiente antes de volver a enchufarlo y usarlo nuevamente. Puede tomar varias horas.

Temperatura de uso: 0–40 ° C. No intente modificar, reparar o desmontar el producto.

No utilice un producto dañado.

Nunca use detergentes fuertes, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza, ya que pueden dañar la carcasa o incluso comprometer la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra/desmante.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No permita que niños o personas con

discapacidades utilicen productos eléctricos sin supervisión.



Asegúrese de que los niños no extraigan piezas pequeñas del producto y jueguen con ellas.

Usar

1- Para encender el teclado y las luces LED, inserte el conector USB en el puerto del dispositivo

2- El teclado está listo para usar

Botones multifunción

FN+ Función de combinación de teclas	FN + F1	Abre el reproductor	FN + F8	Stop
	FN + F2	Volumen -	FN + F9	Home
	FN + F3	Volumen +	FN + F10	Correo
	FN + F4	Silencio	FN + F11	Mi computadora
	FN + F5	Canción anterior	FN + F12	Bloqueo completo de teclas
	FN + F6	Siguiente canción	FN + 	Luces más lentas
	FN + F7	Reproducir/ pausar	FN + 	Luces más rápidas
FN + Page UP	Aumenta el brillo de la retroiluminación	FN + Page Down	Disminuye el brillo de la retroiluminación	


Limpieza

Si es necesario, limpie el producto con un paño húmedo y déjelo secar completamente antes de usarlo.

Use un cepillo limpio con cerdas suaves y largas para quitar el polvo de los conectores. No utilice disolventes, detergentes corrosivos o gaseosos. Asegúrese de que no entre agua u otros líquidos en la carcasa.

Almacenamiento

Guarde el producto en un área limpia y seca. Manténgalo alejado de la luz solar directa.



Eliminación del producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables)

¡Los productos viejos no se pueden desechar con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar en un

momento determinado, deséchelo de acuerdo con las normas vigentes en su país. Esto asegura que los productos viejos se reciclen profesionalmente y que también excluya consecuencias negativas para el medio ambiente.

Por este motivo, los equipos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificaciones técnicas

Material: ABS
 Diseño: US, 104 teclas + 7 teclas multimedia
 Voltaje de la fuente de alimentación: DC 5V/1A
 Tamaño: 440 * 170 * 37 mm
 Peso: 660g
 Cable: USB de 1,5 m
 Temperatura de uso: 0 - 40 °



Este producto cumple con RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU. El producto está marcado con el marcado CE y cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Unión Europea.

Producto con licencia oficial

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - Italia

Número de IVA 02431200415

Fabricado en China

Distribuido por Esprinet S.p.A.



Lesen Sie zuerst diese **Bedienungsanleitung** und insbesondere die **Sicherheitshinweise**. Verwenden Sie das Produkt. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie es mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. BSC S.p.A. kann in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.

Hinweise zur Sicherheit

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es

beschädigt ist. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen. Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Nicht in feuchter Umgebung oder im Regen verwenden. Stecken Sie keine Metallgegenstände wie Schlüssel oder Büroklammern in die Produktöffnungen. Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, zerquetschen, durchstechen oder üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus. Von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fernhalten. Wenn das Produkt mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, verwenden Sie es nicht, um Stromschläge

oder Schäden zu vermeiden. Lagern Sie das Produkt nicht und setzen Sie es im Sommer nicht Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenbrett eines Autos aus. Decken Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht ab. Verwenden Sie das Produkt niemals beim Wechsel von einer kalten in eine warme Umgebung. Kondenswasser kann sich bilden und in einigen Fällen das Produkt beschädigen. Lassen Sie das Produkt Raumtemperatur erreichen, bevor Sie es wieder einstecken und erneut verwenden. Es kann mehrere Stunden dauern. Gebrauchstemperatur: 0–40 °C. Versuchen Sie nicht, zu modifizieren, zu reparieren oder zu reparieren zerlegen Sie das Produkt. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Alkohol oder andere

chemische Lösungen zur Reinigung, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen können. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Öffnen / zerlegen Sie es niemals. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern oder Menschen mit Behinderungen nicht, elektrische Produkte ohne Aufsicht zu verwenden. Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile aus dem Produkt entfernen und damit spielen.

Verwenden

- 1- Um die Tastatur und die LED-Leuchten einzuschalten, stecken Sie den USB-Stecker in den Geräteanschluss
- 2- Die Tastatur ist einsatzbereit

Multifunktionstasten

FN + Tasten-kombination Funktion	FN + F1	Öffnen Sie den Player	FN + F8	Stop
	FN + F2	Lautstärke -	FN + F9	Home
	FN + F3	Lautstärke +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Stumm	FN + F11	Mein Computer
	FN + F5	Vorheriges Lied	FN + F12	Vollständige Tasten-sperre
	FN + F6	Nächstes Lied	FN +	Langsamere Lichter
	FN + F7	Wiedergabe / Pause	FN +	Schnellere Lichter
	FN + Page UP	Erhöhen Sie die Helligkeit der Hinter-grundbe-leuchtung	FN + Page Down	Verringern Sie die Helligkeit der Hin-tergrundbe-leuch-tung

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie es vor Gebrauch vollständig trocknen. Verwenden Sie eine saubere Bürste mit weichen, langen Borsten, um Staub von den Anschlüssen zu entfernen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.

Entsorgung des Produkts

(Gültig in Ländern mit getrennten Sammelsystemen für Wertstoffe)

Altprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Wenn das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Dadurch wird sichergestellt, dass Altprodukte fachgerecht recycelt werden und auch negative Folgen für die Umwelt ausgeschlossen sind. Aus diesem Grund sind elektrische Betriebsmittel mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Technische Spezifikationen

- Material: ABS
- Layout: USA, 104 Tasten + 7 Medientasten
- Versorgungsspannung: DC 5V/1A
- Größe: 440 * 170 * 37 mm
- Gewicht: 660 g
- Kabel: 1,5 m USB
- Gebrauchstemperatur: 0 - 40 °

Dieses Produkt entspricht RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Das Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsnormen.

Offiziell lizenziertes Produkt

BSC SPA
 Via XX Settembre 1870 nr. 50
 47923 Rimini (RN) - Italien
 Umsatzsteueridentifikations-nummer 02431200415
 Hergestellt in China
 Vertrieben durch Esprinet S.p.A.



Lisez d'abord ce manuel d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité

utiliser le produit. Conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure et incluez-le lorsque vous transmettez le produit à un tiers.

BSC S.p.A. ne peut en aucun cas être tenu responsable des blessures ou des dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Remarques sur la sécurité

Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.

Utilisez le produit uniquement à l'intérieur. Ne pas utiliser dans des environnements humides ou sous la pluie.

N'insérez pas d'objets métalliques tels que des clés ou des trombones dans les ouvertures du produit.

Pour éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne percez pas et n'exercez pas de pression élevée sur le produit.

Tenir à l'écart de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides. Si le produit entre en contact avec de l'eau, de l'humidité ou d'autres liquides, ne l'utilisez pas pour éviter les chocs électriques ou les dommages.

Ne stockez pas ou n'exposez pas le produit

à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, à des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de la voiture en été.

Ne couvrez pas le produit pendant l'utilisation. N'utilisez jamais le produit lorsque vous passez d'un environnement froid à un environnement chaud.

De la condensation peut se former et, dans certains cas, endommager le produit.

Laissez le produit atteindre la température ambiante avant de le rebrancher et de l'utiliser à nouveau. Cela peut prendre plusieurs heures.

Température d'utilisation : 0–40 °C. Ne tentez pas de modifier, réparer ou démonter le produit.

Ne pas utiliser un produit endommagé. N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils peuvent endommager le boîtier ou même compromettre la

fonctionnalité du produit.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur du produit. Ne jamais l'ouvrir/le démonter.

Gardez le produit hors de la portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance.



Assurez-vous que les enfants ne retirent pas de petites pièces du produit et ne jouent pas avec.

Utilisation

1- Pour allumer le clavier et les lumières LED, insérez le connecteur USB dans le port de l'appareil

2- Le clavier est prêt à l'emploi

Boutons multifonctions

FN + Fonction de combinaison de touches	FN + F1	Ouvrir le lecteur	FN + F8	Arrêter
	FN + F2	Volume -	FN + F9	Accueil
	FN + F3	Volume +	FN + F10	Courrier
	FN + F4	Muet	FN + F11	My computer
	FN + F5	Chanson précédente	FN + F12	Verrouillage complet des touches
	FN + F6	Chanson suivante	FN + 	Feux plus lents
	FN + F7	Lecture / pause	FN + 	Feux plus rapides
	FN + Page UP	Augmenter la luminosité du rétroéclairage	FN + Page Down	Diminuer la luminosité du rétroéclairage

Nettoyage

Si nécessaire, nettoyez le produit avec un chiffon humide et laissez-le sécher complètement avant utilisation.

Utilisez une brosse propre à poils doux et longs pour enlever la poussière des connecteurs.

Ne pas utiliser de solvants, de détergents corrosifs ou gazeux.

Assurez-vous qu'aucune eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

Stockage

Stockez le produit dans un endroit propre et sec. Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.

Élimination du produit

(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte séparée pour les matériaux recyclables)

Les anciens produits ne peuvent pas être

jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne peut plus être utilisé à un certain moment, éliminez-le conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Cela garantit que les anciens produits sont recyclés de manière professionnelle et qu'il exclut également les conséquences négatives pour l'environnement.

Pour cette raison, les équipements électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Spécifications techniques

Matériau : ABS

Disposition : États-Unis, 104 touches + 7 touches multimédias

Tension d'alimentation : DC 5 V /1 A

Taille: 440*170*37mm

Poids : 660g

Câble : 1,5 m USB

Température d'utilisation : 0 - 40°



Ce produit est conforme à RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Le produit est marqué du marquage CE et est conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne.

Produit sous licence officielle

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - Italie

Numéro de TVA 02431200415

Fabriqué en Chine

Distribué par Esprinet S.p.A.



Nejprve si přečtěte tento návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny

používat produkt. Uchovávejte uživatelskou příručku pro budoucí použití a přiložte ji, až budete výrobek předávat třetí straně.

Společnost BSC S.p.A. nemůže být žádným způsobem zodpovědná za zranění nebo škody způsobené lidem nebo věcem v důsledku nesprávného použití produktu.

Poznámky k bezpečnosti

Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.

Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Výrobek používejte pouze uvnitř.

Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo za deště.

Nevkládejte do otvorů produktu kovové předměty, jako jsou klíče nebo kancelářské sponky.

Abyste předešli nesprávné funkci nebo poškození produktu, zabraňte náhodným pádům, nedrťte, nepropichujte ani nevyvíjejte vysoký tlak na produkt.

Chraňte před vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami. Pokud se výrobek dostane do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo jinými kapalinami, nepoužívejte jej, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Neškodujte ani nevystavujte výrobek zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamnům nebo jiným zdrojům

tepla, jako je v létě přístrojová deska automobilu.

Během používání výrobek nezakrývejte. Nikdy nepoužívejte výrobek při přechodu z chladného do teplého prostředí.

Může dojít ke kondenzaci a v některých případech k poškození produktu.

Před opětovným připojením a použitím nechte produkt dosáhnout pokojové teploty. Může to trvat několik hodin.

Teplota použití: 0–40 °C. Nepokoušejte se upravovat, opravovat popř výrobek rozebrat.

Nepoužívejte poškozený výrobek.

K čištění nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit kryt nebo dokonce ohrozit funkčnost výrobku.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.

Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné díly. Nikdy jej neotevírejte/nerozbírejte.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru.

Dbejte na to, aby děti z výrobku nevyjímaly malé části a nehrály si s nimi.

Použití

1- Chcete-li zapnout klávesnici a kontrolky LED, zasuněte konektor USB do portu zařízení

2- Klávesnice je připravena k použití

Multifunkční tlačítka

FN + Funkce kombinace kláves	FN + F1	Otevření přehrávače	FN + F8	Zastavit
	FN + F2	Hlasitost -	FN + F9	Domů
	FN + F3	Hlasitost +	FN + F10	Pošta
	FN + F4	Ztlumit	FN + F11	Můj počítač
	FN + F5	Předchozí skladba	FN + F12	Úplný zámek kláves
	FN + F6	Další skladba		Pomalejší světla
	FN + F7	Přehrát/pozastavit		Rychlejší světla
	FN + Page UP	Zvýšení jasu podsvícení	FN + Page Down	Snížení jasu podsvícení

Čištění

V případě potřeby očistěte výrobek vlhkým hadříkem a před použitím jej nechte zcela vyschnout. K odstranění prachu z konektorů použijte čistý kartáč s měkkými, dlouhými štětinami. Nepoužívejte rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky. Zajistěte, aby se do krytu nedostala voda ani jiné kapaliny.

Úložný prostor

Výrobek skladujte na čistém a suchém místě. Chraňte jej před přímým slunečním zářením.



Likvidace produktu

(Platí v zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů)

Staré výrobky nelze vyhodit do domovního odpadu! Pokud již výrobek nelze v určitou dobu používat, zlikvidujte jej v souladu

s předpisy platnými ve vaší zemi. Tím je zajištěna odborná recyklace starých výrobků a vyloučení negativních dopadů na životní prostředí.

Z tohoto důvodu je elektrická zařízení označena zde uvedeným symbolem.

Technické specifikace

Materiál: ABS

Rozložení: USA, 104 kláves + 7 mediálních kláves

Napájecí napětí: DC 5V/1A

Velikost: 440 * 170 * 37 mm

Hmotnost: 660g

Kabel: 1,5m USB

Teplota použití: 0 - 40 °



Tento produkt je v souladu s RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU.

Výrobek je označen značkou CE a splňuje bezpečnostní normy stanovené Evropskou unií.

Oficiálně licencovaný výrobek
BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50
47923 Rimini (RN) - Itálie

DIČ 02431200415

Vyrobena v Číně

Distribuce: Esprinet S.p.A.



Najprv si prečítajte tento návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny

používať výrobok. Návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie a priložte ho, keď produkt odovzdávate tretej strane. Spoločnosť BSC S.p.A. nemôže byť žiadnym spôsobom zodpovedná za zranenia alebo škody spôsobené ľuďom alebo veciam v dôsledku nesprávneho používania produktu.

Poznámky k bezpečnosti

Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Nikdy sa nedotýkajte produktu mokrymi alebo vlhkými rukami. Výrobok používajte iba v interiéri. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v

daždi.

Do otvorov produktu nekladajte kovové predmety, ako sú kľúče alebo sponky na papier.

Aby ste predišli chybnnej funkcii alebo poškodeniu produktu, zabráňte náhodným pádom, nedrhte, neprepichujte ani nevyvíjajte vysoký tlak na produkt.

Uchovávajte mimo dosahu vlhkosti, vody alebo iných tekutín. Ak sa výrobok dostane do kontaktu s vodou, vlhkosťou alebo inými tekutinami, nepoužívajte ho, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.

Výrobok neskladujte ani nevystavujte v lete zdrojom tepla, priamemu slnečnému žiareniu, radiátorom, sporákom alebo iným

zdrojom tepla, ako je palubná doska auta. Počas používania výrobok nezakrývajte. Nikdy nepoužívajte výrobok pri prechode z chladného do teplého prostredia. Môže dôjsť ku kondenzácii a v niektorých prípadoch k poškodeniu produktu. Pred opätovným zapojením a použitím nechajte produkt dosiahnuť izbovú teplotu. Môže to trvať niekoľko hodín. Teplota použitia: 0–40 °C. Nepokúšajte sa upravovať, opravovať resp rozoberte výrobok.

Nepoužívajte poškodený výrobok. Na čistenie nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože môžu poškodiť kryt alebo dokonca ohroziť funkčnosť výrobku. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne opraviteľné diely. Nikdy ho neotvárajte/ nerozoberajte.

Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické výrobky bez dozoru. Dbajte na to, aby deti z výrobku neodstraňovali malé časti a nehrali sa s nimi.

Použite

1- Ak chcete zapnúť klávesnicu a kontrolky LED, zasunúť konektor USB do portu zariadenia

2- Klávesnica je pripravená na použitie

Multifunkčné tlačidlá

FN + Funkcia kombinácie kláves	FN + F1	Otvorenie prehrávača	FN + F8	Zastaviť
	FN + F2	Hlasitosť -	FN + F9	Domov
	FN + F3	Hlasitosť +	FN + F10	Pošta
	FN + F4	Stlmiť	FN + F11	Môj počítač
	FN + F5	Predchádzajúca skladba	FN + F12	Úplné uzamknutie kláves
	FN + F6	Ďalšia skladba	FN + 	Pomalšie svetlá
	FN + F7	Prehrať / pozastaviť	FN + 	Rýchlejšie svetlá
	FN + Page UP	Zvýšenie jasú pods-vietenia	FN + Page Down	Zníženie jasú pods-vietenia

Upratovanie

V prípade potreby očistite výrobok vlhkou handričkou a pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť. Na odstránenie prachu z konektorov použite čistú kefu s mäkkými, dlhými štetinami. Nepoužívajte rozpúšťadlá, korozívne alebo plynne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa do krytu nedostala voda ani iné tekutiny.

Skladovanie

Výrobok skladujte na čistom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.


Likvidácia produktu

(Platí v krajinách so systémom separovaného zberu recyklovateľných materiálov)
 Staré výrobky nie je možné vyhadzovať do domového odpadu! Ak sa výrobok v určitom čase už nebude dať používať, zlikvidujte

ho v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine. Tým je zabezpečená profesionálna recyklácia starých výrobkov a vylúčenie negatívnych dopadov na životné prostredie. Z tohto dôvodu sú elektrické zariadenia označené tu zobrazeným symbolom.

Technické špecifikácie

Materiál: ABS
 Rozloženie: USA, 104 kláves + 7 mediálnych kláves
 Napájacie napätie: DC 5V/1A
 Veľkosť: 440 * 170 * 37 mm
 Hmotnosť: 660 g
 Kábel: 1,5 m USB
 Teplota použitia: 0 - 40 °

 Tento produkt je v súlade s RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EÚ. Výrobok je označený značkou CE a spĺňa bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou.

Oficiálne licencovaný výrobek
 BSC SPA
 Via XX Settembre 1870 nr. 50
 47923 Rimini (RN) - Itálie
 DIČ 02431200415
 Vyrobeno v Číně
 Distribuce: Esprinet S.p.A.



Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ιδιαίτερα τις σημειώσεις ασφαλείας χρησιμοποιήστε το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά και συμπεριλάβετε το όταν μεταβιβάζετε το προϊόν σε τρίτους.

Η BSC S.p.A. δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυματισμούς ή ζημιές που προκλήθηκαν σε άτομα ή πράγματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

Σημειώσεις για την ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο.

Μην αγγίζετε ποτέ το προϊόν με βρεγμένα ή

υγρά χέρια.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα ή στη βροχή.

Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά ή συνδετήρες στα ανοίγματα του προϊόντος.

Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν, αποφύγετε τυχαίες πτώσεις, μην συνθλίβετε, τρυπάτε ή ασκείτε υψηλή πίεση στο προϊόν.

Μακριά από υγρασία, νερό ή άλλα υγρά. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με νερό, υγρασία ή άλλα υγρά, μην το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή ζημιά.

Μην αποθηκεύετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε πηγές θερμότητας, απευθείας ηλιακό

φως, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου το καλοκαίρι.

Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν αλλάζετε από κρύο σε ζεστό περιβάλλον.

Μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Αφήστε το προϊόν να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το συνδέσετε ξανά και το χρησιμοποιήσετε ξανά. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες.

Θερμοκρασία χρήσης: 0–40 ° C. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε ένα κατεστραμμένο προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά απορρυπαντικά, οινόπνευμα ή άλλα χημικά διαλύματα για τον καθαρισμό καθώς μπορεί

να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα ή ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην το ανοίγετε / αποσυναρμολογείτε.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά προϊόντα χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν μικρά κομμάτια από το προϊόν και δεν παίζουν μαζί τους.

Χρήση

1- Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο και τις λυχνίες LED, τοποθετήστε την υποδοχή USB στη θύρα της συσκευής

2- Το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση

Κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών

FN + Λειτουργία συνδυασμού πλήκτρων	FN + F1	Ανοίξτε τη συσκευή αναπαραγωγής	FN + F8	Διακοπή
	FN + F2	Volume -	FN + F9	Αρχική
	FN + F3	Volume +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Σίγαση	FN + F11	Ο υπολογιστής μου
	FN + F5	Προηγούμενο τραγούδι	FN + F12	Πλήρες κλειδίωμα πλήκτρων
	FN + F6	Επόμενο τραγούδι	FN + 	Πιο αργά φώτα
	FN + F7	Αναπαραγωγή / παύση	FN + 	Πιο γρήγορα φώτα
	FN + Page UP	Αύξηση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού	FN + Page Down	Μειώστε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού

Καθάρισμα

Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε.

Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα με μαλακές, μακριές τρίχες για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους συνδέσμους.

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά ή αέρια απορρυπαντικά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό και στεγνό χώρο. Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Απόρριψη του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών)

Τα παλιά προϊόντα δεν μπορούν να πεταχτούν

στα οικιακά απορρίμματα! Εάν το προϊόν δεν είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, απορρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας. Αυτό διασφαλίζει ότι τα παλιά προϊόντα ανακυκλώνονται επαγγελματικά και ότι αποκλείονται επίσης οι αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός επισμαίνεται με το σύμβολο που εμφανίζεται εδώ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Υλικό: ABS
 Διάταξη: ΗΠΑ, 104 πλήκτρα + 7 πλήκτρα πολυμέσων

Τάση τροφοδοσίας: DC 5V/1A

Μέγεθος: 440 * 170 * 37 mm

Βάρος: 660g

Καλώδιο: 1,5 m USB

Θερμοκρασία χρήσης: 0 - 40 °

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσημα αδειοδοτημένο προϊόν

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - Ιταλία

Αριθμός ΦΠΑ 02431200415

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Διανέμεται από την Esprinet S.p.A.



Önce bu kullanım kılavuzunu ve özellikle güvenlik notlarını okuyun.

Ürünü kullanın. Kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın ve ürünü üçüncü bir tarafa verirken ekleyin.

BSC S.p.A., ürünün uygunsuz kullanımından kaynaklanan kişi veya nesnelere meydana gelen yaralanma veya hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güvenlikle ilgili notlar

Ürün hasarlı ise kullanmayınız.

Ürüne asla ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.

Ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Nemli ortamlarda veya yağmurda kullanmayın.

Ürün açıklıklarına anahtar veya ataş gibi metal nesnelere sokmayın.

Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için kazayla düşmekten kaçınarak, ürünü ezmeyin, delmeyin veya üzerine yüksek basınç uygulamayın.

Nem, su veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürün su, nem veya diğer sıvıların temas ederse, elektrik çarpması veya hasarı önlemek için kullanmayın.

Ürünü yaz aylarında ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, sobalara veya araba gösterge paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya maruz bırakmayın.

Kullanım sırasında ürünün üzerini örtmeyin. Soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçerken

ürünü asla kullanmayın.

Yoğuşma oluşabilir ve bazı durumlarda ürüne zarar verebilir.

Fişi prize takıp tekrar kullanmadan önce ürünün oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Birkaç saat sürebilir.

Kullanım sıcaklığı: 0–40 °C. Değiştirmeye, onarmaya veya

ürünü sökün.

Hasarlı bir ürünü kullanmayın.

Muhafazaya zarar verebilecekleri ve hatta ürünün işlevselliğini tehlikeye atabilecekleri için temizlik için asla sert deterjanlar, alkol veya diğer kimyasal solüsyonları kullanmayın.

Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın. Ürünün içinde bakımı yapılabilecek hiçbir parça yoktur. Asla açmayın/sökmeyin.

Ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Çocukların veya engelli kişilerin gözetimsiz olarak elektrikli ürünleri kullanmasına izin vermeyin.

Çocukların küçük parçaları üründen çıkarmadıklarından ve onlarla oynamadıklarından emin olun.

Kullanmak

1- Klavyeyi ve LED ışıklarını açmak için USB konektörünü cihaz portuna takın

2- Klavye kullanıma hazır

Çok işlevli düğmeler

FN + tuş kombinasyonu işlevi	FN + F1	Oynatıcıyı aç	FN + F8	Durdur
	FN + F2	Birimi -	FN + F9	Ana Sayfa
	FN + F3	Birimi +	FN + F10	Posta
	FN + F4	Sessiz	FN + F11	Bilgisayarım
	FN + F5	Önceki şarkı	FN + F12	Tam tuş kilidi
	FN + F6	Sonraki şarkı	FN + 	Daha yavaş ışıklar
	FN + F7	Oynat / duraklat	FN + 	Daha hızlı ışıklar
	FN + Page UP	Arka ışık parlaklığını artırın	FN + Page Down	

Temizlik

Gerekirse ürünü nemli bir bezle temizleyin ve kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Konektörlerdeki tozu temizlemek için yumuşak, uzun kıllara sahip temiz bir fırça kullanın.

Çözücüler, aşındırıcı veya gazlı deterjanlar kullanmayın.

Muhafazaya su veya başka sıvı girmediğinden emin olun.

Depolamak

Ürünü temiz ve kuru bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından uzak tutun.

Ürünün atılması

(Geri dönüştürülebilir malzemeler için ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)

Eski ürünler ev çöpüne atılamaz! Ürün belirli bir zamanda artık kullanılamayacak durumdaysa,

ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere göre imha edin. Bu, eski ürünlerin profesyonel olarak geri dönüştürülmesini ve çevre için olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını sağlar.

Bu nedenle elektrikli ekipman burada gösterilen sembol ile işaretlenmiştir.

Teknik özellikler

Malzeme: ABS

Düzen: ABD, 104 tuş + 7 medya tuşu


Güç kaynağı voltajı: DC 5V/1A

Boyut: 440 * 170 * 37mm

Ağırlık: 660g

Kablo: 1.5m USB

Kullanım sıcaklığı: 0 - 40 °

 Bu ürün, RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU ile uyumludur. Ürün CE işareti ile işaretlenmiştir ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur.

Resmi Lisanslı Ürün

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - İtalya

KDV numarası 02431200415

Çin malı

Esprinet S.p.A. tarafından

dağıtılmıştır.



اقرأ دليل المستخدم هذا أولاً وخاصة ملاحظات السلامة استخدم المنتج. احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل وقم بتضمينه عند تمرير المنتج إلى طرف ثالث. لا يمكن تحميل BSC S.P.A. بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الإصابات أو الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الأشياء الناتجة عن الاستخدام غير السليم للمنتج.

ملاحظات حول السلامة

لا تستخدم المنتج في حالة تلفه.

لا تلمس المنتج أبدًا بأيدي مبللة أو رطبة.

استخدم المنتج في الداخل فقط. لا تستخدم في البيئات الرطبة

أو تحت المطر.

لا تقم بإدخال أشياء معدنية مثل المفاتيح أو مشابك الورق

في فتحات المنتج.

لمنع حدوث خلل أو تلف المنتج ، تجنب السقوط العرضي ،



أو إصلاح أو

تفكيك المنتج.

لا تستخدم منتج تالف.

لا تستخدم أبدًا المنظفات القاسية أو الكحول أو المحاليل

الكيميائية الأخرى للتنظيف لأنها يمكن أن تلحق الضرر

بالهيكل أو حتى تعرض وظائف المنتج للخطر.

لا تغمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى.

لا توجد أجزاء قابلة للصيانة داخل المنتج. لا تقم أبدًا

بفتحها / تفكيكها.

احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تسمح للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام

المنتجات الكهربائية دون إشراف.

تأكد من أن الأطفال لا يزيلون الأجزاء الصغيرة من المنتج

ويلعبون بها.

يستخدم

١- لتشغيل لوحة المفاتيح وأضواء LED ، أدخل موصل

USB في منفذ الجهاز

٢- لوحة المفاتيح جاهزة للاستخدام

أزرار متعددة الوظائف

Stop	FN + F8	لغشمل احتفا	FN + F1
Home	FN + F9	- جمح	FN + F2
ديرب	FN + F10	+ جمح	FN + F3
رتويبمكلا زاهج يب صاخلا	FN + F11	Mute	FN + F4
لمك احتفم لفق	FN + F12	قواسل ةينغأ	FN + F5
أطبأ ءاوضأ	FN +	ةيلاتلا ةينغألا	FN + F6
عرسأ ءاوض	FN +	تقوم فاقيا / لئغشث	FN + F7
ءاضال عوطس ليلقت ةيفلغل	FN + Page Down	ءاضال عوطس ةدايز ةيفلغل	FN + Page UP

تنظيف

إذا لزم الأمر ، نظف المنتج بقطعة قماش مبللة واتركه

يجف تمامًا قبل الاستخدام.

استخدم فرشاة نظيفة ذات شعيرات ناعمة وطويلة لإزالة

الغبار من الموصلات.

لا تستخدم المذيبات والمنظفات المسببة للتآكل أو الغازية.

تأكد من عدم دخول الماء أو السوائل الأخرى إلى الغلاف.

تخزين

قم بتخزين المنتج في منطقة نظيفة وجافة. احفظه بعيدًا

عن أشعة الشمس المباشرة.

التخلص من المنتج

(قابل للتطبيق في البلدان التي لديها أنظمة

تجميع منفصلة للمواد القابلة لإعادة التدوير)

لا يمكن التخلص من المنتجات القديمة في النفايات المنزلية!

إذا لم يعد من الممكن استخدام المنتج في وقت معين ،

فتخلص منه وفقًا للوائح المعمول بها في بلدك. هذا يضمن

إعادة تدوير المنتجات القديمة بشكل احترافي وأنه يستبعد

المنتج المرخص رسميًا

BSC SPA

عبر NR ١٨٧٠ XX SETTEMBRE .٥٠

٤٧٩٢٣ ريميوني (RN) - إيطاليا

رقم ضريبة القيمة المضافة ٠٢٤٣١٢٠٠٤١٥

المواصفات الفنية

المواد: ABS

التخطيط: الولايات المتحدة الأمريكية ، ١٠٤ مفاتيح + ٧

مفاتيح وسائط

جهد إمداد الطاقة: ١A / ٥V DC

الحجم: ٤٤٠ * ١٧٠ * ٣٧ ملم

الوزن: ٦٦٠ جرام

الكابل: ١,٥ متر يو اس بي

درجة حرارة الاستخدام: ٤٠-٠٠ درجة

يتوافق هذا المنتج مع ROHS ٦٥/٢٠١١ /

EU / ٨٦٣/٢٠١٥

CE ويتوافق مع معايير السلامة التي وضعها

الاتحاد الأوروبي.





Leia este manual do usuário primeiro e especialmente as notas de segurança

usar o produto. Guarde o manual do usuário para referência futura e inclua-o ao passar o produto para terceiros.

A BSC S.p.A. não pode de forma alguma ser responsabilizada por lesões ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso indevido do produto.

Notas sobre segurança

Não use o produto se estiver danificado.

Nunca toque no produto com as mãos molhadas ou úmidas.

Use o produto apenas em ambientes fechados. Não use em ambientes úmidos

ou na chuva.

Não insira objetos metálicos, como chaves ou cliques de papel, nas aberturas do produto.

Para evitar mau funcionamento ou danos ao produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça alta pressão sobre o produto.

Mantenha longe de umidade, água ou outros líquidos. Se o produto entrar em contato com água, umidade ou outros líquidos, não o utilize para evitar choque elétrico ou danos.

Não armazene ou exponha o produto a fontes de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor como o painel do carro no verão.

Não cubra o produto durante o uso. Nunca use o produto ao mudar de um ambiente frio para um ambiente quente.

Pode formar-se condensação e, em alguns casos, danificar o produto.

Deixe o produto atingir a temperatura ambiente antes de ligá-lo novamente e usá-lo novamente. Pode demorar várias horas.

Temperatura de uso: 0–40 ° C. Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.

Não use um produto danificado.

Nunca use detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas para limpeza, pois podem danificar a carcaça ou até mesmo comprometer a funcionalidade do produto.

Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Não há peças reparáveis dentro do produto. Nunca abra/desmonte-o.

Mantenha o produto fora do alcance das

crianças.

Não permita que crianças ou pessoas com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão.

Certifique-se de que as crianças não removam peças pequenas do produto e brinquem com elas.

Usar

1- Para ligar o teclado e as luzes LED, insira o conector USB na porta do dispositivo

2- O teclado está pronto para uso

Botões multifuncionais

FN + Função de combinação de teclas	FN + F1	Abra o player	FN + F8	Parar
	FN + F2	Volume -	FN + F9	Início
	FN + F3	Volume +	FN + F10	Correio
	FN + F4	Mudo	FN + F11	Meu computador
	FN + F5	Música anterior	FN + F12	Bloqueio total das teclas
	FN + F6	Próxima música	FN + 	Luzes mais lentas
	FN + F7	Reproduzir/ pausar	FN + 	Luzes mais rápidas
	FN + Page UP	Aumenta o brilho da luz de fundo	FN + Page Down	Diminui o brilho da luz de fundo

Limpeza

Se necessário, limpe o produto com um pano úmido e deixe secar completamente antes de usar.

Use uma escova limpa com cerdas macias e longas para remover a poeira dos conectores.

Não use solventes, detergentes corrosivos ou gasosos.

Certifique-se de que nenhuma água ou outros líquidos entrem na caixa.

Armazenar

Armazene o produto em uma área limpa e seca. Mantenha-o longe da luz solar direta.



Descarte do produto

(Aplicável em países com sistemas de coleta seletiva de materiais recicláveis)

Os produtos velhos não podem ser eliminados no lixo doméstico! Se o

produto não puder mais ser usado em um determinado momento, descarte-o de acordo com os regulamentos em vigor em seu país. Isso garante que os produtos antigos sejam reciclados profissionalmente e também exclui consequências negativas para o meio ambiente.

Por esta razão, o equipamento elétrico é marcado com o símbolo mostrado aqui.

Especificações técnicas

Matéria: ABS

Layout: EUA, 104 teclas + 7 teclas de mídia


Tensão de alimentação: DC 5V/1A

Tamanho: 440*170*37mm

Peso: 660g

Cabo: USB de 1,5 m

Temperatura de uso: 0 - 40 °

 Este produto está em conformidade com a RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. O produto está marcado com a marca CE e está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

Produto Oficialmente Licenciado

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50
47923 Rimini (RN) - Itália

Número de IVA 02431200415

Feito na China

Distribuído por Esprinet S.p.A.



Przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję obsługi, a zwłaszcza uwagi dotyczące bezpieczeństwa używać produktu. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i dołącz ją przy przekazywaniu produktu stronie trzeciej. BSC S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub rzeczom w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Używaj produktu tylko w pomieszczeniach. Nie używaj w wilgotnym otoczeniu ani w deszczu. Nie wkładaj metalowych przedmiotów, takich jak klucze lub spinacze biurowe, do otworów produktu. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu produktu, należy unikać przypadkowych upadków, zgniatania, przekłuwania lub wywierania dużego nacisku na produkt. Przechowywać z dala od wilgoci, wody lub innych płynów. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z wodą, wilgocią lub innymi płynami, nie używaj go, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia. Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu

na działanie źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem.

Nie zakrywaj produktu podczas użytkowania. Nigdy nie używaj produktu podczas zmiany otoczenia z zimnego na ciepłe.

Może tworzyć się kondensacja, aw niektórych przypadkach może uszkodzić produkt.

Poczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową przed ponownym podłączeniem i ponownym użyciem. Może to potrwać kilka godzin.

Temperatura użytkowania: 0–40 ° C. Nie próbuj modyfikować, naprawiać lub zdemontować produkt.

Nie używaj uszkodzonego produktu. Nigdy nie używaj do czyszczenia ostrych detergentów, alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ

mogą one uszkodzić obudowę lub nawet pogorszyć funkcjonalność produktu.

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach.

Wewnątrz produktu nie ma części podlegających serwisowaniu. Nigdy go nie otwieraj / nie demontuj. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym na używanie produktów elektrycznych bez nadzoru.

Upewnij się, że dzieci nie wyjmują z produktu małych części i nie bawią się nimi.

Posługiwać się

- 1- Aby włączyć klawiaturę i diody LED, włóż złącze USB do portu urządzenia
- 2-Klawiatura jest gotowa do użycia

Przyciski wielofunkcyjne

FN + funkcja kombinacji klawiszy	FN + F1	Otwórz odtwarzacz	FN + F8	Stop
	FN + F2	Tom -	FN + F9	Strona główna
	FN + F3	Tom +	FN + F10	Poczta
	FN + F4	Wycisz	FN + F11	Mój komputer
	FN + F5	Poprzedni utwór	FN + F12	Pełna blokada klawiszy
	FN + F6	następny utwór	FN + 	wolniejsze światła
	FN + F7	Odtwarzanie/pauza	FN + 	Szybsze światła
	FN + Page UP	Zwiększenie jasności podświetlenia	FN + Page Down	Zmniejszenie jasności podświetlenia

Czyszczenie

W razie potrzeby wyczyść produkt wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie przed użyciem.

Użyj czystej szczotki z miękkim, długim włosiem, aby usunąć kurz ze złączy.

Nie używaj rozpuszczalników, żrących lub gazowych detergentów.

Upewnij się, że do obudowy nie dostała się woda ani inne płyny.

Magazynowanie

Przechowuj produkt w czystym i suchym miejscu. Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Utylizacja produktu


(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki materiałów nadających się do recyklingu)

Zużytych produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Jeśli

produkt nie może być już używany w określonym czasie, zutylizuj go zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Gwarantuje to profesjonalny recykling starych produktów i wyklucza negatywne konsekwencje dla środowiska. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone pokazanym tu symbolem.

Specyfikacja techniczna

Materiał: ABS
 Układ: USA, 104 klawisze + 7 klawiszy multimedialnych
 Napięcie zasilania: DC 5V/1A
 Rozmiar: 440*170*37mm
 Waga: 660g
 Kabel: 1,5 m USB
 Temperatura użytkowania: 0 - 40 °

 Ten produkt jest zgodny z RoHS 2011/65/EU-2015/863/EU. Produkt oznaczony jest znakiem

CE i spełnia normy bezpieczeństwa ustanowione przez Unię Europejską.

Oficjalnie licencjonowany výrobek

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50
 47923 Rimini (RN) - Itálie

DIČ 02431200415

Vyrobeno v Číně

Distribuce: Esprinet S.p.A.



Lue tämä käyttöopas ensin ja erityisesti turvallisuusohjeet käytä tuotetta. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten ja liitä se mukaan, kun luovutat tuotteen kolmannelle osapuolelle.

BSC S.p.A. ei ole millään tavalla vastuussa henkilöille tai esineille aiheutuneista vammoista tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä.

Huomautuksia turvallisuudesta

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. Älä koskaan kosketa tuotetta märillä tai kosteilla käsillä. Käytä tuotetta vain sisätiloissa. Älä käytä kosteissa olosuhteissa tai sateessa.

Älä työnnä metalliesineitä, kuten avaimia tai paperiliittimiä, tuotteen aukkoihin. Vältä vahingossa tapahtuvaa putoamista, älä murskaa, puhkaise tai kohdista tuotteeseen suurta painetta, jotta vältät tuotteen toimintahäiriön tai vahingoittumisen.

Pidä poissa kosteudesta, vedestä tai muista nesteistä. Jos tuote joutuu kosketuksiin veden, kosteuden tai muiden nesteiden kanssa, älä käytä sitä sähköiskun tai vaurioiden välttämiseksi.

Älä säilytä tai altista tuotetta lämmönlähteille, suoralle auringonvalolle, lämpöpattereille, uuneille tai muille lämmönlähteille, kuten auton kojelautaan kesällä.

Älä peitä tuotetta käytön aikana. Älä koskaan käytä tuotetta vaihdettaessa kylmästä lämpimään. Kondensaatiota voi syntyä ja joissakin tapauksissa vahingoittaa tuotetta.

Anna tuotteen lämmentä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin kytket sen takaisin pistorasiaan ja käytät sitä uudelleen. Se voi kestää useita tunteja. Käyttölämpötila: 0–40 °C. Älä yritä muokata, korjata tai pura tuote.

Älä käytä vahingoittunutta tuotetta. Älä koskaan käytä puhdistukseen voimakkaita pesuaineita, alkoholia tai muita kemiallisia liuoksia, koska ne voivat vahingoittaa koteloa tai jopa vaarantaa tuotteen toiminnan.

Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tuotteen sisällä ei ole huollettavia osia. Älä koskaan avaa/pura sitä.

Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Älä anna lasten tai vammaisten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa.

Varmista, etteivät lapset poista pieniä osia tuotteesta ja leiki niillä.

Käyttää

- 1- Kytke näppäimistö ja LED-valot päälle liittämällä USB-liitin laiteporttiin
- 2- Näppäimistö on käyttövalmis

Monitoimipainikkeet

FN + näppäinyhdistelmätoiminto	FN + F1	Avaa soitin	FN + F8	Stop
	FN + F2	Äänenvoimakkuus -	FN + F9	Koti
	FN + F3	Äänenvoimakkuus +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Mykistä	FN + F11	Tietokoneeni
	FN + F5	Edellinen kappale	FN + F12	Täysi näppäinlukko
	FN + F6	Seuraava kappale	FN + 	Hitaammat valot
	FN + F7	Toista / tauko	FN + 	Nopeammat valot
	FN + Page UP	Lisää taustavalon kirkkautta	FN + Page Down	Vähentää taustavalon kirkkautta

Puhdistus

Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla ja anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä. Käytä puhdasta harjaa, jossa on pehmeät, pitkät harjakset, poistaaksesi pölyn liittimistä.

Älä käytä liuottimia, syövyttäviä tai kaasumaisia pesuaineita.

Varmista, ettei koteloon pääse vettä tai muita nesteitä.

Varastointi

Säilytä tuotetta puhtaassa ja kuivassa paikassa. Pidä se poissa suorasta auringonvalosta.



Tuotteen hävittäminen

(Koskee maissa, joissa on erilliset kierrätysmateriaalien keräysjärjestelmät)

Vanhoja tuotteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Jos tuotetta ei

voi enää käyttää tiettyinä aikana, hävitä se maassasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Näin varmistetaan, että vanhat tuotteet kierrätetään ammattimaisesti ja että se estää myös haitalliset seuraukset ympäristölle.

Tästä syystä sähkölaitteet on merkitty tässä näkyvällä symbolilla.

Tekniset tiedot

Materiaali: ABS
 Asettelu: USA, 104 näppäintä + 7 medianäppäintä
 Virtalähde: DC 5V/1A
 Koko: 440 * 170 * 37 mm
 Paino: 660g
 Kaapeli: 1,5 m USB
 Käyttölämpötila: 0 - 40 °



Tämä tuote on RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU mukainen. Tuote on merkitty CE-merkillä ja täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuusstandardit.

Virallisesti lisensoitu tuote

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50
 47923 Rimini (RN) - Italia.

ALV-numero 02431200415

Valmistettu Kiinassa

Jakelija: Esprinet S.p.A.



Läs först denna bruksanvisning och särskilt säkerhetsanvisningarna

använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida referens och inkludera den när du skickar produkten till tredje part.

BSC S.p.A. kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller skador som orsakats på människor eller saker som uppstår på grund av felaktig användning av produkten.

Anmärkningar om säkerhet

Använd inte produkten om den är skadad. Rör aldrig produkten med våta eller fuktiga händer.

Använd produkten endast inomhus. Använd

inte i fuktiga miljöer eller i regn.

För inte in metallföremål som nycklar eller gem i produktens öppningar.

För att förhindra funktionsfel eller skada på produkten, undvik oavsiktliga fall, krossa, punktera eller utöva inte högt tryck på produkten.

Håll borta från fukt, vatten eller andra vätskor. Om produkten kommer i kontakt med vatten, fukt eller andra vätskor, använd den inte för att undvika elektriska stötar eller skador.

Förvara eller utsätt inte produkten för värmekällor, direkt solljus, radiatorer, spisar eller andra värmekällor såsom bilens instrumentbräda på sommaren.

Täck inte över produkten under användning.

Använd aldrig produkten när du byter från en kall till en varm miljö.

Kondens kan bildas och i vissa fall skada produkten.

Låt produkten nå rumstemperatur innan du ansluter den igen och använder den igen. Det kan ta flera timmar.

Användningstemperatur: 0–40 ° C. Försök inte att modifiera, reparera eller ta isär produkten.

Använd inte en skadad produkt.

Använd aldrig starka rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring eftersom de kan skada höljet eller till och med äventyra produktens funktionalitet.

Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Det finns inga servicebara delar inuti produkten. Öppna/plocka aldrig isär den.

Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Låt inte barn eller personer med

funktionshinder använda elektriska produkter utan uppsikt.



Se till att barn inte tar bort små delar från produkten och leker med dem.

Använda sig av

1- För att slå på tangentbordet och LED-lamporna, sätt in USB-kontakten i enhetsporten

2- Tangentbordet är klart för användning

Multifunktionsknappar

FN + tangentkombination-sfunktion	FN + F1	Öppna spelaren	FN + F8	Stopp
	FN + F2	Volym -	FN + F9	Hem
	FN + F3	Volym +	FN + F10	Mail
	FN + F4	Stäng av	FN + F11	Min dator
	FN + F5	Föregående låt	FN + F12	Fullständigt tan-gentlås
	FN + F6	Nästa låt	FN + 	Långsammare ljus
	FN + F7	Spela upp / pausa	FN + 	Snabbare ljus
	FN + Page UP	Öka bakgrund-sbe-lysningens ljusstyrka	FN + Page Down	Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Rengöring

Vid behov, rengör produkten med en fuktig trasa och låt den torka helt före användning.

Använd en ren borste med mjuka, långa borst för att ta bort damm från kontakterna.

Använd inte lösningsmedel, frätande eller gasformiga rengöringsmedel.

Se till att inget vatten eller andra vätskor kommer in i huset.

Lagring

Förvara produkten på ett rent och torrt ställe. Håll den borta från direkt solljus.

Avfallshantering av produkten

(Gäller i länder med separata insamlingsystem för återvinningsbart material)

Gamla produkter får inte slängas i hushållsavfallet! Om produkten inte längre kan användas vid en viss tidpunkt, kassera den enligt gällande bestämmelser i ditt

land. Detta säkerställer att gamla produkter återvinns professionellt och att det även utesluter negativa konsekvenser för miljön. Av denna anledning är elektrisk utrustning märkt med symbolen som visas här.

Tekniska specifikationer

Material: ABS

Layout: USA, 104 nycklar + 7 medianycklar


Strömförsörjningsspänning: DC 5V/1A

Storlek: 440 * 170 * 37mm

Vikt: 660g

Kabel: 1,5 m USB

Användningstemperatur: 0 - 40 °



Denna produkt uppfyller RoHS 2011/65 / EU-2015/863 / EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller de säkerhetsstandarder som fastställts av Europeiska Unionen.

Officiellt licensierad produkt

BSC SPA

Via XX Settembre 1870 nr. 50

47923 Rimini (RN) - Italien

Momsregistreringsnummer

02431200415

Tillverkad i Kina

Distribueras av Esprinet S.p.A.



Прво прочитајте ово упутство за употребу, а посебно безбедносне напомене

користите производ. Сачувајте упутство за употребу за будућу употребу и укључите га када производ дате трећем лицу.

БСЦ С.п.А. се ни на који начин не може сматрати одговорним за повреде или штету проузроковану људима или стварима која су резултат неправилне употребе производа.

Напомене о безбедности

Немојте користити производ ако је оштећен.

Никада не додирујте производ мокрим

или влажним рукама.

Користите производ само у затвореном простору. Не користите у влажним срединама или на киши.

Немојте уметати металне предмете као што су кључеви или спајалице у отворе производа.

Да бисте спречили квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте ломити, бушити или вршити велики притисак на производ.

Чувати даље од влаге, воде или других течности. Ако производ дође у контакт са водом, влагом или другим течностима, немојте га користити да бисте избегли струјни удар или оштећење.

Немојте складиштити нити излагати

производ изворима топлоте, директној сунчевој светлости, радијаторима, пећима или другим изворима топлоте, као што је контролна табла аутомобила током лета. Не покривајте производ током употребе.

Никада не користите производ када прелазите из хладног у топло окружење. Може се формирати кондензација и, у неким случајевима, оштетити производ. Оставите производ да достигне собну температуру пре него што га поново укључите и поново користите. Може потрајати неколико сати.

Температура употребе: 0–40 ° Ц. Не покушавајте да модификујете, поправљате или раставите производ.

Не користите оштећени производ, алкохол или друге хемијске растворе за чишћење јер могу оштетити кућиште или чак угрозити функционалност производа.

Не потапајте производ у воду или друге течности.

Унутар производа нема делова који се могу сервисирати. Никада га не отварајте/растављајте.

Држите производ ван домашаја деце.

Не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електричне производе без надзора.

Уверите се да деца не уклањају мале делове из производа и не играју се са њима.

Користите

1- Да бисте укључили тастатуру и ЛЕД светла, уметните УСБ конектор у порт уређаја

2- Тастатура је спремна за употребу

Мултифункционална дугмад

FN + Функција комбинације тастера	FN + F1	Отворите плејер	FN + F8	Стоп
	FN + F2	Волуме -	FN + F9	Почетна
	FN + F3	Волуме +	FN + F10	Маил
	FN + F4	Искључивање звука	FN + F11	Мој рачунар
	FN + F5	Претходна песма	FN + F12	Потпуно закључавање тастера
	FN + F6	Следећа песма	FN + 	Спорије светла
	FN + F7	Пустити / паузирај	FN + 	Бржа светла
	FN + Page UP	Повећава осветљеност позадинског осветљења	FN + Page Down	Смањује осветљеност позадинског осветљења

Чишћење

Ако је потребно, очистите производ влажном крпом и оставите да се потпуно осуши пре употребе.

Користите чисту четку са меким, дугим длакама да бисте уклонили прашину са конектора.

Немојте користити раствараче, корозивне или гасовите детерџенте.

Уверите се да вода или друге течности не уђу у кућиште.

Складиште

Чувајте производ на чистом и сувом месту. Држите га даље од директне сунчеве светлости.



Одлагање производа

(Применљиво у земљама са посебним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати)

Стари производи се не смеју одлагати

Чишћење

Ако је потребно, очистите производ влажном крпом и оставите да се потпуно осуши пре употребе.

Користите чисту четку са меким, дугим длакама да бисте уклонили прашину са конектора.

Немојте користити раствараче, корозивне или гасовите детерџенте.

Уверите се да вода или друге течности не уђу у кућиште.

Складиште

Чувајте производ на чистом и сувом месту. Држите га даље од директне сунчеве светлости.



Одлагање производа

(Применљиво у земљама са посебним системима сакупљања материјала који се могу рециклирати)

Стари производи се не смеју одлагати

у кућни отпад! Ако производ више није у могућности да се користи у одређено време, одложите га у складу са прописима који су на снази у вашој земљи.

Тиме се обезбеђује да се стари производи професионално рециклирају и да се искључују негативне последице по животну средину.

Из тог разлога, електрична опрема је означена овде приказаним симболом.

Техничке спецификације

Материјал: АБС

Распоред: САД, 104 тастера + 7 медијских тастера

Напон напајања: ДЦ 5В/1А

Величина: 440 * 170 * 37 мм

Тежина: 660 г

Кабл: 1,5 м УСБ

Температура употребе: 0 - 40 °

CE

Овај производ је у складу са РоХС 2011/65 / ЕУ-2015/863 / ЕУ.

Производ је означен ЦЕ ознаком и усклађен је са сигурносним стандардима које је успоставила Европска унија.

Званично лиценцирани производ

БСЦ СПА

Виа КСКС Септембра 1870 нр.

50

47923 Римини (РН) - Италија

ПДВ број 02431200415

Произведено у Кини

Дистрибутер Еспринет С.п.А