



## EINSTELLEN DER WECKTID EN DES ALARMMODUS

- Wählen Sie die Weckzeit aus, halten Sie die Taste **▲** gedrückt, um auf den Alarmeinstellungsmodus zuzugreifen. Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Alarm 1> oder <Alarm 2>, bestätigen Sie mit **SELECT**.
- Aktivieren Sie die Weckzeit und wählen Sie die gewünschte Weckzeit aus:
  - Aus: Der Weckzeit ist deaktiviert.
  - Taglich: Der Weckzeit erfolgt einmal.
  - Einmal: Der Weckzeit erfolgt nur an Werktagen (Montag bis Freitag).
  - Wochenend: Der Weckzeit erfolgt nur an Wochenenden (Samstag und Sonntag).
- Ziel: zum Einstellen der Weckzeit.
- Modus: um die Alarmquelle auf Summer, DAB oder UKW zu wechseln.
5. Pulsieren Sie die Taste **▶**, um den Alarmeinstellungsmodus zu verlassen, oder um eine bestimmte Radiosender auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn DAB oder UKW als Weckmodus eingestellt wurden.
6. Wählen Sie die Weckzeit (von 00:05 bis 23:00 Uhr).
7. Spreizen Sie diese Option und drücken Sie **SELECT**, um alle obigen Einstellungen zu bestätigen. Die Alarmzweige leuchtet auf.

- Hinweis:
- Die Weckzeiteinstellungen sind im Standby-Modus verfügbar.
  - Für die Verwendung des Weckrucks muss das AC-NETZwerk verbunden sein. Die Weckfunktion ist abwesend bei Batteriebetrieb nicht verfügbar.
  - Spreizen Sie den Sender, bevor Sie die Weckzeit mit vorgestelltem Sender wählen.
  - Wenn als Alarmquelle den zuletzt gewählten Sender wählen, DAB ist im Standby-Modus und das Radio ausschaltet, bevor die Alarmzeit erreicht wird. Zur Senderauswahl lesen Sie bitte den Abschnitt <DAB/DAB+ RADIOSENDER ANHÖREN> und <FM RADIOSENDER ANHÖREN>.

## Stopp des Weckalarms

- **Alarmmodus:** Drücken Sie die Taste **SNOOZE** oder **SELECT**, um den Alarm kurzzeitig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder auf. Das Symbol **☰** zeigt an, dass der Alarm wieder eingeschaltet ist.
- **FM-Modus:** Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um 5-10-15-30 Minuten für die Weckfunktion zu unterbrechen. Die Dauer der Schlämmerfunktion wird während 5 Minuten.

- 1-Alarmstopp** Betätigen Sie die Taste **○** oder **▲**.
- Hinweis:

  - Wenn die Alarmwiederholung auf „Einmal“ gestellt wurde, wird der Alarm nicht wieder aktiviert.
  - Wenn die Alarmwiederholung auf „Täglich“ gestellt wurde, wird der Alarm jeden Tag aktiviert.
  - Wenn die Alarmwiederholung auf „Wochenend“ gestellt wurde, ertönt der Alarm am folgenden Samstag bzw. Sonntag bis zum gleichen Zeit.
  - Wenn die Alarmwiederholung auf „Wochenend“ gestellt wurde, ertört der Alarm am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) erneut zur gleichen Zeit.

- 3-Alarm deaktivieren** Halten Sie die Taste **▶** gedrückt, um auf den Alarmeinstellungsmodus zuzugreifen. Nehmen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Alarm 1> oder <Alarm 2> bestätigen Sie mit **SELECT**. Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von <Aktivieren> und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drehen Sie den Regler zurück auf <Aus> und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Drehen Sie den Regler **SELECT** zur Auswahl von <Speichern> und drücken Sie **SELECT** zum Bestätigen. Das Symbol für den Alarm verschwindet von der Anzeige.

## EINSCHALTFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSCHALTEN)

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Wenn Sie mit Musik eingeschaltet möchten, drücken Sie die Taste **⏸** für ein „one Step-Timer“ mit 15-30-45-60-120 Minuten zum Bestätigen. Wenn Sie die Taste **▶** drücken, um den Indikator geht an. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Indikator-Timer zu löschen, drücken Sie die Taste **SELECT** zum Bestätigen, bis der Sender auslässt.

## SETUP-MENU

- Das Setup-MENU ist eingeschaltet ist, drücken Sie die **MENU**-Taste, um auf das Einstellungsprogramm zuzugreifen. Drehen Sie den Regler **SELECT** zur Auswahl einer Option und/oder zum Ändern der Einstellungen und drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen. Hinweis: Neben der aktuellen Einstellung erscheint das Symbol „<>“.

## FM-Einstellungen

- Audiosteuerung** Wählen Sie für die UKW-Übertragung zwischen „Stereo oder Mono“ und „Nur Mono“.

## Hauptmenü

- Zeit einstellung
- Funktionen im Abschnitt „EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS“.
- EQ
- Auswahl des Equalizer-Modus (EQ): EQ auf Bass/Boost/Jazz/Lebend/Kopf/Akustik

## Wartung

- Wartungsbefehlung
- Wählen Sie mit **SELECT** die Dauer bis zur automatischen Abschaltung der Beleuchtung: immer auf > 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 Sekunden
- Regulieren Sie mit <Next> die Hintergrundbeleuchtung per **SELECT**-Regler. Drücken Sie dann **SELECT** zum Bestätigen.

## Sprache

- Sprache: eine Sprache für die Menüauswahl aus: English, Français, Deutsch, and Nederlands.
- Werksleistungens zurücksetzen: Gerat auf die Werksleistungens zurücksetzen

## SW-Version (software version)

## Schnittstelle

## DAB/DAB+ Einstellungen

## Stationliste

## Komplett Schlußfen

## Manuelle Stimmung

## Stationsreihenfolge

## MULTI-MERCI: Sender werden in numerischer und angeht in alphabetischer Reihenfolge angeordnet

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## Stationenreihenfolge

## ACTIVE: Sender werden nach Empfangstärke (stark nach schwach) aufgelistet.

## DRG (Dynamikbereich-Kompromierung)

## ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die AUX in Buchse rechts ein Gerat an (Kabell nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie während <Set Time (Etablieren hora) in der pantalla, pulse un botón SELECT para acceder a esta opción.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
4. Die Lautstärke wird beendet, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX in Buchse heraus.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Stromversorgung:** DC IN 5,0V  $\pm$  1,4mA (nicht enthalten)  
**DC:** 4 x 1,5 Batterien des Typs R14UM2/C (nicht enthalten)

**RADIOFREQUENZ:** FM: 87,5-108 MHz  
 DC: 60,5 bis 67,9 MHz  
 SW: 1,6 bis 2,3-23,200 MHz

Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

NEU ONE S.A.S erklert hiermit, dass dieser MUSE-M118 DAB ist den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitersignatur stlich sich unter [www.muse-urope.com](http://www.muse-urope.com) herunterladen.

## SICHERHEITSHINWEISE

- CAUTION!** ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerat nicht auseinander! Andernfalls setzen Sie sich der Gefahr eines Elektroshocks aus. Dieses Gerat enthalt keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden konnen. berlassen Sie alle Reparaturen an einem ausbessert qualifizierten Fachleuten.

Dieses Symbol weist auf gefahrliche elektrische Spannungen innerhalb des Gerats hin.

Dieses Symbol soll daran erinnern, dass die mit dem Gerat geliefertete Anleitung wichtige Hinweise enthalt.

**WICHTIG**  
 - Das Typenschild befindet sich auf der Ruckseite des Gerats  
 - Die Bedienung des Gerats ist nur im Standby-Modus moglich.  
 - Eine ausreichende Belftung zu gewährleisten.

- Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Belftungsöffnungen des Gerats bedecken.  
 - Stellen Sie keine offenen Feuer, wie brennende Kerzen auf das Gerat.  
 - Wenn die Batterie nicht mehr aufgeladen ist, entfernen Sie sie.  
 - Stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (wie z.B. eine Vase) auf oder in das Netzsteckernetz des Gerates. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Gerats komplett zu unterbrechen, muss ein Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgekoppelt werden.

- Verwenden Sie das Gerat nur in gemagelten Klimazonen.  
 - Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung daran, dass Batterien nicht in einen Feuerbehalter zu werfen.  
 - Der Akku oder die Batterie durfen keiner uberzugigen Hitze, wie etwa Sonnenstrahlung, einem Feuer oder ahnlichen ausgesetzt werden.  
 - Die Netzstecker des Gerates, der mit Strom versorgt wird, muss während des Gebrauchs leicht zuganglich sein. Um die Stromversorgung des Gerats komplett zu unterbrechen, muss ein Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgekoppelt werden.

- Wenn Sie dieses Gerat eingeschaltet konnen, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgerate zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach dem Verfahren für die Entsorgung von elektrischen Geraten. In bestimmten Regionen werden Sie auf ein spezielles Zentrum für die Entsorgung von elektrischen Geraten hingewiesen. Entsorgen Sie dieses Gerat an einem anderen Ort.  
 - Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Kopf- oder Ohrhoren kann zu Storen oder Schadungen an Gehr und Horen verursachen.

- Wenn Sie dieses Gerat eingeschaltet konnen, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgerate zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach dem Verfahren für die Entsorgung von elektrischen Geraten. In bestimmten Regionen werden Sie auf ein spezielles Zentrum für die Entsorgung von elektrischen Geraten hingewiesen. Entsorgen Sie dieses Gerat an einem anderen Ort.  
 - Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Kopf- oder Ohrhoren kann zu Storen oder Schadungen an Gehr und Horen verursachen.

Bemerkung: Gestaltung und Ausfuhrung bleiben nderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S  
 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

**ES RADIO PORTAL DAB+/FM**  
**DESCRIPCION DEL APARATO**

- VOLVIME:** Subir volumen bajar volumen
- ▲** (Para encender) apagar la unidad sonora. Para seleccionar el modo FM, AUX u DAB
- ▶** Preset Enteras preintonizadas; Para escuchar emisoras preintonizadas
- SNOOZE:** Intervalo de repetición de sonido
- ▲** Agregado automático para quedar dormido con la radio
- FM:** Para seleccionar el modo de transmisión emitida por la emisora de radio
- TUNING:** Función de sintonía abajo
- PULSE:** Confirmar la selección
- ▶** Intervalo de repetición de la alarma

Para seleccionar la frecuencia de alarma "Once", esta no volver a sonar.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Daily", esta sonar de nuevo.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekends", esta sonar de nuevo los fines de semana.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekdays", esta sonar de nuevo, excepto los fines de semana.

## ALIMENTACION

**Utilización del adaptador de red** El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ~ 50/60Hz y deber enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parmetros.

**Atención:**  
 - El adaptador de red que se suministra ha sido diseado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningun otro aparato.  
 - Conectar el aparato antes de utilizar el adaptador de red para evitar que se produzcan daos.  
 - Cuando se vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.  
 - Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a una salida de escape de aire para evitar que se sobrecaliente el aparato.  
 - No desenchufe inmediatamente de la toma de pared.

El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al aparato se permite operando el interruptor de modo de funcionamiento. La alimentación del aparato, ha de desconectar el adaptador de red de la toma de pared.  
 - No utilice nunca el adaptador si est daado. Coloque el cable de alimentaci3n de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o daado de otro modo. Si el cable est daado, contacte con un servicio de reparaci3n autorizado.  
 - El adaptador de corriente (alcal) deber ser desconectado de la conexi3n de corriente corriente (CC) para que la unidad funcione con pilas

## Instalaci3n de las pilas

1. Retire la tapa del compartimento para pilas aplicando presi3n con el dedo pulgar en el rea indicada en la tapa, despegue levante esta y squela hacia fuera.
2. Antes de introducir las pilas, observe las polaridades (+ y -) de las pilas. Resentimiento de la batera. Cuando se conecta mediante el adaptador de corriente, no es necesario configurarlas manualmente.

**NOTAS:**  
 - No utilice pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las descarte. Si no se va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar una prdida de lquido de las mismas.  
 - Para un mximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas debern ser sustituidas cada 6 meses.  
 - Las bateras se deben que sustituir cuando: El icono de batera mostrado en la pantalla se volver rojo, el volumen disminuir, o el sonido est distorsionado durante el funcionamiento.

**Atenci3n:** Riesgo de explosi3n si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas siguiendo por otras del mismo tipo u equivalente.

## ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Mantenga pulsado **▲** durante 2 segundos para encender/apagar la unidad.

**MODO DE AJUSTE DE FM**

- 1. Modo de ajuste (Ajustes de audio)** Para seleccionar entre "Stereo or mono" (Estéreo o mono) y "Mono only" (Solo mono) para la radio FM.
- 2. Modo de ajuste (Ajustes de hora)** Vaseo utilizaci3n en "AJUSTE DE FECHA Y HORA".

**Main menu (Menú principal)**  
 - Time setup (Configuraci3n de hora)  
 - Vaseo utilizaci3n en "AJUSTE DE FECHA Y HORA".

**EQ**  
 Para seleccionar el modo de EQ (equalization) desee: EQ off (Apagar equalizer) / Bass/Jazz/ Boost / Live / Vocal / Acoustic (Acustico).

**Backlight (Retroluminaci3n)**  
 1. Selecci3n <Timeout> (Tiempo lmite) y pulse **SELECT** para acceder a esta opci3n.  
 2. Gire **SELECT** para seleccionar el tiempo de apagado de retroluminaci3n que desee.  
 3. Pulse **SELECT** para confirmar la selecci3n.

**Funci3n de temporizador de apagado automtico (SLEEP)**  
 Cuando la unidad est enonada, pulse repetidamente el bot3n **SOURCE** para seleccionar el modo DAB, modo FM o modo de entrada AUXILIAR.

**Selecci3n de FUENTE**  
 Cuando la unidad est enonada, pulse repetidamente el bot3n **SOURCE** para seleccionar el modo DAB, modo FM o modo de entrada AUXILIAR.

**2. Gire SELECT** para acceder a la opci3n <Time setup> (Configuraci3n de hora), entonces se mostrar <Set Time (Etablieren hora) en la pantalla, pulse un bot3n SELECT para acceder a esta opci3n.

**3. Gire SELECT** para acceder a la opci3n <Time setup> (Configuraci3n de hora), entonces se mostrar <Set Time (Etablieren hora) en la pantalla, pulse un bot3n SELECT para acceder a esta opci3n.

**4. Los digitos de la fecha parpadearn.** Gire **SELECT** para configurar el da, el mes y el ao.

**5. Los digitos de la hora parpadearn.** Gire **SELECT** para configurar la hora. Pulse **SELECT** para confirmar los minutos. Pulse **SELECT** para confirmar.

Una vez confirmada la hora, la pantalla volver a la opci3n <Time setup> (Configuraci3n de hora). Ahora puede gire **SELECT** para configurar las siguientes opciones:  
 - Clock format (Formato de la Hora): reloj 12/24 horas.  
 - Auto update (Actualizaci3n automtica): Actualice la hora automticamente desde la fuente de reloj.  
 - Note: Cuando realice ajustes en el men, pulse el bot3n **MENU** para regresar al paso anterior.

## PARA ESCUCHAR LA RADIO DAB/DAB+

1. Pulse repetidamente el bot3n **SOURCE** para seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que se enciende el aparato, el modo buscar automticamente emisoras DAB. La pantalla cambiar a "Buscando...". Una barra de progreso mostrar el progreso de la bsqueda y tambin el nmero de emisoras encontradas.

2. Cuando la bsqueda de radio est completada, la radio emisoras disponible y comenzar con la transmisi3n. Las emisoras se listarán por orden numrico y despus en orden alfabtico.

Nota: La lista de emisoras de radio DAB ser almacenada en la memoria, de esta manera la pr3xima vez que encienda la radio, la bsqueda de emisoras no se realizar.

Manual Tune (Sintonizaci3n manual)  
 Esta funci3n puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la frecuencia de recepci3n.

Station order (Orden de emisoras)  
 - Mltiples: Las emisoras se listarán en orden numrico y despus, alfabtico. Esta es la configuraci3n por defecto.  
 - Active: Las emisoras se listarán en funci3n de la potencia de recepci3n de su seal.

\* Language (Idioma)  
 Para seleccionar el idioma deseado para el men de la unidad: English, Français, Deutsch, and Nederlands.

\* Factory reset (Configuraci3n de fbrica)  
 Para restablecer la configuraci3n de fbrica por defecto.

\* SW version (Versi3n de software)  
 Para revisar la versi3n de software actual.

**Scan Setting (Ajuste de escaneo)**  
 Para seleccionar el modo de escaneo "All stations" (Todas las emisoras) o "Strong Station" (Emisoras con seal fuerte) durante el escaneo de emisoras de radio.

**Men de listas DAB/DAB+ Station list (Lista de emisoras)**  
 Para seleccionar las emisoras despus de realizar una bsqueda completa.

**Full Scan (Bsqueda completa)**  
 Esta funci3n le permite buscar automticamente y crear una lista de programas DAB recibidos.

1. Pulse repetidamente el bot3n **SOURCE** para seleccionar el modo DAB. Si es la primera vez que se enciende el aparato, el modo buscar automticamente emisoras DAB. La pantalla cambiar a "Buscando...". Una barra de progreso mostrar el progreso de la bsqueda y tambin el nmero de emisoras encontradas.

2. Cuando la bsqueda de radio est completada, la radio emisoras disponible y comenzar con la transmisi3n. Las emisoras se listarán por orden numrico y despus en orden alfabtico.

Nota: La lista de emisoras de radio DAB ser almacenada en la memoria, de esta manera la pr3xima vez que encienda la radio, la bsqueda de emisoras no se realizar.

**Manual Tune (Sintonizaci3n manual)**  
 Esta funci3n puede utilizarse para facilitar el posicionamiento de la antena o la frecuencia de recepci3n.

Station order (Orden de emisoras)  
 - Mltiples: Las emisoras se listarán en orden alfabtico.  
 - Active: Las emisoras se listarán en funci3n de la potencia de recepci3n de su seal.

**DRG (Compresi3n Dinmica)**  
 Esta funci3n puede utilizarse para reducir el ruido de fondo de la bsqueda de radio, lo que reduce el nivel de sonido mximo que puede ser escuchado sin distorsión.

**Prune station (Eliminaci3n)**  
 Esta funci3n puede utilizarse para eliminar las emisoras que ya no se escuchan o que estn demasiado bajas.

**Estaciones PREINTONIZADAS**  
 Esta funci3n permite almacenar hasta 10 emisoras FM y 10 DAB/DAB+.

**Almacenamiento manual**  
 Seleccione la bsqueda automtica o manual de una emisora de radio.

1. Conecte su fuente audiolocal (por ejemplo, un reproductor de MP3) a la toma AUX.

2. Seleccione la bsqueda automtica o manual de una emisora de radio.

3. Mantenga pulsado el bot3n **PRESET** para entrar en el modo de memorizaci3n de emisoras.

4. Utilice el dial **TUNING/SELECT** para seleccionar un canal.

5. Seleccione la bsqueda automtica o manual de una emisora de radio.

6. Repite los pasos 2-6 para memorizar otras emisoras.

Nota: Esta funci3n requiere de 3 botones presionados de memoria. Seleccione una emisora de radio y mantenga pulsado **P1/P2/P3** para almacenarla en los espacios 1/2/3 respectivamente.

**Almacenamiento automtico**  
 Mantenga pulsado **SCAN** en modo FM, la unidad encontrar y guardar cualquier emisora disponible que se registre en su memoria.

Para seleccionar la frecuencia de alarma "Once", esta no volver a sonar.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Daily", esta sonar de nuevo.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekends", esta sonar de nuevo los fines de semana.  
 Si selecciona la frecuencia de alarma "Weekdays", esta sonar de nuevo, excepto los fines de semana.

**PARA ESCUCHAR LAS RADIOS PREINTONIZADAS**  
 1. Pulse el bot3n **SOURCE** para seleccionar la banda FM o DAB.

2. Pulse el bot3n **PRESET** (Recuperar memoria) en la pantalla, entonces utilice el dial **TUNING/SELECT** para seleccionar la emisora que desea escuchar.

3. Pulse **SELECT** para confirmar su selecci3n.

Nota: Para seleccionar las emisoras en las preintonizadas 1/2/3, presione el bot3n **P1/P2/P3**.

## PROGRAMACION DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL MODO ALARMA

1. Cuando la unidad est enonada, pulse repetidamente el bot3n **▲** para acceder al modo de ajuste de alarma. Gire **SELECT** para seleccionar el modo de alarma (Alarma 1) o <Alarm 2> (Alarma 2), pulse **SELECT** para confirmar.

2. Encienda el reloj digital (Dialy Setup). Consulte "Modo de ajuste de fecha y hora".

3. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

4. Seleccione el intervalo de acceso rpido a la alarma: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutos.

5. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

6. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

7. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

8. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

9. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

10. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

11. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

12. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

13. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado). La alarma est apagada.

14. Seleccione el modo de alarma que desea configurar: Alarmas (Días de semana), Weekdays (Días de semana), o Off (apagado).