ANSMANN

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

POWERBANK WIRELESS 10000MAH

DE | EN | FR | ES | PT | SV
IT | NL | DK | FI | NO

ALLGEMEINES
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme des Produktes.
Vor Inbetriebnahme des Produkts die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an diesem Produkt angeschlossen werden. Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch aufbewahren oder an Dritte weitergeben.
Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und/oder Verletzungen der Bediener und anderer Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Prüfen Sie bitte vor der Inbetriebnahme, ob Sie Produkt und Bedienungsanleitung für Ihr Ländern benötigen.

ZEICHENERKLÄRUNG
Die folgenden Zeichen und Wörter beschreiben, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- **Information:** Nützliche Zusatz- Informationen zum Produkt
- **Hinweis:** Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden oder Art
- **Warnung:** Warnung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.
Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)

⚠SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des ladenden Geräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.

Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.

Im Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages ausschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFAHR. Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weitraumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialen und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.

Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank niemals unbeaufsichtigt aus. Lassen Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder ähnlich qualifiziertem qualifizierten Person durchgeführt werden.

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.

Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trocken reiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als Bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Die Powerbank ist zum laden kompatibler Geräte mit USB- Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, auxiliares y otros muchos más). Die Powerbank ist ausschließlich für Geräte mit USB-Kabel ohne Strom ist an oder legen Sie die Kabel nicht in das Ladegerät darf auf die gewiesenen, reine Fläche. Die Aufladung startet automatisch. Falls nach dem anschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Einschalt- und Ausschalttaste neu zu starten. Drücken Sie einmal die Ein/Ausstaste, um den Ladestatus des Akkus zu prüfen. Die LED Punkte kennzeichnen jeweils 25% der Ladung. Die Powerbank ist nicht für das laden von Geräten, die mit Ladekabel ausgestattet. Schließen USB-Netzteile können verwendet werde, die Ladeleistung entspricht sich entsprechend.

TECHNISCHE DATEN

EINGANG	
Micro USB Buchse:	5VDC	2.0A
USB Type-C Buchse:	5VDC	2.0A, 9VDC	2.0A
AUSGANG	
USB Standard Type-A:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	2.0A 18W 12VDC	1.5A 18W
USB Type-C:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	2.0A 18W 12VDC	1.5A 18W 20VDC	1.5A 30W
Kabelos:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	1.1A 10W 12VDC	1.5A 18W
Ausgang Wireless & USB Type-A USB Type-C gleichzeitig	5.0 V / 2.1A 5W	
Ausgang USB Type-A & USB Type-C gleichzeitig	5.0 V / 3.0 A (gesamt) 15W	
LADEZEIT	
Ladezeit Powerbank:	4 weitere LEDs, 25% Schritte
ANZEIGE	
LED Anzeige für die Standardfunktionen der Powerbank:	
Anzahl LED:	4 weitere LEDs, 25% Schritte
LED Anzeige für kabelloosen Ladefunktion:	
Kabelloses Laden:	Grüne LED leuchtet
Fremdobjekterkennung:	Grüne LED blinkt
WEITERE DATEN	
Nominale Spannung:	3.7V
Kapazität:	10000 mAh
Energiegehalt:	37 Wh
Zellchemie:	Lithium-Polymer
TEMPERATURE	
Betriebstemperatur:	-10 °C...60 °C
Lagertemperatur:	0 °C...40 °C
ALLGEMEINES	
Schutzfunktionen:	Überstrom Überhitzung Überladung Powerbank Micro USB Kabel Fremdobjekte Bedienungsanleitung Überladeschutz
Maße:	144 x 69 x 15,5 mm
Gewicht:	237 g

ENTSORGUNG/VERPACKUNG GERÄUSCH
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als Bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Die Powerbank ist zum laden kompatibler Geräte mit USB- Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, auxiliares y otros muchos más). Die Powerbank ist ausschließlich für Geräte mit USB-Kabel ohne Strom ist an oder legen Sie die Kabel nicht in das Ladegerät darf auf die gewiesenen, reine Fläche. Die Aufladung startet automatisch. Falls nach dem anschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Einschalt- und Ausschalttaste neu zu starten. Drücken Sie einmal die Ein/Ausstaste, um den Ladestatus des Akkus zu prüfen. Die LED Punkte kennzeichnen jeweils 25% der Ladung. Die Powerbank ist nicht für das laden von Geräten, die mit Ladekabel ausgestattet. Schließen USB-Netzteile können verwendet werde, die Ladeleistung entspricht sich entsprechend.

ENTSORGUNG/VERPACKUNG
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Es gelten die jeweils aktuellen Fassungen. Die Firma ANSMANN AG haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falsacher Verwendung oder technischer Veränderung der Bedienungsanleitung entstehen/ entstehen können.

Hermit erklärt Ansmann AG, dass der Funkanlagentyp 1700-0115 Powerbank-Powerbank 10000 mAh der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.ansmann.de/
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TEMPERATURES
Temperature de service : -10 °C à 60 °C
Température de charge : 0 °C à 40 °C

GÉNÉRAL

Fonctions de protection :	court-circuit surchauffe décharge profonde surcharge
Étendue de la livraison :	Banque de puissance Câble micro USB Mode d'emploi en plusieurs langues Carte de garantie
Dimensions :	144 x 69 x 15,5 mm
Poids :	237 g

CONSIGNES DE SÉCURITÉ / ENTRETIEN / ÉLIMINATION
Utiliser l'emballage par type. Mettre le papier et le carton avec les déchets de papier et le film avec les matières plastiques.
Éliminez le produit individuellement conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être remis à un « point de collecte » avec les déchets d'emballages normaux. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune pour le recyclage des emballages et des déchets d'emballages. Les matériaux contenus dans l'emballage ou placés sur ou apposés sur l'emballage sont sans valeur et peuvent être recyclés sans nuire à l'environnement. Si vous ne pouvez après le raccordement de l'appareil, vérifiez si celui-ci peut être suffisamment alimenté avec la fourniture en courant du chargeur. Protégez le produit contre l'humidité, la surchauffe et la saleté. Ne l'utilisez que dans un environnement sec. Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur extrême, froid, feu, rayonnement direct du soleil, etc. N'effectuez pas le chargement et le déchargement de la banque de puissance simultanément. Protégez la banque de puissance au moins tous les 4 mois afin de préserver sa durée de vie. Ne pas utiliser dans l'emballage. Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !

ALLGEMEINES
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme des Produktes.
Vor Inbetriebnahme des Produkts die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen. Auch die Bedienungsanleitung von anderen Geräten lesen, welche mit diesem Produkt betrieben oder an diesem Produkt angeschlossen werden. Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch aufbewahren oder an Dritte weitergeben.
Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Produkt und/oder Verletzungen der Bediener und anderer Personen entstehen.
Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Prüfen Sie bitte vor der Inbetriebnahme, ob Sie Produkt und Bedienungsanleitung für Ihr Ländern benötigen.

ZEICHENERKLÄRUNG
Die folgenden Zeichen und Wörter beschreiben, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden:

- **Information:** Nützliche Zusatz- Informationen zum Produkt
- **Hinweis:** Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden oder Art
- **Warnung:** Warnung – Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.
Elektroschrott (WEEE-Richtlinie)

⚠SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Vor der Verwendung der Powerbank alle Anweisungen und Sicherheitshinweise des ladenden Geräts beachten. Die Powerbank ist nur geeignet für Geräte mit passendem USB-Eingang. Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.

Bitte trennen Sie die Powerbank vom USB Ladegerät, wenn diese vollständig aufgeladen ist. Nicht über Nacht laden. Nicht unbeaufsichtigt aufladen.

Im Brandgefahr bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages ausschließen, ist die Powerbank vor Feuchtigkeit und Regen zu schützen! Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

Das Produkt kann durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig! Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr weiter. EXPLOSIONSGEFAHR. Entsorgen Sie die Powerbank gemäß den Anweisungen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weitraumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialen und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Betreiben Sie das Produkt nur innerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes ausreichend versorgt werden kann.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Überhitzung und Schmutz. Verwenden Sie es nur in trockener Umgebung.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer, direkte Sonneneinstrahlung usw. aussetzen.

Führen Sie das Laden und Entladen der Powerbank niemals unbeaufsichtigt aus. Lassen Sie Ihre Powerbank mindestens alle 4 Monate auf, um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder ähnlich qualifiziertem qualifizierten Person durchgeführt werden.

Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker / unterbrochener Spannungsversorgung.

Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch durchführen, anschließend gut trocken reiben. Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Verwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als Bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Die Powerbank ist zum laden kompatibler Geräte mit USB- Schnittstelle (z.B. Smartphones, Tablets, auxiliares y otros muchos más). Die Powerbank ist ausschließlich für Geräte mit USB-Kabel ohne Strom ist an oder legen Sie die Kabel nicht in das Ladegerät darf auf die gewiesenen, reine Fläche. Die Aufladung startet automatisch. Falls nach dem anschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Einschalt- und Ausschalttaste neu zu starten. Drücken Sie einmal die Ein/Ausstaste, um den Ladestatus des Akkus zu prüfen. Die LED Punkte kennzeichnen jeweils 25% der Ladung. Die Powerbank ist nicht für das laden von Geräten, die mit Ladekabel ausgestattet. Schließen USB-Netzteile können verwendet werde, die Ladeleistung entspricht sich entsprechend.

TECHNISCHE DATEN

EINGANG	
Micro USB Buchse:	5VDC	2.0A
USB Type-C Buchse:	5VDC	2.0A, 9VDC	2.0A
AUSGANG	
USB Standard Type-A:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	2.0A 18W 12VDC	1.5A 18W
USB Type-C:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	2.0A 18W 12VDC	1.5A 18W 20VDC	1.5A 30W
Kabelos:	5VDC	3.0A 15W 9VDC	1.1A 10W 12VDC	1.5A 18W
Ausgang Wireless & USB Type-A USB Type-C gleichzeitig	5.0 V / 2.1A 5W	
Ausgang USB Type-A & USB Type-C gleichzeitig	5.0 V / 3.0 A (gesamt) 15W	
LADEZEIT	
Ladezeit Powerbank:	4 weitere LEDs, 25% Schritte
ANZEIGE	
LED Anzeige für die Standardfunktionen der Powerbank:	
Anzahl LED:	4 weitere LEDs, 25% Schritte
LED Anzeige für kabelloosen Ladefunktion:	
Kabelloses Laden:	Grüne LED leuchtet
Fremdobjekterkennung:	Grüne LED blinkt
WEITERE DATEN	
Nominale Spannung:	3.7V
Kapazität:	10000 mAh
Energiegehalt:	37 Wh
Zellchemie:	Lithium-Polymer
TEMPERATURE	
Betriebstemperatur:	-10 °C...60 °C
Lagertemperatur:	0 °C...40 °C
ALLGEMEINES	
Schutzfunktionen:	Überstrom Überhitzung Überladung Powerbank Micro USB Kabel Fremdobjekte Bedienungsanleitung Überladeschutz
Maße:	144 x 69 x 15,5 mm
Gewicht:	237 g

UMWELTHINWEISE / ENTSORGUNG
Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.
Das ordnungsmäßige Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung mit der „Mülltonne" bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern an einer „Sammelstelle" zur Sammelsystemen für Elektroaltgeräte abgegeben werden. Die Wertstoffe sind wiederverwertbar gemäß ihrer Kennzeichnung. Sie tragen zur Wiederverwertung bei oder andere Formen der Altgeräteverwertung bei den Gesetzen oder Anordnungen der Gemeinde. Die Verpackungsmaterialien, die sich in der Verpackung befinden oder auf der Verpackung oder Produkt selbst angebracht sind, sind wertlos und können ohne Umweltbelastung recycelt werden. Sie können nach Ihrer Kaufentscheidung mit den Gesetzen oder Anordnungen der Gemeinde entsorgen.
Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab.
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Es gelten die jeweils aktuellen Fassungen. Die Firma ANSMANN AG haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung/falsacher Verwendung oder technischer Veränderung der Bedienungsanleitung entstehen/ entstehen können.

Hermit erklärt Ansmann AG, dass der Funkanlagentyp 1700-0115 Powerbank-Powerbank 10000 mAh der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.ansmann.de/
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TEMPERATURES
Temperatura de servicio: -10 °C a 60 °C
Temperatura de carga: 0 °C a 40 °C

GENERALIDADES

Funciones de protección:	Cortocircuito Sobrecarga Sobrecalentamiento Sobrecarga Powerbank Cable de carga micro USB Instrucciones de servicio en varias lenguas Tarjeta de garantía
Volumen de suministro:	
Dimensiones:	144 x 69 x 15,5 mm
Peso:	237 g

INSTRUCCIONES MEDIOAMBIENTALES ELIMINACIÓN
Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben ir con el papel y el plástico, las láminas que se láminas debe ir a la sección indicada de estos materiales.
Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El icono del „cubo de basura" significa que el producto no debe ser desechado junto con la basura doméstica. Debe llevarse a un "punto de recogida" adecuado para su recogida o entrega de su chatarrería. Utilice el sistema de recogida y entrega de su ayuntamiento para el reciclaje de los materiales. Los materiales contenidos en el embalaje o colocados sobre o adheridos a su embalaje carecen de valor y pueden reciclarse sin dañar el medio ambiente. Si no puede después de conectar el dispositivo por mal, comprueba si puede suministrar suficiente energía a su cargador. Proteja el producto de la humedad, el sobrecalentamiento y la suciedad. Empléelo solamente en entornos secos. El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, radiación solar directa, etc. No lleve a cabo simultáneamente la carga y la descarga del Powerbank. Cargue su Powerbank al menos cada cuatro meses para preservar su vida útil. No lo empleee en su embalaje. ¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo semejante. Los trabajos de limpieza solamente deben llevarse a cabo si el enchufe está retirado e interrumpiendo el suministro de tensión. No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvo o gases. El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observancia puede conducir a consecuencia quemaduras e incendios. Emplear el producto solamente dentro del margen de sus prestaciones como se indica en sus datos técnicos. Antes de conectar un dispositivo final compruebe si puede suministrarle suficiente energía. Proteja el producto de la humedad, el sobrecalentamiento y la suciedad. Empléelo solamente en entornos secos. El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, radiación solar directa, etc. No lleve a cabo simultáneamente la carga y la descarga del Powerbank. Cargue su Powerbank al menos cada cuatro meses para preservar su vida útil. No lo empleee en su embalaje. ¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo semejante. Los trabajos de limpieza solamente deben llevarse a cabo si el enchufe está retirado e interrumpiendo el suministro de tensión. No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvo o gases. El producto solamente debe cargarse en estancias cerradas, secas, amplias y alej

eller certifierade kablar.
Koppla bort Powerbank från USB-laddaren när den är fulladdad. Ladda inte över natten. Ladda inte utan uppsikt.
För att utesluta risk för brand eller elstöt ska du skydda Powerbank mot fukt och regn! Särskilt aktiga med produkten i vatten eller andra vätskor. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.
Produkten kan skadas genom stöt, slag eller fall från lag höjd. Behandla produkten med omsorg! Använd inte produkten om den är defekt. EXPLOSIONSFARA!
Bortskaffa Powerbank enligt anvisningarna.
Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.
Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och branden uppstå.
Produkten får endast drivas inom de effektgränser som anges i de tekniska specifikationerna.
Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera om den kan strömförsörjas tillräckligt med laddaren.
Skydda produkten mot fukt, överhettning och smuts. Använd produkten endast i torr omgivning.
Utsätt inte produkten för extrema temperaturer.

DK

GENERELT
Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger vedrørende brug og ibrugtagning af dette produkt.
Læs hele brugsanvisning omhyggeligt igennem inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisninger til andet tilbehør, der skal bruges sammen med denne produkt. Gem disse oplysninger til senere brug eller til ejerskifte. Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produktet og farer personskader for brugere og andre personer.
Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landespecifikke love og regler i bygningen.

SIKKERHEDSFORKLARING
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes på produktet og på emballagen.
- **Information:** Nyttig eksisterende information til produktet
- **Forsigtig:** Denne henvisning advarer mod skade på ting eller personer
- **Advarsel:** Risiko på – fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare
- **Produktet overholder kravene i EU direktiverne.**
- Elektroskrot (WEEE-direktiv)

⚠SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er underlivet i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produkt. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Læs alle brugs- og sikkerhedsanvisninger for det udstyr, der skal oplades, inden powerbank bruges. Powerbank kan kun bruges til udstyr med et passende USB-kontakt. Brug originale eller certificerede kabler.
Adskil powerbank og USB-opladere, når den er ladet helt op. Må ikke oplades natten over. Må ikke oplades uden opsyn.
Beskyt powerbank mod fugt og regn for at undgå risiko for brandfare eller risikoen for elektrisk stød! Produkt må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker. Et tørt produkt må aldrig tages i brug. Produkt må ikke anvendes med fugtige hænder.
Produktet kan tage skade ved stød, slag eller fald selv fra lav højde. Produktet skal behandles med omhu! Beskadiget udstyr må ikke anvendes. FARE FOR EKSPLOSIONER
Powerbank skal bortskaffes ifølge anvisningerne.
Må aldrig bruges i eksplosionsfarlige omgivelser eller der er risiko for brændbare væsker, støv eller gasser.
Produktet må kun oplades i lukkede, tørre og tilstrækkelige store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.
Produktet må kun anvendes inden for de effektgrænser, der er frigivet i de tekniske data.
Kontroller inden tilslutning af en slutenhed, om denne kan forsynes tilstrækkeligt med opladerens strømafgivelse.
Beskyt produktet mod fugt, overophedning og snavs. Må kun anvendes i tørre omgivelser.
Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks,. ekstrem varme, kulde, brand, direkte sollys etc.
Powerbank må ikke oplades og aflades samtidigt.
Oplad som minimum din powerbank hver 4. måned for at opretholde dens levetid.
Må ikke bruges i emballagen.
Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producenten autoriserede servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation.
Rengøringsarbejder kun, når netstikket er trukket / strømforsyningen er koblet af.
Der må kun rengøres med en let tugtet klud, der godt er blevet udvredet og børster eller skarpe genstande til rengøring.

BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG
Produktet er udviklet og egnet til brug i private husholdninger og ikke til erhvervsmæssig brug. Brugen uden for denne oplysning gælder ikke som formålsmæssig, dette kan medføre produktskader og personskader. Producenten/leverandøren påtager ikke for skader, der er opstået pga. forkert eller uhensigtsmæssig brug.
Powerbank er beregnet til opladning af kompatibelt udstyr (f.ks. smartphones, tablettelefoner, hovedtelefoner etc.) ved hjælp af 2 USB-porte. Forbind producenten af det pågældende USB-kabel eller leg et udstyr, der skal oplades tilslutset, på den afmærkede USB-tilslutning. Tilslut derefter USB-kablet til en egnet strømforsyning. Den er egnet til at bruge den ikke lader noget, når udstyret tilslutes. Tryk en gang på strømtasten for at kontrollere status for opladning af batteriet. Ved en fuldt opladning er, 25 % tilbageskyndt hvis powerbank er USB- eller USB-C-strømforsyning. Den er egnet til at bruge den ikke lader noget, når udstyret tilslutes