EN **Quick start guide**

Wireless on-ear PC headset

CHSTB310BK

For more information see the extended manual online: **ned.is/chstb310bk**

Intended use

This product is a an on-ear headset with an adjustable microphone.
This product can be connected to up to two devices using Bluetooth wireless connection.
The product is intended for indoor use only.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.
This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
The product is not intended for professional use.
This product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical
such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

Main parts (Image **A**)

1. Microphone
2. Headphones
3. Volume up / next track button
4. Multi-function button
5. Volume down / previous track button
6. Muting switch
7. Indicator LED
8. USB-C charging port
9. USB-C - USB-A adapter
10. USB-C – USB-A cable

Safety instructions

Icon	Description
	Indication to explain that the product can cause hearing damage. Do not listen at high volume levels for long periods.

WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not open the product, there are no user serviceable parts inside.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- The product is delivered with a partially charged battery. For optimal battery life, fully charge the battery before using the product for the first time.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Using headphones with both ears covered while participating in traffic is discouraged and may be illegal in some areas.
- Some wireless products may interfere with implantable medical devices and other medical equipment, such as pacemakers, cochlear implants and hearing aids. Consult the manufacturer of your medical equipment for more information.
- Do not use the product at locations where the use of wireless devices is prohibited due to potential interference with other electronic devices, which may cause safety hazards.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- Stop the charging if the product does not work.
- Only power the product with the voltage corresponding to the markings on the product.
- Children of less than 8 years should be kept away.
- Do not allow children to clean the product without supervision.

Charging the product

1. Plug the USB-C - USB-A cable A⓵ into the USB-C port A⓼.
2. Plug the other end of the USB-C – USB-A cable A⓵ into a computer or power adapter.

Use the USB-C – USB-A adapter A⓽ when needed.
The indicator LED A⓶ light red when the battery is charging.
The indicator LED A⓶ switches off when the battery is fully charged.
The product cannot be used while charging.

Switching on the product

Press and hold the multi-function button A⓷ for 3 seconds to switch on the product.

Pairing the headphones to a Bluetooth audio source

The indicator LED A⓶ blinks red and blue to indicate pairing mode is active.
The headphones voice says "pairing".

1. Activate Bluetooth® on your audio source and connect with the product (CHSTB310BK).
2. The indicator LED A⓶ blinks blue to indicate pairing is successful.

Pairing the headphones to a second Bluetooth audio source

1. Deactivate Bluetooth® on your first audio source.
2. Activate Bluetooth® on your audio source and connect with the product (CHSTB310BK).
3. The indicator LED A⓶ blinks blue to indicate pairing is successful.
4. Activate Bluetooth® on your first audio source and connect with the product CHSTB310BK.

Both of the audio sources are now connected to the product.

Controlling the music

- Press and hold the volume up / next track button A⓷ for 2 seconds to skip to the next track.
- Press and hold the volume down / previous track button A⓷ for 2 seconds to replay the previous track.
- Press the power multi-function button A⓷ to play or pause the music.

Controlling the volume

Press the volume up / next track button A⓷ or the volume down / previous track button A⓷ to control the volume.

Controlling the microphone (image **B**)

Making a call

The headphones can be used to make phone calls if they are connected to a phone.

- Press the multi-function button A⓷ to answer a call.
- Press and hold the multi-function button A⓷ for 2 seconds to reject a call.
- Press the multi-function button A⓷ during a call to hang up.

Using voice assistant

Press and hold the multi-function button A⓷ for 2 second to launch Siri, Cortana or Google Assistant.

Switching off the product

Press and hold the multi-function button A⓷ for 3 seconds to switch off the product.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Possible solution
The product does not switch on.	The product is not charged.	Charge the product.
The product is not pairing with the audio source.	- The product is not in pairing mode. - The product is not able to recognize the audio source.	- Press the multi-function button A⓷ when the audio source is on. - Remove the product from your audio source list and try again. - Restart the product and the audio source and try again.
The product is not connecting to a paired audio.	- The product is not charged. - The product is not within 10 m of the audio source. - Other objects are interfering with the wireless connection.	- Charge the product. - Move the product closer to the audio source.
The audio is not working.	- The product is not connected to the audio source. - Press the Volume up / next track button A⓷.	- Connect the product to the audio source. - Press the Volume up / next track button A⓷.
The product is not charging.	- The USB-C – USB-A cable A⓵ is damaged. - The product is not fully plugged. - There is no power.	- Replace the USB-C – USB-A cable. - Make sure both ends of the cable are plugged properly. - Change the power source.

Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product CHSTB310BK from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via:
nedis.com/chstb310bk#support

DE **Kurzanleitung**

Kabelloses On-Ear PC-Headset

CHSTB310BK

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/chstb310bk**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein On-Ear-Headset mit verstellbarem Mikrofon.
Dieses Produkt kann über eine kabellose Bluetooth-Verbindung mit bis zu zwei Geräten verbunden werden.
Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.
Kinder ab 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B. in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Hauptbestandteile (Abbildung **A**)

1. Mikrofon
2. Kopfhörer
3. Lautstärke erhöhen / nächster Titel Taste
4. Multifunktionstaste
5. Lautstärke verringern / vorheriger Titel Taste
6. Stummschalter
7. Anzeige-LED
8. USB-C-Ladeanschluss
9. USB-C - USB-A-Adapter
10. USB-C – USB-A-Kabel

Sicherheitshinweise

Symbol	Beschreibung
	Zeichen zur Erklärung, dass die Verwendung des Produkts zu Hörschäden führen kann. Nutzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.

WARNUNG

- Vergewissen Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Das Produkt wird mit einem teilweise geladenen Akku geliefert. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Um einer möglichen Schädigung des Hörvermögens vorzubeugen, nutzen Sie den Kopfhörer nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.
- Von der Verwendung von Kopfhörern auf beiden Ohren während der Teilnahme am Straßenverkehr wird abgeraten und dies kann in einigen Gebieten sogar illegal sein.
- Einige kabellose Produkte können implantierbaren medizinische Geräte und andere medizinische Geräte wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate und Hörgeräte stören. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller Ihres medizinischen Geräts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräten aufgrund möglicher Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten verboten ist, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
- Lassen Sie eine Batterie bei Nichtgebrauch nicht über einen längeren Zeitraum laden.
- Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn das Produkt zu warm wird.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit der auf der Kennzeichnung auf dem Produkt angegebenen Spannung.
- Kinder unter 8 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.

Laden des Produkts

1. Stecken Sie das USB-C - USB-A-Kabel A⓵ in den USB-C Anschluss A⓼.
2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-C – USB-A Kabels A⓵ mit einem Computer oder einem Netzteil.

Verwenden Sie bei Bedarf den USB-C – USB-A-Adapter A⓽.
Die Anzeige-LED A⓶ leuchtet rot auf, wenn der Akku geladen wird.
Die Anzeige-LED A⓶ schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Das Produkt kann nicht während des Aufladevorgangs nicht verwendet werden.

Einschalten des Produkts

Halten Sie die Multifunktionstaste A⓷ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt einzuschalten.

Koppeln des Kopfhörers mit einer Bluetooth-Audioquelle

Die Anzeige-LED A⓶ blinkt rot und blau, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.
Die Kopfhörerstimme sagt „Pairing".

1. Aktivieren Sie nun Bluetooth® an Ihrer Audioquelle und verbinden Sie diese mit dem Produkt (CHSTB310BK).
2. Die Anzeige-LED A⓶ blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Kopplung erfolgreich war.

Koppeln des Kopfhörers mit einer zweiten Bluetooth-Audioquelle

1. Deaktivieren Sie Bluetooth® bei Ihrer ersten Audioquelle.
Die Anzeige-LED A⓶ blinkt rot und blau, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.
2. Aktivieren Sie nun Bluetooth® an Ihrer Audioquelle und verbinden Sie diese mit dem Produkt (CHSTB310BK).
3. Die Anzeige-LED A⓶ blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Kopplung erfolgreich war.
4. Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrer zweiten ersten Audioquellen und verbinden Sie sie mit dem Produkt CHSTB310BK.

Beide Audioquellen sind nun mit dem Produkt verbunden.

Musikwiedergabe steuern

- Halten Sie die Taste Lautstärke erhöhen/nächster Titel A⓷ 2 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.
- Halten Sie die Taste Lautstärke verringern/vorheriger Titel A⓷ 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Titel erneut wiederzugeben.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste A⓷, um Musik wiedergegeben oder die Wiedergabe zu pausieren.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen / nächster Titel A⓷ oder die Taste Lautstärke verringern / vorheriger Titel A⓷, um die Lautstärke zu regeln.

Steuern des Mikrofons (Abbildung **B**)

Einen Anruf tätigen

Dieser Kopfhörer kann zum Telefonieren verwendet werden, wenn er mit einem Telefon verbunden ist.

- Drücken Sie die Multifunktionstaste A⓷, um einen Anruf anzunehmen.
- Halten Sie die Multifunktionstaste A⓷ 2 Sekunden lang gedrückt, um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie die Multifunktionstaste A⓷ während eines Anrufs, um aufzulegen.

Verwenden des Sprachassistenten

Halten Sie die Multifunktionstaste A⓷ 2 Sekunden lang gedrückt, um Siri, Cortana oder den Google Assistant zu starten.

Ausschalten des Produkts

Halten Sie die Multifunktionstaste A⓷ 3 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	Das Produkt ist nicht geladen.	Laden Sie das Produkt.
Das Produkt verbindet sich nicht mit der Audioquelle.	- Das Produkt befindet sich nicht im Kopplungsmodus. Das Produkt kann die Audioquelle nicht erkennen.	- Drücken Sie die Multifunktionstaste A⓷, wenn die Audioquelle eingeschaltet ist. - Entfernen Sie das Produkt aus Ihrer Audioquellenliste und versuchen Sie es erneut. - Starten Sie das Produkt und die Audioquelle neu und versuchen Sie es erneut.
Das Produkt verbindet sich nicht mit einer gekoppelten Audioquelle.	- Das Produkt ist nicht geladen. - Das Produkt ist außerhalb eines Umkreises von 10 m zur Audioquelle. - Andere Objekte stören die kabellose Verbindung.	- Laden Sie das Produkt. - Bringen Sie das Produkt näher an die Audioquelle heran.
Der Ton funktioniert nicht.	- Das Produkt ist nicht mit der Audioquelle verbunden. Die Lautstärke ist gering.	- Verbinden Sie das Produkt mit der Audioquelle. - Drücken Sie die Taste Lautstärke erhöhen/nächster Titel A⓷.
Das Produkt lädt nicht.	- Das USB-C – USB-A-Kabel A⓵ ist beschädigt. - Das Produkt ist nicht voll eingesteckt. - Es gibt keinen Strom.	- Ersetzen Sie das USB-C – USB-A-Kabel. - Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kabels richtig eingesteckt sind. - Wechseln Sie die Stromquelle.

Entsorgung

Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüllabfall
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

We, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt CHSTB310BK unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:
nedis.de/chstb310bk#support

FR **Guide de démarrage rapide**

Casque PC supra-auriculaire sans fil

CHSTB310BK

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/chstb310bk**

Utilisation prévue

Ce produit est un casque supra-auriculaire avec un microphone réglable.
Ce produit peut être connecté à deux appareils maximum via une connexion sans fil Bluetooth.
Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que : dans des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Pièces principales (image **A**)

1. Microphone
2. Écouteurs
3. Bouton d'augmentation du volume / morceau suivant
4. Bouton multifonction
5. Bouton de réduction du volume / morceau précédent
6. Commutateur de sourdine
7. LED d'indication
8. Port de charge USB-C
9. Adaptateur USB-C – USB-A
10. Câble USB-C - USB-A

Consignes de sécurité

Icône	Description
	Indication expliquant que le produit peut causer des dommages auditifs. Ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Nouvrez pas le produit, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne pas utiliser le produit si l'un de ses composants est endommagé ou défectueux. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- Le produit est livré avec une batterie partiellement chargée. Pour une durée de vie optimale de la batterie, chargez complètement la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Afin d'éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Il est déconseillé d'utiliser un casque avec les deux oreilles couvertes tout en se trouvant dans la circulation. Cela peut être illégal dans certaines régions.
- Certains produits sans fil peuvent interférer avec des appareils médicaux implantables et d'autres équipements médicaux, tels que des stimulateurs cardiaques, des implants cochléaires et des aides auditives. Pour plus d'informations, consultez le fabricant de votre équipement médical.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite en raison d'interférences potentielles avec d'autres appareils électroniques, ce qui peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Arrêtez le processus de charge si le produit devient trop chaud.
- N'alimentez le produit qu'avec la tension correspondant aux inscriptions figurant sur le produit.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer le produit sans surveillance.

Charger le produit

1. Branchez le câble USB-C – USB-A A⓵ dans le port USB-C A⓼.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB-C – USB-A A⓵ sur un ordinateur ou un adaptateur secteur.

Utilisez l'adaptateur USB-C – USB-A A⓽ au besoin.
Le voyant LED A⓶ s'allume en rouge lorsque la batterie est en cours de charge.
Le voyant LED A⓶ s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
Le produit ne peut pas être utilisé lors de la charge.

Mettre le produit sous tension

Appuyez et maintenez le bouton multifonction A⓷ pendant 3 secondes pour mettre le produit en marche.

Appairer le casque à une source audio Bluetooth

Le voyant LED A⓶ clignote en rouge et bleu pour indiquer que le mode appairage est actif.
La voix du casque dit « appairage ».

1. Activez le Bluetooth® sur votre source audio et connectez-vous au produit (CHSTB310BK)
2. Le voyant LED A⓶ clignote en bleu pour indiquer que l'appairage est réussi.

Appairer le casque à une seconde source audio Bluetooth

1. Désactivez le Bluetooth® sur votre première source audio.
Le voyant LED A⓶ clignote en rouge et bleu pour indiquer que le mode appairage est actif.
2. Activez le Bluetooth® sur votre source audio et connectez-vous au produit (CHSTB310BK)
3. Le voyant LED A⓶ clignote en bleu pour indiquer que l'appairage est réussi.
4. Activez le Bluetooth® sur votre première source audio et connectez-la au produit CHSTB310BK.

Les deux sources audio sont maintenant connectées au produit.

Contrôler la musique

- Appuyez et maintenez le bouton d'augmentation du volume/morceau suivant A⓷ pendant 2 secondes pour passer au morceau suivant.
- Appuyez et maintenez sur le bouton de réduction du volume/morceau précédent A⓷ pendant 2 secondes pour revenir au morceau précédent.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt multifonction A⓷ pour diffuser de la musique ou la mettre en pause.

Contrôler le volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume / morceau suivant A⓷ ou le bouton de réduction du volume / morceau précédent A⓷ pour contrôler le volume.

Contrôle du microphone (image **B**)

Passer un appel

Le casque peut être utilisé pour passer des appels téléphoniques s'il est connecté à un téléphone.

- Appuyez sur le bouton multifonction A⓷ pour répondre à un appel.
- Appuyez et maintenez le bouton multifonction A⓷ pendant 2 secondes pour rejeter un appel.
- Appuyez sur le bouton multifonction A⓷ pendant un appel pour raccrocher.

Utiliser un assistant vocal

Appuyez et maintenez le bouton multifonction A⓷ pendant 2 secondes pour lancer Siri, Cortana ou Google Assistant.

Mettre le produit hors tension

Appuyez et maintenez le bouton multifonction A⓷ pendant 3 secondes pour arrêter le produit.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
Le produit ne se met pas sous tension.	Le produit n'est pas chargé.	Chargez le produit.
Le produit n'est pas appairé à la source audio.	- Le produit n'est pas en mode appairage. - Le produit n'est pas en mesure de reconnaître la source audio.	- Appuyez sur le bouton multifonction A⓷ lorsque la source audio est active. - Supprimez le produit de votre liste de sources audio et réessayez. - Redémarrez le produit et la source audio puis réessayez.
Le produit ne se connecte pas à une source audio appairée.	- Le produit n'est pas chargé. - Le produit n'est pas dans les 10 m de la source audio. - D'autres objets interfèrent avec la connexion sans fil.	- Chargez le produit. - Déplacez le produit plus près de la source audio.
Le son ne fonctionne pas.	- Le produit n'est pas connecté à la source audio. - Le volume est faible.	- Connectez le produit à la source audio. - Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume/morceau suivant A⓷.
Le produit ne se charge pas.	- Le câble USB-C – USB-A A⓵ est abîmé. - Le produit n'est pas complètement branché. - Il n'y a pas d'alimentation.	- Remplacez le câble USB-C – USB-A. - Assurez-vous que les deux extrémités du câble soient correctement branchées. - Changez la source d'alimentation.

Traitement des déchets

Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.
Pour plus d'informations, contactez le distributeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit CHSTB310BK de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:
nedis.fr/chstb310bk#support

NL **Snelstartgids**

Draadloze on-ear pc-headset

CHSTB310BK

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/chstb310bk**

Bedoeld gebruik

Dit product is een on-ear headset met een verstelbare microfoon.
Dit product kan via een draadloze Bluetooth-verbinding met maximaal twee apparaten verbonden worden.
Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.
Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen uitgelegd heeft hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast".

Belangrijkste onderdelen (afbeelding **A**)

1. Microfoon
2. Koptelefoon
3. Knop volume omhoog / volgend nummer
4. Multifunctionele knop
5. Knop volume omlaag / vorig nummer
6. Dempingschakelaar
7. LED-controlelampje
8. USB-C-oplaadpoort
9. USB-C – USB-A-adapter
10. USB-C - USB-A-kabel

Veiligheidsvoorschriften

Pictogram	Beschrijving
	Aanwijzing die aangeeft dat het product gehoorbeschadiging kan veroorzaken. Vermijd langdurig luisteren bij een hoog volumeniveau.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Open het product niet. Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker te onderhouden zijn.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Het product wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen accu. Voor een optimale levensduur van de accu, laadt u de accu eerst volledig op voordat u het product voor het eerst gebruikt.
- Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, moet u niet langer tijd op een hoog volumeniveau (naar muziek) luisteren.
- Het gebruik van koptelefoons waarbij beide oren zijn bedekt terwijl u aan het verkeer deelneemt, wordt afgeraden en kan in sommige gebieden zelfs strafbaar zijn.
- Sommige draadloze apparaten kunnen storing veroorzaken op implanteerbare medische apparaten en andere medische apparatuur, zoals pacemakers, cochleaire implantaten en hoortoestellen. Voor meer informatie, raadpleeg de fabrikant van uw medische apparatuur.
- Gebruik het product niet waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, Dit kan een storing van andere elektronische apparaten en dus veiligheidsrisico's veroorzaken.
- Laat een batterij niet langdurig in opgeladen toestand wanneer deze niet wordt gebruikt .
- Stop het laden als het product te warm wordt.
- Het product mag alleen worden gevoed met de spanning die overeenkomt met de markering op het product.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.
- Laat kinderen het product niet zonder toezicht schoonmaken.

Het product opladen

1. Steek de USB-C – USB-A-kabel A⓵ in de USB-C-poort A⓼.
2. Steek het andere uiteinde van de USB-C – USB-A-kabel A⓵ in een computer of voedingsadapter.

Gebruik indien nodig de USB-C – USB-A-adapter A⓽.
Het ledlampje A⓶ gaat rood branden wanneer de accu oplaadt.
Het ledlampje A⓶ gaat uit wanneer de accu volledig opgeladen is.
Het product kan niet gebruikt worden tijdens het opladen.

Het product aanzetten

Houd de multifunctionele knop A⓷ 3 seconden ingedrukt om het product aan te zetten.

De hoofdtelefoon aan een Bluetooth-audiobron koppelen

Het ledlampje A⓶ knippert rood en blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
De hoofdtelefoonstem zegt "pairing" (koppelen).

1. Activeer Bluetooth® op uw audiobron en maak verbinding met het product (CHSTB310BK).
2. Het ledlampje A⓶ knippert blauw om aan te geven dat het koppelen gelukt is.

De hoofdtelefoon aan een tweede Bluetooth-audiobron koppelen

1. Schakel Bluetooth® uit op uw eerste audiobron.
Het ledlampje A⓶ knippert rood en blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
2. Activeer Bluetooth® op uw audiobron en maak verbinding met het product (CHSTB310BK).
3. Het ledlampje A⓶ knippert blauw om aan te geven dat het koppelen gelukt is.
4. Activeer Bluetooth® op uw eerste audiobron en maak verbinding met het product CHSTB310BK.

Beide audiobronnen zijn nu met het product verbonden.

Muziek afspelen

- Houd de knop volume omhoog/volgend nummer A⓷ 2 seconden ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
- Houd de knop volume omlaag/vorig nummer A⓷ 2 seconden ingedrukt om het vorige nummer opnieuw af te spelen.
- Druk op de multifunctionele aan/uit-knop A⓷ om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Het volume regelen

Druk op de knop volume omhoog / volgend nummer A⓷ of de knop volume omlaag / vorig nummer A⓷ om het volume te regelen.

De microfoon bedienen (afbeelding **B**)

Een telefoongesprek voeren

De hoofdtelefoon kan gebruikt worden om telefoongesprekken te voeren alsof ze met een telefoon verbonden is.

- Druk op de multifunctionele knop A⓷ om een telefoongesprek op te nemen.
- Houd de multifunctionele knop A⓷ 2 seconden ingedrukt om een telefoongesprek af te wijzen.
- Druk tijdens een telefoongesprek op de multifunctionele knop A⓷ om op te hangen.

De spraakassistent gebruiken

Houd de multifunctionele knop A⓷ 2 seconden ingedrukt om Siri, Cortana of Google Assistant op te starten.

Het product uitzetten

Houd de multifunctionele knop A⓷ 3 seconden ingedrukt om het product uit te zetten.

Problemen oplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het product gaat niet uit.	Het product is niet opgeladen.	Laad het product op.
Het product koppelt niet met de audiobron.	- Het product staat niet in de koppelingsmodus. - Het product kan de audiobron niet herkennen.	- Druk op de multifunctionele knop A⓷ wanneer de audiobron is ingeschakeld. - Verwijder het product uit uw lijst met audiobronnen en probeer het opnieuw. - Start het product en de audiobron opnieuw en probeer het opnieuw.
Het product kan geen verbinding maken met een gekoppelde audiobron.	- Het product is niet opgeladen. - Het product is niet binnen 10 m afstand van de audiobron. - Andere objecten verstoren de draadloze verbinding.	- Laad het product op. - Verplaats het product dichter naar de audiobron.
Het geluid werkt niet.	- Het product is niet verbonden met de audiobron. - Het volume is laag.	- Verbind het product met de audiobron. - Druk op de knop Volume omhoog/volgend nummer A⓷.
Het product laadt niet op.	- De USB-C – USB-A-kabel A⓵ is beschadigd. - Het product is niet volledig ingestoken. - Er is geen stroom.	- Vervang de USB-C – USB-A-kabel. - Zorg ervoor dat beide uiteinden van de kabel goed zijn ingestoken. - Verander de voedingsbron.

Afdanking

Dit product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product CHSTB310BK van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/chstb310bk#support

IT **Guida rapida all'avvio**

Cuffie on-ear wireless per PC

CHSTB310BK

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/chstb310bk**

Uso previsto

Il prodotto è un set di cuffie on-ear con microfono regolabile.
Il prodotto può essere collegato al massimo a due dispositivi usando la connessione Bluetooth senza fili.
Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Questo prodotto è inteso per l'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche, come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Parti principali (immagine **A**)

1. Microfono
2. Cuffie
3. Pulsante Alza volume/brano successivo
4. Pulsante Multifunzione
5. Pulsante Abbassa volume/brano precedente
6. Commutatore per muto
7. Spia LED
8. Porta di ricarica USB-C
9. Adattatore USB-C – USB-A
10. Cavo USB-C — USB-A

Istruzioni di sicurezza

Icona	Descrizione
	Indicazione che spiega che il prodotto può causare danni all'udito. Non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non aprire il prodotto: all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Il prodotto viene fornito con una batteria parzialmente carica. Per una durata ottimale, ricaricare completamente la batteria prima di usare il prodotto per la prima volta.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.
- L'uso delle cuffie con entrambe le orecchie coperte mentre si è nel traffico è sconsigliato e potrebbe essere illegale in alcune zone.
- Alcuni prodotti wireless possono interferire con dispositivi medici impiantabili e altre apparecchiature

FI **Pika-aloituspas**

Langattomat PC-kuulokkeet

CHSTB3108K

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/chstb3108k**

Käyttötarkoitus

Nämä ovat kuulokkeet, joissa on sisäänpäin mikrofoni.
Kuulokkeet voidaan yhdistää erinimisiin laitteisiin langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.
Tuotteen mukana on myös virtakatkaisin, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.
Tämä tuotteen saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisessa käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen mukaiset käyttöriskit vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten henkilöstön keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatiloilla, hoteleissa, moteleissa ja muun tyyppisissä majoitustiloissa.
majoitusympäristöissä kohtuudella järkevästi ja tai aamiaismajoitustyyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käyttäjäkseen ei tarvitse olla ammattilainen.

Tärkeimmät osat (kuva **A**)

1. Mikrofoni
2. Kuulokkeet
3. Lisää äänenvoimakkautta / Seuraava kappale äänirata -painike
4. Monitoimipainike
5. Vähennä äänenvoimakkautta / Edellinen äänirata -painike
6. Lyddempingsbryter
7. Indikatorlys
8. USB-C-ladeport
9. USB-C-/USB-A-adapter
10. USB-C–USB-A-kabel
11. Myksitrykkplate
12. LED-merkkivalo
13. USB-C-tatsuporetti
14. USB-C – USB-A -sovitin
15. USB-C – USB-A -kaapeli

Turvallisuusohjeet

Symboli	Kuvaus
	Ilmoittaa sitä, että tuote voi aiheuttaa kuulovaurioita. Älä kuuntele suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkään.

VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä avaa tuotetta; sen sisällä ei ole osia, joita käyttäjä voisi huoltaa.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai vialliseen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo puudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Tuote toimitetaan akulla, jolla on rajoitettu käyttöikä. Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, latae se täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Mahdollisten kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkään.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä liikenteessä ei ole suositeltavaa, ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Jotkin langattomat tuotteet voivat vaikuttaa implantoitavien lääkinnällisten laitteisiin ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdittimiin, sisäkorvaistutteisiin ja kuuloluotaimiin. Kysy lisätietoa lääkinnällisten laitteesi valmistajalta.
- Älä käytä tuotetta paloalttiissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin ja vaarantaa turvallisuuden.
- Älä lataa akkua pitkään, kun laitetta ei käytetä.
- Lopeta lataaminen, jos tuote lämpenee liikaa.
- Tuotteen saa kytkeä ainoastaan tuotteessa olevaa merkintää vastaavaan jännitteeseen.
- Alle 8-vuotiaat lapset pitää pitää poissa tuotteelta.
- Älä anna lasten puhdistaa tuotetta ilman valvontaa.

Tuotteen lataaminen

1. Liitä USB-C – USB-A -kaapeli **A)** USB-C-porttiin **A)**.
2. Liitä USB-C – USB-A -kaapelin **A)** toinen pää tietokoneeseen tai virtasovittimeen.

Käytä tarvittaessa USB-C – USB-A -sovitinta **A)**.
LED-merkkivalo **A)** palaa punaisena, kun akkua ladataan.
LED-merkkivalo **A)** sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
Tuotetta ei voi käyttää sen ollessa latauksessa.

Tuoteen virran kytkeminen

Kytke tuotteen virta päälle painamalla monitoimintopainiketta **A)** 3 sekuntia.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja Bluetooth-äänilähteen välille

LED-merkkivalo **A)** vilkkuu punaisena ja sinisenä sen merkiksi, että laiteparin muodostustila on aktiivinen.
Kuulokkeista kuuluu ääni, että laiteparia muodostetaan.

1. Aktivoi Bluetooth® äänilähteessä ja yhdistä tuotteeseen (CHSTB3108K).
2. LED-merkkivalo **A)** vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että laiteparin muodostus on onnistunut.
3. Ota Bluetooth® käyttöön ensimmäisessä äänilähteessä ja yhdistä tuotteeseen CHSTB3108K.

Molemmat äänilähteet on nyt yhdistetty tuotteeseen.

Musiikin hallinta

- Siirry seuraavaan raitaan painamalla lisää äänenvoimakkuutta / seuraava raita -painiketta **A)** 2 sekuntia.
- Toista edellinen raita painamalla vähennä äänenvoimakkuutta / edellinen raita -painiketta **A)** 2 sekuntia.
- Toista musiikkia tai tauota musiikki painamalla monitoimintopainiketta **A)**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lisää äänenvoimakkuutta / seuraava raita -painiketta **A)** tai vähennä äänenvoimakkuutta / edellinen raita -painiketta **A)**.

Mikrofonin säätö (kuva **B**)

Soittaminen

Kuulokkeita voi käyttää soittamiseen, jos ne on yhdistetty puhelimeen.

- Vastaa puheluun painamalla monitoimintopainiketta **A)**.
- Hylkää puhelu painamalla monitoimintopainiketta **A)** 2 sekuntia.
- Lopeta puhelu painamalla monitoimintopainiketta **A)** puhelun aikana.

Äänlavustajan käyttäminen

Käynnistä Siri, Cortana tai Google Assistant painamalla monitoimintopainiketta **A)** 2 sekuntia.

Tuotteen sammuttaminen

Sammuta tuotteen virta päälle painamalla monitoimintopainiketta **A)** 3 sekuntia.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Tuote ei kytkeydy päälle.	Tuotetta ei ole ladattu.	Lataa tuote.
Tuotteesta ei ole muodostettu laiteparia äänilähteeseen.	• Tuote ei ole laiteparin muodostustilassa. • Tuote ei tunnista äänilähdettä.	• Paina monitoimintopainiketta **A)** äänilähteen ollessa päällä. • Poista tuote äänilähteesi luettelosta ja yritä uudelleen. • Käynnistä tuote ja äänilähde uudelleen ja yritä uudelleen.
Tuote ei yhdistä äänilähteeseen, jonka kanssa sitä on muodostettu laitepari.	• Tuotetta ei ole ladattu. • Tuote on yli 10 metrin päässä äänilähteestä. • Muut esineet häiritsevät langatonta yhteyttä.	• Lataa tuote. • Siirrä tuote lähemmäs äänilähdettä.
Äänilähde ei toimi.	• Tuotetta ei ole liitetty äänilähteeseen. • Äänenvoimakkuus on alhainen.	• Yhdistä tuote äänilähteeseen. • Paina Lisää äänenvoimakkuutta / seuraava raita -painiketta **A)**.
Tuote ei lataa.	• USB-C – USB-A -kaapeli **A)** on vaurioitunut. • Tuotteen johtoa ei ole kunnolla kytketty. • Sähkövirtaa ei ole.	• Vaihda USB-C – USB-A -kaapeli. • Varmista, että kaapelin molemmat päät on kytketty kunnolla. • Vaihda virtalähde.

Jätehuolto

Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote CHSTB3108K tuoteryhmästämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
ned.is/fi/chstb3108k#support

NO **Hurtigguide**

Trådløs på-ørt-hodetelefoner

CHSTB3108K

For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/chstb3108k**

Tiltenkt bruk

Dette produktet er på-ørt-hodetelefoner med justerbar mikrofon.
Dette produktet kan trådløs til også to enheter ved bruk av trådløs Bluetooth-forbindelse.
Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med redusere fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangelende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er informert med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av barn skal ikke gjøres av barn uten oppsyn.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Dette produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer som arbeider i kjøkkenområder for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer, slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.

Hoveddeler (bilde **A**)

1. Mikrofon
2. Hovedtelefoner
3. Volum opp- / neste spor-knappen
4. Multifunksjonsknapp
5. Volum ned- / forrige spor-knappen
6. Lyddempingsbryter
7. Indikatorlys
8. USB-C-ladeport
9. USB-C-/USB-A-adapter
10. USB-C–USB-A-kabel

Sikkerhetsinstruksjoner

Ikon	Beskrivelse
	Varsel for å forklare at produktet kan forårsake hørselskader. Ikke lytt med høyt lydnivå i lengre perioder.

ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker dette produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Produktet må ikke åpnes, det har ingen deler inni som kan reparéres.
- Ikke bruk produktet hvis det er skader eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Produktet leveres med delvis ladet batteri. For å få maksimal batterilevetid skal du lade batteriet helt før du bruker produktet første gang.
- For å forhindre mulig beskadigelse må du ikke lade med høyt volum over lengre perioder.
- Det farlides å bruke hodetelefoner som dekker begge ørene i trafikken, og i noen land eller regioner kan det være ulovlig.
- Noen trådløse produkter kan forstyrre implanterbart medisinsk utstyr og annet medisinsk utstyr som pacemakere, cochleaimplantater og høreapparater. Ta kontakt med produsenten av det medisinske utstyret for mer informasjon.
- Ikke bruk produktet på steder der bruk av trådløse enheter er forbudt på grunn av potensiell forstyrrelse av andre elektroniske enheter, noe som kan forårsake sikkerhetsfare.
- Sørg for at du ikke lader et batteri for lenge når de ikke brukes.
- Stopp lading hvis produktet blir for varmt.
- Bruk kun strøm med en spenning som er i samsvar med merkingen på produktet.
- Bærn under 8 år skal holdes unna produktet.
- Ikke la barn rengjøre produktet uten tilsyn.

Lading av produktet

1. Koble USB-C – USB-A-kabelen **A)** til USB-C-porten **A)**.
2. Koble den andre enden av USB-C – USB-A-kabelen **A)** til en datamaskin eller strømadapter.

Bruk USB-C – USB-A-adapteren **A)** når du trenger det.
Indikatorlyset **A)** lyser rødt når batteriet lades.
Indikatorlyset **A)** slås av når batteriet er fullt ladet.
Produktet kan ikke brukes når det lades.

Slå på produktet

Trykk og hold inne multifunksjonsknappen **A)** i 3 sekunder for å slå på produktet.

Paring av hodetelefonene til en Bluetooth-lydkilde

Indikatorlyset **A)** blinker rødt og blått for å indikere at paringsmodus er aktiv.
Hodetelefonstemmen sier "paret".

1. Slå på Bluetooth® på lydkilden din og koble den til produktet (CHSTB3108K).
2. Indikatorlyset **A)** blinker blått for å indikere vellykket paring.

Paring av hodetelefonene med ytterligere en Bluetooth-lydkilde

1. Deaktiver Bluetooth® på din første lydkilde.

Indikatorlyset **A)** blinker rødt og blått for å indikere at paringsmodus er aktiv.

2. Slå på Bluetooth® på lydkilden din og koble den til produktet (CHSTB3108K).
3. Indikatorlyset **A)** blinker blått for å indikere vellykket paring.
4. Aktiver Bluetooth® på den første lydkilden din og koble den til produktet (CHSTB3108K).

Begge lydkilder er nu forbundet til produktet.

Styr musikken

- Trykk og hold inne knappen Volumen opp/Neste spor-knappen **A)** i 2 sekunder for å hoppe til neste spor.
- Trykk og hold inne volum ned-/forrige spor-knappen **A)** i 2 sekunder for å spille forrige spor igjen.
- Trykk på av-/på-multifunksjonsknappen **A)** for å spille av musikken eller sette den på pause.

Styring av volumet

Trykk volum opp- / neste spor-knappen **A)** eller volum ned- / forrige spor-knappen**A)** for å kontrollere volumet.

Kontroll av mikrofonen (bilde **B**)

Slik ringer du

Hodetelefonene kan brukes til telefonsamtaler hvis de er koblet til en telefon.

- Trykk på multifunksjonsknappen **A)** for å svare på et anrop.
- Trykk og hold inne multifunksjonsknappen **A)** i 2 sekunder for å avvise et anrop.
- Trykk på multifunksjonsknappen **A)** for å legge på under en samtale.

Bruk av taleassistent

Trykk og hold nede multifunksjonsknappen **A)** i 2 sekunder for å starte Siri, Cortana eller Google Assistant.

Hvordan du slår av produktet

Trykk og hold inne multifunksjonsknappen **A)** i 3 sekunder for å slå av produktet.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Mulige løsninger
Produktet slår seg ikke på.	Produktet er ikke ladet.	Lad maskinen.
Produktet parrer ikke med lydkilden.	• Produktet er ikke i paringsmodus. • Produktet kan ikke gjenkjenne lydkilden.	• Trykk på multifunksjonsknappen **A)** når lydkilden er på. • Fjern produktet fra lydkildelisten din og prøv igjen. • Start produktet og lydkilden på nytt og prøv igjen.
Produktet kobler ikke til en parret lydkilde.	• Produktet er ikke ladet. • Produktet er ikke innen 10 m fra lydkilden. • Andre gjenstander forstyrrer den trådløse forbindelse.	• Lad maskinen. • Flytt produktet nærmere lydkilden.
Lyden fungerer ikke.	• Produktet er ikke koblet til lydkilden. • Lydstyrken er lav.	• Koble produktet til lydkilden. • Trykk på volum opp-/neste spor-knappen **A)**.
Produktet lader ikke.	• USB-C – USB-A-kabelen **A)** er skadd. • Produktet er ikke riktig tilkoblet. • Produktet tilføres ikke strøm.	• Skift ut USB-C – USB-A-kabelen. • Pass at begge ender av kabelen er korrekt tilkoblet. • Endre strømkilde.

Kassering

Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.
Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet CHSTB3108K fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdatabladet hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:
nedis.no/chstb3108k#support

DA **Vejledning til hurtig start**

Trådløst on-ear PC-headset

CHSTB3108K

Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/chstb3108k**

Tilsigtet brug

Dette produkt er et on-ear headset med en justerbar mikrofon.
Dette produkt kan forbindes til op til to enheder ved hjælp af trådløs Bluetooth-forbindelse.
Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.
Dette produkt kan anvendes af barn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de får tilsyn eller tilbydes tilsyn eller instruktioner om brugen av apparatet på en trygg måte og er informert med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Dette produkt er beregnet for brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan anvendes af ikke-ekspert til typiske funktioner i butikker, kontorer og andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Hovedtelefonerne (billede **A**)

1. Mikrofon
2. Hovedtelefoner
3. Knap til volumen op / næste lydspor
4. Multi-funktionsknap
5. Knap til volumen ned / forrige lydspor
6. Lydlåsknap
7. Indikator-LED
8. USB-C-opladerport
9. USB-C – USB-A-adapter
10. USB-C – USB-A-kabel

Sikkerhedsinstruktioner

Ikon	Beskrivelse
	Meddelelse om, at produktet kan forårsage høreskade. Lyt ikke ved høj lydstyrke i længere perioder.

ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument til senere brug.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Åbn ikke produktet, der er ikke noget inde i produktet, der kan reparéres.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Dette produkt leveres med et delvist opladet batteri. For optimalt batterilevetid skal batteriet opladet helt, før produktet anvendes for første gang.
- For at forebygge mulig høreskade bør du ikke lytte ved høj volumen i længere perioder.
- Brug af hovedtelefoner, der dækker begge ører, mens man færdes i trafikken, frarådes og kan være ulovligt i nogle områder.
- Visse trådløse produkter kan forårsage interferens med implanterbart medicinsk udstyr og andet medicinsk udstyr såsom pacemakere, cochlear-implantater og høreapparater. Kontakt producenten af dit medicinske udstyr for at få yderligere oplysninger.
- Anvend ikke produktet på steder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt på grund af potentiel interferens med andre elektroniske enheder, hvilket kan forårsage sikkerhedsfare.
- Lad ikke batteriet oplade gennem længere tid, når udstyret ikke er i brug.
- Stands opladningsprocessen, hvis produktet bliver for varmt.
- Forsyn kun produktet med spænding, der svarer til mærkningerne på produktet.
- Børn under 8 år skal holdes væk.
- Lad ikke børn rengøre produktet uden opsyn.

Oplader produktet

1. Sæt USB-C – USB-A kablet **A)** ind i USB-C-porten **A)**.
2. Sæt den anden ende af USB-C – USB-A kablet **A)** ind i en computer eller strømadapter.

USB-C – USB-A-adapter **A)** hvor det er nødvendigt.
Indikator-LED'et **A)** slås til, når batteriet oplader.
Indikator-LED'en **A)** slukkes, når batteriet er ladet helt op.
Produktet kan ikke bruges, mens det lader.

Sådan tændes produktet

Tryk på og hold multi-funktionsknappen **A)** nede i 3 sekunder for at tænde produktet.

Parring af hovedtelefonerne til en Bluetooth-lydkilde

Indikator-LED **A)** blinker rødt og blåt for at vise, at parringsfunktionen er aktiv.
Stemme i hovedtelefonerne siger "parring".

1. Aktiver Bluetooth® på lydkilden og koble den til produktet (CHSTB3108K).
2. Indikatorlyset **A)** blinker blåt for at indikere vellykket parring.

Parring af hovedtelefonerne med en yderligere Bluetooth-lydkilde

1. Deaktiver Bluetooth® på den første lydkilde.

Indikator-LED **A)** blinker rødt og blåt for at vise, at parringsfunktionen er aktiv.

2. Slå på Bluetooth® på lydkilden din og koble den til produktet (CHSTB3108K).
3. Indikatorlyset **A)** blinker blåt for at indikere vellykket parring.
4. Aktiver Bluetooth® på den første lydkilde og koble den til produktet (CHSTB3108K).

Begge lydkilder er nu forbundet til produktet.

Styr musikken

- Tryk og hold knappen Volumen op/Næste sang **A)** nede i 2 sekunder for at gå til næste nummer.
- Tryk på og hold knappen Volumen ned/Forrige sang **A)** nede i 2 sekunder for at spille forrige nummer igen.
- Tryk på multi-funktionsknappen **A)** for at afspille eller sætte musik på pause.

Styring af volumen

Tryk på knap til volumen op / næste lydspor **A)** eller knap til volumen ned / forrige lydspor**A)** for at styre lydstyrken.

Styring af mikrofonen (billede **B**)

Sådan foretages telefonopkald

Hovedtelefonerne kan bruges til at foretage telefonopkald, hvis de er forbundet til en telefon.

- Tryk på multi-funktionsknappen **A)** for at besvare et telefonopkald.
- Tryk på og hold multi-funktionsknappen **A)** nede i 2 sekunder for at afvise et opkald.
- Tryk på og hold multi-funktionsknappen nede **A)** under et opkald for at lægge på.

Brug af stemmeassistent

Tryk på og hold multi-funktionsknappen **A)** i 2 sekunder for at aktivere Siri, Cortana eller Google Assistant.

Slukning af produktet

Tryk på og hold multi-funktionsknappen **A)** nede i 3 sekunder for at slukke for produktet.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Produktet tænder ikke.	Produktet er ikke opladt.	Oplad produktet.
Produktet parrer ikke med lydkilden.	• Produktet er ikke i parringstilstand. • Produktet kan ikke genkende lydkilden.	• Tryk på multi-funktionsknappen **A)** når lydkilden er tændt. • Fjern produktet fra din liste over lydkilder og prøv igen. • Genstart produktet og lydkilden og prøv igen.
Produktet forbinder ikke til en parret lydkilde.	• Produktet er ikke opladt. • Produktet er ikke inden for 10 m af lydkilden. • Andre objekter forstyrrer den trådløse forbindelse.	• Oplad produktet. • Flyt produktet tættere på lydkilden.
Lyden virker ikke.	• Produktet er ikke forbundet til lydkilden. • Lydstyrken er lav.	• Forbind produktet til lydkilden. • Tryk på og hold knappen Volumen op/ Næste nummer **A)**.
Produktet oplader ikke.	• USB-C – USB-A-kablet **A)** er beskadiget. • Produktet er ikke i sat helt i stikket. • Der er ingen strøm.	• Udskift USB-C – USB-A-kablet. • Sørg for, at begge ender af kablet er sat korrekt i. • Udskift strømkilden.

Bortskaffelse

Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.
For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V, erklærer som producent, at produktet CHSTB3108K fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestået. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fuldstændige samsvarserklæringen (og sikkerhedsdatabladet, hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:
ned.is/chstb3108k#support

HU **Gyors beüzemelési útmutató**

Vezeték nélküli, fülre helyezhető PC-fejhallgató

CHSTB3108K

További információkért lásd a következő online kézikönyvet: **ned.is/chstb3108k**

Tervezett felhasználás

Ez a termék egy állítható mikrofonnal felszerelt, fülre helyezhető fejhallgató.
A termék Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül akár két eszközhöz is csatlakoztatható.
A termék beltéri használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.
8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék rendeltetésszerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállódákban, motelekben és hasonló lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

Fő alkatrészek (A kép)

1. Mikrofon
2. Fejhallgató
3. Hangerő növelése/Következő műsorszám gomb
4. Multifunkciós gomb
5. Hangerő csökkentése/előző műsorszám gomb
6. Elnémító kapcsoló
7. Kijelző LED
8. USB-C töltőport
9. USB-C – USB-A adapter
10. USB-C – USB-A kábel

Biztonsági utasítások

Ikon	Leírás
	Olyan jelzés, amely megmutatja, ha a termék halláskárosodást okozhat. Ne használja a fülhallgatót hosszú ideig nagy hangerővel.

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírtak szerint használja.
- Ne nyissa ki a terméket, mert nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- A terméket részben feltöltött állapotban szállítjuk. Az akku élettartamának optimalizálása tölte fel teljesen az akkut a termék első használata előtt.
- Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja a fülhallgatót hosszú ideig nagy hangerővel.
- A közlekedésben való részvétel közben a mindkét fület fedő fejhallgató használata nem javasolt, és egyes területeken illegális lehet.
- Egyes vezeték nélküli termékek interferenciát okozhatnak a beültethető orvostechnikai eszközökben, például szívritmus-szabályozókban, cochleáris implantátumokban és hallókészülék készülékekben. További információkért vegye fel a kapcsolatot az orvosi készülék gyártójával.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol előfordulhat, hogy a vezeték nélküli készülékek használata más elektromos készülékekkel interferenciát idéz elő és emiatt fennáll.
- Ne hagyja hosszú ideig töltön a használaton kívüli akkumulátorokat.
- Állítsa le a töltést, ha a termék túlságosan felmelegszik.
- A terméket kizárólag a termékcímkén feltüntetett névleges feszültségnek megfelelő elektromos feszültséggel lehet táplálni.
- 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartandó.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül végezzék a terméken a tisztítást.

A termék töltése

1. Dugja be az USB-C – USB-A kábelt **A)** az USB-C bemenetbe **A)**.
2. Dugja be az USB-C – USB-A kábel **A)** másik végét egy számítógépbe vagy egy hálózati adapterbe.

Szükség esetén használja az USB-C – USB-A adaptert **A)**.
Az állapotjelző LED **A)** az akkumulátor töltésekor piroson világítani kezd.
Az állapotjelző LED **A)** kéken villogni kezd, ezzel jelezve, hogy a párosítás sikeres.
A termék töltés közben nem használható.

A termék bekapcsolása

A termék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot **A)** 3 másodpercig.

A fejhallgató Bluetooth audioforrással történő párosítása

1. Kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót az első hangforrason.

Az állapotjelző LED **A)** piroson és kéken villogni kezd, ezzel jelezve, hogy párosítási üzemmódi aktív.

2. Kapcsolja be a Bluetooth® -t az audioforrason, és párosítsa a terméket (CHSTB3108K).
3. Az állapotjelző LED **A)** kéken villogni kezd, ezzel jelezve, hogy a párosítás sikeres.
4. Ha a Bluetooth® funkciót az első hangforrason, majd csatlakoztassa a termékhez CHSTB3108K.

Mostantól mindkét hangforrás csatlakoztatva van a termékhez.

A zene vezérlése

- A következő műsorszámra ugráshoz nyomja meg és tartsa nyomva a hangerő növelése/ következő műsorszám gombot **A)** 2 másodpercig.
- Az előző műsorszám ismételt lejátszásához nyomja meg és tartsa nyomva a hangerő csökkentése/előző műsorszám gombot **A)** 2 másodpercig.
- Zene lejátszásához vagy a lejátszás szüneteltetéséhez vonja meg a multifunkciós gombot **A)**.

A hangerő szabályozása

A hangerő szabályozásához nyomja meg a hangerő fel/következő műsorszám gombot **A)** vagy a hangerő le/előző műsorszám gombot **A)**.

A mikrofon vezérlése (**B** kép)

Telefonhívás indítása

A fejhallgató telefonhoz csatlakoztatva telefonhívásra is használható.

- Telefonhívás fogadásához nyomja meg a multifunkciós gombot **A)**.
- Telefonhívás elutasításához nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot **A)** 2 másodpercig.
- Telefonhívás befejezéséhez hívás közben nyomja meg a multifunkciós gombot **A)**.

Hangvezérelt asszisztens használata

A Siri, Cortana vagy Google Assistant előhívásához nyomja meg és tartsa nyomva a többfunkciós gombot **A)** 2 másodpercig.

A termék kikapcsolása

A termék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot **A)** 3 másodpercig.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A termék nem kapcsol be.	A termék nincs feltöltve.	Töltse fel a terméket.
Nem lehet párosítani a terméket és a hangforrást.	• A termék nincs párosítási üzemmódban. • A termék nem ismeri fel a hangforrást.	• Nyomja meg a többfunkciós gombot **A)**, miközben a hangforrás be van kapcsolva. • Távolítsa el a terméket a hangforrások listájából, majd próbálja meg újra. • Indítsa újra a terméket és a hangforrást, majd próbálja meg újra.
A termék nem csatlakozik a párosított hangforráshoz.	• A termék nincs feltöltve. • A termék nincs a hangforráshoz viszonyítottan 10 m-en belül. • Egyéb tárgyak zavarják a vezeték nélküli kapcsolatot.	• Töltse fel a terméket. • Vigye közelebb a terméket a hangforráshoz.
A hangjelzések nem működnek.	• A termék nincs csatlakoztatva a Bluetooth-hangforráshoz. • Alacsony a hangerő.	• Csatlakoztassa a terméket a hangforráshoz. • Nyomja meg a hangerő növelése/ következő műsorszám gombot **A)**.
A termék nem működik.	• Az USB-C – USB-A kábel **A)** megsérült. • Nincs tényleges bedugva a termék. • Nincs áramellátás.	• Cserélje ki az USB-C – USB-A kábelt. • Győződjön meg róla, hogy a kábel mindkét vége megfelelően be van dugva. • Váltson áramforrást.

Ártalmatlanítás

A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a háztartási hulladék közé.
További információkért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott CHSTB3108K terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:
nedis.hu/chstb3108k#support

PL **Przewodnik Szybki start**

Bezprzewodowy nauszny zestaw słuchawkowy do komputera

CHSTB3108K

Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/chstb3108k**

Przeznaczenie

Ten produkt to nauszny zestaw słuchawkowy z regulowanym mikrofonem.
Ten produkt można połączyć z maksymalnie dwoma urządzeniami za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.
Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji w mojej ocenie użytkownicy przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: skl