

Connect 4h



Bruksanvisning

© 2021 GN Audio A/S. All rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S.

Produsert i Kina
MODELL: HSC140

Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	4
2. Jabra Connect 4h oversikt.....	5
2.1 Tilbehør inkludert	
3. Slik kobler du til.....	6
3.1 Koble til en PC	
4. Slik har du det på.....	7
4.1 Justere hodesettet	
5. Hvordan bruke	9
5.1 Samtaler og musikk	
5.2 Sidetone	
5.3 Taleveiledning	
5.4 Håndtering av flere samtaler	
6. Programvare og fastvare.....	14
6.1 Jabra Direct	
6.2 Oppdater programvare	
7. Support	15
7.1 Ofte stilte spørsmål	
7.2 Vedlikehold av hodetelefonene dine	


1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Connect 4h. Vi håper du vil like den!


Jabra Connect 4h-funksjoner

- 2-mikrofons samtaleteknologi
- Designet for komfort hele dagen
- 28mm høyttaler for ekspeksjonell lyd

2. Jabra Connect 4h oversikt



2.1 Tilbehør inkludert




Bærepung


3. Slik kobler du til

3.1 Koble til en PC

Plugg Jabra Connect 4h inn i enten en USB-A eller USB-C-uttak på datamaskinen din, avhengig av USB-varianten på hodesettet.



4. Slik har du det på




4.1 Justere hodesettet




Mens du har på hodesettet, juster hodebåndet slik at hodetelefonene passer behagelig på hodet ditt.

Når du bruker mikrofonen, må det plasseres nært munnen din.




5. Hvordan bruke



5.1 Samtaler og musikk

Høyre

Samtaler og musikk



Svare på samtaler


Trykk på **multifunksjon**-knappen

Avslutte samtale

Trykk på **multifunksjon**-knappen


Avvise samtale

Dobbeltrykk på **Multifunksjons**-knappen



Spille/pause musikk

Trykk på **Play/pause musikk** knappen



Skru opp volum


Trykk på **Volum opp**knappen

Neste spor

Trykk og hold inne (1 sek) **Volum opp** knappen


Skru ned volum

Trykk på **Volum ned**knappen



Start spor på nytt igjen

Trykk og hold (1 sek) **Volum ned**-knappen for å starte det nåværende sporet på nytt igjen.
Trykk og hold inne to ganger for å spille av det forrige sporet.



Mute/av-mute
mikrofon

Trykk på **Dempeknappen**
når du er i en samtale.

Eventuelt, flytt mikrofon
bom-armen opp for å
dempe, eller ned for å
av-dempe.


5.2 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du er i en samtale.

Sidetone-innstillingene kan konfigureres ved hjelp av Jabra Direct.

5.3 Taleveiledning


Taleveiledning er kunngjøringer ment som en veiledning til deg gjennom installeringen, eller for å gi hodetelefonenes statusoppdateringer (f.eks. dempet tilstand).

Høyre	Taleveiledning
	<p>Hvordan slå taleveiledning på/av</p> <p>Trykk og hold inne (5 sek) Dempe knappen og Volum opp knappen helt til du hører en kunngjøring</p>

Alternativt, bruk Jabra Direct på smarttelefonen din for å skru taleveiledningen på eller av.

5.4 Håndtering av flere samtaler

Hodetelefonene kan akseptere og håndtere flere samtaler på samme tid.

Høyre	Håndtering av flere samtaler	
	Avslutt nåværende samtale og besvar innkommende anrop	Trykk på Multifunksjons- knappen
	Sett nåværende samtale på vent og besvar innkommende anrop	Hold inne (i 2 sek) Multifunksjons- knappen
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Hold inne (i 2 sek) Multifunksjons- knappen
	Avvis innkommende samtale når du er i en samtale	Dobbeltrykk på Multifunksjons- knappen

6. Programvare og fastvare

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enhetene.

Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

6.2 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

1. Koble Jabra Connect 4h til en datamaskin.
2. Bruk Jabra Direct for å se etter de nyeste firmware-oppdateringene.

7. Support

7.1 Ofte stilte spørsmål

Se Ofte stilte spørsmål på
Jabra.com/help/connect4h

7.2 Vedlikehold av hodetelefonene dine

- Oppbevar alltid hodesettet i pungen som følger med.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 55°C/131°F eller under -5°C/23F).
- Ikke utsett hodesettet for regn eller væsker.

jabra.com/connect4h