Voor pc's met roze en groene audiopoorten is een pc-splitterkabel vereist.

Datorer med rosa och grönа ljudportar behöver en splitterkabel.

PC'er med pink og grønne lydtilgange vil kræve et PC-delerkabel.

Komputery PC z gniazdami jack sznaczonymi kolorami zielonym i różowym wymagają kabla rozdzielającego dla PC.

MAC / MOBILE / TABLET

Check the application settings that you want to use and select the headset for use.

Wenn es angeschlossen wird. Prüfe die Einstellungen der Anwendung, für die du das Headset verwenden möchtest.

Modifiez les paramètres du casque en fonction du mode d'utilisation désiré.

Controleer de apparaatinstellingen die je wil gebruiken en selecteer de headset voor gebruik.

Anslut till headset via inställningarna för appen du använder.

Comprueba los ajustes de la aplicación que quieras usar para seleccionar los auriculares

Verifique as definições da aplicação pretendida para selecionar o uso do auscultador.

Controllare le impostazioni che si desidera utilizzare per selezionare le cuffie.

Tjek applikationsindstillinger, du vil anvende for at bruge for at vælge headsettet til brug.

Należy przejść do ustawień aplikacji i wybrać korzystanie z zestawu słuchawkowego.

EN

- Before using the headset, make sure the volume is at a mid level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels for extended periods may cause permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.
- Do not store in areas of extreme low (0°C) or high (40°C) temperatures. Avoid direct sunlight, heat sources and areas of high humidity. Do not leave in a dry & dust free area.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately.

Please take it to an electrical waste collection point.

- There are no user serviceable parts within this product. Do not take the product apart, doing so will void the warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.

FR

- Avant d'utiliser le casque, baissez le volume à un niveau moyen ou très bas puis réglez-le lentement à un niveau confortable. Une exposition à des sons de haut volume est susceptible de causer des dommages de manière temporaire ou permanente. Vous devriez toujours régler votre volume à un niveau modéré et éviter une exposition prolongée à un haut niveau sonore.
- Ne pas stocker dans des températures extrêmes (0 °C ou 40 °C). Éviter toute exposition à la lumière du soleil, ou à des sources de chaleur et à des zones très humides. Ne pas laisser dans un endroit sec et sans poussière.
- Ce produit NE peut PAS être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri séparé. Veuillez le déposer à un point de récolte de déchets électriques.
- Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Ne pas démontter le produit, cela annulerait la garantie et engendrer un choc électrique ou endommager les composants intérieurs.

DE

- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Headsets auf eine mittlere oder niedrige Stufe und passen Sie sie dann langsam an, bis Sie Ihnen zusagt. Eine hohe Lautstärke kann zu Hörproblemen führen. Stellen Sie die Lautstärke immer nur auf eine mittlere Stufe ein und vermeiden Sie eine Lautstärke über längere Zeit zu hach einzustellen.
- Nicht an Orten aufbewahren, die extrem niedrige (0°C) oder hohe Temperaturen (40°C) Temperatur aufweisen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und extreme Feuchtigkeit. Nicht an trockenen, staubfreien Umgebung aufbewahren.
- Dieses Produkt darf NICHT mit dem normalen Hausmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher selbst repariert werden können. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander – dies würde zum Verlust der Garantie führen und Ihr Hörsystem einen Schaden zufügen oder interne Bauteile beschädigen.

ES

- Antes de usar los auriculares, asegúrese de que el volumen está en un nivel medio o muy bajo y a continuación, ajústelo lentamente hasta alcanzar el nivel que mas le convenga. La exposición a volúmenes muy altos puede causar daños temporales o permanentes en su audición. Asegúrese de que el volumen es siempre moderado y evite la exposición prolongada a volúmenes muy altos.
- No guarde el producto en lugares con temperaturas extremas (0 °C o 40 °C). Evite la exposición a la luz del sol, fuentes de calor o de extrema humedad. Guardar en un lugar seco y sin polvo.
- Este producto NO debe ser desechado con el resto de los residuos domésticos. Debe separarse para su recogida selectiva.
- No hay componentes reparables por el usuario en este producto. No desmonte el producto, de hacerlo se anularía la garantía y podría provocar descargas eléctricas o dañar los componentes internos.

IT

- Prima di utilizzare questa cuffia, assicurarsi che il volume sia un livello medio-basso, quindi regolarlo al livello desiderato. L'esposizione a suoni a livelli alti può causare danni temporanei o permanenti. Il volume dovrebbe sempre essere impostato a un livello moderato ed evitare l'esposizione prolungata a suoni molto alti.
- Non conservare il prodotto in luoghi con temperature troppo basse (0°C) o troppo alte (40°C). Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e alle fonti di calore, o in aree umide e lontano dalla polvere.
- Questo prodotto NON può essere smaltito tra i rifiuti domestici. Deve essere conferito separatamente in un centro di riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Il prodotto non presenta parti che l'utilizzatore manutenziona. Non disassemblare il prodotto, in caso contrario si perderà l'efficacia, per evitare il verificarsi di accesso elettrico o il danneggiamento delle componenti interne.

PT

- Antes de usar o auscultador, certifique-se volume para um nível médio ou muito baixo, e em seguida, lentamente, ajuste-o para um nível confortável. A exposição a níveis sonoros demasiadamente elevados pode causar danos temporários ou definitivos à sua audição. É aconselhável que o volume seja sempre um nível moderado e evitar longas exposições a níveis de volume elevados.
- Não guardar em áreas com temperaturas extremamente baixas (0°C) ou altas (40°C). Evite a luz direta do sol, fontes de calor e de extrema umidade. Guardar num ambiente seco e sem poeira.
- Este produto NÃO deve ser eliminado através do lixo doméstico normal. Deverá ser eliminado separadamente. Leve-o a um ponto de recolha de resíduos de eletrónicos.
- Este produto não contém partes substituíveis. Não desmonte o produto, caso contrário anulará a garantia e pode provocar choque elétrico ou danos nos componentes internos.

NL

- Zet voordat je de headset aan doet, de volume op een lage of mega is het maken of zeer laag en pas het dan langzaam aan tot het juiste niveau. Blootstelling aan hoge volumes kan leiden tot permanente gehoorschade veroorzaken. Zet het volume nooit te hoog en vermijd blootstelling aan te hoge volumes.
- Bewaar het apparaat niet op extreem lage (0°C) of (40°C) hoge temperaturen. Leg het product niet in direct zonlicht, in de buurt van bronnen van warmte/schoorsteen/gloeiend. Berg dit product op een droge en stofvrije plek op.
- Gooi dit product NIET bij het huisvuil weg. Dit moet apart in het daarvoor bestemde afvalbak gegooid worden.
- Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Haal dit product niet uit elkaar. Hierdoor komt de garantie te vervallen en kan uw hoorapparaat beschadigd of schade aan de interne componenten veroorzaken.

DA

- Inden du tager headsettet i brug, skal du sikre jeden med en lavt eller meget lavt niveau og derefter langsomt justere den op til behagelig niveau. Høje lydniveauer kan resultere i midlertidig eller permanent høretab. Du bør altid indstille din lyd til et rimeligt niveau, og undgå længere perioder med høje lydniveauer.
- Gør ikke opbevarer i ekstrem meet eksterent lave (0°C) eller høje (40°C) temperaturer. Undgå direkte sollys, varmekilder og ekstrem fugtighed. Opbevar i et tørt og støvfri område.
- Dette produkt må IKKE bortskaffes som almindeligt husaffald. Produktet skal smides separeret ud. Aflever produktet som elektronisk affald på genbrugsstationen.
- Ingen af produkterne dele er beregnet til selvreparation. Du bør ikke adskille produktet, da garantien og nye forårsage elektrisk chok eller beskadige indre komponenter.

SE

- Vrid ner headsetet till en lägre nivå eller mycket lägre innan du justerar det, sedan långsamt upp till den lägsta nivån som du tycker att det är bäst. Hörsel kan vara permanent eller tillfällig om du utsätts för ljudnivåer som är för höga under längre perioder.
- Förvara inte på platser där det är extrem kyla (0°C) eller värme (40°C). Undvik direkt solljus, värmekällor och fukt. Förvaras på en torr och dammfri plats.
- Produkten ska inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Den ska kastas separerat. Ta den till en insamlingsplats för elektroniskt avfall.
- Det finns produkten ken inte av den som kan repareras. Plocka inte isär produkten, det upphäver garantin och kan leda till elsläckar eller skada på inre komponenter.

PL

- Przed przystąpieniem do korzystania z słuchawek należy zmniejszyć głośność do średniej lub bardzo niskiej, następnie powoli ją dostosowywać do własnych potrzeb. Narażanie na wysokie poziomy głośności może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Głośność powinna być zawsze ustawiona na średnim poziomie. Należy również unikać długiego narażenia na wysoki poziom głośności.
- Nie przechowywać w otoczeniu niskich (0°C) lub wysokich (40°C) temperatur/ciepło. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej wilgotności oraz źródeł ciepła. Przechowywać w suchym, bezpłatnym miejscu.
- Produktu NIE NALEŻY wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy go indywidualnie oddać. Produkt należy zanieść do punktu zbiórki zużytego elektrycznych.
- Produkt nie zawiera żadnych elementów podlegających samodzielnej naprawie przez użytkownika. Nie rozbijać produktu, bo zwróci, spowoduje to utratę gwarancji i może doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia wewnętrznych wewnętrznych zewnątrz.

Federal Communications Commission Interference Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF Exposure Warning: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada Industry Canada (IC) Notice: Operation is subject to Industry Canada RSS 210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada ans d'Industry Canada (IC): Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son exploitation est autorisée à deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2011/65/EU and 2014/30/EU.

For our document, Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU et 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU y 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU e 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU ve 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU ve 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Bose Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU oraz 2011/65/EU.

ARTWORK NO. V3.0

Complies with ICA Standards
D01003398

Please visit the following URL for product documentation: https://bose.gioteck.com

XH-100

STEREO GAMING HEADSET

MODEL NO . XH-100S, XH-100P, XH100X

⚠ ATTENTION! ⚠

Do not return this product to store. Contact us, we can help!

Questions / Setup issues?
See our FAQ's at gioteck.com/support

Still need more help?
Contact our support team: support@gioteck.com

gioteck